Benutzerhandbuch für die Programmkette ELPLA



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 2010

Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA
Neuerungen im Programm ELPLA
Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Daten
Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Berechnung
Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Graphik
Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Schnitte
Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Liste
Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Bohr
Benutzerhandbuch für das Programm GEOTEC-Editor
Literatur

Programmautoren:	M. El Gendy
	A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> Web site: http://www.elpla.com e-mail: geotec@elpla.com

Vorwort

Das Problem der Berechnung von Gründungsplatten beschäftigt die Fachwelt seit vielen Jahren. Schon BOUSSINESQ [1] hat ein Verfahren zur Berechnung der Sohldruckverteilung unter starren Platten angegeben. Meilensteine in der weiteren Entwicklung praxisnaher Berechnungsmethoden waren die Veröffentlichungen von WINKLER [10] und OHDE [8]. Später wurden Tabellenwerke von verschiedenen Verfassern GRAßHOFF [3], GRAßHOFF/ KANY [4], EL KADI [5], KANY [6], SHERIF/ KÖNIG [9] und WÖLFER [11] mit unterschiedlichen Rechenverfahren veröffentlicht. Dabei erwies sich das Steifemodulverfahren als das Berechnungsmodell, das sich mit der praktischen Erfahrung bei Messungen am Bauwerk sehr gut eignet, weil es die wirklichen Baugrundverhältnisse am besten erfassen kann. Trotzdem arbeiten auch viele Fachkollegen nach den konventionellen Methoden, weil sie hierfür Computerprogramme haben. Neuerdings wurden auch ältere Verfahren, die aus einer Kombination von Bettungs- und Steifemodulverfahren bestehen, wieder ins Gespräch gebracht, um die Abhängigkeit der Steifemodule mit der Tiefe zu erfassen. Nach Ansicht der Programmautoren führt das aber zu unterschiedlichen Berechnungen. Zudem kann die Tiefenabhängigkeit auch mit den anderen Verfahren simuliert werden (durch Ansatz mehrerer Schichten mit unterschiedlichen Steifemoduli).

In dem hier vorgestellten neuen Programmsystem ELPLA, das in der Version 9.3 für das Betriebssystem Windows XP/Vista/7/8 entwickelt wurde, ist es nun möglich, mit den gleichen Daten Gründungsplatten mit der Anwendung der Methode der Finiten Elemente für die Plattenstatik und mit 9 verschiedenen konventionellen und verfeinerten Berechnungsmodellen für das System Baugrund/ Bauwerk zu bearbeiten. Es existiert auch eine sehr vereinfachte Programmkette ELPLA für das ältere Betriebssystem Win3.1. Die Programmkette ELPLA besteht aus zahlreichen Einzelprogrammen und wurde in fünfjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit erstellt. Sie ist freizügig in der Festlegung der Baugrundverhältnisse, der Belastungen und der Geometrie der Sohlplatte. Auch Pfahl-Plattengründungen (KPP) können mit dem Programm ELPLA-KPP berechnet werden.

Neben der deutschsprachigen Ausgabe ELPLA 9D des Programmes und des Benutzerhandbuches gibt es auch eine englische Ausgabe ELPLA 9E und eine arabische Ausgabe ELPLA 9A einschließlich der Benutzerhandbücher. Alle Programme sind gegenseitig voll kompatibel, sodass problemlos ein Datenaustausch stattfinden kann.

Wir freuen uns, dass die Programme auf hohem wissenschaftlichen Niveau und mit der praxisnahen Benutzeroberfläche von Windows XP/Vista/7/8 in der Praxis rege Anwendung gefunden haben und seit Jahren zur Verbesserung der Berechnungsverfahren für Gründungsplatten beitragen.

Wegen der zahlreichen Möglichkeiten zur Berechnung vieler zusätzlicher Aufgaben und Sonderfälle einschließlich der Bemessung nach 4 Standards bedarf es bei erstmaliger Nutzung der Programme einer gründlichen Einarbeitung vor allem dann, wenn extreme Sonderfälle behandelt werden müssen.

Ferner gibt es eine umfangreiche Zusammenstellung aller im Programm verwendeten Methoden und Formeln auf wissenschaftlicher Basis.

Die Programme und dieses Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt, übersetzt oder umgeschrieben werden. Auch die Weitergabe der Programme oder des Handbuches an Dritte bedarf der schriftlichen Genehmigung. Wir behalten uns vor, dieses Handbuch jederzeit zu überarbeiten oder inhaltlich zu ändern.

Handbuch und Programm wurden nach bestem Wissen und Gewissen mit dem Textprogramm MS Word erstellt. Es wird jedoch keine Gewähr dafür übernommen, dass das Handbuch oder die Programme fehlerfrei sind. Fehler oder Unzulänglichkeiten werden nach Bekanntwerden i.d.R. beseitigt.

Der Benutzer bleibt für seine Anwendungen selbst verantwortlich. Er muss durch Stichproben die Richtigkeit seiner Berechnungen überprüfen.

Warenzeichen

HP HPGL	sind eingetragene Warenzeichen der Hewlett-Packard Corporation USA
IBM	ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation USA
MS DOS	
Windows 3.1	
Windows 95	
Windows 98	
Windows 2000	
Windows NT/ Me/ XP	
MS EXCEL	
MS WORD	sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation USA
AutoCAD	ist ein eingetragenes Warenzeichen der Autodesk Corporation USA

ELPLA

Literatur

- BOUSSINESQ, I. (1885): Applications des Potentiels à l'Etude de Equilibre et du Mouvement des Solides elastiques Gauthier-Villars, Paris
- [2] EL GENDY, M. (1994): Comparing Examinations of the Influence of Calculation Methods of Basement Slabs
 Dr. Thesis Suez-Canal-University, Port Said, Egypt
- [3] GRAßHOFF, H. (1978): Einflußlinien für Flächengründungen Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin
- [4] GRABHOFF, H./ KANY, M. (1997): Berechnung von Flächengründungen Grundbau-Taschenbuch 5. Auflage, Teil 3, S. 73
 Verlag Ernst & Sohn, Berlin
- [5] El KADI, F. (1968): Die Statische Berechnung von Gründungsbalken und Gründungsplatten
 Mitt. Inst. Verkehrswasserbau, Grundbau und Bodenmech. der TH Aachen, VGB 42
- [6] KANY, M. (1974): Berechnung von Flächengründungen 2. Auflage (1. Auflage 1959) Verlag Ernst & Sohn, Berlin
- [7] KANY, M./ EL GENDY, M. (2002): Berechnung von Fundamenten auf nichtlinearem Baugrund Beitrag Symposium Ostfildern
- [8] OHDE, J. (1942): Die Berechnung der Sohldruckverteilung unter Gründungskörpern Der Bauingenieur Heft 14 und 16
- [9] SHERIF G./ KÖNIG G. (1975): Platten und Balken auf nachgiebigem Baugrund Springer Verlag, Berlin
- [10] WINKLER, E. (1867): Die Lehre von der Elastizität und Festigkeit Dominicus, Prag
- [11] WÖLFER, K. (1978): Elastisch gebettete Balken und Platten. Zylinderschalen 4. Auflage Bauverlag, Wiesbaden/ Berlin

Gesamtinhalt

Teil A	Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA
--------	--

- Teil B Neuerungen in der Programmkette ELPLA
 - 1 Vorbemerkungen
 - 2 Neuerungen in Version ELPLA 8.0
 - 3 Neuerungen in Version ELPLA 8.1
 - 4 Neuerungen in Version ELPLA 9.0
 - 5 Neuerungen in Version ELPLA 9.1
 - 6 Neuerungen in Version ELPLA 9.2
- Teil C Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Daten
 - 1 Überblick über das Programm ELPLA-Daten
 - 2 Programmbeschreibung ELPLA-Daten
 - 3 Starten des Programms ELPLA-Daten
 - 4 Menütitel Datei
 - 5 Menütitel Daten
 - 6 Menütitel Ansicht
 - 7 Menütitel Grunddaten
 - 8 Menütitel Hilfe
 - 9 Tipps und Tricks
 - 10 Literatur
 - 11 Stichwortverzeichnis

Teil D Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Berechnung

- 1 Überblick über das Programm ELPLA-Berechnung
- 2 Programmbeschreibung ELPLA-Berechnung
- 3 Starten des Programms ELPLA-Berechnung
- 4 Menütitel Datei
- 5 Menütitel Berechnung
- 6 Menütitel Ansicht
- 7 Menütitel Hilfe
- 8 Tipps und Tricks
- 9 Stichwortverzeichnis

ELPLA

Teil E Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Graphik

- 1 Überblick über das Programm ELPLA-Graphik
- 2 Programmbeschreibung ELPLA-Graphik
- 3 Starten des Programms ELPLA-Graphik
- 4 Menütitel Datei
- 5 Menütitel Ansicht
- 6 Menütitel Graphik
- 7 Menütitel Optionen
- 8 Menütitel Format
- 9 Menütitel Fenster
- 10 Menütitel Hilfe
- 11 Tipps und Tricks
- 12 Darstellungsbeispiele mit dem Programm ELPLA-Graphik
- 13 Stichwortverzeichnis

Teil F Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Schnitte

- 1 Überblick über das Programm ELPLA-Schnitte
- 2 Beschreibung des Programms ELPLA-Schnitte
- 3 Starten des Programms ELPLA-Schnitte
- 4 Menütitel Datei
- 5 Menütitel Ansicht
- 6 Menütitel Schnitte
- 7 Menütitel Optionen
- 8 Menütitel Format
- 9 Menütitel Fenster
- 10 Menütitel Hilfe
- 11 Tipps und Tricks
- 12 Darstellungsbeispiele mit dem Programm ELPLA-Schnitte
- 13 Stichwortverzeichnis
- Teil G Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Liste
 - 1 Überblick über das Programm ELPLA-Liste
 - 2 Programmbeschreibung ELPLA-Liste
 - 3 Starten des Programms ELPLA-Liste
 - 4 Menütitel Datei
 - 5 Menütitel Ansicht
 - 6 Menütitel Liste
 - 7 Menütitel Format
 - 8 Menütitel Fenster
 - 9 Menütitel Hilfe
 - 10 Tipps und Tricks
 - 11 Tabellenbeispiele mit dem Programm ELPLA-Liste
 - 12 Stichwortverzeichnis

ELPLA

Teil H Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Bohr

- 1 Überblick über das Programm ELPLA-Bohr
- 2 Programmbeschreibung ELPLA-Bohr
- 3 Starten des Programms ELPLA-Bohr
- 4 Menütitel Datei
- 5 Menütitel Ansicht
- 6 Menütitel Graphik
- 7 Menütitel Optionen
- 8 Menütitel Format
- 9 Menütitel Fenster
- 10 Menütitel Hilfe
- 11 Tipps und Tricks
- 12 Darstellungsbeispiele mit dem Programm ELPLA-Bohr
- 13 Literatur
- 14 Stichwortverzeichnis

Teil I Benutzerhinweise für das Programm GEOTEC-Editor

- 1 Überblick über das Programm GEOTEC-Editor
- 2 Programmbeschreibung GEOTEC-Editor
- 3 Starten des Programms GEOTEC-Editor
- 4 Menütitel Datei
- 5 Menütitel Bearbeiten
- 6 Menütitel Ansicht
- 7 Menütitel Format
- 8 Menütitel Fenster
- 9 Menütitel Hilfe
- 10 Tipps und Tricks
- 11 Stichwortverzeichnis
- Teil J Literaturverzeichnis

Teil A

Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

ELPLA

Inhalt

0	• .
1	eite
	CILC

1	Allgemeines	3
2	Wahl des Berechnungsverfahrens	4
3	Eingabe der Geometrie- und Lastdaten	5
4	Besondere Auflagerbedingungen	7
5	Baugrund	7
6	Bemessung der Platten	9
7	Graphische Darstellungen der Daten und Ergebnisse	9
8	Darstellung der Schnitte	14
9	Tabellierung der Daten und Endergebnisse	16
10	Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen	18
11	Anwendungsgebiete von ELPLA	18
12	Literatur	19

ELPLA für Windows XP/Vista/7/8 Berechnung von Fundamentplatten

Programmautoren: M. El Gendy/ A. El Gendy

1 Allgemeines

Mit der Programmkette ELPLA (*EL*ASTISCHE *PLA*TTE) können Gründungsplatten mit beliebigem Grundriss, unterschiedlicher Dicke und Gründungstiefe auf in vertikaler und horizontaler Richtung ungleichmäßigem, auch mehrfach geschichtetem Baugrund mit bilinearem Last-Verformungsverhalten nach der Methode der Finiten Elemente (FEM) berechnet werden. Es können Fundamentplatten mit Aussparungen, Ecken und Löchern eingegeben werden. Auch können Einzellasten, Linienlasten, Flächenlasten und Momente an beliebiger Stelle unabhängig vom Elementnetz eingegeben werden. Mit dem Programm ELPLA lassen sich auch verschiedene Nebeneinflüsse wie Setzungen aus Außeneinflüssen (Untertunnelung oder Bergsenkungen), Grundwassereinflüsse, Nachbarbauwerke und Temperatureinflüsse erfassen. Auch die Bemessung der Sohlplatte ist möglich.

Es handelt sich um eine praxisnahe Neuentwicklung als Ergebnis umfangreicher Forschungsund Entwicklungsarbeiten (siehe Literaturverzeichnis), die seit Juni 1998 als Windows-Version freigegeben ist. Eine automatische Generierung des FE-Netzes der Fundamentplatte ist möglich. Das Programm ELPLA läuft unter MS Windows XP / Vista/ 7/ 8. Die Dateneingabe und Auswertung der Ergebnisse durch graphische Darstellungen usw. erfolgen entsprechend den Windows-Konventionen und sind daher leicht erlernbar. Für die Schriftart, Größe und Farben, die Zeichenfarben und Flächenfarben der Graphiken kann der Benutzer zahlreiche Parameter ändern und speichern.

Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen. Diese können unabhängig voneinander aufgerufen werden. Mit den Programmen können entsprechend in Untermenüs die Einzelaufgaben (z.B. die Eingabe der Daten) abgewickelt werden. Zu jedem Programm gibt es im Benutzerhandbuch ausführliche Erläuterungen und ein Übungshandbuch mit Berechnungsbeispielen. Es können auch zur Datenabfrage kurze Hilfe-Informationen angefordert werden. Die Programmkette besteht aus den in Tabelle A-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms				
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten				
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts				
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Ergebnissen und Daten				
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte				
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben				
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen				
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm				

Tabelle A-1 Namen und Aufgaben der 7 Programme

2 Wahl des Berechnungsverfahrens

Der Benutzer kann mit dem Programm ELPLA-Daten das Berechnungsmodell zur Baugrund/ Bauwerk-Wechselwirkung unter folgenden 9 Berechnungsverfahren auswählen:

- 1) Einfache Annahme (Spannungstrapezverfahren)
- 2) Bettungsmodulverfahren mit konstantem Bettungsmodul (Bettungsmodulverfahren)
- 3) Bettungsmodulverfahren mit unterschiedlichen Bettungsmoduli (Bettungsmodulverfahren)
- 4) Bettungsmodulverfahren mit iterativer Berechnung (Bettungsmodulverfahren/ Steifemodulverfahren)
- 5) Steifemodulverfahren für den unendlichen Halbraum (Halbraumverfahren)
- 6) Iteratives Steifemodulverfahren (Halbraumverfahren/ Steifemodulverfahren)
- 7) Steifemodulverfahren mit Lösung des Gleichungssystems ohne Iteration (Elimination) (Steifemodulverfahren)
- 8) Steifemodulverfahren für die starre Platte (Halbraumverfahren/ Steifemodulverfahren)
- 9) Steifemodulverfahren für die schlaffe Platte (Halbraumverfahren/ Steifemodulverfahren)

Bei den Verfahren 2 und 3 werden die Bettungsmoduli entweder eingegeben oder mit den eingegebenen Bohrprofilen und deren Baugrunddaten berechnet. Bei den Verfahren 4 bis 9 werden die Bettungsmoduli aus den Sohldrücken und Setzungen errechnet. Zur Berechnung von Fundamentsystemen mit sehr vielen finiten Elementen nach dem Steifemodulverfahren kann ein sehr schnell ablaufendes Spezialmodul benutzt werden. ELPLA kann auch zur Berechnung von Systemen mit mehreren nebeneinander angeordneten schlaffen, starren und elastischen Platten benutzt werden.

3 Eingabe der Geometrie- und Lastdaten

Es können Fundamentplatten mit beliebigem Grundriss, mit Aussparungen, Ecken und Löchern eingegeben werden (Bild A-1). Möglich sind auch Fundamentplatten mit unterschiedlichen Plattendicken und Gründungstiefen (Bild A-2). Es können auch Stäbe eingegeben werden. Dies sind Elemente, mit denen auf der Sohlplatte gelagerte steife Mauern simuliert werden können. Auch können Einzellasten, Linienlasten, Flächenlasten und Momente an beliebiger Stelle unabhängig vom Elementnetz eingegeben werden (Bild A-3). Auch mehrere Lastfälle sind möglich.



Bild A-1 Beliebiger Plattengrundriss und Lastdaten, auch Löcher sind möglich



Bild A-2 Unterschiedliche Plattendicke



Bild A-3 Verschiedene Lastdaten

4 Besondere Auflagerbedingungen

Es ist möglich, feste (unverschiebliche) Punkt- und Linienlager einzugeben. Es können aber auch elastische oder vorgegebene Verschiebungen und Verdrehungen mit konstanten oder federnden Auflagern berücksichtigt werden.



Bild A-4 Platte auf Punktlager

5 Baugrund

Der Baugrund wird durch ein oder mehrere Bohrprofile definiert, deren Lage durch Koordinaten im Grundriss (Bild A-5) festgelegt wird. Jedes Bohrprofil kann eine andere Schichtenfolge mit einer oder mehreren Schichten mit unterschiedlichen Bodenmaterialien aufweisen. Die Böden werden durch die Steifemoduli für Erstbelastung E_s und Wiederbelastung W_s und die Wichten γ definiert. Auch die Poissonzahl v des Bodens wird berücksichtigt. Zur Erfassung der Vorbelastung q_v kann eine feldweise unterschiedliche Gründungstiefe t_f berücksichtigt werden. Es kann auch die Grenztiefe berechnet werden.

Bei der Zuteilung der Bohrprofile zu den Bodeneigenschaften unter den einzelnen Elementknoten kann zwischen folgenden drei Verfahren gewählt werden:

- 1 Hand-Zuteilung der Bohrprofile zu den einzelnen Elementknoten
- 2 Aufteilung der Fundamentfläche in Teilflächen mit gleichen Bohrprofilen
- 3 Automatische bilineare Interpolation zwischen den Bohrprofilen (Bild A-5)

Die Bohrprofile können mit den Bezeichnungen, Symbolen und Farben nach DIN 4023 oder nach eigener Wahl nebeneinander graphisch dargestellt werden (Bild A-6).



Bild A-5 Bohrprofile bei beliebig geschichtetem Baugrund



Bild A-6 Beliebige Schichtdicke, unterschiedliche Schichtenfolge

ELPLA

🗮 ELPLA-Liste - [gb7] - [Baugrunddaten]							- 8 ×
📙 Datei Ansicht Liste Format Fenster Hilf	ie -						- 8 ×
🗳 🗈 🔍 🔍 🎵 - 👼 👼	71 - 😼 52	🛄 A	1280	🤣 🚱	5 7		
⊞ Щ gb7	Schio Bohrprof: Bezeichnu Lage im H	chtenp il Nr.: 1 mg des Boh Koordinaten	r o f i l e rprofiles: BJ system [m]:)	PN1 3b = 4, Yb =	3		
	Schicht Nr.	Tiefe der Schicht unter Gelände	Steifemodul für Erst- belastung	Steifemodul für Wieder- belastung	Wichte des Bodens	Kurzzeichen für Bodenarten und	
	I [-]	z [m]	Es [kN/m²]	Ws [kN/m²]	Gama [kN/m³]	Fels nach DIN 4023	
	1 2	1,5 3,8	9500 9500	26000 26000	19 11	U/ol U/ol	
	4	20	12000	22000	11	rs/or Z/gü	
	Bohrprof: Bezeichn Lage im I Schicht Nr.	il Nr.: 2 ang des Bohn Koordinaten Tiefe der Schicht unter	rprofiles: B] system [m]:) Steifemodul für Erst-	2N2 Cb = 1, Yb = 	9 Wichte des Bodens	Kurzzeichen für Bodenarten	
	I [-]	Gelände z [m]	belastung Es [kN/m²]	belastung Ws [kN/m²]	Gama [kN/m³]	und Fels nach DIN 4023	
	1 2	1,5 8,2	9500 9500	26000 26000	19 11	U/ol U/ol	T
-	1						

Bild A-7 Steifemoduli für Erst- und Wiederbelastung

6 Bemessung der Platten

Die Bemessung von Stahlbetonplatten erfolgt nach den Normen:

1	EC 2	Europäisches Komitee für Normung Planung von Stahlbeton und Spannbetontragwerken - Eurocode 2
2	DIN 1045	Deutsches Institut für Normung Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung
3	ACI	Amerikanisches Institut für Beton, Normerfordernisse für Stahlbetonbau
4	ECP	Ägyptische Norm der Praxis für Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbau

7 Graphische Darstellungen der Daten und Ergebnisse

Mit dem Programm ELPLA-Graphik lassen sich vom Computer über 100 verschiedene Darstellungen der Eingabedaten und Endergebnisse auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter erzeugen. So können in Farbdarstellungen die Abmessungen und Grundrisse, die Setzungen, Sohldrücke, Verformungen, Schnittgrößen, Bettungsmoduli, Auflagerkräfte und Bewehrung auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter dargestellt werden (Bilder A-8 bis A-14). So sind folgende Darstellungen auf dem Bildschirm, Drucker und Plotter möglich:

- 1 Darstellung der Systemdaten (Abmessungen, Lasten usw.) im Grundriss
- 2 Isometrische Darstellung der Systemdaten
- 3 Lage der Bohrprofile im Grundriss und Interpolationsfelder
- 4 Bohrprofile mit Bodenarten
- 5 Grenztiefe
- 6 Anordnung der Gründungskörper einschließlich benachbarter Platten
- 7 Ergebnisse (Zahlen) im Grundriss
- 8 Ergebnisse (Verlauf als Isolinien) im Grundriss
- 9 Isoliniendarstellung von Ergebnissen
- 10 Isometrische Darstellungen der Ergebnisse
- 11 Kreisdiagramme zu den Ergebnissen
- 12 Hauptmomente als Striche im Grundriss
- 13 Auflagerkräfte als Pfeile im Grundriss
- 14 Verformungen der Platte
- 15 Stäbe

Die Darstellungen können wahlweise als WMF-Datei ausgegeben werden, sodass sie von anderen Graphik- oder Textverarbeitungsprogrammen übernommen werden können.

🗮 ELPLA-Graphik - [gb7]		_ 8 ×
Datei Ansicht Graphik Optionen Format Fenster Hilfe Daten	Liste Schnitte	Berechnung
🛎 🖬 🖨 🔍 🖪 🔍 🔄 🕄 📾 📾 🚔 🗮 🛸 🗛 🖓 😂 💱		
Q Q 100 ▼ Q 4		
I - <mark>⊘</mark> - ## - ⊨ - ↓ ⇔ - ↓ ⇔ × ■ - ₩ - ₱ - ⋧ ⊞ → ■ - ■ -		
	7	
VecEntern (S) Mailanta (Carling Start Starter Starter Starter)		
0,08 1,262,78 5,44 9,24 1,44 2,38 4,40		
0.09 11.993.79 7.12 9.95 1.39 4.37 4.34 0.37		
10,727,676,727,489,07 ¹ 9,31 ¹ 7,98 ¹ 6,60 ¹ 5,28 ¹ 0,86 ¹		
0,07		
0,12 0,35 0,69 0,17		
0,12 0,13 8,12 7,66 0,15		
0,02 0,07 0,77 7,60 6,76 0,11		
0,01 0,27 10,317,14 3,71 0,25		
0,10 7,2212,114,826,2111,669,33 3,35 0,85		
0,17 i 1,967,569,3414,417,5812,708,93 ¹ 4,83 ¹ 3,54 ¹ 0,19		
4.766.90 11.8414.518.97		
$(h_{rec} = R_{rec}) + C_{rec} + C_$		
Mux. As,topx - 25,21 wh Knoten 77, Min. As,topx - 0,00 wh Knoten 1		
		•
		F
19.11.01	20:07	

Bild A-8 Ergebniswerte im Grundriss



Bild A-9 Isoliniendarstellung von Ergebnissen



Bild A-10 Aufzeichnung des Verlaufes der Ergebnisse im Grundriss



Bild A-11 Strichdarstellung der Hauptmomente



Bild A-12 Verformungen mit deformiertem Elementnetz



Bild A-13 Isometrische Darstellung von Ergebnissen



Bild A-14 Kreisdiagramme von Ergebnissen

8 Darstellung der Schnitte

Ferner lassen sich von den Berechnungsergebnissen Schnitte (z.B. Setzungen, Verschiebungen aus Eigenbelastungen oder Nachbareinflüssen, Temperaturverschiebungen) definieren und zeichnen. Es können auch die Grenzwerte der Berechnungsergebnisse aus mehreren Lastfällen oder mehreren Berechnungsverfahren in einem Bild gezeichnet werden (Bilder A-15 bis A-17). So können z.B. folgende Schnitt-Darstellungen gezeichnet werden:

- 1 Schnitte in x-Richtung
- 2 Max./ Min.-Werte in x-Richtung
- 3 Überlappung in x-Richtung
- 4 Schnitte in y-Richtung
- 5 Max./ Min.-Werte in y-Richtung
- 6 Überlappung in y-Richtung
- 7 Beliebiger Schnitt

Auch diese Schnitte können wahlweise als WMF-Datei ausgegeben und damit von anderen Graphik- oder Textprogrammen übernommen werden. Zu vielen Eingaben können vom Benutzer am Bildschirm auf Knopfdruck Informationen und Erläuterungen über Verfahren, Anwendungsgrenzen usw. angefordert werden.



Bild A-15 Darstellen von Schnitten







Bild A-17 Max./ Min.-Werte der Ergebnisse

9 Tabellierung der Daten und Endergebnisse

Mit dem Programm ELPLA-Liste lassen sich die Eingabedaten einschließlich der Titelseite auf dem Drucker in übersichtlicher Form protokollieren. So können die mit dem Programm ELPLA-Daten eingegebenen und generierten Knotenkoordinaten des FE-Netzes, die Plattendicken und Gründungstiefen der Elemente und die Belastungen tabelliert werden. Ebenso können die Mate-rialkennwerte des Plattenbetons, die Lage der Bohrprofile und zugehörige Baugrunddaten und deren Einflussfelder sowie die Daten zur Untersuchung des Temperatureinflusses und die Daten der Nachbarbauwerke gelistet werden.

Als Berechnungsergebnisse können die Setzungen, Sohldrücke, Verformungen, Momente, Querkräfte, Bettungsmoduli, Auflagerkräfte und die Bewehrung (oben und unten) als Listings in Tabellenform auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben werden. Die Eingabedaten und Berechnungsergebnisse können mit einem einfachen Textverarbeitungsprogramm (ELPLA-Text) geändert oder wahlweise in einer ASCII-Datei abgespeichert werden. Sie können damit von anderen Textverarbeitungsprogrammen (z.B. MS Word) zur Weiterverarbeitung übernommen werden. Die Daten- und Ergebnistabellen können je nach Anzahl der Knotenpunkte einen erheblichen Seitenumfang haben (Bilder A-18 bis A-20).

ELPLA-Liste - [gb7] - [Lastdaten]					
	7		🔳 🖉 🚱	6 3	
	B e l a s Punktlaste	tung m:			*
	Last Nr.	Lastgröße	x-Stellung	y-Stellung	
	I [-]	p [kN]	x [m]	У [m]	
	1	1265	1,5	1,4 5 5	
	3	1350	1,5	9,9	
	4	1368	1,5	12,6	
	5	1560	5	1,4	
	6	1538	5	12,6	
	7	800	9,2	1,4	
	9	1565	9,2	3,3	
	10	2150	13 4	5.5	
	11	1450	13.4	9,9	
	12	1254	13,4	12,6	
	Momente Mx	::			
	Moment	Momentgröße	x-Stellung	y-Stellung	
	Nr.	Mx	x	У	
	[-]	[kN.m]	[m]	[m]	
	1	350	5	1,4	
	Momente My	r:			
	•				
,				19.11.01	20:26

Bild A-18 Daten können gelistet werden

🗮 ELPLA-Liste - [gb7] - [Sohldrücke q]					
<u> D</u> atei Ansicht Liste Format Fe <u>n</u> ster <u>H</u> ilfe					_ <u>_8×</u>
🚅 🖸 🗐 🐫 🎵 - 🥦 🧊	- 😼 💯	🛄 A	280) 🥔 🚱 🛛	
⊞ 2 9b7	Knoten I [·]	Gesamt Sohldrücke 9	Wieder- belastung der Fundament- sohle qu	Erst- belastungs- druck auf der Fundament- sohle ge	
		[kN/m²]	[kN/m²]	[kN/m²]	
	1	339,7	41,7	298,0	
	2	191,1	41,7	149,4	
	3	158,5	41,7	126,9	
	4	100,3	41,7	108,6	
	6	137,4	41,7	33,7 87.4	
	7	123,1	41,7	81.0	
	8	118.6	41.7	76.9	
	9	125.9	41.7	84.2	
	10	144,2	41,7	102,5	
	11	237,1	41,7	195,4	
	12	243,8	41,7	202,1	
	13	103,3	41,7	61,6	
	14	94,4	41,7	52,7	
	15	83,0	41,7	41,3	
	16	77,2	41,7	35,5	
	17	74,9	41,7	33,2	
	18	72,8	41,7	31,1	
	19	73,8	41,/	32,1	
	20	/2,/	41,7	31,0	
	21	147 5	41,7	26,3	
	22	147,0 220 E	41,7	100,8	
	23	220,0	41,7	100,0	
	24	105,5	41,7	65,0	
	23	107,0	41,7	47.0	<u> </u>
- ,				10.11	01 00.05

Bild A-19 Ergebnisse können gelistet werden



Bild A-20 Daten können zu anderen Text-Programmen importiert werden

ELPLA

10 Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen

Abhängig von der Last-Setzungs-Linie, die man aus Feldmessungen oder empirischen Beziehungen erhält, wird eine nichtlineare Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen dargestellt, mit der das wirkliche Baugrundverhalten berücksichtigt werden kann. In der Berechnung wird jeder Pfahl wie zwei Einheiten behandelt -Pfahlmantel und Pfahlfuß- mit einer gleichförmigen Setzung entlang des Pfahlmantels und im Pfahlfuß. Diese Annahme ermöglicht die Modellierung des nichtlinearen Verhaltens von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen. Dieses beruht auf der empirischen Beziehung der Last-Setzungs-Linie nach DIN 4014. Als Verbindung zwischen empirischen und theoretischen Vorgehensweisen wurde für die nichtlineare Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen mit Verwendung der DIN 4014 ein Verfahren NPRD entwickelt - benannt nach der englischen Bezeichnung: **n**onlinear analysis of combined **p**iled-**r**aft using **D**IN 4014. Das Verfahren erfüllt die Anforderungen der KPP-Richtlinie, Abschnitt 6, an ein Rechenmodell. In einer Vergleichsberechnung des Frankfurter Messeturms mit den Ergebnissen verschiedener Autoren wird die Wirksamkeit der NPRD demonstriert. Das vorgeschlagene Verfahren wurde in das Programm ELPLA eingefügt. Die Sonderfälle reiner Einzelpfahl/Pfahlgruppe und reine Flächengründung sind darin enthalten.

11 Anwendungsgebiete von ELPLA

- * Untersuchung der Wechselwirkung Baugrund/ Bauwerk
- * Berechnung der Sohldrücke, Setzungen, Biegemomente, Querkräfte, Verformungen und Bettungsmoduli elastischer Gründungsplatten
- * Berechnung von starren Platten
- * Berechnung von schlaffen Fundamenten
- * Berechnung von Tragwerksplatten
- * Berechnung der Konsolidationssetzungen
- * Berechnung von Pfahl-Plattentragwerken
- * Berechnung der Lasten auf Pfähle
- * Setzungsberechnungen von Flachgründungen
- * Baugrundsetzungen infolge von Auffüllungen oder Einzellasten
- * Berechnung der Setzungen neben Plattenfundamenten
- * Bestimmung der konstanten und variablen Bettungsmoduli
- * Interaktion von Nachbarplatten oder äußeren Lasten
- * Einfluss von Temperaturänderungen
- * Einfluss von Untertunnelung und Bergsenkungen
- * Berechnung von Systemen mehrerer schlaffer, starrer oder elastischer Gründungen
- * Berechnung von Balken oder Trägern nach FEM
- * Simulation von Dämmen
- * Berücksichtigung plastischer Verformungen mit Grundbruchberechnung
- * Berechnung der Grenztiefe
- * Elimination negativer Sohldrücke
- * Bemessung von Fundamentplatten nach ACI, EC 2, DIN 1045 und ECP
- * Berechnung der Spannungen im Boden

12 Literatur

Das Programm basiert u.a. auf folgender Literatur:

- [1] EL ARABI/ EL GENDY, M. (2001): On the Optimum Design of Foundation Systems Suez Canal University, Faculty of Engineering, Port-Said Port-Said Engineering Research Journal, November 2001
- [2] EL ARABI/ EL GENDY, M. (2001): Effect of Openings on Raft Behavior Suez Canal University, Faculty of Engineering, Port-Said Port-Said Engineering Research Journal, December 2001
- [3] CRUZ, L. (1994): Vergleichsuntersuchungen zur Bauwerk-Boden-Wechselwirkung an einer Hochhausgründungsplatte zwischen den nationalen Normen und den Eurocodes Diplomarbeit, Universität Gesamthochschule Siegen
- [4] EL GENDY, A. (1996): Structural analysis and design using finite element method B. Sc. Project report, Suez Canal University, Port-Said, Egypt
- [5] EL GENDY, M. (1994): Comparing examinations of the influence of calculation methods of basement slabs
 PH.D Thesis, Suez Canal University, Egypt
- [6] EL GENDY, M. (1998): An analysis for determination of foundation rigidity Eighth International Colloquium on Structural and Geotechnical Engineering Ain Shams University, Cairo, Egypt
- [7] EL GENDY, M. (1998): An iteration method for design of slab on elastic foundation Proceeding of the first International Conference on Civil Engineering Helewan University, Cairo, Egypt
- [8] EL GENDY, M. (1999): Effect of Girders on the Raft Rigidity 1st International Conference for Advanced Trends in Engineering Minia University, Minia, Egypt
- [9] EL GENDY, M. (2003): Numerical Modeling of Rigid Circular Rafts on Consolidated Clay Deposits
 International Workshop on Geotechnics of Soft Soils-Theory and Practice Noordwijkerhout, The Netherlands
- [10] HERRMANN, R. (1994): Konstruktion und Bemessung von Bodenplatten Nachweis von Grenzzuständen nach EC 2 Teil 1 und EC 7 Teil 1 / DIN V 1054 –100 Seminar Universität Gesamthochschule Siegen
- [11] IBRAHIM, F./ El GENDY, M./ EL SHERIFY (2002): Analysis of Plates on Compressible Subsoil
 2nd International Conference for Advanced Trends in Engineering Minia University, Minia, Egypt

- [12] KANY, M. (1974): Berechnung von Flächengründungen 2. Auflage Verlag Ernst & Sohn, Berlin
- [13] KANY, M./ EL GENDY, M. (1993): Vergleichende Untersuchung über numerische Modelle für die Berechnung von Gründungsplatten Theorie und Praxis numerischer Modelle in der Bodenmechanik, Sonthofen Herausgeber: TU Graz
- KANY, M./ EL GENDY, M. (1995): Computing of beam and slab foundations on three Dimensional layered model
 Proceeding of the Sixth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Berlin
- KANY, M./ EL GENDY, M. (1996): Sicherheitsuntersuchungen bei Flächengründungen nach EC 7/ DIN 1054
 Forschungsbericht an IFBT, Berlin
- [16] KANY, M./ EL GENDY, M. (1996): Unterlagen zu den TAW-Seminaren "Berechnung von Flächengründungen", Nürnberg
- [17] KANY, M./ EL GENDY, M. (1997): Analysis of system of footing resting on irregular soil
 Proceeding of the XIV th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Hamburg
- [18] KANY, M./ EL GENDY, M. (1999): Berechnung von großen Systemen starrer Sohlplatten Bauingenieur, Bd. 74, Nr. 11, S. 471-478
- [19] KANY, M./ EL GENDY, M. (2000): Einfluss der Bauwerkssteifigkeit auf das Fundamentsystem
 2. Kolloquium Bauen in Boden und Fels Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, Germany
- [20] KANY, M./ EL GENDY, M. (2002): Berechnung von Fundamenten auf nichtlinearem Baugrund
 3. Kolloquium Bauen in Boden und Fels Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, Germany
- [21] OHDE, J. (1942): Berechnung der Sohldruckverteilung unter Gründungskörpern Bauingenieur, S. 99 ff. und S. 102 ff.

Nachtrag

 [22] EL GENDY, M./ HANISCH, J./ KANY, M. (2006): Empirische nichtlineare Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen (KPP)
 Z. Bautechnik 9/ 2006, S. 604-617

Teil B

Neuerungen in der Programmkette ELPLA



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

Inhalt

1	Vorbe	emerkungen	4	
2	Neuerungen in Version ELPLA 8.0			
	2.1	Berechnungsverfahren	4	
	2.2	Baugrund	6	
	2.3	Plotparameter	9	
	2.4	Eingabedaten	9	
	2.5	Dateiliste	17	
	2.6	Schablonen	19	
	2.7	Graphik	20	
	2.8	Liste	26	
	2.9	Sprachen	28	
	2.10	Bohrprofile	30	
	2.11	ELPLA-Editor	31	
	2.12	Funktion der Gruppe	31	
	2.13	Hilfedatei	34	
3	Neuerungen in Version ELPLA 8.1			
	3.1	Berechnung eines Trägerrostes	35	
	3.2	Berechn. der Spannungen, Dehnungen und Verschiebungen im Boden	36	
	3.3	Sprache des Hilfesystems	41	
	3.4	Konvertierung der Lasten	41	
	3.5	Anzeigen der Pfeile der Achsen	41	
	3.6	Bohrprofile	43	
4	Neuerungen in Version ELPLA 9.0			
	4.1	Bemessung gegen Durchstanzen	44	
	4.2	Baugrundmodelle	44	
	4.3	Tragfähigkeitsbeiwerte	45	
	4.4	Flexibilitätskoeffizienten für innere Knoten	46	
	4.5	Flexibilitätskoeffizienten für äußere Knoten	46	
	4.6	Grenzabstand	47	
	4.7	Eigenschaften des Bodens	47	
	4.8	FE-Netz	48	
	4.9	Einheitssysteme	53	
	4.10	Erstellen der Aufgaben mit Hilfe eines Wizard-Assistenten	53	
	4.11	Rückgängig und Wiederholen von Befehlen	54	
	4.12	Datendateien komprimiert in einer Datei	55	
	4.13	Bewegliche Symbolleisten und Ikonmenüs	56	
	4.14	Graphische Ausgabe	58	
	4.15	Diagramme	61	
	4.16	Lasten	63	
	4.17	Stützenquerschnitt und Durchstanzfläche	65	
	4.18	Ausgabeliste	67	

ELPLA-Neuerungen

Seite

5	Neuerungen in Version ELPLA 9.1 (MUI)		
	5.1	GEOTEC Office-Anwendungen mit mehrsprachiger	67
		Benutzeroberfläche	
	5.2	GEOTEC Office-Spracheinstellungen	68
	5.3	ELPLA Quicktour	68
	5.4	Generierung einer kreisförmigen Platte mit gebogenem Element	70
	5.5	Berechnung ebener Stabtragwerke und ebener Spannungen	71
	5.6	Zweidimensionale Rahmenprobleme	73
		5.6.1 Einleitung	73
		5.6.2 Koordinatensysteme	73
		5.6.3 Elementlasten	73
		5.6.4 Graphische Ausgabe	74
6	Neuerungen in Version ELPLA 9.2		
	6.1	Pfahl-Plattengründungen (Kurzfassung)	74

1 Vorbemerkungen

Die Programmkette ELPLA gehört zur Programmgruppe GEOTEC. Das ursprüngliche Programm ELPLA 4.0 wurde zunächst unter dem Betriebssystem MS DOS entwickelt und dann für das Betriebssystem MS Windows 95 neu bearbeitet, um die darin gebotenen Möglichkeiten der Benutzeroberfläche zu nutzen. Die Programmkette ELPLA 9.2 läuft jetzt auch unter den Betriebssystemen Windows 9x/ ME/ XP/ NT.

Als Ergebnis der Rückmeldung von Kunden der letzten Jahre weist die Version ELPLA erhebliche Erweiterungen auf. Die wichtigste Neuerung dabei ist die Fähigkeit, eine Konsolidationsberechnung neben elastischer Setzungsberechnung mit Verwendung der verschiedenen Berechnungsverfahren auszuführen, die in ELPLA verfügbar sind. Das Programm ELPLA verwendet auch verschiedene Arten von finiten Elementen, was dem Benutzer ermöglicht, jede unregelmäßige Form von Platten mit Bogengrenzen zu berechnen. Viele Verbesserungen sind bei der Generierung der Flexibilitätsmatrix durchgeführt worden, um Größenprobleme schneller zu lösen.

Die wichtigsten Erweiterungen im Programm ELPLA der Version 9.2 werden in den nächsten Abschnitten erläutert.

2 Neuerungen in Version ELPLA 8.0

2.1 Berechnungsverfahren

- Zu den acht verschiedenen vorhandenen Berechnungsverfahren in der Programmkette ELPLA zur Berechnung von Fundamenten wird ein neues Verfahren "Schlaffe Platte (Verfahren 9)" hinzugefügt. Dieses Verfahren kann zur Setzungsberechnung von schlaffen Fundamenten wie Dämmen oder direkten Lasten auf dem Boden verwendet werden (Bild B-1)
- Es können Systeme von starren, elastischen und schlaffen Fundamenten berechnet werden (Bild B-2)
- Es kann der Einfluss von schlaffen Nachbarfundamenten oder äußeren Lasten verschiedener Arten auf die untersuchte Platte berechnet werden. Das war bisher nur beim Einfluss von elastischen oder starren Nachbarfundamenten möglich (Bild B-3)

ELPLA-Neuerungen



B-1 Schlaffe Platte



Bild B-2 Systeme von starren, elastischen und schlaffen Fundamenten



Bild B-3 Einfluss von schlaffen Nachbarfundamenten

- An Knoten können auch Senkfedersteifigkeiten und Drehfedersteifigkeiten für die starre Platte (Verfahren 8) eingeführt werden. Das war bisher nur für Verfahren 1 bis 7 möglich. Die Federn können auch für die Berechnung von starren Kopfplatten der Pfähle verwendet werden (Bild B-4)
- Es kann ein im ersten Rechengang unter dem Fundament auftretender negativer Sohldruck für die Verfahren 1 bis 8 eliminiert werden. Die Elimination negativer Sohldrücke war bisher nur für die Verfahren 4, 6 und 8 verfügbar (Bild B-5)

2.2 Baugrund

- Es können nicht nur bilineare, sondern auch nicht lineare Baugrundverformungen (z.B. für plastische Verformungen bei hoher Beanspruchung) berücksichtigt werden (Bild B-6)
- An Knoten kann die Grundbruchsicherheit des Fundamentes auf unterschiedlichem Baugrund durch Interpolation berechnet werden (Bild B-7)

ELPLA-Neuerungen



Bild B-4 Starre Platte mit Senkfedersteifigkeiten und Drehfedersteifigkeiten



Bild B-5 Elimination negativer Sohldrücke

ELPLA-Neuerungen







Bild B-7 Grundbruchsicherheit des Fundamentes auf unterschiedlichem Baugrund

2.3 Plotparameter

- Das Linienformat kann vom Benutzer geändert und gespeichert werden (Bild B-8)
- Alle Füllfarben können vom Benutzer geändert und gespeichert werden (Bild B-9)
- Das Schriftformat (Grad, Art, ...) kann vom Benutzer geändert und gespeichert werden (Bild B-10)
- Maximale Ordinate, Länge, Seite oder Durchmesser der Symbole für die Zeichnung können vom Benutzer geändert und gespeichert werden (Bild B-11)

2.4 Eingabedaten

- Die Menüs werden mit einigen Erklärungen erweitert (Bild B-12)
- Die Werte von Daten können auf dem FE-Netz wahlweise angezeigt werden (Bild B-13)
- Bodensenkungen können graphisch bearbeitet werden (Bild B-14)
- Einflussfelder der Bohrprofile können graphisch bearbeitet werden (Bild B-15)
- Aus Dateien lassen sich Bohrprofile einfügen (Bild B-16)
- Außer der Definition des Trägerschnittes durch Trägheitsmoment und Torsionsträgheitsmoment kann der Schnitt auch durch seine Breite und Höhe definiert werden (Bild B-17)



Bild B-8 Linienformat






Schriftformat Bild B-10



Bild B-11 Maximale Ordinate



Bild B-12 Menüs werden mit einigen Erklärungen erweitert







Bild B-14 Bearbeiten von Bodensenkungen



Bild B-15 Bearbeiten von Einflussfeldern der Bohrprofile



Bild B-16 Aus Dateien können Bohrprofile eingefügt werden

					· · ·	· ·	· ·	· ·	•	•
 Bes	chreibung der s	Stabgruppen (mit gleichen	Kennwerten)				×		
 Gi	uppe E-Modu Nr. des Balke	I G-Modul en des Balken	Höhe des Balken	Breite des Balken	Balken- gewicht		<u>0</u> k] .		
 	E [kN/m²]	G [kN/m²]	h [m]	ь [m]	pb [kN/m]		Abbrechen			
 🗖	1 2E+	07 800000	1	0,4	10		<u>E</u> infügen	1 -		
 							Kopieren	i •		
 							Läschen			
 							Foscillen			
 							<u>N</u> eu			
 							<u>H</u> ilfe			
							<u>E</u> xcel			
						• •				

Bild B-17 Definition des Schnitts durch seine Breite und Höhe

- Die Steifigkeit der Unterzüge kann auf der Platte durch Verwendung von zusätzlichen Balkenelementen simuliert werden. Die Steifigkeit des Unterzuges kann durch einen Ersatzbalken erhalten werden. Der Schwerpunkt des Unterzuges liegt in der Plattenmittelebene. Die Abmessungen des Ersatzbalkens können nach DIN 1075 sowie nach EC 2 berechnet werden (Bild B-18)
- Wenn ein Datensatz bearbeitet wird (z.B. FE-Netz), können auch andere Daten angezeigt werden, z.B. FE-Netz mit Lasten und Lage der Bohrprofile (Bild B-19)
- Das Datum aus dem im Computer gespeicherten Kalender kann definiert werden (Bild B-20)
- Wenn nach Eingabe aller Datensätze Änderungen vorgenommen werden, können alle davon betroffenen Datensätze automatisch korrigiert werden, z.B. die Daten, die außerhalb des FE-Netzes gesetzt sind (Bild B-21)
- Möglich ist das Importieren oder Exportieren der Daten zu MS Excel (Bild B-22)



Bild B-18

Unterzüge mit T/ L Schnitt



Bild B-19 Gruppierung anzeigen



Bild B-20 Definition des Datums aus dem im Computer gespeicherten Kalender



Bild B-21 Korrigieren der Daten, die außerhalb des FE-Netzes gesetzt sind

ELPLA-Daten - [gb7] - [La	stdaten]		_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>Ansicht</u> graphisch	<u>ü</u> ber Tabelle über <u>F</u> ormel <u>O</u> ptionen <u>F</u> ormat Fe <u>n</u> ster <u>H</u> ilfe		_8/2
) 🖆 🔛 📋 🖆 🗍	💱 🖾 🛛 🚍 🦻 🖼 🗛 🏢 🛛 ର୍ ବ୍ ହି 💷 💽 🔍 🖉 🍪	2 📴	
🛓 • 🛛 🗙 🍠 🔳 • 🕠	ž •		
			·
	Punktlasten	×	
	🍢 🗠 👗 🖹 😰 🗴 🛃 Χι 🕅 🧏 🕄		
	A B C D E F	C 🔺	
	1 1265,0 1,50 1,40	· · · ·	1.00
╶┟╢╌┼╺╲╌╌┼╌╴┲╼╸╽	<u>4 1366,0 1,50 12,60</u> <u>5 1560,0 5,00 1,40</u>		1.00
1350	<u>6 1538 0 5 00 12 60</u>	— II	
N N	7 800,0 9,20 1,40		
	8 750,0 9,20 5,50		1.00
	9 1565,0 9,20 12,60		
120	10 2150,0 13,40 5,50		-
	11 1450,0 13,40 9,90		1.00
1600	12 1254,0 13,40 12,60	— I	
	13		
	15		1
	16	· · · ·	1.00
			·
1265		and the second second	
			·
			· .
			E P
		25 10 01	19:20

Bild B-22 Importieren oder Exportieren der Daten zu MS Excel

2.5 Dateiliste

- Nicht nur alle Projektdaten können gelöscht werden, sondern es können auch Zwischenergebnisse oder Endergebnisse getrennt gelöscht werden (Bild B-23)
- Mit ELPLA gelöschte Dateien gehen in den Papierkorb (Bild B-24)
- Es ist möglich, ELPLA-Dateien nach Auftragsdaten (Auftrag, Datum und Projekt) zu sortieren (Bild B-25)



Bild B-23 Löschen von Zwischenergebnissen oder Endergebnissen



Bild B-24 Gelöschte Dateien gehen in den Papierkorb

ELPLA-Daten - [gb1] Datei Daten Ansicht G Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison	irunddaten	∐iñe / ⊥ 17 (27 ⊂ 2		<u>G</u> raphik <u>L</u>	jiste <u>S</u> chnitte	Eerechnung
C	LPLA Da	teiliste	-	_	×	I
	H:\ELPL	- A-Verfication-Examples\An irregular raft on irreg	ular subsoil\	<u>N</u> euanzeige <u>S</u> top		
	Datei gb1 gb2 gb3 gb4 gb5 gb6 gb7	An irregular raft on irregular subsoil An irregular raft on irregular subsoil	Datum ▲ 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998 13.07.1998	Projekt jöschen Hilfe Dateijiste drucken Schlie <u>ß</u> en		l
			_			I
				25.	10.01	19:24

Bild B-25 Sortieren von ELPLA-Dateien

2.6 Schablonen

Schablonen für verschiedene Arten von FE-Netzen sind verfügbar (Bild B-26).



Bild B-26 Schablonen für verschiedene Arten von FE-Netzen

2.7 Graphik

Die Grenztiefe kann neben dem entsprechenden Bohrprofil gezeichnet werden (Bild B-27).

Wenn eine Gruppe von mehreren Bohrprofilen oder Grenztiefen auf einer Seite aufgezeichnet werden soll, hat der Benutzer die Möglichkeit, die Reihenfolge von Bohrprofilen oder Grenztiefen zu wählen (z.B. Profil 6 links, Profil 1 rechts daneben, Profil 3 rechts daneben usw.). Damit kann man Baugrundschnitte zeichnen (Bild B-28).

Es kann durch einen Beschriftungsfaktor über die Intensität von Zahlen auf den Isolinien entschieden werden (Bild B-29).

Legende für Maximalordinate wird eingefügt für Isometrische Darstellung von Ergebnissen, Aufzeichnung des Verlaufes der Ergebnisse im Grundriss, Kreisdiagramme von Ergebnissen, Verformung und Hauptmomente als Striche (Bild B-30).

Bei der Berechnung von Nachbarplatten können alle Platten mit Daten oder Ergebnissen in einer Darstellung gezeichnet werden (Bild B-31).



Bild B-27 Die Grenztiefe kann neben dem entsprechenden Bohrprofil gezeichnet werden



Bild B-28 Wählen der Reihenfolge von Bohrprofilen oder Grenztiefen



Bild B-29 Beschriftungsfaktor für die Isolinien



Bild B-30 Legende für Maximalordinate



Bild B-31 Zeichnen der Platten mit Daten oder Ergebnissen in einer Darstellung

- Eine Gruppe von Daten mit Ergebnissen oder eine Gruppe von Daten zusammen in einer Darstellung (z.B. Isolinien der Setzungen mit Lasten und Plattendicke oder Lasten mit Lage der Bohrprofile) kann gezeichnet werden (Bild B-32)
- Wenn die Blickwinkel um die x-, y- und z-Achse für eine Zeichnung dreidimensional bearbeitet werden, kann die Zeichnung auf einem kleinen Menü gezeigt werden, bevor sie auf dem Bildschirm erscheint (Bild B-33)
- Neue Symbole für Randbedingungen und Auflager werden dargestellt (Bild B-34)
- Wenn das System symmetrisch ist, werden die Symbole der Symmetrie automatisch gezeichnet (Bild B-35)
- Eine graphische Zeichnung kann im Metadatei-Format in eine Zwischenablage kopiert werden. Damit kann sie in andere Windows-Programme direkt eingefügt werden (Bild B-36)



Bild B-32 Eine Gruppe von Daten mit Ergebnissen zusammen in einer Darstellung







Bild B-34 Neue ausgedrückte Symbole für Randbedingungen



Bild B-35 Zeichnen von Symbolen der Symmetrie



Bild B-36 Kopieren von Zeichnungen in die Zwischenablage

2.8 Liste

- Es ist möglich, Ergebnisse nach MS Excel zu exportieren (Bild B-37)
- Ergebnisse lassen sich nach MS Word exportieren (Bild B-38)
- Für das Programm ELPLA-Liste wurde eine neue Benutzeroberfläche entwickelt. Der Benutzer kann mit verschiedenen Daten und Ergebnissen in verschiedenen Fenstern gleichzeitig umgehen (Bild B-39)
- Mit dem Projekt-Explorer kann zwischen den Daten oder Ergebnissen leichter gewechselt werden (Bild B-40)

ELPLA-Liste - [gb7] - [Setzung Datei Ansicht Liste Format	gens] Fenster Hi	lfe			Daten	Graphik Schnitt	e Rerechnung	
	• 🖻 🛱	7 - 7 7		580		1 6 3		
gb7	Knoten	Gesamt	Wieder- belastung	Erst- belastung	_			
Setzungen s	11	[cm]	[cm]	[cm]				
	1	2,00	0,21		1,79			
	2	1,89	0.28	-	1.61			
	3	1,77	2	Microsoft Exc	cel - Mappe1		_	
	4	1,63		Datai Baarb	eiten Ansicht	Fipfügen Forma	t Extrac Date	10
	5	1,51			eiten <u>A</u> nsicht	Enrogen ronne	ių e <u>x</u> ulas bau	²¹ 1코(오)
	6	1,40		enster <u>/</u>				메리즈
	7	1,30) 🚅 🔲 付		$-\Sigma f_{\ast} \stackrel{A}{\geq} \downarrow$	🛍 📿 义	€ <u>"</u>
	8	1,21		H10	T =			
	9	1,14		1110			D	
	10	1,15		A	Casanut)0 Gerden	- U	_ _
	11	1,21			Gesamt	vvieder-	Erst-	
	12	1,30		Knoten		belastung	belastung	
	13	2,18		!	s	su	se	
	14	2,06		[-]	[cm]	[cm]	[cm]	
	15	1,93	2		1 2,00	0,21	1,79	
	16	1,78	3		2 1,89	0,28	1,61	
	17	1,65	4		3 1,77	0,31	1,46	
	18	1,55	5		4 1,63	0,33	1,31	
	19	1,45	6		5 1,51	0,34	1,17	
	20	1,36	7		6 1,40	0,34	1,06	
	21	1,30	8		7 1,30	0,35	0,96	
	22	1,33	9		8 1,21	0,35	0,86	
	23	1,41	10)	9 1,14	0,34	0,80	
	24	1,51	11	1	10 1,15	0,34	0,81	
	25	2,34	17		11 1 2	0.34	0.88	
	26	2,22		♦ ► ► \ Tabe	elle1 / Tabelle	e2 / Tab∈ ◀		
	27	2,07					NF	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		191					00.05	

Bild B-37 Exportieren der Ergebnisse nach MS Excel

🚆 ELPLA-Liste - [gb7] - [Knotenkoordinaten]		_ 8 ×
🚔 Datei Ansicht Liste Format Fenster Hilfe 🛛 📃 Daten -	<u>G</u> raphik <u>S</u> chnitte	Berechnung _ B ×
☞ D 8 8 4 17 775 77 875 10 A 1880 10 00	1	
	locencyp	ALC
Dokument - Microsoft Word Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Eenster ? Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Eenster ? Image: Imag	Ecke Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand Rand	Nr. 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Rhoten Khoten- Khoten- X-Koord. Y-Koord. Khotentyp Art Zeile spalte Nr. Nr. Nr. [m] [m] Nr.	Rand Innen Innen	1 - -
1 1 0,00 0,00 Bcks 1 2 1 2 0,90 0,00 Pand 4 3 1 3 1,80 0,00 Pand 4 4 1 4 2,70 0,00 Pand 4 5 1 5 3,60 0,00 Pand 4 6 1 6 4.47 0.00 Pand 4	Innen Innen Innen Innen Innen Innen Innen	
Seite 1 Ab 1 1/4 Ber ze Sp MAK AND ERW JB Deutsch (De	25.10.01	20:38

Bild B-38 Exportieren der Ergebnisse nach MS Word

<u>i</u> 1	LPLA-List	e - [gb7]											_ 8 ×
Date	ei <u>A</u> nsicht	<u>L</u> iste <u>F</u> ormat Fe <u>n</u> s	ter						<u>H</u> ilfe	<u>D</u> aten	<u>G</u> raphik	<u>S</u> chnitte	<u>B</u> erechnung
🖻	6 🗋 🖗	🛯 🖹 🛼 🗯	• 圐 圐 🗍	- 📨 😕]] [DA 🗍	R R		🛛 🤣 🍪	67			
F	💾 Verfor	mungen			📥 Lasto	laten							- UX -
					R o	loct							
11	Knoten	Verschiebung	Theta v	Verd Th	Punk	tlasten:	ang						-
11	[·]	[cm]	[Rad.]	(F									
11	1	2,00	-1222E-06		Last	Nr. T	Lastg	robe D	x-Stel	lung	y-St	ellung.	
11	2	1,89	-1285E-06			[-]		[kN]		[m]		[m]	
11	3	1,77	-1445E-06										
11	5	1,63	-1284E-06	_		1	-	1265		1,5		1,4	
11	6	1,40	-1172E-06			3		1350		1,5		9,9	
11	7	1,30	-1137E-06			4	-	1368		1,5		12,6	
11	8	1,21	-9239E-07			5	-	1560		5		1,4	
11	9	1,14	-2764E-07			7		800		9.2		12,6	-
11		1.15	3931E-07		•							Þ	
11				L				_		_			
ш	📥 Bettung	gsmoduli ks	📇 Knotenko	oordinate	n								- 🗆 🗵
11	Knoten	Bettungsmoduli 🔺	1	ι	nge	n		_					_
11		ks			-								
11	11	[KIN/IIF] 		10	ten	Nk =	= 226 - 100						
11	12	12905.0			mence	146 -	- 103						
11	13	11315,8											
11	14	5031,5		18	ten:								
	15	4894,7		 .t	en-	Knoten-	X-Koo	ord.	Y-Koord.	Knot	entvp	A	rt
11	16	4640,3		;e	eile	spalte							
	17	4619,8			Nr.	Nr.		[m]	[m]			N	<i>د.</i>
	19	4825.2			1	1	0	,00	0,00		Ecke		1
	20	5094,5			1	2	0	90	0,00		Rand		4
	21	4973.2 💌		_	1	3	1	,80	0,00	_	Rand		4
					_			_		05 10 0) 1	20.42	

Bild B-39 Verschiedene Daten und Ergebnisse in verschiedenen Fenstern

🗮 ELPLA-Liste - [gb7]							_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>A</u> nsicht <u>L</u> iste <u>F</u> ormat Fe <u>n</u> ster				<u>H</u> ilfe <u>D</u> a	iten <u>G</u> raphik	<u>S</u> chnitte	<u>B</u> erechnung
] 🖆 📘 🗐 🕙 🔍 🗍 🎵 - 🥦 🧊 🗍	- 🛛 🗖	🛄 A 🛛	580] 🥔 🚱 💱	?		
E- 🚔 gb7	📇 Sohldrü	icke g					
Knotenkoordinaten	Knoten	Gecamt	Wieder.	E ret.			
Bettungsmoduli ks		Sohldrücke	belastung	belastungs-	- F		
Verformungen	[·]		der	druck auf de			
			Fundament-	Fundament-			
Baugrunddaten			sonie	sonie			
Begrenzungsknoten		[kN/m²]	[kN/m²]	[kN/m²]			
Materialkennwerte/Plattendicken/Lirundu	1	342,7	41,7	30	1,0		
Daten des Einflußfeldes der Bohrprohle	2	191,6	41,7	14	9,9		
Sonidrucke q	3	168,0	41,7	12	6,3		
Momente	4	148,3	41,7	10	6,6		
	5	133,6	41,7	9	1,9		
Setzungen s	6	122,9	41,7	8	1,2		
	7	112,9	41,7	7	1,2		
	8	103,6	41,7	6	1,9		
	9	101,2	41,7	5	9,5		
	10	106,1	41,7	6	4,4		
	11	108,0	41,7	6	6,3		
	12	167,2	41,7	12	5,5		
	13	246,3	41,7	20	4,6		
	14	103,7	41,7	6	2,0		
	15	94,6	41,7	5	2,9		
	16	82,7	41,7	4	1,0		
	17	76,3	41,7	3	4,6		
	18	73,3	41,7	3	1,6		
	19	70,0	41,7	2	8,3		
	20	69,1	41,7	2	7,4		
	21	64,5	41,7	2	2,8		
	22	59,5	41,7	1	7,8		
	23	60.1	41.7	1	84		
	4						۱.
				25	10.01	20:52	

Bild B-40 Wechsel zwischen den Daten oder Ergebnissen

2.9 Sprachen

ELPLA ist in 3 Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch und Arabisch. Das Austauschen von Daten zwischen den Versionen ist mit voller Kompatibilität möglich. Damit können z.B. die Daten in Deutsch eingegeben und in englischer Sprache gezeichnet werden (Bilder B-41 bis B-43).



Bild B-41 ELPLA- englische Version



Bild B-42 ELPLA- deutsche Version



Bild B-43 ELPLA- arabische Version

2.10 Bohrprofile

Mit ELPLA-Bohr lassen sich Bohrprofile graphisch bearbeiten und Grenztiefen zeichnen.



Bild B-44 ELPLA-Bohr

2.11 ELPLA-Editor

Es wurde ein neues Programm ELPLA-Editor entwickelt. Das Programm ist ein einfaches Textverarbeitungsprogramm zum Erstellen von Textdateien.

블 ELP	LA-Editor -	[unbenannt1	(Verändert)]						
Dat	tei <u>B</u> earbeit	en <u>A</u> nsicht <u>F</u> o	ormat Fe <u>n</u> ster	<u>H</u> ilfe					_ 8 ×
	2 et 🗆	An N.		m 1.4	x 🔯 🛛 😭				
	-						-		
l 🗤 (™ % @	a 💼 🛤		i I U 🥺] = = =	= = ;=	=		
									
			Be	rechnung e	iner Gründu	ngsplatte			
				mit der P: Ve	rogrammkett reion 8 0	e KLPLA			
				ve.	ISION 8.0				
	Berechnu	ingsverfahrei	n:						
	Steifemo	n (8) dulverfebre	n für die s	torro Dioti	F.0				
	DOELLEMO	darver rame.	i fur die s	carre Frac.	00				
	Арше	ssunge	n						
	Anzahl d	ler Knoten	NR =	25					
	Anzahl d	ler Elemente	Ne =	16					
	Knotenko	ordinaten:							
	Knoten	Knoten-	Knoten-	X-Koord.	Y-Koord.	Knotentyp	Art		
	Mr	zeile	spalte Nr	[70]	[m]		Nx		
							MI.		
	1	1	1	0,00	0,00	Ecke	1		
	2	1	2	0,50	0,00	Rand	4		
	3	1	3	1,00	0,00	Rand	4		
	* 5	1	4 5	2 00	0,00	Rcke	2		
	6	2	ĩ	0,00	0,50	Rand	1		
	7	2	2	0,50	0,50	Innen	-		
	8	2	3	1,00	0,50	Innen	-		
	9	2	4	1,50	0,50	Innen	-		_
	10	2	, ,	2,00	1 00	Rand D	2		•
Zeile 1 v	/on 151							25.10.01	21:07

Bild B-45 ELPLA-Editor

2.12 Funktion der Gruppe

Die 7 einzelnen Programme ELPLA-Daten, ELPLA-Berechnung, ELPLA-Graphik, ELPLA-Schnitte, ELPLA-Liste, ELPLA-Bohr und ELPLA-Editor können unabhängig voneinander oder als eine Gruppe laufen (Bild B-46).

Alle Programm-Menüs werden auch mit Ikonen (Icons, Symbolleisten) dargestellt (Bild B-47).

"Seite einrichten" (Hochformat, Querformat, Drucker,) wird getrennt gespeichert für die Programme ELPLA-Graphik, ELPLA-Liste, ELPLA-Schnitte, ELPLA-Bohr und ELPLA-Editor (Bild B-48).

Das Programm ELPLA kann direkt mit der ELPLA Web-Site im Internet verbunden werden (Bild B-49).







Bild B-47 Menüs mit Ikonen und Symbolleisten



Bild B-48 "Seite einrichten" wird getrennt gespeichert für die Programme



Bild B-49 Der Benutzer kann mit der ELPLA Web-Site im Internet verbunden werden

- Der Computer kennt die Dateien der ELPLA-Projekte automatisch. Das Programm wird aufgerufen durch Anklicken der Datei-Symbole *.PO1, *.PO2 oder *.BAU (Bild B-50)

🔍 Explorer - Temp (J:)					
<u>Datei B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	Wechseln zu <u>F</u> avoriten E <u>x</u> tra	s <u>?</u>			***
↓ →	, ti 🐰	È		n X	×
Zurück Vorwärts	Aufwärts Ausschneiden	Kopieren	Einfügen	Rückgängig Lösch	en Eigenschaften
Adresse J:\					•
Ordner ×		Dateiname	Größe	Тур	Geändert am
😟 💼 Program Files 🔺		🗑 Recycled		Papierkorb	23.05.01 13:32
🗄 🛅 Programme 🛒		🚟 Fo1	11 KB	Boring Log	15.10.00 18:34
- 🗑 Recycled	Temp $(1:)$	🔀 Fo2	11 KB	Boring Log	15.10.00 18:36
😟 💼 💭 Windows 🔤		Fo3	11 KB	Boring Log	15.10.00 18:37
🕀 📷 Text (D:)		Fo1	1 KB	ELPLA Project	14.07.00 17:58
🗄 🚌 Programme (E:)	Markieren Sie ein	Fo8	1 KB	ELPLA Project	14.07.00 17:56
🕀 🥽 Code (F:)	Objekt, um seine	Fo9	1 KB	ELPLA Project	14.07.00 17:57
🕀 📻 Elpla (G:)	anzuzeigen.	👷 🖥 Group	1 KB	ELPLA system of founda	itions 13.07.00 19:47
Daten (H:)					

Bild B-50 Das Programm wird aufgerufen durch Anklicken der Datei-Symbole

2.13 Hilfedatei

- Die Hilfedatei im HTML-Format. enthält Texte des Benutzerhandbuches (Bild B-51)



Bild B-51 Hilfedatei im HTML-Format

3 Neuerungen in Version ELPLA 8.1

3.1 Berechnung eines Trägerrostes

Außer den drei verschiedenen vorhandenen Berechnungen im Programm ELPLA zur Berechnung von Fundamenten und Deckenplatten wird eine neue Berechnung "Berechnung eines Trägerrostes" hinzugefügt (Bilder B-52 und B-53).



Bild B-52 Menü "Berechnung"



Bild B-53 Stab-Biegemomente

3.2 Berechnung der Spannungen, Dehnungen und Verschiebungen im Boden

Es können die Spannungen, Dehnungen und Verschiebungen im Boden unter dem Fundament in einem Netz in z-Richtung berechnet werden (Bilder B-54 bis B-57).

ELPLA kann die Ergebnisse der Spannungen, Dehnungen und Verschiebungen in verschiedenen Formen anzeigen wie:

- Verformungen des Bodens als verformtes Netz (Bild B-58)
- Verformungen des Bodens als Vektoren (Bild B-59)
- Hauptspannungen des Bodens als Striche (Bild B-60)
- Hauptdehnungen des Bodens als Striche (Bild B-61)

🚆 ELPLA-Daten - [Stripf_Geoslop]		
Datei Daten Ansicht Grunddaten Hilfe		
│ D 📽 🖉 🏹 🔖 │ 🍳 🗏 🔛 🖊 / 🏯 杰 🖽 🛗 🖉 🖆 🔛 💾 💣 T 🏹 👘		
Natz der Pederelemente is z Diektung	al	
- Elemente in a Biokhung		
Elemente in zmichtung. Speichern	1	
	1	
Elementariöße in z-Richtung	J	
Laden	1	
	-	
Speichern unter		
Liementgroße in z-Hichtung	1	
	<u>-</u>]	
	09.12.02	11:39

Bild B-54 Menü "Netz der Bodenelemente in z-Richtung"



Bild B-55 Z-Spannungen Sigma_z



Bild B-56 Z-Dehnungen Epsilon_z



Bild B-57 Z-Verschiebungen w



Bild B-58 Verformungen des Bodens als verformtes Netz



Bild B-59 Verformungen des Bodens als Vektoren



Bild B-60 Hauptspannungen des Bodens als Striche



Bild B-61 Hauptdehnungen des Bodens als Striche

3.3 Sprache des Hilfesystems

Die Sprache kann Englisch, Deutsch und Arabisch eingestellt werden (Bild B-62).



Bild B-62 Menü "Spracheinstellungen der Hilfe-Funktion"

3.4 Konvertierung der Lasten

Es können die Sohldrücke auf die Knoten oder die Reaktionen nach angewandten Lasten auf diese Knoten konvertiert werden (Bild B-63).

3.5 Anzeigen der Pfeile der Achsen

Die Pfeile der Achsen können in x-, y- und z-Richtung gezeichnet werden (Bild B-64).



Bild B-63 Sohldrücke auf die Knoten als angewandte Lasten



Bild B-64 Platte mit x- und y-Achsenpfeilen

3.6 Bohrprofile

Wahlweise kann die Ausgabe von Bodeneigenschaften C und Phi in den Graphiken unterbunden werden. Damit lassen sich mehrere Bohrprofile nebeneinander zeichnen (Bild B-65).

Wahlweise können die Bodenfarben nach DIN 4023 in den Graphiken von Bohrprofilen automatisch berücksichtigt werden (Bild B-66).



Bild B-65 Bohrprofile nebeneinander



Bild B-66 Bohrprofile mit Bodenfarben nach DIN 4023

4 Neuerungen in Version ELPLA 9.0

4.1 Bemessung gegen Durchstanzen

Es ist möglich, Deckenplatten oder Fundamentplatten für das Durchstanzen infolge Einzellasten und Reaktion von Stützen, Pfählen oder Auflagern zu bemessen. Die Bemessung kann nach 4 verschiedenen Normen durchgeführt werden: ACI, DIN 1054, EC2 und ECP.

4.2 Baugrundmodelle

Im Programm ELPLA ist sowohl das geschichtete Baugrundmodell als auch das isotrope elastische Halbraum-Baugrundmodell für alle Berechnungsverfahren verfügbar. Beim elastisch isotropen Halbraum-Baugrundmodell wurden folgende Verfahren hinzugefügt:

- Verfahren 4: Berechnung mit variablem iterativ verbessertem Bettungsmodul
- Verfahren 6: Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Iteration)
- Verfahren 8: Steifemodulverfahren für die starre Platte (Bild B-67)
- Verfahren 9: Steifemodulverfahren für die schlaffe Platte

ELPLA-Daten - [Example]	
Datei Daten Ansicht Grunddaten Hilfe , Graphik Liste Schnitte Berechnung ,	
<mark>< =</mark> # / ∴ ∴ ↓ ≣ ≣ / @ □ ■ ⊥ @ T ♂ .	
Berechnungsverfahren	
Berechnungsverfahren:	
C 1- Spannungstrapezverfahren	
C 2/3- konstantes/variables Bettungsmodulverfahren	
4- Iterativ verbessertes Bettungsmodulverfahren	
C 5- Halbraumverfahren für die elastische Platte	
C 6- Iteratives Steifemodulverfahren für die elastische Platte	
C 7- Vollständiges Steifemodulverfahren für die elastische Platte	
C 8- Steifemodulverfahren für die starre Platte	
C 9- Steifemodulverfahren für die schlaffe Platte	
Baugrundmodell:	
Halbraummodell	
C geschichteter Baugrundmodell	
Hilfe Speichern unter Abbrechen < Zurück ₩eiter >	<u>S</u> peichern
	29.08.04 18:06

Bild B-67 Menü "Berechnungsverfahren"

4.3 Tragfähigkeitsbeiwerte

Die Tragfähigkeitsbeiwerte zur Bestimmung des Grundbruchs können wahlweise nach verschiedenen Normen und Autoren definiert werden. Diese Beiwerte werden benötigt, um die nichtlineare Berechnung des Baugrunds durchzuführen. Die Tragfähigkeitsbeiwerte werden definiert nach (Bild B-68):

Deutsche Norm DIN 1054 Eurocode EC 7 Ägyptischer Code ECP Terzaghi Meyerhof
ELPLA-Bohr - [Example]	_ 8 ×
Datei Ansicht Daten Graphik Optionen Format Fenster Grunddaten Hilfe	•
🗈 🛩 🖬 🔍 📜 省 🐦 📜 🧶 🔕 🛍 🥵 📜	
🗮 🔽 , = 🦻 ⊷ A , Q Q Q 💷 🗹 Q 🖸 , 🛠 ,	
Baugrund-Grunddaten	
Eigenschaften des Bodens Berechnungsparameter der Flexibilitätskoeffizienten Tragfähigkeitsbeiwerte	
Tragfähigkeitsbeiwerte:	
Tragfähigkeitsbeiwerte werden berechnet nach:	
© DIN 1054	
O EC 7	
C ECP	
O Terzaghi	
C Meyerhof	
Qk <u>Abbrechen</u> <u>Hilfe</u>	
$E = 10000 k M (m^2), f N i = 30 ' $	
$\frac{S}{10,00} = \frac{W - 10000 kJ/m^3 , C - 5 kJ/m^3 }{G_{2m} - 18 kJ/m^3 , M_{2m} - 0, 3 - }$	
	-
	•
29.08.04 18:08	

Bild B-68 Menü "Tragfähigkeitsbeiwerte"

4.4 Flexibilitätskoeffizienten für innere Knoten

Für starre und elastische Platten ist es nützlich, den Flexibilitätskoeffizienten des inneren Knotens im kennzeichnenden Punkt für die belastete Fläche auf diesem Knoten zu bestimmen. Dagegen ist es für das schlaffe Fundament sinnvoll, den Flexibilitätskoeffizienten des inneren Knotens in diesem Knoten zu bestimmen. Jetzt ist es möglich, diesen Koeffizienten infolge einer gleichförmig belasteten Fläche in diesem Knoten zu bestimmen (Bild B-69)

- im kennzeichnenden Punkt der belasteten Fläche, in welchem die schlaffe Setzung gleich der starren Setzung ist
- im Mittelpunkt der belasteten Fläche, in welchem die maximale Setzung auftritt
- im inneren Knoten auf der belasteten Fläche

4.5 Flexibilitätskoeffizienten für äußere Knoten

Frühere Versionen von ELPLA bestimmen die Flexibilitätskoeffizienten für sowohl innere als auch äußere Knoten mit der Annahme, dass gleichförmige Flächen diesen Knoten belasten. Diese Annahme benötigt das Prinzip der Superposition zum Bestimmen der Flexibilitätskoeffizienten. Jetzt ist es möglich, wahlweise die Flächenlasten auf dem äußeren Knoten mit Punktlasten umzusetzen (Bild B-69). Auf diese Weise muss das Programm das Prinzip der Superposition nicht bei der Berechnung verwenden. Damit erfolgt die neue Berechnung viel schneller als die alte und ist folglich schneller und effizienter für Probleme, die ein großes FE-Netz enthalten.

4.6 Grenzabstand

Wenn der Abstand zwischen zwei Knoten zu groß ist, wird die Setzung eines Knotens infolge einer Last auf dem anderen Knoten klein genug, um vernachlässigt zu werden. Um die Zeit zu reduzieren, die dafür benötigt wird, die Flexibilitätskoeffizienten für große Platten zu bestimmen, kann ein Grenzabstand zwischen den Knoten i und j zur Berechnung der Flexibilitätskoeffizienten c(i, j) definiert werden (Bild B-69).

ELPLA-Bohr - [Example]	Ч×
Datei Ansicht Daten Graphik Optionen Format Fenster Grunddaten Hilfe	-
🗈 🛎 🖬 🔍 🔉 🏠 😻 🐛 🎯 😡 🛍 💱 🖕	
📓 🖻 🕽 🚍 🦻 🚧 🗛 🐛 🔍 🍳 💷 🔽 🔍 🕲 🖞 💭 🧶 🖉	
Baugrund-brunddaten	
Eigenschaften des Bodens Berechnungsparameter der Flexibilitätskoeffizienten Tragfähigkeitsbeiwerte	
⊂ Flexibilitätskoeffizient cli. it	
Der Flexibilitätskoeffizient cfi. i) für den Knoten i infolge gleichförmig belastete Fläche in diesem Knoten, wird berechnet im:	
Kennzeichnenden Punkt der belasteten Fläche, in welchem die schlaffe Setzung gleich der starre Setzung ist	
C Mittelpunkt der belasteten Fläche, in welchem die Maximale Setzung tritt auf	
C Knoten i der belasteten Fläche	
Flexibilitätskoeffizient c(i, j):	
Der Flexibilitätskoeffizient c(i, j) des Knoten i ist bestimmt infolge:	
🕫 Punktlast im Knoten j	
C Flächenlast im Knoten j	
Grenzahstand zwischen den Knoten i und i für Berechnung der Elexibilitätskoeffizient cli i) [m] [100.00]	
$\begin{array}{c} \mathbf{z} &= 10000 \mathbf{x} i / \mathbf{n}^2 , \mathbf{F} \mathbf{x} i = 30 ' \\ \mathbf{w} &= 10000 \mathbf{x} i / \mathbf{n}^2 , \mathbf{C} &= 5 \mathbf{x} i / \mathbf{n}^2 \\ \mathbf{u}_{0,00} & \mathbf{G}_{0,00} &= 13 \mathbf{x} i / \mathbf{n}^2 , \mathbf{x}_{00} = 0, 3 - \end{array}$	
	-

Bild B-69 Menü "Flexibilitätskoeffizienten"

4.7 Eigenschaften des Bodens

Elastische Setzung und Konsolidationssetzung können mit Verwendung ihrer tatsächlichen Eigenschaften bestimmt werden, wobei die Eigenschaften des Bodens der einzelnen Schichten definiert werden mit:

- Steifemodul Es (1/mv)
- Elastizitätsmodul E
- Kompressionsbeiwert Cc

Diese Option ermöglicht eine Berechnung von Platten auf konsolidiertem Ton mit den verschiedenen Berechnungsverfahren, die in ELPLA verfügbar sind (Bild B-70). Auch muss der Benutzer keinen Bodenparameter in einen anderen umwandeln. Bei Eingabe von Bodeneigenschaften mit Elastizitätsmodul E kann die Poissonzahl v_s für jede Schicht anders sein.

ELPLA-Bohr - [Example]	_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>A</u> nsicht D <u>a</u> ten <u>G</u> raphik <u>O</u> ptionen <u>F</u> ormat Fe <u>n</u> ster <u>G</u> runddaten <u>H</u> ilfe	•
🗈 🖙 🖬 🔍 , 🗁 😻 , 🥔 🔕 🐿 🕼 .	
🖀 🗐 , = 🦻 🛏 A , Q Q Q 💷 🔽 Q 🚯 , 🛠 ,	
Baugrunddaten X	
- Profil-Nr 1 von 1 Profilen	
Schicht-Nr. 1 von 1 Schichten:	
Kurzzeichen für Bodenarten und Fels:	
Hauptbodenart 1 S, Sand	
Hauptbodenart 2 -, keine Eigenschaften des Bodens werden mit Steifemodul Es (1/mv) definiert	
Nebenbodenart 1 _, keine Eigenschaften des Bodens werden mit Elastizitätsmodul E definiert	
Nebenbodenart 2	
Zeichn.farbe or, orange V Gam [kN/m²] 18	
Kurztext S	
Tiefe der Schicht unter Gelände [m] 10,00	
Schicht kopieren Schicht einfügen Schicht lösghen	
X-Koordinate des Bohrprofils [m] 0,00	
Y-Koordinate des Bohrprofils (m) 0,00	
Profil löschen Bezeichnung des Bohrprofils B1	
<u>□</u> k <u>Abbrechen</u> <u>N</u> eu <u>Hilfe</u>	
S (Ψ = 10000 [kt/m ²], C = 5] (kt/m ²]	J
10,00 ••••• ••••••••••••••••••••••••••••	
29.08.04 18:10	

Bild B-70 Menü "Baugrunddaten"

4.8 FE-Netz

Verschiedene Elementtypen wurden entwickelt, um das FE-Netz der Platte nach dem Grid-based-Ansatz für sowohl dreieckige als auch rechteckige Elemente und nach *Delaunay*scher Triangulation für dreieckige Elemente zu generieren.

Zur Netzgenerierung wurde ein anwenderfreundliches, eingebettetes Programm entwickelt. Die wesentlichen Merkmale dabei sind:

- Ein FE-Netz für quadratische, rechteckige und unregelmäßige Platten mit Verwendung von 6 verschiedenen Typen von Netzen kann generiert werden (Bild B-71)
- Das FE-Netz für Kreisplatten und Ringplatten mit Verwendung von 8 verschiedenen Typen von Netzen kann generiert werden (Bild B-72)
- Es kann eine unregelmäßige Platte mit Löchern und Bogengrenzen mit Verwendung eines verfeinerten Netzes dargestellt werden (Bild B-73)
- Es ist möglich, unregelmäßige Platten mit gemeinsamen rechteckigen, quadratischen, viereckigen und dreieckigen finiten Elementen gleichzeitig für die Platte zu verwenden (Bild B-74)

- Es ist möglich, Bezugspunkte und Bezugslinien auf der Platte zu definieren (Bild B-75). Bezugspunkte und Bezugslinien werden verwendet, um die Trägerpositionen, Stützen, Pfähle usw. auf der Platte zu definieren. Bei jeder Netzgeneration werden die Knoten des FE-Netzes automatisch angepasst. Dies liefert die Flexibilität, um Änderungen im FE-Netz vorzunehmen ohne die Trägerpositionen, Stützen, Pfähle usw. umdefinieren zu müssen
- Es ist möglich, das Netz in einer bestimmten Zone, z.B. um Stützen, zu verfeinern, um die Konzentration der Spannungen, Momente und Setzungen in dieser Zone zu zeigen (Bild B-76)
- Es ist möglich, die Dimension des FE-Netzes zu optimieren. Mit der Option "glattes Netz" erhalten alle Elemente fast dieselbe Fläche
- ELPLA-Daten [Example]
 Image: Anicht graphisch FE-Net Generation igber Tabelle Optionen Format Fegster Hile

 Image: Anicht graphisch FE-Net Centration
 Image: Anice Anice
- Das FE-Netz kann in getrennten Elementen angezeigt werden (Bild B-77)

Bild B-71 Generierungstyp für quadratische, rechteckige und unregelmäßige Platten



Bild B-72 Generierungstyp für Kreisplatten und Ringplatten



Bild B-73 Unregelmäßige Platte mit dreieckigen finiten Elementen



Bild B-74 Unregelmäßige Platte mit gemeinsamen rechteckigen, quadratischen, viereckigen und dreieckigen finiten Elementen



Bild B-75 Bezugspunkte und Bezugslinien im FE-Netz





Bild B-77 FE-Netz in getrennten Elementen

4.9 Einheitssysteme

Es ist möglich, verschiedene Einheitssysteme wie das SI-System oder das englische System zu erstellen, ohne den reellen Wert der vorher definierten Daten zu ändern (Bild B-78).

ELPLA-Daten - [Beispiel]		
◎ = = / ∴ ∴ ↓ ■ # 17 @ = # # T' ♂ .	_	
Einheiten]	
Einheiten: länge (1) meter, (m)		
länge (2)		
Kraft (1) kilonewton, [kN]		
Kraft (2) kilonewton, [kN]		
Temperatur Celsius (centigrad), [*C]		
<u>S</u> peichern <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe		
	-	
	29.08.04	18:27

Bild B-78 Menü "Erstellen Einheitssystem"

4.10 Erstellen der Aufgaben mit Hilfe eines Wizard-Assistenten

Einfache schrittweise Wizard-Assistenten gibt es bei verschiedenen Aufgaben, wie Eingabedaten zu erstellen, vorhandene Daten umzudefinieren oder das FE-Netz zu generieren. Der Wizard-Assistent vereinfacht den Prozess mit Hilfe der Standard- und vertrauten Wizard-Oberfläche. Ein Wizard-Assistent ist eine Reihe von Menüs in einem speziellen Fenster, die durch eine Aufgabe helfen. Der Wizard-Assistent wird überall in Windows und bei vielen Windows Anwendungen verwendet. Die Wizard-Oberfläche ist ideal, wenn Sie so wenig wie möglich über die Aufgabe wissen wollen. Mit dem Wizard-Assistenten klicken Sie auf "Weiter", um die Aufgabe auszuführen. Bild B-79 zeigt ein Beispiel für den Wizard-Assistenten bei Festlegung der Berechnungsverfahren.

ELPLA-Daten - [Beispiel]		_ 8 ×
Datei Daten Ansicht Grunddaten Hilfe 🖵 Graphik Liste Schnitte Berechnung 🖵		
🗋 🖙 🕼 🔕 🔍 📮 📄 🚥 🖽 🕵 🔟 🍦 🍪 🖏 🖏		
🍳 🖃 🖳 🗸 🖾 🔺 I 🔳 🛗 🎢 🚰 🗆 📕 📥 💣 T' 🏹 🖕		
Darashaungayarfahran		
Detechnungsvertanten		
Berechnung		
Berechnung einer Gründungsplatte Berechnung einer Deckenplatt	e	
Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten Berechnung eines Trägerroste	\$	
Laden Hilfe Speichern unter Abbrechen < Zurfück Weiter >	<u>S</u> peichern	
	20.05.51	10.7
	29.08.04	18:27

Bild B-79 Menü "Berechnungsverfahren" beim Wizard-Assistenten

4.11 Rückgängig und Wiederholen von Befehlen

Es ist möglich, alle Befehle im Programm ELPLA-Daten rückgängig zu machen und zu wiederholen. Beim Erstellen eines Projekts kann es sein, dass Sie die Wirkungen eines gewählten Befehls rückgängig machen und zu einem vorherigen Zustand zurückkehren möchten (Bild B-80).



Bild B-80 Rückgängig und Wiederholen von Befehlen bei Definierung des FE-Netzes

4.12 Datendateien komprimiert in einer Datei

Die Dateien der Eingabedaten, Zwischenergebnisse oder Endergebnisse für ein Projekt können jetzt wahlweise in einer komprimierten Datei gespeichert werden. Statt Hunderte von Datendateien zu speichern, gibt es jetzt eine automatisch komprimierte Datei für jedes Projekt. Dies erleichtert es, anderen Personen Projekte zuzusenden oder eigene Dateien zu verwalten. Es reduziert auch die Menge an Speicherplatz für alle Datendateien. Die komprimierte Datei ist Zipkompatibel und erlaubt, die Datendateien manuell mit Verwendung von WinZip oder anderen Datenkompressionswerkzeugen zu extrahieren (Bild B-81).

ELPLA-Neuerungen

ELPLA-Daten - [Beispiel]		_ 8 ×
Datei Daten Ansicht Grunddaten Hilfe 📮 Graphik Liste Schnitte Berechnung 🖕		
[<] # / ∴ ∴ ↓ 1 # # // @ □ ■ 💾 @ T ` ` ↓		
Bezeichnung der Dateien	×	
Bezeichnung der Dateien		
H:\Datei\		
, komprimieren der Projektdateien:		
so komprimieren die Eingabedaten		
komprimieren die Zwischenergebnisse		
komprimieren die Endergebnisse		
Speichern Abbrechen Hilfe	1	
	-	
	29.08.04	18:29

Bild B-81 Menü "Projektdateien komprimieren"

4.13 Bewegliche Symbolleisten und Ikonmenüs

Viele Menüeinträge und Symbolleisten wurden modifiziert, um Befehle leichter zu verwenden:

- Die meisten Menüs und Popup-Menüs in ELPLA haben Ikonen, um den Befehl einfach zu identifizieren (Bild B-82)
- Neue Symbolleisten sind in ELPLA für den schnelleren Zugang zu vertrauten Befehlen hinzugefügt worden. Diese Symbolleisten können irgendwo im ELPLA-Fenster erstellt oder vor der Ansicht versteckt werden (Bild B-83)



Bild B-82 Menü "Graphik" mit Ikonen



Bild B-83 Symbolleisten können irgendwo im ELPLA-Fenster erstellt werden

4.14 Graphische Ausgabe

- Einstellung der Linienformate im Programm ELPLA-Daten und ELPLA-Graphik ist gleich (Bild B-84)
- Einstellung der Maximalordinate im Programm ELPLA-Daten und ELPLA-Graphik ist gleich (Bild B-85)
- Einstellung der Füllfarbe im Programm ELPLA-Daten und ELPLA-Graphik ist gleich (Bild B-86)
- Die Grenzen zwischen den Isozonen sind verbessert (durchgehend glatt) (Bild B-87)
- Es ist möglich, Träger in isometrischer Darstellung mit tatsächlicher Größe zu zeichnen (Bild B-88)
- Jeder Trägertyp hat eine Einheitsfarbe zum Identifizieren des Trägersystems (Bild B-88)



Bild B-84 Linienformate im Programm ELPLA-Daten und ELPLA-Graphik haben dieselbe Einstellung



Bild B-85 Maximalordinate im Programm ELPLA-Daten und ELPLA-Graphik mit derselben Einstellung



Bild B-86 Füllfarbe für ELPLA-Daten und ELPLA-Graphik mit derselben Einstellung



Bild B-87 Die Grenzen zwischen den Isozonen sind glatt



Bild B-88 Träger in isometrischer Darstellung mit tatsächlicher Größe

4.15 Diagramme

- Es ist einfach, den erforderlichen Schnitt zu definieren, wobei ein Plan der Platte mit dem gewählten Schnitt beim Definieren dieses Schnitts angezeigt wird (Bild B-89)
- Im Diagramm kann gezeichnet werden; eine Legende zeigt den Plan des FE-Netzes mit einer Linie zum Anzeigen des gewählten Schnitts (Bild B-90)
- Es ist möglich, ein Diagramm an jedem Schnitt der Platte zu zeichnen (Bild B-90)
- Es ist möglich, Diagramme vom Programm ELPLA-Schnitte nach MS Excel zu exportieren
- Es ist möglich, ein Diagramm im Programm ELPLA-Graphik mit der Maus zu definieren und es an ELPLA-Schnitte zu senden (Bild B-92)

🚔 ELPLA-Schnitte - [Beisp		<u>_ 8 ×</u>
<u>D</u> atei <u>A</u> nsicht <u>S</u> chnitte	Optionen Format Fenster Hilfe 📮 Daten Graphik Liste Berechnu	ng 🖕
🎽 🖀 🔳 🌢 🗋 🛛	Schnitt in x-Richtung	X
┝━ - 🗢 - 🤟 🦿	Schnitt in x-Richtung	
	Schnitt in x-Richtung in Nr. [m]	5
	Eingabebereich in x-Richtung:	
	Anfangsbereich in x-Richtung in Nr. [m]),00
	Endbereich in x-Richtung in Nr. [m]	16,99
	<u>UK</u> <u>Abbrechen</u> <u>Hilfe</u> <u><< R</u> eduzieren	
	AND THE REAL PROPERTY OF THE R	
	A HOLE AND A	
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	ATXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		· [末]
	ANY	
	▲ 「「「★、」」、「★★、「○★、★、」、「★、★、」、「★、★、」、「★★、★、」、「★★、★、」、「★★、★、」、「★、★、★、」、」、、★、★、」、、、、、、、、	*/
		, I
	I	
		29.08.04 18:42

Bild B-89 Menü "Schnitt in x-Richtung"

ELPLA-Neuerungen



Bild B-90 Ein Diagramm mit Legende zeigt den Plan des FE-Netzes



Bild B-92 Definieren eines Diagramms im Programm ELPLA-Graphik

4.16 Lasten

- Es ist möglich, eine Polygonlast mit variablen Ordinaten zu definieren, um Dammlasten oder Dammaufschüttungslasten darzustellen (Bild B-93)
- Es ist möglich, Linienmomente zu definieren, um Momente von Wänden oder Linienauflager darzustellen (Bild B-93)
- Punktlast traf in Wirklichkeit nie genau zu. Wenn eine Punktlast eine Stützenlast auf einem Netz von verfeinerten finiten Elementen darstellt, wird das Moment unter der Stütze höher als das reelle Moment sein. Um die Wirkung der Lastverteilung durch die Plattendicke anzunehmen, muss die Stützenlast außen im Winkel von 45 [°] von der Stützenseite bis zum Erreichen der Mittellinie der Platte verteilt werden. Jetzt ist es möglich, dieses Problem durch Umwandeln der Punktlast in eine äquivalente gleichförmige Last über einer geeigneten Fläche zu überwinden (Bild B-94)



Bild B-93 Polygonlast mit variablen Ordinaten und Linienmoment



Bild B-94 Verteilung der Stützenpunktlast über einer geeigneten Fläche

4.17 Stützenquerschnitt und Durchstanzfläche

- Es ist möglich, Stützendimensionen zu definieren, um die Stütze für das Durchstanzen zu bemessen und eine Stützeneinzellast in eine äquivalent verteilte Last umzuwandeln (Bild B-95)
- Der Stützenquerschnitt kann mit Stützenlast gezeichnet werden (Bild B-95)
- Es ist möglich, Stützenquerschnitte in farbigen Gruppen zu zeichnen, um die Stützenkapazität leicht zu identifizieren (Bild B-96)
- Die Durchstanzfläche kann nach der angegebenen Norm des Entwurfs mit Stützenquerschnitt angezeigt werden (Bild B-97)



Bild B-96 Stützenquerschnitte in farbigen Gruppen



Bild B-97 Durchstanzflächen nach ACI mit Stützenquerschnitten

4.18 Ausgabeliste

- Es ist möglich, mehrere Projekte im Programm ELPLA-Liste gleichzeitig zu öffnen, um zwischen ihren Ergebnissen zu vergleichen (Bild B-98)

🗮 ELPLA-Liste - [Beispiel] - [Kno	otenkoordinat	en]					_ 8 ×
Datei Ansicht Liste Format	Fenster Hilf	e _ 🗗 🗙	Daten Graphik	Schnitte Ber	echnuna		
			. (a. #a.	140		•	
	ц А ,	78 H U	. 🧶 🕺 🛄	6 4 *			
第 • 第 第 第 • 78 7	<u> </u>						
	Abmes	ssungen					<u> </u>
Baugrunddaten			W 520				
Project2	Anzahl de	er Klemente	NR = 323 Ne = 478				
	Knotenkoo	ordinaten:					
	Knoten	X-Koord.	Y-Koord.				
	Mr	[m]	[m]				
	1	0,00	0,00				
	2	12,00	0,00				
	3	12,00	10,00				
	4	5,00	10,00				
	5	10,00	2,00				
	6	12,00	z,00				
	,	12,00	8,00				
	9	0,50	0,00				
	10	1.00	0,00				
	11	1,50	0,00				
	12	2,00	0,00				
	13	2,50	0,00				
	14	3,00	0,00				
	15	3,50	0,00				
	16	4,00	0,00				
	17	4,50	0,00				
	18	5,00	0,00				
	19	5,50	0,00				
	20	6,00	0,00				
	22	7,00	0.00				
	23	7,50	0,00				-
1			- ,				

Zwei Projekte sind gleichzeitig im Programm ELPLA-Liste geöffnet

5 Neuerungen in Version ELPLA 9.1 (MUI)

5.1 GEOTEC Office-Anwendungen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche

Die neuen englischen Sprachversionen von GEOTEC Office-Anwendungen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche (MUI = Multilingual User Interface) sind jetzt verfügbar. Das mehrsprachige Paket ist ein Satz von Sprachen mit XML Quellendateien, die der englischen Version von GEOTEC Office-Anwendungen hinzugefügt werden kann. Mit dem MUI-Paket kann die Sprache der Benutzeroberfläche von einzelnen Benutzern zu einer der verfügbaren unterstützten Sprachen geändert werden. Das MUI-Paket liefert eine einzelne Version von GEOTEC Office-Anwendungen, zu welchen die Benutzer ein oder mehrere MUI-Pakete hinzufügen können, um eine lokale Benutzeroberfläche und Hilfedateien zu erhalten. Jetzt sind drei Sprachen im Programm ELPLA 9.1 verfügbar: Englisch, Deutsch und Arabisch.

Vorteile des neuen MUI-Pakets:

- Die Benutzeroberfläche erlaubt, zwischen Sprachen umzuschalten
- Es ist einfach, mit neuen Sprachen zu aktualisieren
- Sprachspezifische Aktualisierungen beeinflussen nicht alle Sprachen
- Sprachen basieren auf XML Quellendateien, die es dem Benutzer leichter machen, eigene Sprachen hinzuzufügen

5.2 GEOTEC Office-Spracheinstellungen

Nun kann der Benutzer die Sprache der Benutzeroberfläche und des Hilfesystems definieren, die in GEOTEC Office-Anwendungen verwendet werden. Um GEOTEC Office-Spracheinstellung zu wählen oder zu ändern, starten Sie "GEOTEC Office-Spracheinstellungen" durch Klicken auf die Programmikone in den Fenstern *Start-Menu> GEOTEC Office> GEOTEC Office Tools*. Das Menü zur Spracheinstellung (Bild B-99) erscheint.

- Im Listenfeld "Dialoge und Menüs darstellen in" kann der Benutzer die Sprache der Menüs und Dialogfelder ändern, die in den GEOTEC Office-Anwendungen verwendet werden. Nach dem Wählen einer neuen Sprache muss der Benutzer GEOTEC Office-Anwendungen beenden, die er gegenwärtig verwendet, und neu starten
- Im Listenfeld "Hilfe darstellen in" kann der Benutzer die verwendete Sprache des Hilfesystems in den GEOTEC Office-Anwendungen ändern

🐼 GEOTEC	Office-Spracheinstellungen	×		
Benutzerot	perfläche			
×	Sie können die Sprache auswählen, in der Menüs und Dialoge in GEOTEC Office-Anwendungen dargestellt werden. Nachdem Sie eine neue Sprache ausgewählt haben, müssen Sie alle verwendeten GEOTEC Office-Anwendungen beenden und neu starten. Dialoge und <u>M</u> enüs darstellen in:			
	German			
	Sie können die Sprache die Hilfe bestimmen, die in Anwendungen des Programms verwendet wird.			
	Hilfe darstellen in:			
	German			
<u>S</u> peicher	n <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe			

Bild B-99 Tools - "GEOTEC Office-Spracheinstellungen"

5.3 ELPLA Quicktour

Wenn Sie ELPLA zum ersten Mal starten, erscheint das "ELPLA Quicktour"-Programm (Bild B-100). Dieses gibt einen schnellen Zugang zum Hauptinhalt des ELPLA Pakets (Tabelle B-1).

Inhalt	Beschreibung
Übungshandbuch	Führt den Benutzer Schritt für Schritt durch einige einfache Bei-
	spiele
	Hilft dem Benutzer, mit den wichtigsten Funktionen von ELPLA
	vertraut zu werden
Überprüfungsbeispiele	Überprüfung der mathematischen Modelle im Programm ELPLA
	durch Vergleichen von ELPLA-Ergebnissen mit denen geschlosse-
	ner Formgleichungen oder anderen veröffentlichten Ergebnissen
	Erläuterung, wie das Programm ELPLA für die Berechnung von
	Fundamenten mit verschiedenen Baugrundmodellen verwendet
	werden kann
Benutzerhandbuch	Das vollständige Benutzerhandbuch wird im PDF-Format angezeigt
ELPLA starten	ELPLA starten, um ein neues Projekt zu erstellen

Tabelle B-1 Inhalt ELPLA Quicktour

Im Kontrollkästchen "Diesen Bildschirm bei jedem Start des Programms ELPLA anzeigen" können Sie wählen, ob Sie das Quicktour-Programm jedesmal anzeigen lassen möchten, wenn Sie ELPLA starten. Auch können Sie das "ELPLA Quicktour"-Programm jederzeit durch Klicken auf die Programmikone im Windows **Start-Menü**> *GEOTEC Office*> *Willkommen bei ELPLA* starten.

🌯 Willkommen bei ELPLA	×
ELPLA Berechnung	und Bemessung von Plattengründungen
🔁 Übungshandbuch	Willkommen
D Überprüfungsbeispiele	Willkommen bei ELPLA schneller Tour.
Benutzerhandbuch	
ELPLA starten	
Diesen Bildschirm bei jedem Start	des ELPLA anzeigen.

Bild B-100 "ELPLA Quicktour"-Programm

5.4 Generierung einer kreisförmigen Platte mit gebogenem Element

Eine neue Schablone für das Generieren der zweitrangigen gebogenen Elemente, Bild B-101, ist jetzt für die kreisförmige Platte verfügbar. Wie im Bild B-102 gezeigt, liefert das neue verfeinerte Netz eine bessere Verteilung der Ergebnisse um das Zentrum des Kreises, was den lokalen Fehler in den Elementen um das Zentrum reduziert.



Bild B-101 Kreisförmige Platte mit gebogenen Elementen



Bild B-102 Isolinien für gebogene Elemente (links) und vorherige Elemente (rechts)

5.5 Berechnung ebener Stabtragwerke und ebener Spannungen

Zu den vier verschiedenen vorhandenen Berechnungen im Programm ELPLA zur Berechnung von Einzelfundamenten, Systemen mehrerer Gründungsplatten, Deckenplatten und Trägerrosten werden zwei neue Berechnungen hinzugefügt: Berechnung ebener Stabtragwerke und ebener Spannungen (Bild B-103, B-104).



Bild B-103 Berechnung eines ebenen Stabtragwerks



Bild B-104 Berechnung ebener Spannungen

5.6 Zweidimensionale Rahmenprobleme

5.6.1 Einleitung

Die Berechnung von zweidimensionalen Rahmenproblemen ist jetzt in ELPLA verfügbar. Dieser Abschnitt beschreibt das Modellieren des Rahmens, das zur Berechnung dieser Art von Problemen verwendet wird. Es wird empfohlen, diesen Abschnitt vor der praktischen Problemberechnung zu lesen, um die vom Programm verwendete Vorgehensweise zu verstehen.

5.6.2 Koordinatensysteme

Es gibt zwei verschiedene Koordinatensysteme für zweidimensionale Rahmenprobleme: globales Koordinatensystem und lokales Koordinatensystem (Bild B-105). Jedes dieser Koordinatensysteme wird verwendet, um bestimmte Daten wie den Standort von Knoten oder der Richtung von Lasten, Verschiebungen, Schnittgrößen und Reaktionen zu beschreiben. Das Verstehen dieser verschiedenen Koordinatensysteme ist wesentlich für den Benutzer, um das Problem richtig zu definieren.



Bild B-105 Koordinatensysteme

5.6.3 Elementlasten

Wie im Bild B-106 gezeigt, verwendet ELPLA eine andere vertikale Richtung für das Definieren von Lasten. Der positive Wert der Last bedeutet, dass sie nach unten gerichtet ist. Knotenlasten werden bei globalen Koordinaten angewandt, während Elementlasten in drei verschiedenen Fällen angewandt werden, wie folgt:

- Eigengewicht: Eine vertikale gleichförmige Last, verteilt entlang der Länge des Elements
- Schneelast: Eine vertikale gleichförmige Last, verteilt entlang der horizontalen Projektion des Elements
- Windlast: Eine gleichförmige Last, verteilt entlang der Länge des Elements mit einer Richtungssenkrechten zum Element (lokale x´-Achse)



Bild B-106 Fälle von Elementlasten, Knotenlasten und Knotenreaktionen mit Richtungen

5.6.4 Graphische Ausgabe

Die graphische Ausgabe von Verschiebungen, Verdrehungen und Schnittgrößen (Biegemomente, Querkräfte und Normalkräfte) wird in lokalen Koordinaten gezeichnet.

6 Neuerungen in Version ELPLA 9.2

6.1 Pfahl-Plattengründungen

Abhängig von der Last-Setzungslinie, die man aus Feldmessungen oder empirischen Beziehungen erhält, wird eine nichtlineare Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen dargestellt, mit der das wirkliche Baugrundverhalten berücksichtigt werden kann. In der Berechnung wird jeder Pfahl wie zwei Einheiten behandelt –Pfahlmantel und Pfahlfuß- mit einer gleichförmigen Setzung entlang des Pfahlmantels und im Pfahlfuß. Diese Annahme ermöglicht die Modellierung des nichtlinearen Verhaltens von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen. Dieses beruht auf der empirischen Beziehungen der Last-Setzungslinie nach DIN 4014. Als Verbindung zwischen empirischen und theoretischen Vorgehensweisen wurde für die nichtlineare Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen mit Verwendung der DIN 4014 ein Verfahren NPRD entwickelt – benannt nach der englischen Bezeichnung nonlinear analysis of combined **p**iled-**r**aft using **D**IN 4014. Das Verfahren erfüllt die Anforderungen der KPP-Richtlinie, Abschnitt 6, an ein Rechenmodell. In einer Vergleichsberechnung des Frankfurter Messeturms mit den Ergebnissen verschiedener Autoren wird die Wirksamkeit der NPRD demonstriert. Das vorgeschlagene Verfahren wurde in das Programm ELPLA eingefügt. Die Sonderfälle reiner Einzelpfahl/ Pfahlgruppe und reine Flächengründung sind darin enthalten.

Teil C

Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Daten



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

Inhalt

1	Überblick über das Programm ELPLA-Daten			
2	Programmbeschreibung ELPLA-Daten	4		
3	Starten des Programms ELPLA-Daten	6		
4	Menütitel Datei4.1Datei- "Neues Projekt"4.2"Projekt öffnen"4.3"Projekt speichern unter"4.4"Dateiliste"4.5"Datei 1, 2, 3, 4"4.6"Beenden"	7 8 8 9 10 10 10		
5	Menütitel Daten5.1Daten- "Berechnungsverfahren"5.2"Auftragsdaten"5.3"FE-Netzdaten"5.4"Daten der Stäbe"5.5"Federlagerungen"5.6"Daten der Auflager/ Randbedingungen"5.7"Pfahldaten"5.8"Baugrunddaten"5.9"Netz der Bodenelemente in z-Richtung"5.11"Eigenschaften des Fundaments"5.12"Bewehrung"5.13"Einflussfelder der Bohrprofile"5.14"Lastdaten"5.15"Daten der Nachbarbauwerke"5.16"Daten für Temperaturänderung"5.17"Bodensenkungen"	11 12 17 18 44 49 53 58 64 81 82 83 91 92 103 117 118 119		
6	Menütitel Ansicht	123		
7	Menütitel Grunddaten-7.1Grunddaten-7.2"Firmendaten"7.2"Bezeichnung der Dateien7.3"Standardeinstellungen"7.4"Spracheinstellungen der Hilfe"7.5"Einheitensystem"7.6"Zahlenformat"7.7"Bemessungsnorm-Parameter"	123 123 124 124 125 125 125 126 126		

ELPLA-Daten

Seite

8	Menütitel Hilfe	127
9	Tipps und Tricks 9.1 Tastatur 9.2 Maus	128 128 135
10	Literatur	137
11	Stichwortverzeichnis	138

1 Überblick über das Programm ELPLA-Daten

Mit dem Programm ELPLA-Daten können die Systemdaten (Berechnungsverfahren, Auftragsdaten, FE-Netzdaten, Lastdaten, Baugrunddaten, Daten der Auflager, Randbedingungen, Materialkennwerte, Plattendicken, Gründungstiefen, Koordinatenursprung, Daten der Bewehrung, Daten des Einflussfeldes der Bohrprofile, Daten der Nachbarbauwerke, Daten für Temperaturänderungen, Daten der Bodensenkungen) eingegeben, geändert und gespeichert werden. Das Programm läuft unter der Benutzeroberfläche Windows XP/Vista/7/8.

Mit ELPLA-Daten können entsprechend dem Hauptmenü die Daten in der nachstehenden Reihenfolge eingegeben werden:

- Berechnungsverfahren
- Auftragsdaten
- FE-Netzdaten
- Daten der Stäbe
- Federlagerungen
- Daten der Auflager/ Randbedingungen
- Pfähle
- Baugrunddaten
- Netz der Bodenelemente in z-Richtung
- Grenztiefe
- Eigenschaften des Fundaments
- Bewehrung
- Einflussfelder der Bohrprofile
- Lastdaten
- Daten der Nachbarbauwerke
- Daten für Temperaturänderungen
- Bodensenkungen

Je nach gewähltem Berechnungsverfahren können einzelne Datengruppen auch ganz entfallen. Es müssen aber immer vor Aufruf des Programms ELPLA-Berechnung im Programm ELPLA-Daten alle Datengruppen in dem Menü Daten abgehakt sein, also aufgerufen werden.

Im Folgenden wird beschrieben, wie man die Daten mit dem Computer bearbeiten kann.

2 Programmbeschreibung ELPLA-Daten

In diesem Abschnitt werden Erläuterungen zur Benutzung des Computers gegeben. Damit soll es dem Benutzer des Programms ELPLA-Daten ermöglicht werden, die vom Computer abgefragten Befehle zu verstehen und das Programm besser nutzen zu können.

Die Programmkette ELPLA arbeitet nach dem Konzept: Die eingegebenen und errechneten Daten werden getrennt gespeichert. Der Benutzer legt Projekte an, zu denen Positionen gerechnet werden. Ergebnisse können graphisch oder in Tabellenform ausgedruckt und am Bildschirm kontrolliert werden. Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen. Die Einzelprogramme können unabhängig voneinander aufgerufen werden. Voraussetzung ist nur, dass vorher die Daten eingegeben bzw. die Berechnung durchgeführt wurde.

Die Programmkette besteht aus den in Tabelle C-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms	
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten	
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts	
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Ergebnissen und Daten	
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben	
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte	
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen	
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm	

Tabelle C-1 Namen und Aufgaben der 7 Programme

In der Tabelle C-2 ist eine Liste der von dem Programm ELPLA-Daten einzulesenden Dateien beigefügt. Darin wird in den Datensätzen unterschieden zwischen folgenden 3 Gruppen:

Tabelle C-2Namen der Datengruppen

Gru	ıppe	Gespeichert mit Programm
Α	Grunddatei	ELPLA-Daten
В	Datenformat - Dateien (*.DAT)	ELPLA-Daten
С	Eingabedaten - Dateien	ELPLA-Daten

Ferner sind in der nachfolgenden Tabelle C-3 Dateinamen, Inhalt und Gruppen aller in dem Programm ELPLA-Daten vorkommenden Dateien angegeben.

Tabelle C-3 Namen und Aufgaben der Datensätze

Dateiname	Inhalt
FIRMA	2 Kopfzeilen mit Firmenangaben
STUE	Name des Datenverzeichnisses
NOFORMAT	Zahlenformat
RFT	Bemessungsnorm-Parameter
UNITS	Einheitensystem
PREFEREN.DAT	Einstellung des FE-Netzes und der Berechnung

C-3.2 Graphik - Dateien

*	
Dateiname	Inhalt
PLOTPAR.DAT	Zeichnungsparameter
FONT.DAT	Schrift
NODISPLA.DAT	Beschriftung
LINEFORM.DAT	Linienformat
PAINT.DAT	Füllfarbe
ORDINATE.DAT	Ordinate

C-3.3 Eingabedaten - Dateien

Dateiname	Inhalt
* .PO1	Systemdaten (Berechnung einer Gründungsplatte)
* .PO2	Systemdaten (Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten)
*. AUF	Auftragsdaten
*. BAU	Baugrunddaten
*. LDH	Daten der Grenztiefe
*. PC1	Lastdaten von Platte und Rost
*. PCF	Lastdaten des ebenen Stabtragwerks
*. PCW	Lastdaten ebener Spannung
*. PL6	Knotenkoordinaten und Begrenzungsknoten
*. PL8	Plattenränder
*. GL1	Daten der Stäbe (1. Teil)
*. GL2	Daten der Stäbe (2. Teil)
*. P21	Daten der Materialkennwerte/ Plattendicken/ Gründungstiefe/ Koordinaten
*. P23	Daten der Bewehrung
*. P31	Daten der Auflager/ Randbedingungen für Platte und Rost
*. P61	Daten der Auflager/ Randbedingungen für das ebene Stabtragwerk
*. P71	Daten der Auflager/ Randbedingungen für die ebene Spannung
*. P35	Daten der Federlagerungen für Platte und Rost
*. P81	Daten der Federlagerungen für das ebene Stabtragwerk
*. P91	Daten der Federlagerungen für die ebene Spannung
*. P41	Datei des Einflussfelds der Bohrprofile
*. PP1	Daten der Nachbarbauwerke
*. PT1	Daten für Temperaturänderungen
*. PV1	Daten der Bodensenkungen
*. DSS	Netz der Bodenelemente in z-Richtung
*. PIL	Daten der Pfähle

* Hier muss die vom Benutzer zu wählende Projektkurzbezeichnung stehen

3 Starten des Programms ELPLA-Daten

Bevor man mit dem Programm ELPLA-Daten arbeiten kann, muss das Programm geladen werden. Starten Sie zunächst die graphische Oberfläche Windows und klicken dann auf dem Programmsymbol für ELPLA-Daten. Auf dem Bildschirm sollte dann das Bild C-1 erscheinen.

🗮 ELPLA-Daten - [unbenannt]	
Datei Daten Ansicht Grunddaten Hilfe 📮 Graphik Liste Schnitte Berechnung 📮	
🗈 😅 🌒 🔕 🔍 📜 🚍 🗀 🚥 🖽 🍇 🔛 📜 🤣 🍇 🗞 🐉	
	23.02.05 21:22

Bild C-1 Oberfläche des Programms ELPLA-Daten

Auf dem Startbildschirm (Bild C-1) sind am oberen Fensterrand folgende 5 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Daten
- Ansicht
- Grunddaten
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser fünf Menütitel werden nachfolgend in den Abschnitten 4 bis 9 beschrieben und erläutert.

4 Menütitel Datei

Dieser Menütitel hat insgesamt 6 anwählbare, nachfolgend beschriebene Funktionen:

- Neues Projekt
- Projekt öffnen
- Projekt speichern unter
- Dateiliste
- Datei 1, 2, 3, 4
- Beenden

4.1 Datei – "Neues Projekt"

Mit der Option "Neues Projekt" werden die Dateien für ein neues Projekt erstellt. Nach Auswahl dieser Option erscheint das Wizard-Assistent-Menü in Bild C-2. Dieses Menü erscheint immer dann, wenn eine neue Aufgabe zu bearbeiten ist. Der Wizard-Assistent vereinfacht den Prozess mit Hilfe der Standard- und vertrauten Wizard-Oberfläche. Ein Wizard-Assistent ist eine Reihe von Menüs in einem speziellen Fenster, die Ihnen durch eine Aufgabe helfen.

Berechnungsverfahren		
Berechnung		
Berechnung einer Gründungsplatte	Berechnung einer Deckenplatte	Berechnung ebenes Stabtragwerks
Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten	Berechnung eines Trägerrostes	Berechnung ebener Spannung
Laden		
Hilfe Speichern <u>u</u> nter	. Abbrechen <⊒uriick	<u>W</u> eiter≻ <u>S</u> peichern

Bild C-2 Menü "Berechnungsverfahren"

Von der Programmkette ELPLA kann nicht nur eine Gründungsplatte berechnet werden. Es können auch Plattendecken und Systeme mit mehreren Gründungsplatten gerechnet werden. Im Menü von Bild C-2 wählen Sie eine der sechs Berechnungsaufgaben.

4.2 Datei – "Projekt öffnen"

Mit der Option "Projekt öffnen" werden die Dateien eines bereits gespeicherten Projekts geöffnet. Bereits erstellte Projekte werden als Datei auf der Festplatte oder Diskette gespeichert (Bild C-3). Der Dateityp für die Berechnung einer Gründungsplatte ist "*.PO1" und für die Berechnung von Systemen mehrerer Platten "*.PO2" (siehe Beispiel in Bild C-3). Im Menü von Bild C-3 geben Sie den Namen der Datei an, die Sie öffnen möchten.
Öffnen								?	×
<u>S</u> uchen in:	🔄 Inter	action of	two cir	rcular rafts	-	1 🜌	Ë]
Dateiname		(Größe	Тур			Ge	ändert ar	
38 th H12			1 KB	ELPLA syste	em of fou	undation	s 20.	.07.00 17	4
📅 ha1			1 KB	ELPLA Proje	ect		20.	.07.00 17	/
Ha2			1 KB	ELPLA Proje	ect		20.	.07.00 17	1
1								Þ	
Datei <u>n</u> ame:							Ö <u>f</u> fi	nen	
Dateityp:	ELPLA	Dateien ((*.P01,	*.P02)		•	Abbre	chen	
Bild C-3	1	Menü	"Öf	fnen"					

Falls Dateien der gespeicherten Datengruppe nicht gefunden werden, erscheint das folgende Menü, Bild C-4. Dieses Menü zeigt die Projektdaten an, die nicht gefunden wurden. Diese Daten

sind für die Berechnung wichtig und müssen neu eingegeben werden.

Projekt öffnen - [gb6]
Projekt öffnen:
Die folgenden Daten wurden nicht gefunden:
Baugrunddaten Materialkennwerte Datei des Einflussfeldes der Bohrprofile
<u> </u>

Bild C-4 Menü "Projekt öffnen"

4.3 Datei – "Projekt speichern unter"

Hiermit können die aktiven Dateien unter dem neuen Namen gespeichert werden, Bild C-5.

Speichern unter	? ×
Speichern in: 🕞 Daten (H:)	1 🛉 🔳
ELPLA_Daten	gb3
ELPLA-Verfication-Examples	📅 gb4
Example of Book CADF	gb5
Example problems used to verify and illustrate program ELPLA	📅 gb6
gb1	📅 gb7
gb2	📅 gb8
	F
Dateiname: gb7jc	<u>S</u> peichern
Dateityp: Einzelplatte-Dateien (*.P01)	Abbrechen

Bild C-5 Menü "Speichern unter"

4.4 Datei – "Dateiliste"

Mit der Option "Dateiliste" kann der Benutzer Projekte vergleichen oder Statistiken erstellen (Bild C-6). Es ist möglich, Dateien des Programms ELPLA nach Auftragsdaten (Auftrag, Datum und Projekt) zu sortieren.

ELPLA-Datei	iste		×
Suchen in: H:\ELPLA_I	Daten\		<u>N</u> euanzeige
Datei gb8 gb1 gb2 gb3 gb4 gb5 gb5	Auftrag An irregular raft on irregular subsoil An irregular raft on irregular subsoil	Datum 13.07.199 13.07.199 13.07.199 13.07.199 13.07.199 13.07.199 13.07.199 13.07.199	Stop Projekt löschen Projekt komprimieren Projekt extrahieren Hilfe
	An inegula rait on inegula subsoli	13.07.133	Dateiliste drucken Schlie <u>ß</u> en

Bild C-6 Menü "Dateiliste"

Wenn der Benutzer ein Projekt löschen will, erscheint ein Nachrichtenkasten. Wie im Bild C-7 gezeigt, können nicht nur alle Projektdaten gelöscht, sondern es können auch Zwischen- oder Endergebnisse getrennt gelöscht werden.

Hinweis

Die mit ELPLA gelöschten Dateien gehen in den "Papierkorb". Auf Wunsch können damit die Dateien wieder hergestellt werden.

Löschen Projekt 'da1'	×
Wählen Sie die Dateien aus, die Sie löschen wollen:	<u>D</u> k
C Löschen das ganze Projekt	Abbrechen
C Löschen nur Zwischenergebnisse	
O Löschen nur Endergebnisse	<u>H</u> ilfe

Bild C-7 Menü "Löschen Projekt"

4.5 Datei – "Datei 1, 2, 3, 4"

Ruft eines der vier zuletzt bearbeiteten Projekte auf.

4.6 Datei – "Beenden"

Mit der Option "Beenden" wird die Datei für das geöffnete Projekt geschlossen und das Programm ELPLA-Daten beendet (Bild C-8).



Bild C-8 Menü "Beenden"

Das folgende Menü im Bild C-9 fordert fehlende Projektdaten. Diese sind für die Berechnung wichtig. Sie sollten noch mit dem Programm ELPLA-Daten eingegeben werden.

Projekt schließen - [gb6]
Projekt schließen:
Die folgenden Daten wurden nicht gefunden:
Materialkennwerte Lastdaten
Abbrechen <u>H</u> ilfe

Bild C-9 Menü "Projekt schließen"

5 Menütitel Daten

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 15 anwählbare Optionen:

- Berechnungsverfahren
- Auftragsdaten
- FE-Netzdaten
- Daten der Stäbe
- Federlagerungen
- Daten der Auflager/ Randbedingungen
- Pfähle
- Baugrunddaten
- Netz der Bodenelemente in z-Richtung
- Grenztiefe
- Eigenschaften des Fundaments
- Bewehrung
- Einflussfelder der Bohrprofile
- Lastdaten
- Daten der Nachbarbauwerke
- Daten für Temperaturänderungen
- Bodensenkungen

5.1 Daten – "Berechnungsverfahren"

Mit der Option "Berechnungsverfahren" wird das Berechnungsverfahren des Projekts festgelegt. Die 9 Berechnungsverfahren sind im Buch "Computerberechnung und Entwurf von Fundamenten" [8] ausführlich beschrieben.

Berechnung einer Gründungsplatte

Es gibt für die Untersuchung der Interaktion Boden/ Bauwerk entsprechend dem Menü in Bild C-10 in der Programmkette ELPLA insgesamt 9 verschiedene Berechnungsverfahren (Modelle). Hier wählen Sie durch Mausklick im kleinen Kreis (z.B. in Bild C-10 Verfahren 2) aus den Verfahren Nr. 1 bis 9.

Berechnungsverfahren
Berechnungsverfahren:
C 1- Spannungstrapezverfahren
2/3- konstantes/variables Bettungsmodulverfahren
C 4- Iterativ verbessertes Bettungsmodulverfahren
🔿 5- Halbraumverfahren für die elastische Platte
C 6-Iteratives Steifemodulverfahren für die elastische Platte
C 7- Vollständiges Steifemodulverfahren für die elastische Platte
C 8- Steifemodulverfahren für die starre Platte
C 9- Steifemodulverfahren für die schlaffe Platte
Ermittlung der Bettungsmoduli:
Eingabe der Bettungsmoduli durch den Benutzer
🔿 Ermittlung der Bettungsmoduli für den Halbraum
C Ermittlung der Bettungsmoduli für den geschichteten Baugrund
Hilfe Speichern unter Abbrechen < ⊒urück Weiter > Speichern

Bild C-10 Menü "Berechnungsverfahren"

Nutzen der Symmetrie und Antimetrie (bei Platten mit vielen Elementen)

Bei Platten mit vielen Elementen kann erhebliche Rechenzeit eingespart werden, wenn Symmetrien in der Sohlplatte, in den Lasten und im Baugrund vorhanden sind und genutzt werden. Auch können bei wenigstens einfach symmetrischen Plattengrundrissen Zeitersparnisse durch symmetrische und antimetrische Lastkombinationen erzielt werden. Danach wird bei der Eingabe der Systemdaten im Programm ELPLA gefragt (Bild C-11).

Bei Nutzung der Symmetrie wird die Rechenzeit des Computers erheblich verkürzt. Am längsten dauert die Berechnung mit dem Unsymmetriesystem. Bei wenigen Elementen lohnt es sich bei der Schnelligkeit moderner Computer nicht, Symmetrie oder Antimetrie zu nutzen.



Bild C-11 Menü "Symmetrie"

Bei der Eingabe der Daten für einfach-symmetrische oder antimetrische Plattensysteme werden die Daten gemäß Bild C-12 so eingegeben, als bestehe die Platte nur aus der unteren Hälfte (bei Symmetrie in y-Richtung bzw. aus der linken Hälfte).



Bild C-12 Einfach-symmetrische Plattensysteme

Bei doppelt-symmetrischen Plattensystemen (Bild C-13) werden nur die Systemdaten für das untere linke Plattenviertel eingegeben. Auch die Baugrunddaten bzw. Bettungsmoduli müssen Symmetrie aufweisen, ebenso die Lastdaten.



Bild C-13 Doppelt-symmetrisch belastete Fundamentplatte

Die Nutzung vorhandener Symmetrien ist nur bei den Berechnungsverfahren 1 bis 8 möglich. Ebenso können mit dem Programm ELPLA einfach antimetrisch belastete Gründungsplatten mit Nutzung der Antimetrie berechnet werden (Bild C-14). Dabei müssen der Plattengrundriss und der Baugrund symmetrische Form haben. Bei Antimetrie ist nur eine Nutzung bei Verwendung der Berechnungsverfahren 4 bis 8 möglich.





Berechnung der Bettungsmoduli

Mit dem Programm ELPLA können gemäß Bild C-10 Flächengründungen mit 3 unterschiedlichen Bettungsmodulverfahren berechnet werden (Verfahren 2, 3 und 4 gemäß dem Buch "Computerberechnung und Entwurf von Fundamenten"). Hierbei werden die Bettungsmoduli (auch Bettungszahl oder Bettungsziffer genannt) wie folgt eingebracht:

- a) Eingabe der Bettungsmoduli durch den Benutzer
- b) Bestimmung der Bettungsmoduli durch Setzungsberechnung für den Halbraum
- c) Bestimmung der Bettungsmoduli durch Setzungsberechnung für geschichteten Baugrund an den Bohrpunkten durch das Programm, ggf. Interpolation
- zu a) Der Benutzer kann entweder einen Bettungsmodul eingeben, der für die ganze Platte gültig ist (Verfahren 2). Er kann aber auch jedem Knoten einen anderen Bettungsmodul zuweisen (Verfahren 3)
- zu c) Bei dieser Methode wird der Bettungsmodul aufgrund der eingegebenen Bohrprofile mit Schichtenbildern und Bodenkennwerten bestimmt. Hierbei wird im Programm wie folgt vorgegangen:

An jedem Knoten wird die Setzung berechnet und daraus werden die Bettungsmoduli berechnet. Damit wird die Platte berechnet, wobei bei dem iterativen Verfahren 4 solange der Bettungsmodul geändert wird, bis keine merklichen Abweichungen gegenüber der vorhergehenden Berechnung mehr vorhanden sind. Um die Methode für die Bestimmung der Bettungsmoduli festzulegen, wird im Menü von Bild C-10 die betreffende Option ausgewählt.

Optionen

Einige Optionen sind in ELPLA-Daten verfügbar wie Bewehrung der Platte, System mit zusätzlichen Einzelfedern, Auflager/ Randbedingungen, Stäbe in der Platte, Berechnung der Grenztiefe und nichtlineares Baugrundmodell. Auch kann ELPLA einige Nebeneinflüsse untersuchen wie Einfluss von Temperaturänderungen, Einfluss von Bodensenkungen und Einfluss von Nachbarbauwerken. Im Menü von Bild C-15 aktivieren Sie die betreffenden Kontrollkästchen durch Anklicken der kleinen Rechtecke mit der Maus, um die Optionen zu verwenden.

Berechnungsverfahren
Optionen:
Stabe in der Platte Zusätzliche Einzelfedern Auflager/Randbedingungen Pfähle Berechnung der Grenztiefe Bewehrung der Platte Nichtlineares Baugrundmodell Berechnung der Verschiebungen im Boden Berechnung der Dehnungen im Boden Berechnung der Dehnungen im Boden Berechnung der Dehnungen im Boden Der Einfluss von Nachbarbauwerken soll untersucht werden Der Einfluss von Bodensenkungen soll untersucht werden Der Einfluss von Bodensenkungen soll untersucht werden Alles markieren
Hilfe Speichern unter Abbrechen < Zurück

Bild C-15 Menü "Optionen"

Mit dem Programm ELPLA können zwei verschiedene Fälle a) und b) von Einflüssen aus benachbarten Fundamenten untersucht werden:

- a) Mehrere Fundamente (0, 1, 2, 3, . . .) werden gleichzeitig gebaut und beeinflussen sich gegenseitig. Dann handelt es sich um **Systeme** mit mehreren Gründungsplatten, die iterativ nach den Berechnungsmodellen 6, 8 oder 9 gelöst werden können
- b) Nach dem Bau eines Fundaments 0 werden später in der Nachbarschaft weitere Fundamente 1, 2, 3, . . . gebaut. Zur Untersuchung dieses Falles wird auf Abschnitt 5.15 (Daten- "Daten der **Nachbarbauwerke**") verwiesen

Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten (Fall a)

In den Programmen kommen 2 verschiedene Koordinatensysteme zum Einsatz (Bild C-111):

- a) Globales Koordinatensystem X₀, Y₀ (Bild C-111): An dieses System sind angebunden
 - a1) Linker unterer Eckpunkt X_{0i} , Y_{0i} bzw. X_{0k} , Y_{0k} der Fundamente i, k usw.
 - a2) Drehwinkel β_{0i} des Fundaments i im globalen Koordinatensystem X_{0}, Y_{0}
 - a3) Lage $X_{0.m}$, $Y_{0.m}$ der Bohrpunkte m

b) Koordinaten x_i, y_i der Einzelfundamente i, Nachbarfundamente bzw. Fundamente eines Systems

- b1) Lastdaten x_{i.k}
- b2) Stäbe
- b3) FE-Netzdaten

Bei nur einem Fundament sind die globalen Koordinaten x_0 , y_0 und lokalen Koordinaten x_i , y_i identisch. Weiteres zu den Koordinaten ist zu finden im Abschnitt 5.11.5 "Eigenschaften des Fundaments".

Die unter a) genannten Plattensysteme mit mehreren gleichzeitig gebauten Einzelplatten werden durch Iteration gelöst, und zwar wie folgt:

Zunächst müssen die Daten der Einzelplatten eingelesen und mit getrennten Namen gespeichert werden. Im Beispiel nach Bild C-16 haben die beiden zum System gehörenden Platten die Namen Platte1 und Platte2. Alle Platten werden an das gleiche globale Koordinatensystem x_0 , y_0 angebunden. Diese Koordinaten werden mit der Option "Eigenschaften des Fundaments" eingegeben. Die Nullpunkte $X_{0,i}$ und $Y_{0,i}$ sowie die Neigungswinkel $\beta_{0,i}$ der lokalen Koordinatensystem-systeme sind auf dem Bild C-111 erkennbar.

Anschließend werden unter einem neuen eigenen Namen (im Beispiel ist es der Name Platte1+2) die Daten für das Plattensystem eingegeben. Dass es sich hierbei um Systemdaten handelt, erkennt der Benutzer und der Computer durch das zu Beginn der Dateneingabe erscheinende Menü "Berechnungsverfahren" nach Bild C-2. Hier ist die Eingabe 'Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten' erforderlich. Anschließend folgt das Menü nach Bild C-16. Hier werden die einzelnen Dateinamen aller zum System gehörenden Platten (im Beispiel Platte1 und Platte2) eingegeben. Die Eingabe erfolgt jeweils durch Klicken auf dem Speichernamen der Platte. Nun muss im Menü C-16 noch eingegeben werden, ob es sich um ein System elastischer oder starrer Platten handelt (untere beiden Zeilen im Menü von Bild C-16). Damit sind alle Daten eingegeben. Mit dem Programm ELPLA-Berechnung können nun die einzelnen Platten Platte1 und Platte2 und dann das System Platte1+2 berechnet werden. Die Ergebnisse werden mit den Programmen ELPLA-Graphik, ELPLA-Liste und ELPLA-Schnitte dargestellt.

Berechnung einer Gründungsplatte unter Nachbareinfluss (Fall b)

Diese Berechnung wird im Abschnitt C 5.15 erläutert.

Liste der	gsverfahren âründungsplatten:		
Nr.	Dateiname des Projekts	Plattentyp	
1	Platte1	elastische	
2	Platte2	elastische	
Projekt	ninzufügen		Neu

Bild C-16 Menü "Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten"

Berechnung einer Plattendecke

Mit dem Programm ELPLA kann man auch Betonplatten berechnen, die auf Stützen gelagert sind und den Baugrund nicht berühren. Wenn im Menü C-2 "Berechnungsverfahren" die Option 'Berechnung einer Deckenplatte' gewählt wird, erscheint die Dialogbox C-15.

5.2 Daten – "Auftragsdaten"

Mit der Option "Auftragsdaten" werden die Auftragsdaten des Projekts eingegeben oder geändert (Bild C-17). Die Auftragsdaten werden beim Drucken der Eingabedaten, Zwischen- und Endergebnisse und der graphischen Darstellungen benötigt. Damit die Auftragsdaten in das Schriftfeld der Graphik passen, sollte man nicht mehr als 40 Zeichen je Zeile eingeben. Das Datum kann aus dem im Computer gespeicherten Kalender definiert werden, Bild C-18.

A	uftragsda	iten 🔀					
1	- Auftragsd	laten:					
	Auftrag	Berechnung einer Gründungsplatte					
	Datum	Freitag, 26. Oktober 2001					
	Projekt	Beispiel 1					
	<u>S</u> peiche	ern <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe Laden Speichern <u>u</u> nter					

Bild C-17 Menü "Auftragsdaten"

ELPLA-Daten - Junbenannt] Datei Daten Ansicht Grunddaten Hilfe I D 29 (J) (N, I) (N EI III / A A A A A A A A A A A A A A A A	0	<u>G</u> raphik	Liste	<u>S</u> chnitte	Berechnung
Auftragsdaten Auftrag Brechnung einer Gründungsplatte Datum Freitag. 26. Oktober 2001 Projekt Beispiel 1 Speichern Abbrechen Hife Laden Speichern	✓ Ju Mo Di Mi 28 29 30 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 2 3 4 ✓ Today	uni 2001 Do Fr Sa 7 8 9 14 15 16 21 22 23 5 6 7 28 29 30 5 6 7 26.10.01	S o 3 10 17 24 1 8		1853

Bild C-18 Menü "Bearbeiten von Auftragsdaten"

5.3 Daten – "FE-Netzdaten"

Hier wird das Netz der Finiten Elemente festgelegt. Danach erscheint das Menü im Bild C-19.



Bild C-19 Menü "FE-Netz-Programm"

Im Menü Bild C-19 sind in der 2. Zeile am oberen Fensterrand folgende 9 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- FE-Netz generieren
- über Tabelle
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.3.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neues FE-Netz
- FE-Netz öffnen
- FE-Netz speichern
- FE-Netz speichern unter
- FE-Netz schließen

Datei – "Neues FE-Netz"

Mit dieser Option kann ein neues FE-Netz erstellt werden. Nach dem Anklicken dieser Option erscheinen die folgenden Schablonen für verschiedene Arten von FE-Netzen, Bild C-20.

Plattentyp			0
- Rechteckplatte: Länge der Rechteckplatte Breite der Rechteckplatte		L [m] B [m]	20,00
(Hilfe]Abbrech	en < Zurijc	k. <u>W</u> eiter >	<u>F</u> ertig stellen

Bild C-20 Schablonen für verschiedene Arten von FE-Netzen

Datei – "FE-Netz öffnen"

Hiermit wird ein gespeichertes FE-Netz wieder in den Rechner geladen. Danach kann man das FE-Netz nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei – "FE-Netz speichern"

Speichert das aktive FE-Netz unter dem vorhandenen Namen.

Datei – "FE-Netz speichern unter"

Speichert das aktive FE-Netz unter dem neuen Namen.

Datei – "FE-Netz schließen"

Schließt die Datei zum FE-Netz.

5.3.2 Menütitel "Ansicht"

Dieser Menütitel hat die Option "Symbolleisten".

Ansicht – "Symbolleisten"

Mit der Option "Symbolleisten" werden die Ikonen des Programm-Menüs wahlweise dargestellt oder formatiert.

5.3.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat insgesamt 10 anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Knoten markieren
- Knoten entfernen
- Knoten einfügen
- Eckknoten der Platte mit Maus einfügen
- Loch einfügen
- Bezugspunkte einfügen
- Bezugslinien einfügen
- Raster

graphisch – "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch -- "Wiederholen"

Mit der Funktion "Wiederholen" wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch – "Knoten markieren"

Nach Auswahl dieser Option kann man mit der Maus die Knoten markieren, die zu entfernen sind, Bild C-21. Die Markierung eines rückgängig gemachten Knotens geschieht durch Klicken mit der linken Maustaste auf diesem Knoten.



graphisch – ''Knoten entfernen''

Nach Auswahl dieser Option können die markierten Knoten entfernt werden, Bild C-22.

📩 El	LPL/	A-Daten	- [gb7]	- (FE	-Nel	tz]																		- 8	X
Da	ıtei	Ansicht	graph	iisch	FE - <u>I</u>	<u>N</u> etz <u>o</u>	generie	ren <u>i</u>	iber T	abelle	Optio	onen	Format	Fej	nster	<u>H</u> ilf	e							.	×
D	Ē	÷ 🔒 i	č 📜			襘	#⁄	5	•	≡ ≀	🧏 r	ж ⊿	¥ .	Q	€	Q	100	•	٩	. 6	۵ 🤌	t	3	-	
N		·	*	-				■ #	1				1	4	Ţ.										
	1		1		1	-	1	1		-	1	1	1	1		_	_	_	_					_	
· · · ·												-			i										
		<u> </u>		<u> </u>		İ						ļ													
L 1																									
····		++													1										
· · · ·		++		<u> </u>																					
				 											.										
L 1																									
····		1		1											1										
· · · ·		++-		+						-															
· · · ·		++		 	ļ										.										
L 1		1																							
				T											1										
····		++-		-																					
· · · ·		++																							
· · · ·		++		+																					
· · · ·		++-		÷																					
· · · ·		++-		-	+										ļ										
		<u></u>		<u></u>								L			j										
L 1																									
····															111	-									-
◀																								Þ	ſ
x [m] :	= 24,	90 y[n	n] = 6,22																	2	3.02.05		í	22:42	Ī
Bil	d (C-22		Μ	arl	kie	rte	Kn	ote	n w	erd	en e	entf	ern	t										

graphisch – "Knoten einfügen"

Nach Auswahl dieser Option können Knoten in die Elemente eingefügt werden, Bild C-23.



graphisch – "Eckknoten der Platte mit Maus"

Zur Festlegung des FE-Netzes einer unregelmäßigen Platte werden zunächst die Koordinaten der Eck- und Buchtknoten des Fundaments mit Maus oder über Tabelle eingegeben. Mit der Option "Eckknoten der Platte mit Maus" wird das Netz der Finiten Elemente einer unregelmäßigen Platte mit Maus festgelegt. Die Koordinaten (x, y) der Eckknoten der Platte beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments. Die Polylinie ist eine zusammenhängende Sequenz von Linien oder Bogensegmenten.

Zeichnen einer Plattenpolylinie, die eine Linien- und Bogenkombination enthält, mit der Maus (Bild C-27):

- Wählen Sie die Option "Eckknoten der Platte mit Maus" aus dem Menü "graphisch". Nach Auswahl dieser Option wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert
- Ein Liniensegment kann berücksichtigt werden mit Anklicken der linken Maustaste auf dem Anfangsknoten des Liniensegments und Schleifen der Maus bis zum Endknoten des Liniensegments, dann Anklicken auf dem Endknoten, (Bild C -24)
- Drücken Sie die Taste "A", um auf Bogensegmentmodus umzuschalten. Der erste Punkt des Bogens ist der Endpunkt des vorherigen Segments. Beim Ziehen der Maus zeichnet ELPLA einen Bogen. Dieser Bogen ist mit dem vorherigen Liniensegment verbunden und bis zur Mausposition ausgedehnt, Bild C-25. Um ein Bogensegment zu zeichnen, müssen die Rotationsrichtung und der Radius des Bogens definiert werden. Es sind vier Fälle, die die Rotationsrichtung und den Radius betreffen, wie im Bild C-26 gezeigt. Zwei dieser Fälle sind mit der Position der Bogenmitte verwandt, Bild C-26a. Die anderen zwei Fälle sind mit der Richtung der Bogenrotation verwandt, Bild C-26b. Der Bogen kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet werden
- Drücken Sie die Taste "R", um zwischen den zwei Möglichkeiten der Bogenmitteposition umzuschalten
- Drücken Sie die Taste "C", um zwischen dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn der Bogenrichtungen umzuschalten
- Anklicken der linken Maustaste auf dem Endknoten des Bogens, um das Bogensegment zu berücksichtigen
- Drücken Sie die Taste "A" wieder, um auf Liniensegmentmodus umzuschalten
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für das Ziehen des Bogensegments oder Liniensegments bis zum Beenden der Plattenpolylinie
- Doppelklicken der linken Maustaste auf dem Endknoten des letzten Segments, um die Plattenecken mit Maus zu beenden, Bild C -27











Bild C-26 Vier Fälle zum Zeichnen des Bogensegments



Bild C-27 Platte nach Eingabe der Eckpunkte

graphisch – "Loch einfügen"

Mit der Option "Loch einfügen" können die Löcher in der Platte mit der Maus definiert werden (Bild C-28). Um ein Loch in der Platte zu definieren, werden die Koordinaten (x, y) der Lochecken mit der Maus eingegeben. Die Koordinaten (x, y) der Lochecken beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments. Um ein Loch mit Bogensegmenten zu zeichnen, werden dieselben Schritte in der Zeichnung der Plattenecken mit Bogensegmenten berücksichtigt.



Bild C-28 Festlegen der Lochecken mit der Maus

graphisch – "Bezugspunkte einfügen"

Mit der Option "Bezugspunkte" ist es möglich, Bezugspunkte auf der Platte zu definieren (Bild C-29). Bezugspunkte werden verwendet, um die Federn, Stützen, Pfähle usw. auf der Platte zu definieren. Bei jeder Netzgeneration werden die Knoten des FE-Netzes automatisch angepasst. Dies liefert die Flexibilität, um Änderungen im FE-Netz vorzunehmen ohne die Positionen der Federn, Stützen, Pfähle usw. umdefinieren zu müssen.



graphisch – "Bezugslinien einfügen"

Mit dieser Option ist es möglich, Bezugslinien auf der Platte zu definieren (Bild C-30). Bezugslinien werden verwendet, um Randbedingungen, wie die Stäbe auf der Platte zu definieren. Bei jeder Netzgeneration werden die Knoten des FE-Netzes automatisch angepasst. Dies liefert die Flexibilität, um Änderungen im FE-Netz vorzunehmen ohne die Trägerpositionen umdefinieren zu müssen.



graphisch - "Raster"

In der Zeichenfläche kann ein unsichtbares Raster verwendet werden, um Knoten präzise auszurichten und zu positionieren, Bild C-31. Im Menü von Bild C-31 werden die Abstände zwischen den Punkten auf der horizontalen und der vertikalen Achse des Rasters eingegeben.

Kartesische Raster		×
Raster in x-Richtung		<u>O</u> k
Anzahl der Rasterabstände	15 🛨	Abbrechen
Rasterabstände	0,90	
Raster in y-Richtung		Hilte
🔲 Konstanter Rasterabstand		
Anzahl der Rasterabstände	15	
Rasterabstände	0,93	

Bild C-31 Menü "Raster"

5.3.4 Menütitel "FE-Netz generieren"

Dieser Menütitel hat insgesamt 6 anwählbare Funktionen:

- Generierungstyp
- Neue Generierung
- Generierung des FE-Netzes
- Netz glätten
- Randelemente einrichten
- Netz verfeinern

FE-Netz generieren – "Generierungstyp"

Mit der Option "Generierungstyp" erscheint das folgende Menü im Bild C-32, um den Elementtyp des FE-Netzes zu definieren. 6 Verschiedene Elementtypen sind verfügbar, um das FE-Netz der Platte zu generieren. Elementtypen wurden entwickelt, um das FE-Netz der Platte nach dem Grid-based-Ansatz für sowohl dreieckige als auch rechteckige Elemente und nach *Delaunay*scher Triangulation für dreieckige Elemente zu generieren.



Bild C-32 Generierungstyp für quadratische, rechteckige und unregelmäßige Platten

Das FE-Netz für Kreisplatten und Ringplatten mit Verwendung von 8 verschiedenen Netztypen kann generiert werden (Bild C-33).



Bild C-33 Generierungstyp für Kreisplatten und Ringplatten

FE-Netz generieren – "Neue Generierung"

Wenn bereits ein FE-Netz existiert, kann das vorhandene FE-Netz durch Auswahl der Option "Neue Generierung" mit neuen Elementgrößen generiert werden.

FE-Netz generieren – "Generierung des FE-Netzes"

Nach Eingabe der Eck- und Buchtknoten des Fundaments, der Elementabmessungen und des Generierungstyps kann mit der Option "Generierung des FE-Netzes" das Netz der Finiten Elemente festgelegt werden.

FE-Netz generieren – "Netz glätten"

Mit der Option "Netz glätten" ist es möglich, die Dimension des FE-Netzes zu optimieren. Dadurch haben alle Elemente fast dieselbe Fläche.

FE-Netz generieren – "Randelemente einrichten"

Durch die Option "Randelemente einrichten" ist es möglich, alle Elemente an den Plattenrändern einzurichten und anzuordnen (Bild C-34). Diese Option ist nützlich, um die Sohldrücke an den Plattenrändern gut zu zeigen, wenn die Platte nach dem Steifemodulverfahren berechnet wird, bei welchem die Sohldrücke an den Plattenrändern höher als die an der Mitte sind.



FE-Netz generieren – "Netz verfeinern"

Das Netz in einer bestimmten Zone, z.B. um Stützen, wird verfeinert, um die Konzentration der Spannungen, Momente und Setzungen in dieser Zone zu zeigen (Bild C-35).



Bild C-35 Verfeinerung des Netzes um einen bestimmten Knoten

5.3.5 Menütitel "über Tabelle"

Dieser Menütitel hat insgesamt 6 anwählbare Funktionen:

- Eckknoten der Platte
- Lochecken
- Bezugspunkte
- Bezugslinien
- Knotenkoordinaten
- Begrenzungsknoten

über Tabelle – "Eckknoten der Platte"

Zur Festlegung der FE-Netze einer Platte werden die Koordinaten (x, y) der Eckknoten der Platte eingegeben. Mit der Option "Eckknoten der Platte" werden die Eckknoten der Platte über Tabelle (Bild C-36) festgelegt. Die Koordinaten (x, y) der Eckknoten der Platte beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

<mark>knoten der Platte</mark> ckknoten der Platte: – Segment Nr. 1 von 4 S	egmente: -		
- Segmentdaten Anfangsposition	×1	[m] 0.00	
<u>,</u>	y1	(m) [0,00	
Endposition	x2	, [m] 12,00	
	y2	[m] 0,00	
🗖 Bogendaten:			
Bogenradius	R	[m] 0,00	
Min. Bogenradius	Rmin	[m] 6,00	Segment ko <u>p</u> ieren
🗖 Flotationsrichtur	ng zurückd	rehen	Segment einfügen
E Radiusposition :	zurückdreh	en	Segment lö <u>s</u> chen
<u>O</u> k	Abbred	hen	Hilfe <u>N</u> eu Aktuali <u>s</u> ieren

Bild C-36 Festlegung der Eckknoten der Platte über Tabelle

über Tabelle - "Lochecken"

Mit dieser Option werden die Löcher in der Platte definiert (Bild C-37). Um ein Loch in der Platte zu definieren, werden die Koordinaten (x, y) der Lochecken im Menü von Bild C-37 eingegeben. Die Koordinaten (x, y) der Lochecken beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

Anfangsposition	×1	[m] 10,00				
	y1 2	[m] 2,00				
Endposition	×2	[m] 12,00				
Bogendaten:		[iii]]=/==				
Bogenradius	R	[m] 0,00				
Min. Bogenradius	Rmin	[m] 1,00	Segment	ko <u>p</u> ieren		
🗖 Rotationsrichtu	ng zurückdr	ehen	Segment	einfügen		
Radiusposition	zurückdreh	en	Segment	lö <u>s</u> chen	_	

Bild C-37 Festlegen der Lochecken über Tabelle

über Tabelle – "Bezugspunkte"

Mit der Option "Bezugspunkte" ist es möglich, Bezugspunkte auf der Platte über Tabelle zu definieren (Bild C-38). Bezugspunkte werden verwendet, um die Federn, Stützen, Pfähle usw. auf der Platte zu definieren. Bei jeder Netzgeneration werden die Knoten des FE-Netzes automatisch angepasst. Dies liefert die Flexibilität, um Änderungen im FE-Netz vorzunehmen ohne die Positionen der Federn, Stützen, Pfähle usw. umdefinieren zu müssen.

B	ezugspu	inkte		×
	Nr. [•]	x-Stellung x [m]	y-Stellung y [m]	
	1	3,00	5,00	
	2	8,00	9,00	<u>E</u> infügen
				<u>K</u> opieren <u>L</u> öschen
				Neu
				Excel

Bild C-38 Festlegen der Bezugspunkte über Tabelle

über Tabelle – "Bezugslinien"

Mit der Option "Bezugslinien" ist möglich, Bezugslinien auf der Platte zu definieren (Bild C-39). Bezugslinien werden verwendet, um die Randbedingungen wie die Stäbe auf der Platte zu definieren. Bei jeder Netzgeneration werden die Knoten des FE-Netzes automatisch angepasst. Dies liefert die Flexibilität, um Änderungen im FE-Netz vorzunehmen ohne die Trägerpositionen umdefinieren zu müssen.

B	ezugslin	lien				×
	Nr. [-]	Linienanfang x1 [m]	Linienanfang y1 [m]	Linienende x2 [m]	Linienende y2 [m]	
	1 2	5,00 3,00	5,00 2,00	8,00 9,00	9,00 3,00	
						<u>K</u> opieren
						Löschen
						Neu
						Hilfe
l						Excel

Bild C-39 Festlegen der Bezugslinien über Tabelle

über Tabelle – "Knotenkoordinaten"

Mit der Option "Knotenkoordinaten" erscheint das folgende Menü im Bild C-40, um Knotenkoordinaten des FE-Netzes zu definieren.

Knotenko	ordinaten			×
Knoten Nr.	x-Koordinate [m]	y-Koordinate [m]	1	<u>k</u>
				<u>A</u> bbrechen
1	0,00	0,00		
2	0,90	0,00		<u>E</u> infügen
3	1,80	0,00		
4	2,70	0,00		<u>K</u> opieren
5	3,60	0,00		
6	4,47	0,00		<u>L</u> öschen
7	5,34	0,00		
8	6,21	0,00		<u>N</u> eu
9	7,29	0,00		
10	8,37	0,00		<u>H</u> ilfe
11	9,45	0,00		
12	10,53	0,00	•	Excel

Bild C-40 Festlegen der Knotenkoordinaten über Tabelle

über Tabelle – "Begrenzungsknoten"

Mit der Option "Begrenzungsknoten" erscheint das folgende Menü im Bild C-41, um Begrenzungsknoten der Elemente zu definieren.

Begrenzu	ngsknoten				×
Element Nr.	1.Knoten	2.Knoten	3.Knoten	4.Knoten	
'					Abbrechen
1	1	2	14	13	
2	2	3	15	14	<u>E</u> infügen
3	3	4	16	15	
4	4	5	17	16	<u>K</u> opieren
5	5	6	18	17	
6	6	7	19	18	<u>L</u> öschen
7	7	8	20	19	
8	8	9	21	20	<u>N</u> eu
9	9	10	22	21	
10	10	11	23	22	<u>H</u> ilfe
11	11	12	24	23	
12	13	14	26	25	Excel

Bild C-41 Festlegen der Begrenzungsknoten über Tabelle

5.3.6 Menütitel "Optionen"

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 3 anwählbare Optionen:

- Zeichnungsparameter
- Beschriftung
- Gruppierung anzeigen

Optionen – "Zeichnungsparameter"

Für die Zeichnungsparameter bestehen Standardeinstellungen, die vom Benutzer modifiziert werden können. Mit der Option "Zeichnungsparameter" können folgende Parameter eingestellt werden, Bild C-42:

- FE-Netz mit Knotennummerierung
- FE-Netz mit Koordinaten x/ y
- FE-Netz mit Elementnummerierung
- Stützentypen anzeigen
- FE-Netz in getrennten Elementen darstellen
- Farbige Stäbe
- Trägerdicke zeichnen
- Kartesische Raster anzeigen
- Raster über gesamten Bereich
- Farbige Elementgruppen und Plattendicken
- Begrenzung der Bohrprofilflächen zeichnen
- Farbige Bohrprofilflächen
- Bohrprofilflächen markieren
- An Raster oder Knoten ausrichten



Bild C-42 Menü "Zeichnungsparameter"

Optionen – ''Beschriftung''

Mit der Option "Beschriftung" können beschriftete Zeichnungen wahlweise dargestellt werden. Es können folgende Parameter beschriftet werden, Bild C-36:

- Lasten
- Randbedingungen
- Federlagerungen
- Elementgruppen
- System-Stäbe
- Pfähle
- Bodensenkungen

Beschriftung	×
 ✓ Lasten ✓ Randbedingungen ✓ Federlagerungen ✓ Elementgruppen ✓ System-Stäbe ✓ Pfähle ✓ Bodensenkungen 	<u>k</u> <u>Speichern</u> <u>Abbrechen</u> <u>H</u> ilfe

Bild C-43 Menü "Beschriftung"

Optionen – "Gruppierung anzeigen"

Mit der Option "Gruppierung anzeigen" kann eine Gruppe von Daten zusammen in einer Darstellung (z.B. Randbedingungen mit Lasten und Stäbe) gezeichnet werden, Bild C-44.

ELPLA-Daten



Bild C-44 Darstellung einer Gruppe von Daten mit Ergebnissen

5.3.7 Menütitel "Format"

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 4 anwählbare Optionen:

- Linienformat
- Füllfarbe
- Maximalordinate
- Schrift

Format - "Linienformat"

Mit der Option "Linienformat" können die Linienfarbe, Linienmuster und Liniendicke für die Zeichnung definiert werden. In aller Regel ist die durchgehende Linie zu wählen, Bild C-45. Es können Linien in 5 verschiedenen Formen verwendet werden. I.d.R. wird man aber das oberste Muster (durchgezogener Strich) wählen. Ferner können die Farben der Linien eingestellt werden. Im Menü von Bild C-45 stehen 15 Farben zur Verfügung.

Im Folgenden sind die Standardlinien gelistet, die für die Zeichnung definiert werden können:

- Plattenränder
- Netzrasterlinien
- Isometrische Darstellung
- Verläufe der Ergebnisse
- Isolinien
- Legende
- Kreisdiagramme
- Pfeile der Auflagerkräfte

- Seitenränder
- Schriftfeld
- Striche der Hauptmomente (+ ve)
- Striche der Hauptmomente (- ve)
- Dimensionierung der Platte
- Lasten
- Randbedingungen
- Bohrprofile
- Plattendicke
- Achsen
- Stabelemente
- Federlagerungen
- Achsen der Symmetrie
- Symbol der Symmetrie
- Vektoren der Bodenverformungen
- Verformtes Netz der Bodenverformungen
- Pfeile der Achsen
- Achsen der Stäbe
- Pfähle im Grundriss
- Pfahllänge
- Pfahlschraffur
- Bodensenkungen
- Bezugspunkte und Bezugslinien
- Stützen
- Raster
- Durchstanzen
- Begrenzung der Blockelemente

Linienformat			×
Linien		Farbe	Muster
Plattenränder	•		
			[]
<u>k</u>	<u>S</u> peichern		
Abbrechen	<u>H</u> ilfe	[mm]	0,5 ÷

Bild C-45 Menü "Linienformat"

Format - "Füllfarbe"

Mit der Option "Füllfarbe" kann die Füllfarbe für die Zeichnung definiert werden, Bild C-46.

Im Folgenden sind die Standardparameter gelistet, die für die Zeichnung definiert werden können:

- Lasten
- Randbedingungen
- Federn
- Zonentyp I: Bilineare Interpolation
- Zonentyp II: Lineare Interpolation
- Zonentyp III: Zuteilung zu einem Bohrpunkt
- Kreis der Bohrung
- Bodensenkungen
- (+ ve) Kreisdiagramme
- (- ve) Kreisdiagramme
- Durchstanzen
- Material Nr.
- Stabgruppe Nr.
- Teilfläche des Bohrprofils Nr.
- Pfahlgruppe Nr.
- Stützengruppe Nr.

Füllfarbe		×
Füllfarbe-		
Farbe		<u>F</u> arbe definieren
Objekt	Lasten	•
<u>k</u>	<u>S</u> peichern <u>A</u> bbr	rechen <u>H</u> ilfe

Bild C-46 Menü "Füllfarbe"

Format - "Maximalordinate"

Mit "Maximalordinate" können die maximalen Ordinaten, Kreisdurchmesser, Länge, Seite und Breite für die Zeichnung eingestellt werden, Bild C-47.

Maximalordinate			×
Maximalordinate:		-	<u>O</u> k
			<u>S</u> peichern
	[mm]	10	Abbrechen
			<u>H</u> ilfe

Bild C-47 Menü "Maximalordinate"

Format – "Schrift"

Mit der Option "Schrift" werden die Schriftgröße (Bild C-48) und Schriftart (Bild C-49) für die Zeichnung eingestellt.

Schrift		×
Größenfaktor für Beschriftu	ng	
Objekt Daten	•	Grad 3
Beispiel		Schrift <u>a</u> rt
AaBbYyZz		Courier New
kSpeid	chern <u>A</u> bbrechen	Hilfe
Bild C-48 Mer	nü "Schriftgröß	e"

Schriftart		? ×
Schrift <u>a</u> rt: Courier New	<u>S</u> chriftschnitt: Standard	ОК
ToroissantD ToroissantD <t< td=""><td>Standard Kursiv Fett Fett Kursiv</td><td>Abbrechen</td></t<>	Standard Kursiv Fett Fett Kursiv	Abbrechen
Darstellung Durchgestrichen Unterstrichen Farbe:	Beispiel AaBbYyZz Skript:	
Diese Schriftart ist eine TrueTyn wird für die Druck- und Bildschi	be-Schriftart. Dieselbe Schriftart mausgabe verwendet.	

5.3.8 Menütitel "Fenster"

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 5 anwählbare Optionen:

- Zoom in
- Zoom aus
- Bereich vergrößern
- Zoom %
- Originalgröße

Fenster - "Zoom in"

Die Option "Zoom in" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe verkleinert an.

Fenster - "Zoom aus"

Die Option "Zoom aus" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe vergrößert an.

Fenster - "Bereich vergrößern"

Die Option "Bereich vergrößern" zeigt die Darstellung eines Bereichs vergrößert.

Fenster - "Zoom %"

Mit der Option "Zoom %" legt der Benutzer fest, wie groß ein Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die entsprechende Prozentzahl für die Vergrößerungsstufe kann ausgewählt werden, Bild C-50.

Zoom %		×
Auswählen		
O 50% O 75%	O 125% O 19	50% O 175%
Andere 100		
<u>0</u> k	Abbrechen	<u>H</u> ilfe
Bild C-50	Menü "Zo	om %"

Fenster - "Originalgröße"

Mit den Optionen "Zoom in", "Zoom aus" und "Zoom %" lässt sich die Anzeige einer Zeichnung am Bildschirm vergrößern oder verkleinern bzw. in ihrer Originalgröße wiederherstellen. Dabei wird die eigentliche Größe der Grafiken nicht verändert.

5.3.9 Menütitel "Hilfe"

Dieser Menütitel hat insgesamt 4 anwählbare Funktionen:

- Hilfethemen
- Kurzbeschreibung ELPLA
- Neu in ELPLA
- Über ELPLA-Daten

Hilfe - "Hilfethemen"

Mit dem Menütitel "Hilfethemen" erhalten Sie eine Hilfedatei im HTML-Format. Diese enthält Texte des Benutzerhandbuches, Bild C-51.



Bild C-51 Menü "Hilfethemen"

Hilfe - "Kurzbeschreibung ELPLA"

Mit dem Menütitel "Kurzbeschreibung ELPLA" erhalten Sie eine Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA.

Hilfe - "Neu in ELPLA"

Mit dem Menütitel "Neu in ELPLA" werden die wichtigsten Erweiterungen im Programm EL-PLA erläutert.

Hilfe - "Über ELPLA-Daten"

Mit dem Menütitel "Über ELPLA-Daten" erhalten Sie folgende kurze Informationen über das Programm ELPLA-Daten, Bild C-52.

Information	×
Berechnung einer Gründungsplatte mit der Programmkette ELPLA Professional, Version 9.3	
Mit ELPLA-Daten k?nnen die Daten: Systemdaten (Berechnungsverfahren), Auftragsdaten, FE-Netzdaten, Lastdaten, Baugrur der Auflager/Randbedingungen, Materialkennwerte/ Plattendicken/ Gründungstiefe/ Koord der Bewehrung, Daten der Einflussfelder der Bohrprofile, Daten der Nachbarbauwerk, Date Temperatur?nderungen, Daten der Bodensenkungen eingegeben oder ge?ndert werden.	nddaten, Daten J.ursprung, Daten en für
Progr.autoren Prof. M. El Gendy Dr. A. El Gendy GEOTEC Software	<u>QK</u> System-Info Online-Stütze

Bild C-52 Menü "Information"

5.3.10 Wichtige Bemerkungen

Elementgröße

Wenn die Momente der Sohlplatte berechnet werden müssen, sollen Länge oder Breite der Elemente nicht größer sein als die dreifache Dicke der Sohlplatte. Andernfalls kann es vorkommen, dass am Rand Momente M>, <0 errechnet werden, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Ferner sollte man darauf achten, dass sich unmittelbar benachbarte Elemente in ihrer Größe nicht mehr als der dreifache Wert voneinander unterscheiden.

Änderung der Netzdaten

Wenn nach Abschluss der Berechnung einer Sohlplatte Netzdaten für eine neue Berechnung geändert werden, müssen auch die Eingabedaten (Materialdaten, Auflagerdaten und Einflussdaten für Bohrprofile) erneut durchlaufen werden (mit "Eingabedaten editieren"). Wenn ein modifiziertes FE-Netz abgeschlossen wird, erscheint Bild C-53. Es erscheinen die Daten, die außerhalb des FE-Netzes gesetzt sind. Um diese zu korrigieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der entsprechenden Daten.



Bild C-53 Dialogbox zur Korrektur der Daten

5.4 Daten - "Daten der Stäbe"

Mit dem Programm ELPLA können auch Stabelemente berücksichtigt werden. Dabei können geradlinige Stäbe in beliebiger Richtung eingeführt werden. Die Stäbe haben eigene Elastizitätsmoduli E_B und Schubmoduli G. Die Trägheitsmomente I, die Torsionsmomente J und die Gewichte pb [kN/m] der Stäbe sind einzugeben. Nach Auswahl dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild C-54.



Bild C-54 Menü "Daten der Stäbe"

Im Menü von Bild C-54 sind am oberen Fensterrand folgende 8 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser acht Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.
5.4.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Stäbe
- Stäbe öffnen
- Stäbe speichern
- Stäbe speichern unter
- Stäbe schließen

Datei - "Neue Stäbe"

Erstellt neue Stäbe.

Datei - "Stäbe öffnen"

Hiermit werden gespeicherte Stäbe wieder in den Rechner geladen. Danach kann man die Stäbe nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei - "Stäbe speichern"

Speichert die aktiven Stäbe unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Stäbe speichern unter"

Speichert die aktiven Stäbe unter dem neuen Namen.

Datei - "Stäbe schließen"

Schließt die Datei Stäbe.

5.4.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.4.3 Menütitel "graphisch"

Im Programm ELPLA gibt es auch eine Möglichkeit, die Stäbe graphisch zu erstellen. Damit wird die Eingabe der Stäbe sehr erleichtert.

Dieser Menütitel hat insgesamt 6 anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Stäbe entfernen
- Stäbe einfügen
- Stäbe bearbeiten
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Mit der Funktion "Wiederholen" wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Stäbe entfernen"

Wenn die Option "Stäbe entfernen" gewählt wird, ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Der gewünschte Stab wird mit Doppelklick darauf entfernt.

graphisch - "Stäbe einfügen"

Die Option "Stäbe einfügen" wird verwendet, um einen neuen Stab zu definieren und hinzuzufügen. Ein Stab kann hinzugefügt werden mit Anklicken der linken Maustaste auf dem Anfangsknoten des Stabs und Schleifen der Maus bis zum Endknoten des Stabs, dann Anklicken auf dem Endknoten.

graphisch - "Stäbe bearbeiten"

Die Hauptfunktion der Option "Stäbe bearbeiten" ist eine Methode, um die Stäbe zu bearbeiten. Nach Auswahl der Option "Stäbe bearbeiten" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Der gewünschte Stab wird mit Doppelklick darauf umdefiniert. Dann erscheint die folgende Dialogbox (Bild C-55).

Stabelemente	×
C Stabelemente:	
Gruppe Nr.	[·] 1 💌
Anfang von Knoten Nr.	[·] 87
Ende bis Knoten Nr.	[·] 77
<u>k</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild C-55 Dialogbox "Stäbe bearbeiten"

graphisch - "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.4.4 Menütitel "über Tabelle"

Im Programm ELPLA gibt es 2 Möglichkeiten, Stäbe zu definieren: graphisch oder über Tabelle. Der Menütitel "über Tabelle" hat insgesamt 2 anwählbare Funktionen:

- Stabgruppen
- Stäbe

über Tabelle - "Stabgruppen"

Nach Auswahl der Option "Stabgruppen" erscheint die folgende Dialogbox für die Option der Querschnittdefinition, Bild C-56.

Querschnittsdefinition	×
Querschnittsdefinition:	<u>0</u> k
C Rechteckquerschnitt	Abbrochen
 Allgemeiner Querschnitt 	Abbrechen
C Erstellen eine neue Elementgruppe als Unterzug	<u>H</u> ilfe

Bild C-56 Dialogbox "Querschnittsdefinition"

In der Dialogbox "Querschnittdefinition" (Bild C-56) gibt es 3 Möglichkeiten, den Querschnitt der Stäbe zu definieren:

- Rechteckquerschnitt, Bild C-57
- Allgemeiner Querschnitt, Bild C-58
- Erstellen einer neuen Elementgruppe als Unterzug, Bild C-59

S	tabgrup	X					
	Gruppe Nr.	E-Modul des Balken E [kN/m²]	G-Modul des Balken G [kN/m²]	Höhe des Balken h [m]	Breite des Balken b [m]	Balken- gewicht pb [kN/m]	<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen
	1	2E+07	8000000	0,50	0,20	12,0	<u>E</u> infügen
							<u>K</u> opieren
							Löschen
							<u>N</u> eu
							<u>H</u> ilfe
							Excel



SI	abgrup	×					
	Gruppe Nr.	E-Modul des Balken	G-Modul des Balken	Trägheits- moment	Torsions- trägh.	Balken- gewicht	<u>O</u> k
		[kN/m²]	[kN/m²]	[m4]	[m4]	[kN/m]	Abbrechen
F	1	2E+07	8000000	0,002083	0,00099748	12,0	<u>E</u> infügen
							<u>K</u> opieren
							Löschen
							<u>N</u> eu
							<u>H</u> ilfe
							Excel



Unterzug					×
CQuerschnitt des Unterzuges:			Lage des Quersc	hnittes:	
Steghöhe des Plattenbalkens	h_w [m]	0,5	 Einfeldträger (1)	
Plattendicke	h_f [m]	0,5	C Endfeld Durch	nlaufträger (2)	
Stegbreite	b_w [m]	0,5	C Stützbereich (3)	
C Randträger L			C Feld Durchlau	ifträger (4)	
Innerer Träger T			C Kragarm (5)		
Mitwirkende Plattenbreite ei	inaeben		Trägerlänge	L1 [m]	5
			Trägerlänge	L_2 [m]	5
Mitwirkende Plattenbreite:	61 [1		Ergebnisse	Abbrechen	
Mitwirkende Plattenbreite 1	o_erri [m]		<u>Eigebrisse</u>		
Mitwirkende Plattenbreite 2 d	o_errz (m)	0	<< <u>R</u> eduzieren		<u>H</u> ilfe
$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline \\ \hline$	(4) 1.5 l ₁	h_{w} (5) h_{t} h_{z} h_{z}			hers

Bild C-59 Dialogbox "Beschreibung der Stabgruppen - Unterzug"

In den Dialogboxen Bild C-57 und C-58 werden für Ng Stabgruppen E-Modul, G-Modul, Schnitt der Stäbe und Balkengewicht eingegeben oder geändert. Eine Stabgruppe wird als eine Gruppe von Stabelementen definiert, die dieselben Eigenschaften haben. In der Dialogbox von Bild C-59 kann die Steifigkeit der Unterzüge auf der Platte durch Verwendung von zusätzlichen Balkenelementen simuliert werden. Die Steifigkeit des Unterzuges kann durch einen Ersatzbalken erhalten werden. Der Schwerpunkt des Unterzuges liegt in der Plattenmittelebene. Die Abmessungen des Ersatzbalkens können wie in DIN 1075 oder EC 2 angenommen werden.

über Tabelle - "Stäbe"

Ein allgemeiner Balken als Stabelement wird beschrieben durch die Knoten-Nr., bei denen der Balken beginnt und endet, Bild C-60.

St	äbe				×
	Nr. T	Anfang von Knoten Nr.	Ende bis Knoten Nr.	Gruppe Nr.	
	1	231	241	1	
	2	241	87	1	<u>E</u> infügen
	3	87	77	1	
	4	77	231	1	<u>K</u> opieren
	5	77	241	1	
┝	6	231	87	1	<u>L</u> öschen
					Neu
					<u>H</u> ilfe
					Excel

Bild C-60 Dialogbox "Schräge Stabelemente"

- **5.4.5** Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.6)
- 5.4.6 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.7)
- 5.4.7 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8)
- 5.4.8 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

5.5 Daten - "Federlagerungen"

Mit der Option "Federlagerungen" werden elastische Lagerungen oder Knotensteifigkeiten definiert. Es ist auch möglich, die Federlagerungen graphisch zu erstellen. Damit wird die Eingabe der Federlagerungen sehr erleichtert. Nach Auswahl dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild C-61.



Bild C-61 Menü "Daten der Federlagerungen"

Behandlung von Federlagerungen

Die folgenden Arten von Federlagerungen sind möglich:

- Senkfeder kz
- Drehfeder um x-Richtung k_{tx}
- Drehfeder um y-Richtung k_{ty}

Bild C-61 und die Dialogbox von Bild C-63 zeigen einige Proben von Federlagerungen, die beim Programm ELPLA verwendet werden können.

Im Menü von Bild C-61 sind am oberen Fensterrand folgende 8 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser acht Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.5.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Federlagerungen
- Federlagerungen öffnen
- Federlagerungen speichern
- Federlagerungen speichern unter
- Federlagerungen schließen

Datei - "Neue Federlagerungen"

Erstellt neue Federlagerungen.

Datei - "Federlagerungen öffnen"

Nach dem Öffnen von gespeicherten Federlagerungen können diese geändert werden.

Datei - "Federlagerungen speichern"

Speichert die aktiven Federlagerungen unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Federlagerungen speichern unter"

Speichert die aktiven Federlagerungen unter dem neuen Namen.

Datei - "Federlagerungen schließen"

Schließt die Datei.

5.5.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.5.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat folgende anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Knoten markieren
- Federn entfernen
- Federn einfügen
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Mit der Funktion "Wiederholen" wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Knoten markieren"

Die Hauptfunktion der Option "Knoten markieren" ist eine Methode, um elastische Knoten einzufügen oder zu entfernen. Nach Auswahl der Option "Knoten markieren" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. In diesem Fall sind die Optionen "Federn einfügen" und "Federn entfernen" aktiviert. Die gewünschten Knoten werden mit Klicken auf jeden Knoten individuell oder mit Markierung einer Gruppe von Knoten gewählt. Eine Gruppe von Knoten kann gewählt werden durch Halten der linken Maustaste unten an der Ecke der Region und Schleifen der Maus, bis ein Rechteck die gewünschte Gruppe von Knoten umfasst. Wenn die linke Maustaste freigegeben wird, werden alle Knoten im Rechteck gewählt.

graphisch - "Federn entfernen"

Die Option "Federn entfernen" wird verwendet, um die markierten Knoten von Federlagerungen zu befreien.

graphisch - "Federn einfügen"

Die Option "Federn einfügen" wird verwendet, um die Steifigkeiten der markierten Knoten zu definieren. Alte Federlagerungen der markierten Knoten werden durch die neue Bearbeitung ersetzt. Wenn die Option "Federn einfügen" gewählt wird, erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-62, um Federn und Stützentyp zu definieren.



Bild C-62 Dialogbox "Federn einfügen"

graphisch – "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.5.4 Menütitel "über Tabelle"

Der Menütitel "über Tabelle" hat 2 anwählbare Funktionen:

- Stützentypen
- Federlagerungen

über Tabelle - "Stützentypen"

Nach Auswahl dieser Option erscheint die folgende Dialogbox (Bild C-63). Hier werden die Abmessungen der Stützen beschrieben durch die Eingabe von Stützenseiten. Sie werden benötigt, um Deckenplatten oder Fundamentplatten für das Durchstanzen zu bemessen.

S	tützenty	pen		×
	Gruppe Nr.	Stützenseite a [m]	Stützenseite b [m]	
l	1	0,50	0,50	Applechen
				<u>E</u> infügen
				<u>K</u> opieren
				Löschen
				<u>N</u> eu
				<u>H</u> ilfe
l				Excel

Bild C-63 Eingabe der Abmessungen der Stützen

über Tabelle - "Federlagerungen"

Nach Auswahl der Option "Federlagerungen" erscheint die folgende Dialogbox (Bild C-64). Hier werden die elastischen Lagerungen beschrieben durch die Eingabe von Federsteifigkeiten.

Fede	rlage	erungen				×
1	√r. I	Knoten Nr.	Stützentypen I [-]	Senkfeder kz [kN/m]	Drehfeder ktx [kN.m/Rad]	<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen
	1	133	1	0	0	<u>E</u> infügen
-	2	14/		U	0	
-	3 4	101	1	0	0	<u>K</u> opieren
	5	189	1	0	0	
	6	203	1	0	0	Loschen
	7	169	1	0	1000	Neu
	8	170	1	0	1000	<u></u> cu
	9	171	1	0	1000	Hilfe
	10	172	1	0	1000 🖵	
I		70	-	1000	<u>)</u>	Excel

Bild C-64 Eingabe der Federsteifigkeiten der Federn über Tabelle

- 5.5.5 Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.6)
- 5.5.6 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.7)
- 5.5.7 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8
- 5.5.8 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

5.6 Daten - "Daten der Auflager/ Randbedingungen"

Es können vom Benutzer auch Festknoten mit in lotrechter und waagrechter Richtung unverschieblichen Auflagern angesetzt werden. Auch können Knotenverdrehungen in zwei Achsenrichtungen (z.B. bei Einspannung der Fundamentplatte) ausgeschlossen werden. Im Programm ELPLA gibt es eine Möglichkeit zur graphischen Eingabe der Auflager oder Randbedingungen. Damit wird die Eingabe der Auflager oder Randbedingungen sehr erleichtert. Mit der Option "Daten der Auflager/ Randbedingungen" werden die Daten der Auflager/ Randbedingungen festgelegt. Nach Auswahl dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild C-65.



Bild C-65 Menü "Daten der Auflager/ Randbedingungen"

Behandlung von festen oder beweglichen Auflagern

Es können feste oder bewegliche Knoten im Programm ELPLA eingegeben werden. Als Auflager sind Punkt- und Linienlager möglich. Folgende Arten der Lagerung sind einzeln oder in beliebiger Kombination möglich:

- Halterung gegen Verschieben w
- Halterung gegen Verdrehung θ_x oder θ_y
- Beispiele zur Eingabe von Punkt- und Linienlagern

Beispiel zur Eingabe von Punkt- und Linienlagern

Bild C-65 und die Dialogbox von Bild C-68 zeigen einige Proben zur Eingabe von Punkt- und Linienlagern, die beim Programm ELPLA verwendet werden können.

- Auflager 1 ist ein Linienlager in x-Richtung. In diesem Bereich werden alle Knoten gegen Verschiebungen starr gehalten (Eingabe 0). Keine Verdrehung um die y-Achse, eine Verdrehung um die x-Achse ist nicht behindert
- Auflager 2 ist ein Linienlager in y-Richtung mit elastischem Lager w = 2 [cm] und elastischer Einspannung $\theta_y = 0.00005$. Die Verdrehung um die x-Achse ist null
- Auflager 3 ist ein Punktlager mit starrer Halterung gegen Verschieben ohne Einspannung
- Auflager 4 ist ein Linienlager. Es verläuft nicht in x- oder y-Richtung. Es besteht aus starren Halterungen gegen Verschieben ohne Einspannung

Im Menü von Bild C-65 sind am oberen Fensterrand folgende 8 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser acht Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.6.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Auflager/ Randbedingungen
- Auflager/ Randbedingungen öffnen
- Auflager/ Randbedingungen speichern
- Auflager/ Randbedingungen speichern unter
- Auflager/ Randbedingungen schließen

Datei - "Neue Auflager/ Randbedingungen"

Erstellt neue Auflager/ Randbedingungen.

Datei - "Auflager/ Randbedingungen öffnen"

Gespeicherte Auflager/ Randbedingungen können nach dem Öffnen geändert werden.

Datei - "Auflager/ Randbedingungen speichern"

Speichert die aktiven Auflager/ Randbedingungen unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Auflager/ Randbedingungen speichern unter"

Speichert die aktiven Auflager/ Randbedingungen unter dem neuen Namen.

Datei - "Auflager/ Randbedingungen schließen"

Schließt die Datei Auflager/ Randbedingungen.

5.6.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.6.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat insgesamt 6 anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Knoten markieren
- Auflager entfernen
- Auflager einfügen
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Mit der Funktion "Wiederholen" wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Knoten markieren"

Die Hauptfunktion der Option "Knoten markieren" ist eine Methode, um die Auflagerknoten einzufügen oder zu entfernen. Nach Auswahl der Option "Knoten markieren" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. In diesem Fall sind die Optionen "Auflager einfügen" und "Auflager entfernen" aktiviert. Die gewünschten Knoten werden mit Klicken auf jeden Knoten individuell oder mit Markierung einer Gruppe von Knoten gewählt. Eine Gruppe von Knoten kann gewählt werden mit Halten der linken Maustaste unten an der Ecke der Region und Schleifen der Maus, bis ein Rechteck die gewünschte Gruppe von Knoten umfasst. Wenn die linke Maustaste freigegeben wird, sind alle Knoten im Rechteck gewählt.

graphisch - "Auflager entfernen"

Die Option "Auflager entfernen" wird verwendet, um die markierten Knoten von Auflagern zu befreien.

graphisch - "Auflager einfügen"

Die Option "Auflager einfügen" wird verwendet, um die Auflager der markierten Knoten zu definieren. Alte Auflager der markierten Knoten werden durch das neue Editieren ersetzt. Nach Auswahl der Option "Auflager einfügen" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-66, um die Auflager und Stützentypen zu definieren.



Bild C-66 Dialogbox "Auflager einfügen"

Im Bild C-66 ist folgende Eingabe möglich:

-	"0"	bewirkt starre Festhaltung (Null)
-	"F"	hier ist die Verformung w oder Verdrehung (θ_x , θ_y) frei
-	0< oder >0	bedeutet elastische Lagerung
		(Festhalten dieses Punktes mit fester Stützensenkung
		oder festen Verdrehungen θ_x oder θ_y)

graphisch - "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.6.4 Menütitel "über Tabelle"

Der Menütitel "über Tabelle" hat 2 anwählbare Funktionen:

- Stützentypen
- Punktlager

über Tabelle - "Stützentypen"

Nach Auswahl der Option "Stützentypen" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-67. Hier werden die Abmessungen der Stütze beschrieben durch die Eingabe von Stützenseiten. Abmessungen der Stütze werden benötigt, um Deckenplatten oder Fundamentplatten für das Durchstanzen zu bemessen.



Bild C-67 Eingabe der Abmessungen der Stützen

über Tabelle - "Punktlager"

In der folgenden Dialogbox "Punktlager" im Bild C-68 werden die Auflager festgelegt.

Ρ	unktlage	er					×
	Nr. T	Knoten Nr.	Stützentypen I [-]	Verschiebung w [cm]	Verdrehung Theta x [·]	Verdrehur Theta y [·]	<u>Ok</u>
	3	86	1	0,02	0,00005		
	4	92	1	0,02	0,00005		Einfügen
	5	102	1	0,02	0,00005		
	6	112	1	0,02	0,00005		Kopieren
	7	48	1	0	0		
	8	49	1	0	0		Löschen
	9	50	1	0	0		
	10	51	1	0	0		Neu
	11	52	1	0	0		<u></u>
	12	53	1	0	0		Hilfe
	13	63	1	0	F	F 🚽	<u></u>
	•					<u>ا</u>	Excel

Bild C-68 Eingabe der Auflager über Tabelle

- 5.6.5 Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.6)
- 5.6.6 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.7)
- 5.6.7 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8)
- **5.6.8 Menütitel "Hilfe"** (s.a. Abschnitt 5.3.9)

5.7 Daten - "Pfahldaten"

Mit dieser Option werden die Pfahldaten auf der Platte definiert. Nach Auswahl dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild C-69.



Bild C-69 Menü "Pfahldaten"

Im Menü von Bild C-69 sind am oberen Fensterrand folgende 8 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser acht Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.7.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Pfähle
- Pfähle öffnen
- Pfähle speichern
- Pfähle speichern unter
- Pfähle schließen

Datei - "Neue Pfähle"

Erstellt neue Pfähle.

Datei - " Pfähle öffnen"

Hiermit werden gespeicherte Pfähle wieder in den Rechner geladen. Danach lassen sich die Pfähle nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei - "Pfähle speichern"

Speichert die aktiven Pfähle unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Pfähle speichern unter"

Speichert die aktiven Pfähle unter dem neuen Namen.

Datei - "Pfähle schließen"

Schließt die Datei Pfähle.

5.7.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.7.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat insgesamt 6 anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Knoten markieren
- Pfähle entfernen
- Pfähle einfügen
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Mit dieser Funktion wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Knoten markieren"

Die Hauptfunktion der Option "Knoten markieren" ist eine Methode, um die Pfähle einzufügen oder zu entfernen. Nach Auswahl der Option "Knoten markieren" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. In diesem Fall sind die Optionen "Pfähle einfügen" und "Pfähle entfernen" aktiviert. Die gewünschten Knoten werden mit Klicken auf jeden Knoten individuell oder mit Markierung einer Gruppe von Knoten gewählt. Eine Gruppe von Knoten kann gewählt werden durch Halten der linken Maustaste unten an der Ecke der Region und Schleifen der

Maus, bis ein Rechteck die gewünschte Gruppe von Knoten umfasst. Wenn die linke Maustaste freigegeben wird, werden alle Knoten im Rechteck gewählt.

graphisch - "Pfähle entfernen"

Die Option "Pfähle entfernen" wird verwendet, um die markierten Knoten von Pfählen zu befreien.

graphisch - "Pfähle einfügen"

Die Option "Pfähle einfügen" wird verwendet, um die Pfähle der markierten Knoten zu definieren. Alte Pfähle der markierten Knoten werden durch die neue Bearbeitung ersetzt. Wenn die Option "Pfähle einfügen" gewählt wird, erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-70, um die Pfahlgruppe Nr. zu definieren.

Pfahlgruppen	×
Pfahlgruppen:	
Pfahlgruppe Nr.	[·] 1
<u>k</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild C-70 Dialogbox "Pfähle einfügen"

graphisch – "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.7.4 Menütitel "über Tabelle"

Der Menütitel "über Tabelle" hat 3 anwählbare Funktionen:

- Pfahlgruppen
- Positionen und Gruppen der Pfähle
- Material der Pfähle

über Tabelle - "Pfahlgruppen"

Im Programm ELPLA gibt es verschiedene Berechnungsverfahren mit verschiedenen Baugrundmodellen, um eine Platte auf Pfählen zu berechnen. Deshalb ist es erforderlich, die Pfahlgruppen für jedes Verfahren entsprechend dem verwendeten Baugrundmodell zu definieren, wie in den nächsten Abschnitten beschrieben.

Pfahlgruppen für das einfache Annahmemodell (Spannungstrapezverfahren)

In diesem Modell sind alle Kräfte, die die Platte angreifen, linear auf den Pfählen verteilt. Nach Auswahl der Option "Pfahlgruppen" für das Spannungstrapezverfahren erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-71, um den Pfahldurchmesser zu definieren. Er wird benötigt, um die Fundamentplatte für das Durchstanzen zu bemessen.





Winkler-Modell (Bettungsmodulverfahren)

Wenn es bei Anwendung der zwei Verfahren für konstantes und variables Bettungsmodulverfahren (Verfahren 2 und 3) erforderlich ist, dass die Bettungsmoduli durch den Benutzer eingegeben werden, sind in diesem Fall die Pfahlgruppen der Pfahldurchmesser und die Pfahlsteifigkeit, Bild C-72.

Pfahlgrupp	en		×
Gruppe Nr.	Pfahldurchmesser D [m]	Pfahlsteifigkeit kz [kN/m]	
1	0,9	30000	
			<u>E</u> infügen
			<u>K</u> opieren
			Löschen
			Neu
			Hilfe
			Excel

Bild C-72 Eingabe der Pfahlgruppen für das Bettungsmodulverfahren

Pfahlgruppen für den elastisch isotropen Halbraum und den geschichteten Baugrund

Wenn die Pfahlgruppen für eines dieser zwei Modelle zu definieren sind, erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-73. Die Baugrunddaten um und unter den Pfählen werden zur Definition benötigt. Baugrunddaten werden verwendet, um die Pfahlsteifigkeit durch ELPLA zu bestimmen.

ngabe der Pfahlgr	uppen				×
Pfahlgruppe Nr. 1 vo Schicht-Nr. 1 von 3 Sch. <u>k</u> opieren	Pfahlgruppe Nr. 1 von 1 Pfahlgruppen: Schicht-Nr. 1 von 3 Schichten: Geotechnische Daten der Schicht: Sch. kopieren Im Die Werte der Tabelle 4 oder 5 aus DIN 4014 sollen übernommen werden				
Sch. <u>e</u> infügen Sch. lös <u>c</u> hen	Schichtdicke Mantelreibung © Sondier-Spitzenwiderstan	d	L1 Tau qs	(m) 3 (MN/m²) 0 (MN/m²) 0	Senden an <u>E</u> xcel
- Baugrunddaten uni	Undränierte Kohäsion		Cu	[MN/m²] 0,1	<u>H</u> ilfe
Die Werte der 1	Tabelle 1 oder 2 aus DIN 4014 si	ollen übernom	men werden	Pfahlggruppe <u>k</u> opieren	
Pfahlspitzenwiderst	and (s/Df = 0.02)	Sig	[MN/m²] 0	<u>P</u> fahlgruppe einfügen]
Pfahlspitzenwiderst	and (s/Df = 0.03)	Sig1	[MN/m²] 0	Pfahlggruppe löschen	1
Pfahlspitzenwiderst	and (s/Df = 0.10)	SigGr	[MN/m²] 0		-
 Sondier-Spitzen 	idruck unter dem Pfahlfuß	qs	[MN/m²] [17,5	_	
C Undränierte Kol	häsion unter dem Pfahlfuß	Cu	[MN/m²] 0	_	
Pfahldurchmesser Pfahlfussdurchmess Bezeichnung der P	D [m] [0,9 ser Df [m] [0,9 fahlgruppen P1			 	

Bild C-73 Eingabe der Pfahlgruppen für den elastisch isotropen Halbraum und den geschichteten Baugrund

über Tabelle - "Positionen und Gruppen der Pfähle"

Nach Auswahl der Option "Positionen und Gruppen der Pfähle" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-74. Hier werden die Positionen und Gruppen der Pfähle beschrieben. Eine Pfahlgruppe wird als eine Gruppe von Pfählen definiert, die dieselben Abmessungen und Eigenschaften haben.

ositioner	und Gruppen der	r Pfähle	Þ
Nr.	Knoten Nr.	Gruppe Nr.	
1	181	1	Abbrechen
2	185	1	
3	189	1	Einfügen
4	192	1	
5	134	1	Kopieren
6	82	1	
7	79	1	Löschen
8	34	1	
9	31	1	Neu
10	27	1	
11	115	1	Hilfe
			Excel

Bild C-74 Eingabe der Positionen und Gruppen der Pfähle über Tabelle

über Tabelle - "Material der Pfähle"

Nach Auswahl der Option "Material der Pfähle" erscheint die folgende Dialogbox. In der Dialogbox von Bild C-75 werden die Wichte des Pfahlbetons und Elastizitätsmodul des Pfahles beschrieben. Material des Pfahles wird verwendet, um die Pfahlsteifigkeit zu bestimmen.

N	laterial der Pfähle				×
	Material der Pfähle:				
	Wichte des Pfahlbetons	Gp	[kN/m³]	25	
	Elastizitätsmodul des Pfahles	Ep	[kN/m²]	3E+07	
	<u>O</u> k	Abbrechen		H	ilfe

Bild C-75 Eingabe der Positionen und Gruppen der Pfähle über Tabelle

5.7.5 Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.6)

5.7.6 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.7)

- 5.7.7 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8)
- 5.7.8 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

5.8 Daten - "Baugrunddaten"

Im Programm ELPLA gibt es 9 verschiedene Berechnungsverfahren mit verschiedenen Baugrundmodellen. Deshalb ist es erforderlich, die Baugrunddaten für jedes Verfahren entsprechend dem verwendeten Baugrundmodell zu definieren, wie in den nächsten Abschnitten beschrieben.

Baugrunddaten für das einfache Annahmemodell (Spannungstrapezverfahren)

Es gibt keine Interaktion zwischen dem Untergrund und dem Fundament für das einfache Annahmemodell (Spannungstrapezverfahren - Verfahren 1). Deshalb werden bei Anwendung des Spannungstrapezverfahrens keine Baugrunddaten (nur Grundwasser G_w und Gründungstiefe T_f) eingegeben. Wenn es erforderlich ist, die Baugrunddaten für das Berechnungsverfahren 1 (Spannungstrapezverfahren) zu definieren, erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-76.

Wenn das Grundwasser über dem Fundament liegt, wird das Fundament einem zusätzlichen negativen Druck ausgesetzt sein. In der Dialogbox wird die Grundwassertiefe unter Gelände G_w definiert, um die Wirkung des Grundwasserdrucks in der Berechnung zu berücksichtigen.

Baugrunddaten	×
Grundwasser: Grundwassertiefe unter Gelände Gw [m]	1,50
Speichern Abbrechen Hilfe Laden	Speichern <u>u</u> nter

Bild C-76 Menü "Baugrunddaten (Verfahren 1)"

Winkler-Modell (Bettungsmodulverfahren)

Der Benutzer kann aber auch selbst einen konstanten oder variable Bettungsmoduli ks eingeben. Wenn es bei Anwendung der zwei Verfahren für konstantes und variables Bettungsmodulverfahren (Verfahren 2 und 3) erforderlich ist, dass die Bettungsmoduli durch den Benutzer eingegeben werden, sind in diesem Fall die Baugrunddaten die Bettungsmoduli k_s [kN/m³]. Danach werden zu den Bohrungsprofilen als Text die Bezeichnung der Profile (mit dem Vorschlag BPN*), die Koordinaten X_{bp}, Y_{bp} der Bohrungsstellen im globalen Koordinatensystem X/ Y und Grundwassertiefe unter Gelände G_w [m] eingegeben. Es können auch Bohrungsstellen erfasst werden. Wenn die nichtlineare Berechnung erforderlich ist, muss die Bodenpressung beim Grundbruch q_{ult} [kN/m²] im Menü von Bild C-77 definiert werden.

3 augrundd	laten						X
Bohrprofil Nr. I	Bezeichnung des Bohrprofils	x-Koord.des Bohrprofils [m]	y-Koord.des Bohrprofils [m]	Bettungsmoduli ks [kN/m²]	Bodenpressung beim Grundbruch qul [kN/m²]		<u>Speichern</u> <u>A</u> bbrechen
1 2	BPN1 BPN2	4,00 1,00	3,00 9,00	5254 2989	300 200		<u>E</u> infügen
3	BPN3	10,00	11,00	2315	200		<u>K</u> opieren
							<u>L</u> öschen
							Laden
							<u>N</u> eu
Grundwa	sser:						Speichern <u>u</u> nter
Grundwa	ssertiefe unter Ge	lände		Gw	[m] 1,00	÷	<u>H</u> ilfe

Bild C-77 Menü "Baugrunddaten (Verfahren 2 und 3)"

Steifemodulverfahren für den elastisch isotropen Halbraum

Zu dem Halbraumverfahren wird keine Schichtung eingegeben. Wenn die Baugrunddaten für das Berechnungsverfahren 2 (Bettungsmoduli werden nach Halbraum bestimmt) und das Berechnungsverfahren 5 (Halbraumverfahren) zu definieren sind, erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-78.

augrunddaten			
Eigenschaften des Bodens Berechnungsparameter der Flexibilitätsko	effizienten T	ragfähigkeitsbeiwerte	•]
Geotechnische Daten des Bodens:			
Eigenschaften des Bodens werden mit Elastizitätsmodul E definiert			•
Elastizitätsmodul des Bodens	E	[kN/m²]	9500
Wichte des Bodens	Gam	[kN/m³]	18
Winkel der inneren Reibung	Fhi	[*]	0
Kohäsion des Bodens	с	[kN/m²]	0
Poissonzahl des Bodens Nue <= .5, 0 <= Nue	Nue	[·]	0
Baugrund-Grunddaten:			
Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1	Alfa	[-]	1
Grundwassertiefe unter Gelände	Gw	[m]	1,50
L			
Speichern <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe		Laden	Speichern <u>u</u> nter

Bild C-78 Menü "Baugrunddaten (Verfahren 2 und 5)"

In der Dialogbox von Bild C-78 werden der Abminderungsfaktor α für die Setzungen nach DIN 4019, die Poissonzahl des Boden v_s [-], die Grundwassertiefe G_w [m] unter Gelände und der Steifemodul des Boden E_s [kN/m²] eingelesen. Wenn die nichtlineare Berechnung erforderlich ist, müssen Kohäsion des Bodens c [kN/m²] und Reibungswinkel des Bodens ϕ [°] definiert werden.

Steifemodulverfahren für den geschichteten Baugrund

Bei den Berechnungsverfahren in Tabelle C-4 wird ein geschichtetes Baugrundmodell verwendet. Wenn die Baugrunddaten für eines der gezeigten Berechnungsverfahren in Tabelle C-4 zu definieren sind, erscheint das folgende Programm (ELPLA-Bohr) mit einem Standard-Bohrprofil, Bild C-79.

Verfahren Nr.	Berechnungsverfahren
2	Berechnung mit konstantem Bettungsmodul (Bettungsmodulverfahren) (Ermittlung der Bettungsmoduli nach geschichtetem Baugrund)
3	Berechnung mit variablen Bettungsmoduli (Bettungsmodulverfahren) (Ermittlung der Bettungsmoduli nach geschichtetem Baugrund)
4	Berechnung mit variablem, iterativ verbessertem Bettungsmodul (Bettungsmodulverfahren/ Steifemodulverfahren)
6	Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Lösung des Gleichungssystems mit Iteration) (geschichteter Baugrund – Steifemodulverfahren)
7	Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Lösung des Gleichungssystems mit Elimination) (geschichteter Baugrund – Steifemodulverfahren)
8	Steifemodulverfahren für die starre Platte (geschichteter Baugrund – Steifemodulverfahren)
9	Steifemodulverfahren für die schlaffe Platte (geschichteter Baugrund – Steifemodulverfahren)

 Tabelle C-4
 Numerische Berechnungsverfahren (geschichteter Baugrund)



Bild C-79 Baugrunddaten durch Programm ELPLA-Bohr

Im Menü von Bild C-79 sind am oberen Fensterrand folgende 9 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- Daten
- Graphik
- Optionen
- Format
- Grunddaten
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser neun Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.8.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Bohrungen
- Bohrungen öffnen
- Bohrungen speichern
- Bohrungen speichern unter
- Bohrungen schließen

Datei - "Neue Bohrungen"

Erstellt neue Bohrungen.

Datei - "Bohrungen öffnen"

Hiermit werden gespeicherte Bohrungen wieder in den Rechner geladen. Danach kann man die Bohrungen nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei - "Bohrungen speichern"

Speichert die aktiven Bohrungen unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Bohrungen speichern unter"

Speichert die aktiven Bohrungen unter dem neuen Namen.

Datei - "Bohrungen schließen"

Schließt die Datei Bohrungen.

5.8.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.8.3 Menütitel "Daten"

Dieser Menütitel hat insgesamt 2 anwählbare Funktionen:

- Baugrunddaten
- Baugrund-Grunddaten

Daten - "Baugrunddaten"

Mit der Option "Baugrunddaten" können die Baugrunddaten (Schichten) eines Bohrprofilschnittes eingegeben oder geändert werden. Es erscheint Bild C-80.

Baugrunddaten					×
□ Profil-Nr. 1 von 3 Profilen: □ Schicht-Nr. 1 von 4 Schichten:					
Kurzzeichen für Bodenarten und Fels:	Geoteo	chnische Daten der Schicht:—			i
Hauptbodenart 1 U, Schluff	Figen	schaften des Bodens werden r	nit Electivitäte	modul E definiert	
Hauptbodenart 2 -, keine	Juigen	scharten des bodens werdenn	nic Elastizitat		
Nebenbodenart 1 _, keine	E	[kN/m²] 9500	Fhi	[*] 20	
Nebenbodenart 2 -, keine	W	[kN/m²] 26000	с	[kN/m²] 120000	
Zeichn.farbe -, keine	Gam	[kN/m²] 19	Nue	[·] 0	
Kurztext U					
		Tiefe der Schicht un	iter Gelände	[m] 1,50	
Schicht <u>k</u> opieren Schicht <u>e</u> infügen Schi	cht lös <u>c</u> h	en			-
		X-Koordinate des Bohrprofils		[m] 4,00	
Profil kopieren		Y-Koordinate des Bohrprofils		[m] [3.00	
Profil löschen		Bezeichnung des Bohrprofils		BPN1	
					<u> </u>
<u>k</u>		<u>N</u> eu			<u>H</u> ilfe

Bild C-80 Menü "Baugrunddaten"

Schichten

Elastische Setzung und Konsolidationssetzung können mit Verwendung ihrer tatsächlichen Eigenschaften bestimmt werden, wobei die Eigenschaften des Bodens der einzelnen Schichten definiert werden mit:

- Steifemodul Es (1/mv)
- Elastizitätsmodul E
- Kompressionsbeiwert Cc

Diese Option ermöglicht eine Berechnung von Platten auf konsolidiertem Ton mit den verschiedenen Berechnungsverfahren, die in ELPLA verfügbar sind. Auch muss der Benutzer keinen Bodenparameter in einen anderen umwandeln. Danach werden zu den Bohrungsprofilen die geotechnischen Daten eingelesen (Menü C-80). Es können Fundamente auf beliebig geschichtetem Baugrund berechnet werden. Es werden für jede Schicht Steifemoduli Es [kN/m²] (Elastizitätsmodul E oder Kompressionsbeiwert Cc) für Erstbelastung und Steifemoduli Ws [kN/m²] für Wiederbelastung und Wichten des Bodens γ_s [kN/m³] eingegeben, zunächst als Text die Bezeichnung der Profile (mit dem Vorschlag BPN1), die Schichten und die Koordinaten X_{bp}, Y_{bp} der Bohrungsstellen im globalen Koordinatensystem X/Y. Es können auch Bohrungsstellen erfasst werden. Wenn die nichtlineare Berechnung erforderlich ist, müssen die Kohäsion des Bodens c [kN/m²] und Reibungswinkel des Bodens φ [°] definiert werden. Anschließend wird rechts unten die Tiefe [m] der Schichtunterkante (unter Gelände) angegeben.

Symbole bei Bohrungsprofilen nach DIN 4023

Bei der Darstellung der Bohrprofile werden gleiche Schichten mit gleichen Symbolen dargestellt. Die Darstellung wird durch die Eingabe der Kurzzeichen, Farbkennzeichnungen für Bodenarten und Fels nach DIN 4022/ 4023 Teil 1 im Menü von Bild C-80 gesteuert. Bei der Darstellung werden die Grundsymbole der DIN 4023 verwendet.

In dem Menü Bild C-80 werden zunächst die graphischen Daten für die 1. oberste Schicht eingegeben oder korrigiert. Es können in der linken Spalte zwei Hauptbodenarten und zwei Nebenbodenarten eingegeben werden. In der untersten Zeile wird die Farbe eingegeben. Hierbei wird jeweils durch Klick auf dem Pfeilfeld (rechts in der weißen Zeile in Bild C-80) das mögliche Kurzzeichen (insgesamt sind es 46) entsprechend den Spalten 3 und 4 der Norm DIN 4023, Tabellen 5 bis 8 angegeben.

Durch Rücken des Mauszeigers in Bild C-80 auf die ganz rechts befindliche lotrechte Eingabeleiste (unterer Pfeil) wird die Dateneingabe für die Schicht abgebrochen und die Daten für die nächsten Schichten werden abgefragt.

Kopieren, Einfügen und Löschen von sowohl Schichten als auch Profilen sind in der Dialogbox von Bild C-80 verfügbar. Weiterhin können Profile aus einer Datei durch Anklicken der Option "Aus Datei" in der Rahmenbox "Profil einfügen" eingefügt werden, Bild C-80.

ELPLA-BOHR - [gb7]	_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>Ansicht</u> D <u>a</u> ten <u>G</u> raphik <u>O</u> ptionen <u>Format</u> <u>G</u> runddaten Fe <u>n</u> ster <u>H</u> ilfe	
🖻 🚅 🖬 - 📙 🧶 🔰 👹	
{ 2 ♥/ → A 🔂 Q Q 100 🔽 Q	
Baugrunddaten Ülfnen ? X Profil-Nr. 2 von 4 Profilen: Suchen in: ELPLA_Daten ? X Schich-Nr. 1 von 1 Schichter Auflast1 irigid ? Est Kurzzeichen für Bodenarten Auflast3 ? Smith ? test1 Hauptbodenart 1 G. Kies Auflast3 ? Smith ? test2 Hauptbodenart 2 , keine ? keine ? Sort ? Walled Nebenbodenart 2 , keine ? sort ? Walled ? Sort Dateigame: ? test ? Sort ? Walled ? Sort Profil kopieren Profil einfügen: ? Koordinate des Bohrprofiles [m] ? Aus Datei ? Foril einfügen: ? Koordinate des Bohrprofiles [m] ? Ezeichnung des Bohrprofiles [m] ? Baugrunddaten (*:BAU) Abbrechen Profil kopieren Profil einfügen: ? Koordinate des Bohrprofiles [m] ? Sort ? Sort ? Sort Uk Abbrechen Neu Hite ? Sort ? Sort ? Sort ? Sort Profil kopieren Profil einfügen: ? Koordinate des Bohrprofiles [m] ? Sort ? Sort ? Sort ? Sort ? Sort ? Sort </th <th></th>	
	<u>)</u>
25.10.01 18:	13

Bild C-81 Bohrprofile können aus Dateien eingefügt werden

Daten - "Baugrund-Grunddaten"

Baugrund-Grunddaten sind die allgemeinen Daten für alle Bodenschichten und Bohrprofile. Nach Auswahl der Option "Baugrund-Grunddaten" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-82.

Grundwassertiefe unter Gelände Gw

Wenn der Grundwasserspiegel über der Sohle der Fundamentplatte liegt, wirkt von unten Grundwasserdruck. Die Tiefe des Grundwasserspiegels unter Gelände $G_W[m]$ wird hier eingegeben.

Abminderungsfaktor für Setzungen α

Nach DIN 4019 können folgende Abminderungsbeiwerte in Ansatz gebracht werden:

Sand und Schluff	$\alpha = 0.66$
einfach verdichteter und leicht überverdichteter Ton	$\alpha = 1.0$
stark überverdichteter Ton	$\alpha = 0.5 - 1.0$

In der Dialogbox von Bild C-82 können der Grundwasserspiegel G_W [m] und Abminderungsfaktor für Setzungen α eingegeben oder geändert werden.

ELPLA-Daten

Datei Ansicht Daten Graphik Optionen Format Fegster Grunddaten Hile Image: Imag	ELPLA-Bohr - [gb7]	_ 8 ×
Image: Section of the sec	Datei Ansicht Daten Graphik Optionen Format Fenster Grunddaten Hilfe	-
Baugrund-Grunddaten Eigenschaften des Bodens Beaugrund-Grunddaten: Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1 Alfa Grundwassertiele unter Gelände Bug Abbrechen Hife Unter Gelände	🗈 🛎 🖬 🤼 , 名 🕸 , 🧶 🔕 🛍 🕼 .	
Baugrund-Grunddaten Image: State of the state of t	📓 🖻 , = 🦻 🚧 🗛 , Q Q Q 💷 🔽 Q 🔯 , 🛠 ,	
Baugrund-Grunddaten ▼ Eigenschaften des Bodens Berechnungsparameter der Flexibilitätskoeffizienten Tragfähigkeitsbeiwerte Baugrund-Grunddaten: Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1		
Eigenschaften des Bodens Berechnungsparameter der Flexibilitätskoeffizienten Tragfähigkeitsbeiwerte Baugrund-Grunddaten: Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1	Baugrund-Grunddaten 🗙	
Baugrund-Grunddater: Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1	Eigenschaften des Bodens Berechnungsparameter der Flexibilitätskoeffizienten Tragfähigkeitsbeiwerte	
Baugrund-Grunddaten: Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1		
Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1	- Baugrund-Grunddaten:	
Grundwassertiefe unter Gelände Gw (m) 1,50	Abminderungsfaktor für Setzungen Alfa <= 1 Alfa [-]	
	Grundwassertiefe unter Gelände Gw [m] 1,50	
Qk Abbrechen Hilfe		
<u>Qk</u> <u>Abbrechen</u> <u>Hilfe</u>		
<u>Qk</u> <u>Abbrechen</u> <u>Hille</u>		
		_

Bild C-82 Menü "Baugrund-Grunddaten"

Tragfähigkeitsbeiwerte

Die Tragfähigkeitsbeiwerte zur Bestimmung des Grundbruchs können wahlweise entsprechend der nationalen Norm definiert werden. Diese Beiwerte werden benötigt, um die nichtlineare Berechnung des Baugrunds durchzuführen. Die Tragfähigkeitsbeiwerte werden definiert nach (Bild C-83):

- Deutsche Norm DIN 1054
- Eurocode EC 7
- Ägyptischer Code ECP
- Terzaghi
- Meyerhof

ELPLA-Bohr - [Example]	_ 8 ×
Datei Ansicht Daten Graphik Optionen Format Fenster Grunddaten Hilfe	-
🗈 🚔 🖶 🔍 🖞 🗶 🧶 🔕 🛍 💱 🖕	
📓 🖻 , = 🦻 🛏 A , Q Q Q 💷 🗹 Q 🚯 , 🛠 ,	
Baugrund-Grunddaten	
Eigenschaften des Bodens Berechnungsparameter der Flexibilitätskoeffizienten Tragfähigkeitsbeiwerte	
Tragfähigkeitsbeiwerte:	
Tragfähigkeitsbeiwerte werden berechnet nach:	
© DIN 1054	
C EC 7	
C ECP	
C Terzaghi	
C Meyerhof	
<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	
$\begin{array}{c} S \\ 0 \\ 10,00 \\ 10,00 \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} -10000 \left[k2/(m^2) \right] , C \\ -5 \left[k2/(m^2) \right] \\ C_{am} - 18 \left[k2/(m^2) \right] , Y_{be} - 0,3 \left[-1 \right] \\ \end{array}$	
	-
	▶
29.08.04 18:08	

Bild C-83 Menü "Tragfähigkeitsbeiwerte"

Flexibilitätskoeffizienten für innere Knoten

Für starre und elastische Platten ist es nützlich, den Flexibilitätskoeffizienten des inneren Knotens im kennzeichnenden Punkt für die belastete Fläche auf diesem Knoten zu bestimmen. Dagegen ist es für das schlaffe Fundament sinnvoll, den Flexibilitätskoeffizienten des inneren Knotens in diesem Knoten zu bestimmen.

Jetzt ist es möglich, den Flexibilitätskoeffizienten des inneren Knotens infolge einer gleichförmig belasteten Fläche in diesem Knoten zu bestimmen (Bild C-84)

- im kennzeichnenden Punkt der belasteten Fläche, in welchem die schlaffe Setzung gleich der starren Setzung ist
- im Mittelpunkt der belasteten Fläche, in welchem die maximale Setzung auftritt
- im inneren Knoten auf der belasteten Fläche

Flexibilitätskoeffizienten für äußere Knoten

Frühere Versionen von ELPLA bestimmen die Flexibilitätskoeffizienten für sowohl innere als auch äußere Knoten aus der Annahme, dass gleichförmige Flächen diesen Knoten belasten. Diese Annahme benötigt das Prinzip der Superposition zum Bestimmen der Flexibilitätskoeffizienten. Jetzt ist es möglich, wahlweise die Flächenlasten auf dem äußeren Knoten mit Punktlasten umzusetzen (Bild C-84). Auf diese Weise muss das Programm das Prinzip der Superposition nicht bei der Berechnung verwenden. Damit erfolgt die neue Berechnung viel schneller als die alte und ist folglich schneller und effizienter für Probleme, die ein großes FE-Netz enthalten.

Grenzabstand

Wenn der Abstand zwischen zwei Knoten zu groß ist, wird die Setzung eines Knotens infolge einer Last auf dem anderen Knoten klein genug, um vernachlässigt zu werden. Um die Zeit zu reduzieren, die dafür benötigt wird, die Flexibilitätskoeffizienten für große Platten zu bestimmen, kann ein Grenzabstand zwischen den Knoten i und j zur Berechnung der Flexibilitätskoeffizienten c(i, j) definiert werden (Bild C-84).

ELPLA-Bohr - [Example]	- B ×
Datei Ansicht Daten Graphik Optionen Format Fe <u>n</u> ster <u>G</u> runddaten <u>H</u> ilfe	•
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Raugrund-Grunddaten X	
Eigenschaften des Bodens <u>Eiserchnungsparameter der Hexibilitatskoeffizienten j</u> Tragfähigkeitsbeiwerte	
Flexibilitätskoeffizient c(i, i):	
Der Flexibilitätskoeffizient c(i, i) für den Knoten i infolge gleichförmig belastete Fläche in diesem Knoten, wird berechnet im:	
📀 kennzeichnenden Punkt der belasteten Fläche, in welchem die schlaffe Setzung gleich der starre Setzung ist	
🔿 Mittelpunkt der belasteten Fläche, in welchem die Maximale Setzung tritt auf	
C Knoten i der belasteten Fläche	
Flexibilitatskoethzient c(i, j):	
Der Flexibilitätskoerrizient oli, jj des knoten i ist bestimmt intolge:	
C Flacheniast im Khoten j	
Grenzabstand zwischen den Knoten i und j für Berechnung der Flexibilitätskoeffizient c(i,j) [m] 100,00	
<u>D</u> k <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	
$\begin{array}{c} s \\ s \\ s \\ s \\ t \\ t \\ t \\ t \\ t \\ t \\$	
	_
29.08.04 18:09	

Bild C-84 Menü "Flexibilitätskoeffizienten"

5.8.4 Menütitel "Graphik"

Es ist auch möglich, die Bohrprofile graphisch zu erstellen. Damit wird die Eingabe der Bohrprofile sehr erleichtert. Diese Option wird auch für das Zeichnen der definierten Bohrprofile verwendet, um eine Kontrolle über die Eingabebaugrunddaten und Parameter zu haben.

Dieser Menütitel hat nur eine anwählbare Funktion:

- Darstellung der Bohrprofilschnitte

Graphik - "Darstellung der Bohrprofilschnitte"

Nach Auswahl der Option "Darstellung der Bohrprofilschnitte" erscheint die folgende Dialogbox im Bild C-85. Hier wählen Sie die Bohrprofile, die Sie zeichnen wollen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Es erscheint die Zeichnung der Bohrprofile (Bild C-86), um die Baugrunddaten und Parameter zu kontrollieren oder um die Baugrunddaten umzudefinieren.

Li	te de	r Bohrpro	ofile		x
Γ	Liste c	ler gewählt	en Boł	nrprofile, um zu zeichnen:	 Ok
	Nr.	Bohrprofi	il Nr.	Bezeichnung des Bohrprofils	
	1		1	BPN1	Abbrechen
					Hilfe
Г	Liste c	ler verfügb	aren B	ohrprofile:	Neu
	Boh	rprofil Nr.		Bezeichnung des Bohrprofils	
		1	BPN1		
		2	BPN2	2	Profil hinzufügen
		3	BPN3	}	
					Profil ent <u>f</u> ernen

Bild C-85 Menü "Liste der Bohrprofile"



Bild C-86 Bohrprofile auf dem Bildschirm

Eingabe von Bohrprofilen graphisch

Durch Doppelklicken mit der linken Maustaste in bestimmte Bildschirmbereiche kann der Benutzer auch die Baugrunddaten definieren und Parameter eingeben.

- Mit Doppelklick auf *Schichtdaten* wird das Menü von Bild C-87 aufgerufen, um die Geotechnischen Daten der Schicht einzugeben oder zu ändern

Geotech	von 3 Pronien: r. 1 von 4 Schichten: nnische Daten der Schicht: -		
Eigenso	chaften des Bodens werden	mit Elastizitat	smodul E definiert
E	[kN/m²] 9500	Fhi	[*] 30
W	[kN/m²] 26000	с	[kN/m²] 5
Gam	[kN/m³] 19	Nue	F1 0,3

Bild C-87 Menü "Geotechnische Daten der Schicht"

- Mit Doppelklick in *Tiefe einer Schicht* wird das Menü von Bild C-88 aufgerufen, um die Tiefe der Schicht unter Gelände einzugeben oder zu ändern

Baugrunddaten 🗙	1
Profil-Nr. 1 von 3 Profilen: Schicht-Nr. 1 von 4 Schichten: Tiefe der Schicht unter Gelände [m] 1,5	
k	

Bild C-88 Menü "Tiefe der Schicht unter Gelände"

- Mit Doppelklick auf *Kurzzeichen einer Schicht* wird das Menü von Bild C-89 aufgerufen, um die Kurzzeichen für Bodenarten und Fels der Schicht einzugeben oder zu ändern

Baugrunddaten	د	<
Profil-Nr. 1 von 3 Prof Schicht-Nr. 1 von 4	filen: Schichten:	
Hauptbodenart 1	U, Schluff 💽	
Hauptbodenart 2	-, keine 💌	
Nebenbodenart 1	•, keine 💌	
Nebenbodenart 2	-, keine 💌	
Zeichn.farbe	•, keine 💌	
Kurztext	U	
<u>k</u>	Abbrechen	

Bild C-89 Menü "Kurzzeichen für Bodenarten und Fels"

- Mit Doppelklick in *Tiefe des Grundwassers* wird das Menü von Bild C-90 aufgerufen, um Grundwasser unter Gelände einzugeben oder zu ändern

Grundwasser	×
Grundwasser:	
Grundwassertiefe unter Gelände [m] 1,5	-

Bild C-90 Menü "Grundwasser unter Gelände"

- Mit Doppelklick auf *Bezeichnung des Bohrprofils* wird das Menü von Bild C-91 aufgerufen, um Bezeichnung des Bohrprofils einzugeben oder zu ändern

BPN1 Bild C-91 Menü "Bezeichnung des Bohrprofils"

5.8.5 Menütitel "Optionen"

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 2 anwählbare Optionen:

- Zeichnungsparameter
- Beschriftung

Optionen - "Zeichnungsparameter"

Für die Zeichnungsparameter bestehen Standardeinstellungen, die vom Benutzer modifiziert werden können. Mit der Option "Zeichnungsparameter" können folgende Parameter eingestellt werden, Bild C-92:

- Farbfüllung in der Profilzeichnung
- Grundwasser zeichnen
- Vereinfachte Darstellung von Bohrprofilen
- Einstellung der Bodenfarben nach DIN 4023
- Bodeneigenschaften C, Phi und Nue zeichnen

Zeichnungsparameter	×					
Bohrprofilschnitte						
Farbfüllung in der Profilzeichnung						
🔽 Grundwasser zeichnen						
F Vereinfachte Darstellung von Bohrprofilen						
🔽 Einstellung der Bodenfarben nach DIN 4023	🔽 Einstellung der Bodenfarben nach DIN 4023					
🗖 Bodeneigenschaften C, Fhi und Nue zeichne	n					
<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe						

Bild C-92 Menü "Zeichnungsparameter"

Optionen - "Beschriftung"

Mit der Option "Beschriftung" können beschriftete Zeichnungen wahlweise dargestellt werden, Bild C-93. Mit dieser Option können folgende Parameter beschriftet werden:

- Bezeichnung des Bohrprofils
- Bezeichnung der Schicht
- Tiefe der Schicht
- Kurztext zeichnen
- Grenztiefe
- Spannungswerte zeichnen
- Maßbalken
- Fundament
- Grundwassertiefe
- Grenztiefe
- Spannungswerte zeichnen

Beschriftung	×
Bezeichnung des Bohrprofils Bezeichnung der Schicht Tick der Schicht	<u>k</u>
 ✓ Tiere der schicht ✓ Kurztext zeichnen ✓ Maßbalken 	<u>Speichern</u>
 ✓ Fundament ✓ Grundwassertiefe ✓ Connection 	Hilfe
♥ Grenztiere ♥ Spannungswerte zeichnen	Alles markieren

Bild C-93 Menü "Beschriftung"

5.8.6 Menütitel "Format"

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 4 anwählbare Optionen:

- Linienformat
- Füllfarbe
- Maximalordinate
- Schrift

Format - "Linienformat"

Mit der Option "Linienformat" können die Linienfarbe, Linienmuster und Liniendicke für die Zeichnung definiert werden. In aller Regel ist die durchgehende Linie zu wählen, Bild C-94. Es können Linien in 5 verschiedenen Formen verwendet werden. I.d.R. wird man aber das oberste Muster (durchgezogener Strich) wählen. Ferner können die Farben der Linien eingestellt werden. Im Menü von Bild C-94 stehen 15 Farben zur Verfügung.

(verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)(verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)(verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)(verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)

(verfügbar im Programm ELPLA-Bohr) (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr) Im Folgenden sind die Standardlinien gelistet, die für die Zeichnung definiert werden können:

- Schriftfeld (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr) _
- (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr) Blattränder _
- Profilränder
- Tiefenlinien
- Bodenzeichen
- Grundwasser
- Fundament (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)
- Maßbalken (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)
- Grenztiefe (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)

Linienformat			×
Linien		Farbe	Muster
Schriftfeld	•		
			[]
<u>O</u> k	<u>S</u> peichern		
Abbrechen	<u>H</u> ilfe	[mm]	0,3

Bild C-94 Menü "Linienformat"

Format - "Füllfarbe"

Mit der Option "Füllfarbe" kann die Füllfarbe für die Zeichnung definiert werden, Bild C-95.

Nachfolgend sind die Standardparameter gelistet, die für die Zeichnung definiert werden können:

- Grundwasser
- Fundament (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr) _
- Maßbalken (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)
- Spannung aus Eigenlast (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)
- Spannung aus Drucküberschneidung (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr) (verfügbar im Programm ELPLA-Bohr)
- Spannung aus Vorbelastung

Füllfarbe				×
Füllfarbe-				
Farbe			<u> </u>	e definieren
Objekt	Gru	ndwasser		_
<u>k</u>		<u>S</u> peichern	Abbrechen	<u>H</u> ilfe
Bild C-9	5	Menü "Fi	üllfarbe"	

Format - "Maximalordinate"

Mit "Maximalordinate" können die maximalen Ordinaten, Kreisdurchmesser, Länge, Seite und Breite für die Zeichnung eingestellt werden, Bild C-96.

Max. Ordinate			×
Max. Ordinate:			Ok
Bohrprofilschnitte		<u> </u>	Speichern
			<u>apeichein</u>
	[mm]	10 ÷	Abbrechen
			<u>H</u> ilfe

Bild C-96 Menü "Maximalordinate"

Format - "Schrift"

Mit der Option "Schrift" werden die Schriftgröße (Bild C-97) und Schriftart (Bild C-98) für die Zeichnung eingestellt.

Schrift			×
Größenfaktor für Beschrif	ítung		
Objekt Geotechniso	chen Daten der Schi 💌	Gra	d 3 🕂
- Beispiel	1		
loPhVrr7z			Schrift <u>a</u> rt
AADD1922			Courier New
01 C-	sisher 1 Abbrach		Line 1
<u> </u>		in	

Bild C-97 Menü "Schriftgröße"

? ×
shnitt: rd OK
rd Abbrechen
aBbYyZz
_

Bild C-98 Menü "Schriftart"
5.8.7 Menütitel "Grunddaten"

Dieser Menütitel hat die folgende Option:

- Standardeinstellungen

Grunddaten - "Standardeinstellungen"

Nach Auswahl der Option "Standardeinstellungen" erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-99.

Standardeinstellungen	×
Zahlenformat:	
Zahlenformat:	0.00
Standardbaugrunddaten:	
Datei der Standardbaugrunddaten	:\GEOTEC Office\GeoLib\DefaultSoil 🔀
<u>Speichern</u>	brechen <u>H</u> ilfe

Bild C-99 Menü "Standardeinstellungen"

In der Dialogbox von Bild C-99 kann der Benutzer die folgenden Daten angeben:

- In der Dialogbox "Standardbaugrunddaten" kann der Benutzer die Datei der Standardbaugrunddaten eingeben. Standardbaugrunddaten sind berücksichtigt, wenn ein neues Bohrprofil erstellt wird
- In der Dialogbox "Zahlenformat" kann der Benutzer eingeben, wie die Zahlen der Bodenparameterwerte (Höhen, Tiefen, Dimensionen, usw.) angezeigt oder gedruckt werden.
 Für die Zahl 5459,3472 beschreiben die folgenden Beispiele das Zahlenformat:

 Format
 "0.000"
 liefert
 5459,347

 Format
 "0.00"
 liefert
 5459,35

 Format
 "0.0"
 liefert
 5459,4

 Format
 "0"
 liefert
 5459

 Format
 "00E+00"
 liefert
 55E+02
 (Exponentialformat)

5.8.8 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8)

5.8.9 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

5.9 Daten - "Netz der Bodenelemente in z-Richtung"

Für die Berechnung der Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen im Boden sind die Anzahl der Elemente in z-Richtung sowie die zugehörigen Elementabmessungen erforderlich. Mit der Option "Netz der Bodenelemente in z-Richtung" wird das Netz der Bodenelemente in z-Richtung definiert. Nach Auswahl der Option "Netz der Bodenelemente in z-Richtung" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-100. Die Eingabe variabler Elementabmessungen in z-Richtung geschieht dadurch, dass in diesem Menü das zugehörige Kontrollkästchen nicht aktiviert wird.

Netz der Bodenelemente in z-Richtung					
Contribution of the					
<u>Speichern</u>					
Abbrechen					
Laden					
Speichern unter					
opeichein <u>u</u> ntei					
<u>H</u> ilfe					

Bild C-100 Dialogbox "Netz der Bodenelemente in z-Richtung"

5.10 Daten - "Grenztiefe"

Durch Setzungsbeobachtungen an Grundpegeln und in der Fundamentsohle von Bauwerken wurde festgestellt, dass von einer gewissen Tiefe Zg an unter dem Bauwerk trotz vorhandener Zusatzspannungen im Untergrund keine Verformungen mehr auftreten. Die Grenztiefe Zg des Setzungseinflusses ist abhängig von dem Verhältnis Cs =Zusatzspannung/ Vorbelastung des Bodens, wobei als Grenztiefe Zg die Tiefe angenommen wird, wo der Wert Cs erreicht wird. In DIN 4019 Teil 1 wird CS = 0.2 empfohlen.

Mit der Option "Grenztiefe" wird die Grenztiefe der Bodenschichten in einem Bohrprofil definiert. Nach Auswahl dieser Option erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-101.

Grenztiefe	X
Für welches Profiles (Nr.) soll die Grenztiefe bestimmt we	rden?
Image: Property of the second sec	Abbrechen
S BPN3	Laden
Faktoren: Schrittweite der Tiefe bei der Iteration Dz [m]	0,50 Speichern unter
Grenztiefenverhaeltnis (0<=Cs<=1) Cs [1]),2 + Hilfe
Grundeinstellung für Berechnung der Spannung:	
O Spannung unter den kennzeichnenden Punkten	
Spannung unter Fundamentmitte	
C Spannung unter den Punkten: × [m]	.00 [m] y [m] 0,00

Bild C-101 Dialogbox "Grenztiefe"

Die Dialogbox von Bild C-101 zeigt die verfügbaren Bohrprofile an. Zur Bestimmung der Grenztiefe für ein Bohrprofil aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dessen Namen.

5.11 Daten - "Eigenschaften des Fundaments"

Mit der Option "Eigenschaften des Fundaments" werden die Daten der Materialkennwerte, Plattendicken, Gründungstiefe, Koordinatenursprung editiert. Nach Auswahl dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild C-102.



Bild C-102 Menü "Eigenschaften des Fundaments"

Im Menü von Bild C-102 sind am oberen Fensterrand folgende 9 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- Eigenschaften des Fundaments
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser neun Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.11.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Eigenschaften des Fundaments
- Eigenschaften des Fundaments öffnen
- Eigenschaften des Fundaments speichern
- Eigenschaften des Fundaments speichern unter
- Eigenschaften des Fundaments schließen

Datei - "Neue Eigenschaften des Fundaments"

Erstellt neue Eigenschaften des Fundaments.

Datei - "Eigenschaften des Fundaments öffnen"

Hiermit werden gespeicherte Eigenschaften des Fundaments wieder in den Rechner geladen. Nun kann man die Eigenschaften des Fundaments nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei - "Eigenschaften des Fundaments speichern"

Speichert die aktiven Eigenschaften des Fundaments unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Eigenschaften des Fundaments speichern unter"

Speichert die aktiven Eigenschaften des Fundaments unter dem neuen Namen.

Datei - "Eigenschaften des Fundaments schließen"

Schließt die Datei.

5.11.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.11.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat 5 anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Elemente markieren
- Elementgruppen
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Mit der Funktion "Wiederholen" wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Elemente markieren"

Die Hauptfunktion der Option "Elemente markieren" ist eine Methode, um die Eigenschaften der Elemente zu definieren. Nach Auswahl der Option "Elemente markieren" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Die gewünschten Elemente werden mit Markierung einer Gruppe von Elemente gewählt. Eine Gruppe von Elementen kann gewählt werden mit Halten der linken Maustaste unten an der Ecke der Region und Schleifen der Maus, bis ein Rechteck die gewünschte Gruppe von Elementen umfasst. Wenn die linke Maustaste freigegeben wird, sind alle Elemente im Rechteck gewählt.

graphisch - "Elementgruppen"

Nach Auswahl der Option "Elementgruppen" erscheint die folgende Dialogbox in Bild C-103. Hier wird die Gruppen-Nr. eingegeben.

Gruppenbereiche	×
Gruppenbereiche:	
Gruppe Nr.	H 1 💌
<u>Ok</u> <u>A</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild C-103 Dialogbox "Gruppenbereiche"

graphisch – "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.11.4 Menütitel "über Tabelle"

Der Menütitel "über Tabelle" hat insgesamt 2 anwählbare Funktionen:

- Elementgruppen
- Eingabe der Gruppenbereiche

über Tabelle - "Elementgruppen"

Nach Auswahl der Option "Elementgruppen" erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-104.

B	eschreibur	ng der Elementgru	ppen (mit gleicher	Dicken und Beton	material) 🛛 🗙
	Gruppe Nr.	E-Modul des Betons [kN/m²]	Poissonzahl des Betons [-]	Plattendicke d [m]	
	1	2E+07	0,25	0,5	
	2	2E+07	0,25	0,7	<u>E</u> infügen
ļ	3	2E+07	0,25	0,9	
	4	2E+07	0,25	1	<u>K</u> opieren
					<u>L</u> öschen
					Neu
					<u>H</u> ilfe
					Excel

Bild C-104 Dialogbox "Elementgruppen"

In der Dialogbox von Bild C-104 werden E-Modul des Betons, Poissonzahl des Betons und Plattendicke des Fundaments eingegeben. Elementgruppe bedeutet eine Gruppe von Elementen, die gleiche Dicken und Bodenmaterialien haben.

über Tabelle - "Eingabe der Gruppenbereiche"

Im Programm ELPLA gibt es zwei Möglichkeiten, um die Gruppenbereiche zu ändern oder editieren. Zum Definieren der Gruppenbereiche über Tabelle wählt der Benutzer die Option "Eingabe der Gruppenbereiche". Nach Auswahl dieser Option erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-105. Hier geben Sie die Gruppen-Nr. für jedes Element ein.

Gruppenbereiche						
Element Nr.	Gruppe Nr.	-	<u>k</u>			
			Abbrechen			
			<u>E</u> infügen			
2	4		Kopieren			
3	4					
4	4		<u>L</u> öschen			
5	4					
6	4		<u>N</u> eu			
7	4					
8	4		<u>H</u> ilfe			
9	4					
10	4	-	Excel			

Bild C-105 Dialogbox "Eingabe der Gruppenbereiche"

5.11.5 Menütitel "Eigenschaften des Fundaments"

Der Menütitel "Eigenschaften des Fundaments" hat insgesamt 4 anwählbare Funktionen:

- Wichte des Fundamentbetons
- Gründungstiefe
- Koordinatenursprung
- Höhe der Fundamentsohle über dem Festpunkt

Eigenschaften des Fundaments - "Wichte des Fundamentbetons"

Nach Auswahl der Option "Wichte des Fundamentbetons" erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-106. Um das Eigengewicht des Fundaments in der Berechnung zu berücksichtigen, definieren Sie die Wichte des Fundamentbetons.

Wichte des Fundamentbetons		×
- Wichte des Fundamentbetons: Wichte des Fundamentbetons	Gb [kN/m²] 25	
Neu	<u>A</u> bbrechen <u>I</u>	<u>H</u> ilfe

Bild C-106 Dialogbox "Wichte des Fundamentbetons"

Eigenschaften des Fundaments - "Gründungstiefe"

Nach Auswahl der Option "Gründungstiefe" erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-107.



Bild C-107 Dialogbox "Gründungstiefe"

Plattendicke

Im Programm ELPLA gibt es drei verschiedene Möglichkeiten zur Eingabe der Plattendicke und der Betonmaterialkenngrößen:

- Plattendicke ist über die gesamte Platte konstant, Bild C-108. In diesem Fall gibt es im Menü von Bild C-104 nur eine Gruppe 1
- Unterschiedliche Plattendicken mit konstanten Gründungstiefen, Bild C-109
- Unterschiedliche Plattendicken mit unterschiedlichen Gründungstiefen, Bild C-110

ELPLA-Daten



Bild C-108 Plattendicke ist über die gesamte Platte konstant



Bild C-109 Unterschiedliche Plattendicken mit konstanten Gründungstiefen



Bild C-110 Unterschiedliche Plattendicken mit unterschiedlichen Gründungstiefen

In der Dialogbox von Bild C-107 definieren Sie die Gründungstiefe Tf unter Gelände, wenn die Gründungstiefe konstant ist, oder Sie definieren die Tiefe der Kellersohle Tk unter Gelände, wenn die Gründungstiefe variabel ist.

Eigenschaften des Fundaments - "Koordinatenursprung"

Bei der Berechnung des Einflusses benachbarter Fundamente wird jedes Fundament i im globalen System definiert durch Angabe des Koordinatenursprungs x_0 , y_0 und des Winkels β_0 zwischen der x-Achse des globalen und lokalen Systems, Bild C-111.

Nach Auswahl der Option "Koordinatenursprung" erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-112. Im Dialogfeld "Koordinatenursprung" wird die Lage der linken unteren Ecke des Rasterfeldes der rechteckig angenommenen Fundamentplatte angegeben.

Hinweis

Bei Berechnung von nur einem Fundament (ohne Berücksichtigung von Nachbarbauwerken) spielen der Koordinatenursprung x_0 , y_0 und der Winkel β_0 keine Rolle.



Bild C-111 Globales Koordinatensystem x_o, y_o und lokales Koordinatensystem x_i, y_i und x_k, y_k zur Berechnung des Einflusses benachbarter Fundamente und von Fundamentsystemen



Bild C-112 Dialogbox "Koordinatenursprung"

Eigenschaften des Fundaments - "Höhe der Fundamentsohle über dem Festpunkt"

Manchmal sind bei Berechnung des Einflusses benachbarter Fundamente die Fundamente unterschiedlich tief gegründet, Bild C-113. Im Programm ELPLA kann dies durch die Höhe Hm der Fundamentsohle über dem Festpunkt berücksichtigt werden. Nach Auswahl der Option "Höhe der Fundamentsohle über dem Festpunkt" erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-114. In der Dialogbox von Bild C-114 wird die Höhe der Fundamentsohle über dem Festpunkt festgelegt. Liegt also die Fundamentsohle (wie in Bild C-113 beim Fundament i) unter dem Festpunkt, so ist Hm negativ.

Hinweis

Bei Berechnung nur eines Fundaments, ohne Berücksichtigung von Nachbarbauwerken, hat die einzugebende Höhe Hm keinen Einfluss auf das Ergebnis.



Bild C-113 Setzungseinfluss des Fundaments k auf das Fundament i



Bild C-114 Dialogbox "Höhe der Fundamentsohle über dem Festpunkt"

5.11.6 Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.6)

5.11.7 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.7)

5.11.8 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8)

5.11.9 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

5.12 Daten - "Bewehrung"

Hier werden Betongüte, Betonstahlgüte und Betondeckung zur Bemessung der Platte festgelegt. Die Bemessung von Stahlbetonplatten erfolgt nach den Normen EC2, DIN 1045, ACI und ECP. Betongüte, Betonstahlgüte und Betondeckung werden im Menü von Bild C-115 eingegeben.

Bewehrung (Bemessung	g für Biegung)			×
Bemessungsnorm:	Betongüte:			
EC 2	Charakteristische Zyline	derdruckfestigkeit	fck [MN/m²]	40,0
	C Andere C C	12/15 🔿 C 16/2	0 O C 20/25	C 25/30
	○ C 30/37 ○ C	35/45 💿 C 40/5	io 🔿 C 45/55	C C 50/60
Betonstahlgüte:				
Charakteristische Streck	grenze		fyk [MN/m²]	500
C Andere C BSt	220 🔿 BSt 420	BSt 500	🔿 BSt 550	C BSt 600
Betondeckung + 1/2 Sta	abdurchmesser:			
X-Richtung oben	d1x[cm] 5,0	=	↓	
X-Richtung unten	d2x [cm] 5,0		tt t t	••(†
Y-Richtung oben	d1y [cm] 6,0		<u>1</u>	
Y-Richtung unten	d2y [cm] 6,0		† 	d2x
<u>S</u> peichern	Abbrechen	Hilfe	Laden	Speichern <u>u</u> nter

Bild C-115 Menü "Bewehrung"

5.13 Daten - "Einflussfelder der Bohrprofile"

Mit der Option "Einflussfelder der Bohrprofile" werden die Methoden zur Bestimmung des Einflussfeldes der Bohrprofile und die Daten des Einflussfeldes der Bohrprofile festgelegt.

Berücksichtigung der Bohrpunkte bei unterschiedlichem Baugrund

Wenn mehr Bohrprofile vorliegen, wird im Buch "Computerberechnung und Entwurf von Fundamenten" für das Steifemodulverfahren eine vereinfachte programmierte Methode erläutert, bei der jedem Knoten ein Bohrprofil zugewiesen wird. Dieser Ansatz ist verhältnismäßig grob und nur bei relativ horizontaler Schichtung zulässig.

Zusätzlich zu dieser Flächenaufteilung ist jetzt auch folgendes Verfahren programmiert worden:

Zwischen den Bohrprofilen werden die Bettungsmoduli (beim Bettungsmodulverfahren) bzw. Setzungseinflusszahlen (bei den Steifemodulverfahren) linear interpoliert. Damit ist ein stetiger Übergang der Baugrundwerte zwischen den Bohrpunkten gewährleistet.

Nach der Eingabe der Lage und Schichtenfolge der Bohrprofile (mit Bodenkennwerten) werden bei der Anwendung des Bettungsmodulverfahrens die Bettungsmoduli k_i und beim Steifemodulverfahren die Flexibilitätskoeffizienten $c_{i,k}$ mit 3 verschiedenen, vom Benutzer wählbaren Verfahren berechnet.

Es ist auch möglich, die Einflussfelder der Bohrprofile graphisch zu erstellen. Damit wird die Eingabe der Einflussfelder der Bohrprofile sehr erleichtert. Nach Auswahl der Option "Einflussfelder der Bohrprofile" erscheint das folgende Menü, Bild C-116.



Bild C-116 Menü "Daten des Einflussfeldes der Bohrprofile"

Im Menü von Bild C-116 sind am oberen Fensterrand folgende 9 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- Einflussfelder der Bohrprofile
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser neun Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.13.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Einflussfelder der Bohrprofile
- Einflussfelder der Bohrprofile öffnen
- Einflussfelder der Bohrprofile speichern
- Einflussfelder der Bohrprofile speichern unter
- Einflussfelder der Bohrprofile schließen

Datei - "Neue Einflussfelder der Bohrprofile"

Erstellt neue Einflussfelder der Bohrprofile.

Datei - "Einflussfelder der Bohrprofile öffnen"

Hiermit werden gespeicherte Einflussfelder der Bohrprofile wieder in den Rechner geladen. Danach kann man die Einflussfelder der Bohrprofile nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei - "Einflussfelder der Bohrprofile speichern"

Speichert die aktiven Einflussfelder der Bohrprofile unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Einflussfelder der Bohrprofile speichern unter"

Speichert die aktiven Einflussfelder der Bohrprofile unter dem neuen Namen.

Datei - "Einflussfelder der Bohrprofile schließen"

Schließt die Datei.

5.13.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.13.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat insgesamt 7 anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Knoten markieren
- Zonentyp I
- Zonentyp II
- Zonentyp III
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Mit dieser Funktion wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Knoten markieren"

Die Hauptfunktion der Option "Knoten markieren" ist eine Methode, um die Knoten des Zonentyps III zu definieren. Die Baugrunddaten für die Knoten in dieser Zone werden definiert entsprechend einem Bohrprofil durch den Benutzer. Zonentyp III enthält auch die Knoten, die außerhalb der Zonen I und II liegen.

Nach Auswahl der Option "Knoten markieren" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. In diesem Fall sind die Optionen "Zonentyp I" und "Zonentyp II" aktiviert. Die gewünschten Knoten werden mit Klicken auf jeden Knoten individuell oder mit Markierung einer Gruppe von Knoten gewählt. Eine Gruppe von Knoten kann gewählt werden mit Halten der linken Maustaste unten an der Ecke der Region und Schleifen der Maus, bis ein Rechteck die gewünschte Gruppe von Knoten umfasst. Wenn die linke Maustaste freigegeben wird, werden alle Knoten im Rechteck gewählt.

graphisch - "Zonentyp I"

Diese Zone ist dreieckig und wird begrenzt von drei Bohrungen. Um den Bettungsmodul (oder Flexibilitätskoeffizient) für einen Knoten, der auf einem Punkt (x, y) in der dreieckigen Zone liegt, zu ermitteln, wird der Bettungsmodul (oder Flexibilitätskoeffizient) als eine bilineare Funktion aufgefasst, die durch die drei Bohrungen verläuft.

Nach Auswahl der Option "Zonentyp I" wechselt der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Die gewünschte dreieckige Region von Zonentyp I wird durch Anklicken auf die drei Bohrungen gewählt, die sie begrenzen (Bild C-117).



Bild C-117 Zonentyp I

graphisch - "Zonentyp II"

Diese Zone wird begrenzt von einer oder mehreren Seiten des Fundaments und zwei Bohrungen. Der Bettungsmodul (oder Flexibilitätskoeffizient) für einen Knoten, der in dieser Zone liegt, kann erhalten werden durch die Annahme einer linearen Interpolation zwischen den Werten des Bettungsmoduls (oder Flexibilitätskoeffizienten) für zwei Bohrungen.

Nach Auswahl der Option "Zonentyp II" ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Die gewünschte dreieckige Region von Zonentyp I wird durch Anklicken auf die zwei Bohrungen gewählt, die sie begrenzen, dann Anklicken auf einem Punkt in dieser Region (Bild C-118).

🧮 ELPLA-Daten - [gb7] - [Einflussfelder der Bohrprofile]		_ 8 ×
Datei Ansicht graphisch über Tabelle Einflussfelder der Bohrprofile Optionen Format Fenster Hilfe		. <u>×</u>
D 🛩 🖬 🖆 🕽 🛠 🞒 🕽 = 🦻 🛏 🗛 📜 Q Q 💷 🗹 Q 📜	🧶 🙆 🚺 📴 🖕 👘	
🕫 🗠 🖶 🏓 🚄 🎋 🏢 🌠 📓 📅 🖷 🖷 🖷 🖕		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
FRW3(10,00, 11,00)		
Be#2 (1, da, s, p)		
3 PV1 (4, 00, 13, 00)		
############		
+		
x [m] = 24,26 y [m] = 13,24	03.03.05	17:38

Bild C-118 Zonentyp II

graphisch - "Zonentyp III"

Diese Zone ist begrenzt durch eine oder mehrere Seiten des Fundaments und eine Bohrung. Der Bettungsmodul (oder Flexibilitätskoeffizient) für einen Knoten, der in dieser Zone liegt, ist gleich dem Bettungsmodul (oder Flexibilitätskoeffizient) der Bohrung.

Nach Auswahl der Option "Zonentyp III" erscheint die folgende Dialogbox, um die Bohrung der gewählten Knoten zu definieren, Bild C-119.

Einflussfelder der Bohrprofile	×
Einflussfelder der Bohrprofile:	
Feld des Bohrprofils Nr.	[·] 1 💌
<u>A</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild C-119 Dialogbox "Eingabe des Einflussfelds der Bohrprofile"

graphisch – "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.13.4 Menütitel "über Tabelle"

Der Menütitel "über Tabelle" hat insgesamt 3 anwählbare Funktionen:

- Zonentyp I
- Zonentyp II
- Zonentyp III

über Tabelle - "Zonentyp I"

Nach Auswahl der Option "Zonentyp I" erscheint die folgende Dialogbox, Bild C-120. Hier werden die Zonen des Typs I eingegeben. Jede Zone wird begrenzt von drei Bohrungen.

Z	onentyp	I.			X
	Zone Nr.	Bohrprofil I	Bohrprofil II	Bohrprofil III	<u>k</u>
	1	1	2	3	<u>A</u> bbrechen
					<u>E</u> infügen
					<u>K</u> opieren
					Löschen
					<u>N</u> eu
					<u>H</u> ilfe
					Excel

Bild C-120 Dialogbox "Zonentyp I"

über Tabelle - "Zonentyp II"

Nach Auswahl der Option "Zonentyp II" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-121. Hier werden die Zonen des Typs II eingegeben. Jede Zone wird begrenzt von einer oder mehreren Seiten (oder einer Ecke) des Fundaments und zwei Bohrungen. Die Ecke des Fundaments kann wie folgt beschrieben werden:

- Ecke Nr. 1: unten links
- Ecke Nr. 2: unten rechts
- Ecke Nr. 3: oben links
- Ecke Nr. 4: oben rechts

z	onentyp	II				×
	Zone Nr.	Bohrprofil I	Bohrprofil II	Ecke Nr.	\square	<u>k</u>
	1	2	3	3	3	Abbrechen
	3	2	1	1		<u>E</u> infügen
						<u>K</u> opieren
						<u>L</u> öschen
						<u>N</u> eu
						<u>H</u> ilfe
l						Excel

Bild C-121 Dialogbox "Zonentyp II"

über Tabelle - "Zonentyp III"

Nach Auswahl der Option "Zonentyp III" erscheint die folgende Dialogbox. In der Dialogbox von Bild C-122 werden die Zonen des Typs III eingegeben. Eingabe der Profil Nr. an allen Restknoten, die nicht durch Typ I oder II erfasst wurden.

Zonentyp	ш			×
Nr.	Knoten Nr.	Bohrprofil Nr.	-	
1	1	1		Abbrechen
2	2	1		
3	3	1		Einfügen
4	4	1		Emagon
5	5	1		Kopieren
6	6	1		
7	7	1		Löschen
8	8	1		
9	9	1		Neu
10	13	1		<u></u>
11	14	1		Hilfe
12	15	1		
13	16	1	T	Excel
<u> </u>			_	2.1001

Bild C-122 Dialogbox "Zonentyp III"

5.13.5 Menütitel "Einflussfelder der Bohrprofile"

Beim Menütitel "Einflussfelder der Bohrprofile" kann man zwischen den 3 verschieden Möglichkeiten zur Bestimmungsmethode für die Einflussfelder der Bohrprofile wählen.

Der Menütitel "Einflussfelder der Bohrprofile" hat insgesamt drei anwählbare Funktionen:

- Interpolation zwischen den Bohrprofilen
- Aufteilung in Teilflächen
- Hand-Zuteilung der Bohrprofile zu den Knoten

Einflussfelder der Bohrprofile - "Interpolation zwischen den Bohrprofilen"

Beim Verfahren "Interpolation zwischen den Bohrprofilen" werden, wie in Bild C-123 gezeigt, im Programm drei verschiedene Zonentypen I, II und III unterschieden:

Liegt der Knotenpunkt einer in Elemente aufgeteilten Fundamentfläche in einem Dreieck zwischen drei Bohrpunkten, so wird bilinear interpoliert (Typ I). Liegt der Knotenpunkt am Rand zwischen zwei Randbohrpunkten, so wird linear interpoliert (Typ II). Liegt der Bohrpunkt außerhalb an einer Ecke des Dreiecksnetzes, so wird das Bohrprofil der Ecke der Berechnung zugrunde gelegt.



beim Verfahren "Interpolation zwischen den Bohrprofilen"

Einflussfelder der Bohrprofile - "Aufteilung in Teilflächen"

Beim Verfahren "Aufteilung in Teilflächen" wird jedem Knotenpunkt eines der eingegebenen Bohrprofile zugeteilt. Die Entscheidung, welches Profil Gültigkeit haben soll, wird aufgrund der Grundrissgeometrie der Platte und Lage der Bohrpunkte im Grundriss automatisch festgelegt. Hierbei wird die Auswahl gemäß Bild C-124 getroffen.



beim Verfahren "Aufteilung in Teilflächen"

Einflussfelder der Bohrprofile - "Hand-Zuteilung der Bohrprofile zu den Knoten"

Bei Hand-Zuteilung der Bohrprofile zu den Knoten kann jeder Knotenpunkt aber auch vom Benutzer einem Bohrprofil zugeteilt werden.

5.13.6 Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.6)

5.13.7 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.7)

5.13.8 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8)

5.13.9 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

Nummerierung der Bohrprofile

Das Bohrprofil 1 sollte für die Bohrung immer eine möglichst zentrale Lage haben, wenn mit mehr als 3 Bohrprofilen gerechnet wird. Damit wird erreicht, dass die Aufteilung in Teilflächen und Bildung der Dreiecke für die bilineare Interpolation gut funktioniert (Bilder C-125 bis C-129). Bei der Nummerierung der Bohrpunkte sollten die Nummern so gewählt werden, dass die Dreiecke stets entgegen dem Uhrzeigersinn um den Bohrpunkt B1 angeordnet sind. Liegen die Bohrprofile sehr ungünstig, so sollte man von Hand die Zuteilung von Bohrprofilen zu den Knotenpunkten vornehmen.



Bild C-125 Zuteilung von 5 Bohrpunkten (Nummerierung der Bohrprofile a)



Bild C-126 Zuteilung von 5 Bohrpunkten (Nummerierung der Bohrprofile b)



Bild C-127 Zuteilung von 5 Bohrpunkten (Nummerierung der Bohrprofile c)



Bild C-128 Zuteilung von 5 Bohrpunkten (Nummerierung der Bohrprofile d)





5.14 Daten - "Lastdaten"

Mit der Option "Lastdaten" wird eine bestehende Lastdatei editiert (geändert) oder neu eingegeben. Einzellasten, Linien- und Flächenlasten können mit dem Programm ELPLA auch an beliebigen Stellen, also nicht nur durch Knoten bestimmt, angeordnet werden. Die Koordinaten für die Lasteingabe beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

Im Programm ELPLA ist auch eine graphische Möglichkeit zur Eingabe der Lasten gegeben. Damit wird die Eingabe der Lastdaten sehr erleichtert. Nach Auswahl der Option "Lastdaten" erscheint das folgende Menü, Bild C-130.



Bild C-130 Menü "Lastdaten"

Im Menü von Bild C-130 sind am oberen Fensterrand folgende 9 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- über Formel
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser neun Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.14.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Lastdaten
- Lastdaten öffnen
- Lastdaten speichern
- Lastdaten speichern unter
- Lastdaten schließen

Datei - "Neue Lastdaten"

Erstellt neue Lastdaten.

Datei - "Lastdaten öffnen"

Hiermit werden gespeicherte Lastdaten wieder in den Rechner geladen. Danach kann man die Lastdaten nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei - "Lastdaten speichern"

Speichert die aktiven Lastdaten unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Lastdaten speichern unter"

Speichert die aktiven Lastdaten unter dem neuen Namen.

Datei - "Lastdaten schließen"

Schließt die Datei Lastdaten.

5.14.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.14.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat folgende anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Punktlasten
- Momente M_x
- Momente M_y
- Linienlasten
- Linienmomente
- Flächenlasten (Polygon)
- Flächenlasten (Rechteck)
- Last entfernen
- Last bearbeiten
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Hiermit wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Punktlasten"

Mit Auswahl der Option "Punktlasten" können die einwirkenden vertikalen Punktlasten an jeder Stelle (x, y) definiert werden. Die Stellung der Last ist unabhängig von dem FE-Netz. Nach Auswahl der Option "Punktlasten" ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Dann kann die Punktlast mit Anklicken auf dem Bildschirm (Fundament) definiert werden. Nach Anklicken des Bildschirms wird die folgende Dialogbox von Bild C-131 angezeigt und es ist erforderlich, die folgenden Daten zu definieren:

- Stützentypen
- Punktlastgröße
- Stellung der Last (x, y) in der lokalen Koordinate

Belastung		×
Punktlasten:		
Stützentypen		0 1 T
Last		P [kN] 1368,0
X-Stellung		[m] 1,50
Y-Stellung		[m] 12,60
<u>0</u> k	<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	(<< <u>R</u> eduzieren)
	P	

Bild C-131 Dialogbox "Punktlasten P"

graphisch - "Momente M_x"

Mit Auswahl der Option "Momente M_x " können die einwirkenden Momente um die x-Achse M_x an jeder Stellung (x, y) definiert werden. Die Stellung des Moments ist unabhängig von dem FE-Netz. Nach Auswahl der Option "Momente M_x " wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Dann kann das Moment M_x mit Anklicken auf dem Bildschirm (Fundament) definiert werden. Nach Anklicken des Bildschirms wird folgende Dialogbox von Bild C-132 angezeigt und es ist erforderlich, die folgenden Daten zu definieren:

- Momentgröße M_x
- Stellung des Moments (x, y) in der lokalen Koordinate



Bild C-132 Dialogbox "Momente M_x"

graphisch - "Momente My"

Mit Auswahl der Option "Momente M_y " können die einwirkenden Momente um die y-Achse M_y an jeder Stellung (x, y) definiert werden. Die Stellung des Moments ist unabhängig vom FE-Netz. Nach Auswahl der Option "Momente M_y " wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Dann kann das Moment M_y mit Anklicken auf dem Bildschirm (Fundament) definiert werden. Nach Anklicken des Bildschirms erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-133 und man muss die folgenden Daten definieren:

- Momentgröße My
- Stellung des Moments (x, y) in der lokalen Koordinate



Bild C-133 Dialogbox "Momente My"

graphisch - "Linienlasten"

Mit Auswahl der Option "Linienlasten" können die einwirkenden Linienlasten pro Meter an jeder Stelle mit deren Stellung (x_1, y_1) bis (x_2, y_2) definiert werden. Die Stellung der Linienlast ist unabhängig vom FE-Netz. Nach Auswahl der Option "Linienlasten" ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Dann kann die Linienlast mit Anklicken auf dem Anfangspunkt der Linienlast definiert werden. Wenn der Cursor bewegt wird, erscheint eine schwarze Linie. Damit wird eine Linienlast gezeigt, um sie zu definieren. Nach Anklicken des Endpunkts erscheint die Dialogbox von Bild C-134 und die folgenden Daten sind zu definieren:

- Anfang und Ende der Lastgröße
- Lastanfang (x_1, y_1) in der lokalen Koordinate
- Lastende (x_2, y_2) in der lokalen Koordinate

Belastung	×
Linienlasten:	
Anfang der Lastgröße	pl [kN/m] 89,0
Ende der Lastgröße	pl [kN/m] 89,0
Lastanfang x1	[m] 10,50
Lastanfang y1	[m] 4,80
Lastende x2	[m] 15,00
Lastende y2	[m] 2,80
Δbbrechen Hilfe Δbbrechen Hilfe Φ Φ Φ </td <td><< <u>R</u>eduzieren</td>	<< <u>R</u> eduzieren

Bild C-134 Dialogbox "Linienlasten pl"

graphisch - "Linienmomente"

Mit Auswahl dieser Option können die einwirkenden Linienmomente pro Meter an jeder Stelle mit deren Stellung (x_1, y_1) bis (x_2, y_2) definiert werden. Die Stellung der Linienmoment ist unabhängig vom FE-Netz. Nach Auswahl der Option ändert sich der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz. Dann kann das Linienmoment mit Anklicken auf dem Anfangspunkt des Linienmoments definiert werden. Wenn der Cursor bewegt wird, erscheint eine schwarze Linie. Damit wird ein Linienmoment gezeigt, um es zu definieren. Nach Anklicken des Endpunkts erscheint die Dialogbox von Bild C-135 und die folgenden Daten sind zu definieren:

- Anfang und Ende der Lastgröße
- Lastanfang (x₁, y₁) in der lokalen Koordinate
- Lastende (x₂, y₂) in der lokalen Koordinate



Bild C-135 Dialogbox "Linienlasten p_l"

graphisch - "Flächenlasten (Polygon)"

Mit Auswahl der Option "Flächenlasten (Polygon)" können die einwirkenden Flächenlasten pro Quadratmeter an jeder Polygonfläche definiert werden. Die Stellung der Polygonflächenlast ist unabhängig vom FE-Netz. Nach Auswahl der Option "Flächenlasten (Polygon)" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Dann kann die Polygonflächenlast mit Anklicken der Maus auf Polygonecken definiert werden. Durch Doppelklicken mit Maus auf die letzte Ecke des Polygons erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-136 und es ist erforderlich, die folgenden Daten zu definieren:

- Flächenlastgröße
- Ecken des Polygons in der lokalen Koordinate



Bild C-136 Dialogbox "Polygonale Flächenlasten p"

graphisch - "Flächenlasten (Rechteck)"

Mit Auswahl der Option "Flächenlasten (Rechteck)" können die einwirkenden Flächenlasten pro Quadratmeter an jeder Fläche mit deren diagonalen Stellung (x_1, y_1) bis (x_2, y_2) definiert werden. Die Stellung der Flächenlast ist unabhängig vom FE-Netz. Nach Auswahl der Option "Flächenlasten" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Dann kann die Flächenlast mit Halten der linken Maustaste unten am Anfangspunkt der Flächenlast definiert werden. Wenn der Cursor gezogen ist, erscheint eine Box. Damit wird eine Flächenlast gezeigt, um sie zu definieren. Nach Freigabe der linken Maustaste erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-137 und es ist erforderlich, die folgenden Daten zu definieren:

- Flächenlastgröße
- Lastanfang (x₁, y₁) in der lokalen Koordinate
- Lastende (x₂, y₂) in der lokalen Koordinate



Bild C-137 Dialogbox "Rechteckige Flächenlasten p"

graphisch - "Last entfernen"

Die Hauptfunktion der Option "Last entfernen" ist eine Methode, um die Lasten zu entfernen. Nach Auswahl der Option "Last entfernen" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Die gewünschte Last wird individuell mit Doppelklick entfernt.

graphisch - "Last bearbeiten"

Diese Option kann aus dem Menütitel "Lastdaten" oder mit Doppelklick auf die erforderliche Last gewählt werden. Die Hauptfunktion der Option "Last bearbeiten" ist eine Methode, um die Lasten zu editieren. Nach Auswahl der Option "Last bearbeiten" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. Die gewünschte Last wird individuell mit Doppelklick bearbeitet.

Hinweis

Wenn die Option "an Raster ausrichten" in der Dialogbox "Raster" aktiviert ist, wird der Cursor zu einem Gitterpunkt ausgerichtet. Das geschieht jedes Mal, wenn der Bildschirm auf einem Punkt angeklickt wird.

graphisch - "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.14.4 Menütitel "über Tabelle"

Der Menütitel "über Tabelle" hat insgesamt 9 anwählbare Funktionen:

- Punktlast verteilen
- Stützentypen
- Punktlasten
- Momente M_x
- Momente M_y
- Linienlasten
- Linienmomente
- Flächenlasten (Polygon)
- Flächenlasten (Rechteck)

über Tabelle - "Punktlast verteilen"

Punktlast traf in Wirklichkeit nie genau zu. Wenn eine Punktlast eine Stützenlast auf einem Netz von verfeinerten finiten Elementen darstellt, wird das Moment unter der Stütze höher als das reelle Moment sein. Um die Wirkung der Lastverteilung durch die Plattendicke anzunehmen, muss die Stützenlast außen im Winkel von 45 [°] von der Stützenseite bis zum Erreichen der Mittellinie der Platte verteilt werden. Jetzt ist es möglich, dieses Problem durch Umwandeln der Punktlast in eine äquivalente gleichförmige Last über einer geeigneten Fläche zu überwinden (Bild C-138).



Bild C-138 Verteilung der Stützenpunktlast über einer geeigneten Fläche

über Tabelle - "Stützentypen"

Nach Auswahl der Option "Stützentypen" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-139. Hier werden die Abmessungen der Stütze beschrieben durch die Eingabe von Stützenseiten. Abmessungen der Stütze werden benötigt, um Deckenplatten oder Fundamentplatten für das Durchstanzen zu bemessen.



Bild C-139 Eingabe der Abmessungen der Stützen

über Tabelle - "Punktlasten"

Im Menü von Bild C-140 werden die einwirkenden vertikalen Punktlasten P mit der Stellung (x, y) im Koordinatensystem eingegeben oder geändert. Die Koordinaten für die Lasteingabe beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

Punktlasi	en				×
Nr. [-]	Stützentypen I [-]	Last P [kN]	x-Stellung x [m]	y-Stellung y [m]	
1	1	1265,0	1,50	1,40	
2	1	1600,0	1,50	5,50	Einfügen
3	1	1350,0	1,50	9,90	
4	1	1368,0	1,50	12,60	Kopieren
5	1	1560,0	5,00	1,40	
6	1	1538,0	5,00	12,60	Löschen
7	1	800,0	9,20	1,40	
8	1	750,0	9,20	5,50	Neu
9	1	1565,0	9,20	12,60	
10	1	2150,0	13,40	5,50	Hilfe
11	1	1450,0	13,40	9,90	
12	1	1254,0	13,40	12,60	Excel

Bild C-140 Menü "Punktlasten"

über Tabelle - "Momente M_x"

Im Menü von Bild C-141 werden die einwirkenden Momente M_x und deren Stellung (x, y) eingegeben oder geändert. Die Koordinaten für die Lasteingabe beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

N	lomente	Mx			×
	Nr. [•]	Moment Mx [kN.m]	x-Stellung x [m]	y-Stellung y [m]	
	1	350,0	5,00	1,40	
					<u>E</u> infügen
					<u>K</u> opieren
					Löschen
					Neu
					Hilfe
					Excel

Bild C-141 Menü "Momente M_x"

über Tabelle - "Momente My"

Im Menü von Bild C-142 werden die einwirkenden Momente M_y und deren Stellung (x, y) eingegeben oder geändert. Die Koordinaten für die Lasteingabe beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

N	lomente	My			×	I
	Nr. [•]	Moment My [kN.m]	x-Stellung x [m]	y-Stellung y [m]		
	1	500,0	9,20	5,50		
					Einfügen	
					<u>K</u> opieren	
					Löschen	
					Neu	
					<u>H</u> ilfe	
					Excel	

Bild C-142 Menü "Momente My"

über Tabelle - "Linienlasten"

Im Menü von Bild C-142 werden die Linienlasten p_1 mit deren Stellung (x_1, y_1) bis (x_2, y_2) im Koordinatensystem eingegeben oder geändert. Die Koordinaten für die Lasteingabe beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

L	inienlast	en					X
	Nr. [-]	Anfang der Lastgröße pl [kN/m]	Ende der Lastgröße pl [kN/m]	Lastanfang x1 [m]	Lastanfang y1 [m]	Lastende x2 [m]	<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen
	1	89,0	89,0	10,50	4,80	15,00	<u>E</u> infügen
							<u>K</u> opieren
							Löschen
							<u>N</u> eu
							<u>H</u> ilfe
	•					Þ	Excel



über Tabelle - "Linienmomente"

Im Menü von Bild C-144 werden die Linienmomente M_1 mit deren Stellung (x_1, y_1) bis (x_2, y_2) im Koordinatensystem eingegeben oder geändert. Die Koordinaten für die Lasteingabe beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

L	inienmor	nente					X
	Nr. [-]	Anfang der Lastgröße MI [kN.m/m]	Ende der Lastgröße MI [kN.m/m]	Lastanfang x1 [m]	Lastanfang y1 [m]	Lastende x2 [m]	<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen
	1	200,0	300,0	2,08	2,36	11,08	<u>E</u> infügen
							<u>K</u> opieren
							Löschen
							<u>N</u> eu
							<u>H</u> ilfe
	•					F	Excel

Bild C-144 Menü "Linienmomente"

über Tabelle - "Flächenlasten (Polygon)"

Nach Anklicken der Option "Flächenlasten (Polygon)" erscheint die Dialogbox von Bild C-136, um die Flächenlastgröße und Ecken des Polygons zu definieren.

über Tabelle - "Flächenlasten (Rechteck)"

Im Menü von Bild C-145 werden die Flächenlasten p und die Koordinaten für die linke untere Ecke (x_1, y_1) und die rechte obere Ecke der Flächenlast (x_2, y_2) eingegeben oder geändert. Die Koordinaten für die Lasteingabe beziehen sich aber immer auf die linke untere Ecke des zugehörigen Fundaments.

Hinweis

Wenn sich Bereiche von Flächenlastelementen überlappen, gilt für den Überlappungsbereich der zuletzt eingegebene Eingabebereich.

F	lächenla	sten					X
	Nr. [-]	Lastgröße p [kN/m²]	Lastanfang x1 [m]	Lastanfang y1 [m]	Lastende x2 [m]	Lastende y2 [m]	<u>k</u> Abbrechen
	1	120,0	0,00	0,00	0,50	14,00	<u>E</u> infügen
							<u>K</u> opieren
							Löschen
							<u>N</u> eu
							<u>H</u> ilfe
						Þ	Excel

Bild C-145 Menü "Rechteckflächenlasten p"

5.14.5 Menütitel "über Formel"

Der Menütitel "über Formel" hat insgesamt 7 anwählbare Funktionen:

- Punktlasten
- Momente M_x
- Momente M_y
- Linienlasten
- Linienmomente
- Flächenlasten (Polygon)
- Flächenlasten (Rechteck)

über Formel - "Punktlasten"

Falls bereits Belastungsdaten eingegeben wurden und die Lastgrößen erhöht oder verkleinert werden sollen, kann dies durch Auswahl der Option "über Formel" geschehen. Dann wird diese Lastgröße über Formel editiert (Bild C-146). Dadurch kann auch die Exzentrizität der Belastung e_x oder e_y kontrolliert werden.
Belastungsdaten übe	r Formel	×
Punktlasten ändern: —		
P (neu) = Faktor * P (al	lt) + Delta P	<u>U</u> K
Faktor	[-] [1	Abbrechen
Delta P	[kN] 0	
Koordinaten der Belast		
x (neu) = Faktor * x (alt		
y (neu) = Faktor * y (alt) + Verschiebung (y)	
Faktor	[·] [1	
Verschiebung x	[m] [0	
Verschiebung y	[m] 0	
		Hilfe

Bild C-146 Menü "Belastungsdaten über Formel"

Auch im Menü von Bild C-146 können Punktlasten, Linienlasten, Flächenlasten, Momente M_x und Momente M_y getrennt mit Hilfe der Formel modifiziert werden.

5.14.6 Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.5)

5.14.7 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.6)

5.14.8 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.7)

5.14.9 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.8)

5.15 Daten - "Daten der Nachbarbauwerke"

Mit der Option "Daten der Nachbarbauwerke" werden die Daten von Nachbarbauwerken festgelegt. Wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft eines Bauwerkes 0 mit einer Sohlplatte nachträglich Lasten von einem oder mehreren Bauwerken (1, 2, 3 ...) auf den Untergrund übertragen werden, ergeben sich unter dem Bauwerk 0 Änderungen an der ursprünglichen Sohldruckverteilung. Diese Zusatzeinwirkungen können mit der Programmkette ELPLA untersucht werden, und zwar bei den Berechnungsmodellen 4 bis 9.

Hierbei geht man bei der Dateneingabe wie folgt vor:

- a) Von allen benachbarten Bauwerken 1, 2, 3 ... werden mit der Programmkette ELPLA mit unterschiedlichen Dateinamen im Programm ELPLA-Daten die Daten der einzelnen Bauwerke eingegeben und mit ELPLA-Berechnung in getrennten Berechnungen die Sohldruckverteilung nach einem der 9 möglichen Verfahren ermittelt. Die Daten und Ergebnisse werden jeweils unter einem anderen Namen gespeichert.
- b) Von der zu berechnenden Gründungsplatte 0 werden mit dem Programm ELPLA-Daten die Daten eingegeben. Dann wird mit dem Programm ELPLA-Berechnung die Sohldruckverteilung mit einem der Verfahren 4 bis 9 bestimmt. Hierzu wird im Menü von Bild C-10 "Berechnungsverfahren" auf dem ausgewählten Berechnungsverfahren geklickt, danach auf der Schaltfläche 'Weiter'. Damit erscheint das Menü von Bild C-15, auf dem 'der Einfluss von Nachbarfundamenten soll untersucht werden', gewählt wird, dann 'Speichern'.

c) Bei Aktiveren des betreffenden Kontrollkästchens erscheint später die Option "Daten der Nachbarbauwerke" (Menü Bild C-147).

Danach muss im Menü C-126 für jede der N-Nachbarplatten (Nr. = i) der Dateiname der unter a) berechneten Platten eingegeben werden. Auch werden im Menü Bild C-111 im globalen Koordinatensystem x_0 , y_0 für die zu berechnende Platte 0 und die Nachbarplatten 1, 2, 3 ... die Koordinaten X_0 und Y_0 des Nullpunktes der Platte i und der Drehungswinkel β_0 der Platte i gegenüber dem Ursprungskoordinatensystem 0 eingegeben.

d) Später können dann mit den Programmen ELPLA-Graphik, ELPLA-Liste und ELPLA-Schnitte die Gesamtsetzungen des Bauwerkes 0 einschließlich der Setzungen aus den Nachbarbauwerken 1, 2, 3 ... auf dem Bildschirm gezeigt und/ oder auf dem Drucker ausgegeben werden.

Nachbarbauwe	rke	×
Nachbarplatte Nr.	Dateiname der Nachbarplatte	<u>Speichern</u>
		Abbrechen
2	Platte2 Platte1	Nachbarplatte hin <u>z</u> ufügen
		<u>N</u> achbarplatte entfernen
		Laden
		Speichern <u>u</u> nter
		Neu
		<u>H</u> ilfe

Bild C-147 Menü "Daten der Nachbarbauwerke"

5.16 Daten - "Daten für Temperaturänderung"

Mit der Option "Daten für Temperaturänderung" werden die Eingabewerte für Temperaturdifferenzen festgelegt. Wenn der Einfluss von Temperaturdifferenzen zu untersuchen ist, geht man wie folgt vor:

- Bei Eingabe der Systemdaten im Menü von Bild C-15 aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Der Einfluss von Temperaturänderung soll untersucht werden"
- Bei Aktiveren des betreffenden Kontrollkästchens erscheint später die Option "Daten für Temperaturänderung"
- Dort wird die Temperaturdifferenz Td eingegeben

Zur Untersuchung des Einflusses der Temperaturänderung auf die Setzungen wird die Temperaturdifferenz Td zwischen Unter- und Oberseite [Grad] der ganzen Platte eingegeben. Ferner wird der Beton-Ausdehnungskoeffizient α (z.B. $\alpha = 0.000005$) benötigt, Bild C-148. Temperaturdifferenzen Td zwischen Oberseite To und Unterseite Tu können eine Zusatzbeanspruchung des Fundaments bewirken. Ist Td = 0, so ist kein Temperatureinfluss vorhanden.

Wenn Td positiv ist, ist die Temperatur oben größer als unten. Gemäß DIN 1045 ist als Wärmedehnzahl für Stahlbeton $\alpha = 0.00001$ anzunehmen.

Danach werden mit dem Programm ELPLA-Berechnung die relativen Setzungen St und die Lasten Pt aus dem Einfluss der Temperaturänderung ausgegeben. Die Setzung ist Null in der Mitte der Platte im Rastersystem. Später können dann die Gesamtsetzungen des Bauwerkes 0 einschließlich der Setzungen aus den Temperaturänderungen auf dem Bildschirm gezeigt und/ oder auf dem Drucker ausgegeben werden.

D)aten für Temperaturänderung			×
	Eingabe der Temperaturedifferenz:			
	Temperaturedifferenz	Td	(°C) [20	
	Wärmedehnzahl des Plattenmaterials	Alfa	[1/°C] [0,	00001
	Speichern <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	•	Laden	Speichern <u>u</u> nter

Bild C-148 Menü "Daten für Temperaturänderung"

5.17 Daten - "Bodensenkungen"

Mit der Option "Bodensenkungen" können die Bodensenkungen Ss (z.B. durch Tunnelbau oder im Bergbau) im Knoten i eingegeben oder geändert werden. Die Eingabe der Daten für die Bodensenkungen ist möglich, wenn Sie im Menü "Berechnungsverfahren" auf dem Feld ´Sonderfälle´ klicken und dann in dem Menü "Sonderfälle" auf dem Feld

'Der Einfluss von Bodensenkungen soll untersucht werden'.

Zur Eingabe der Bodensenkungen an den Knotenpunkten des FE-Netzes werden immer dann, wenn im Menü "Berechnungsverfahren/ Sonderfälle" die Bodensenkungen eingegeben werden sollen, im Menü "Daten" unten die Eingabe der Bodensenkungen aufgerufen. In einem Menü "Bodensenkungen" können dann die Senkungen Ss [cm] eingegeben werden. Es ist auch möglich, die Bodensenkungen graphisch einzugeben. Damit wird die Eingabe der Bodensenkungen sehr erleichtert. Nach Auswahl dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild C-149.



Bild C-149 Menü "Bodensenkungen"

Im Menü von Bild C-149 sind am oberen Fensterrand folgende 8 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- graphisch
- über Tabelle
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser acht Menütitel werden nachfolgend beschrieben und erläutert.

5.17.1 Menütitel "Datei"

Dieser Menütitel hat insgesamt 5 anwählbare Funktionen:

- Neue Bodensenkungen
- Bodensenkungen öffnen
- Bodensenkungen speichern
- Bodensenkungen speichern unter
- Bodensenkungen schließen

Datei - "Neue Bodensenkungen"

Erstellt neue Bodensenkungen.

Datei - "Bodensenkungen öffnen"

Hiermit werden gespeicherte Bodensenkungen wieder in den Rechner geladen. Danach kann man die Bodensenkungen nach den Wünschen des Benutzers ändern.

Datei - "Bodensenkungen speichern"

Speichert die aktiven Bodensenkungen unter dem vorhandenen Namen.

Datei - "Bodensenkungen speichern unter"

Speichert die aktiven Bodensenkungen unter dem neuen Namen.

Datei - "Bodensenkungen schließen"

Schließt die Datei Bodensenkungen.

5.17.2 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

5.17.3 Menütitel "graphisch"

Dieser Menütitel hat insgesamt 6 anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Knoten markieren
- Bodensenkungen entfernen
- Bodensenkungen einfügen
- Raster

graphisch - "Rückgängig"

Mit der Funktion "Rückgängig" wird eine im Projekt vorgenommene Änderung widerrufen.

graphisch - "Wiederholen"

Mit der Funktion "Wiederholen" wird die letzte Ausführung von "Rückgängig" wieder aufgehoben.

graphisch - "Knoten markieren"

Die Hauptfunktion der Option "Knoten markieren" ist eine Methode, um die Bodensenkung des Knotens einzufügen oder zu entfernen. Nach Auswahl der Option "Knoten markieren" wird der Cursor von einem Pfeil zu einem Kreuz geändert. In diesem Fall sind die Optionen "Bodensenkungen einfügen" und "Bodensenkungen entfernen" aktiviert. Die gewünschten Knoten werden mit Klicken auf jeden Knoten individuell oder mit Markierung einer Gruppe von Knoten gewählt. Eine Gruppe von Knoten kann gewählt werden mit Halten der linken Maustaste unten an der Ecke der Region und Schleifen der Maus, bis ein Rechteck die gewünschte Gruppe von Knoten umfasst. Nach Freigabe der linken Maustaste sind alle Knoten im Rechteck gewählt.

graphisch - "Bodensenkungen entfernen"

Die Option "Bodensenkungen entfernen" wird verwendet, um die markierten Knoten von Bodensenkungen zu befreien.

graphisch - "Bodensenkungen einfügen"

Die Option "Bodensenkungen einfügen" wird verwendet, um die Bodensenkungen der markierten Knoten zu definieren. Alte Bodensenkungen der markierten Knoten werden durch das neue Editieren ersetzt. Nach Auswahl der Option "Bodensenkungen einfügen" erscheint die folgende Dialogbox von Bild C-150, um die Bodensenkungen zu definieren.

Bodensenkungen	×
Bodensenkungen	
Bodensenkungen Ss	[cm] 2
<u>0</u> k <u>A</u> bbrechen	Hilfe

Bild C-150 Dialogbox "Bodensenkungen einfügen"

graphisch - "Raster" (s.a. Abschnitt 5.3.3)

5.17.4 Menütitel "über Tabelle"

Die Menütitel "über Tabelle" hat nur eine anwählbare Funktion:

- Bodensenkungen

über Tabelle - "Bodensenkungen"

Nach Auswahl der Option "Bodensenkungen" erscheint die folgende Dialogbox im Bild C-151. Hier werden die Bodensenkungen eingegeben.

B	odenser	nkungen			X
	Nr. I	Knoten Nr.	Bodensenkungen Ss [cm]	•	<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen
	10	42	1,00 1.00		<u>E</u> infügen
	12	30	1,00		<u>K</u> opieren
	13	223	1,00		Löschen
	15 16	225 226	1,00 1,00		
	17	210	1,00		<u></u>
	19	14	2,00		<u>H</u> ilfe
	20	15	2,00	•	Excel

Bild C-151	Eingabe von	Bodensenkungen	über Tabelle

5.17.5 Menütitel "Optionen" (s.a. Abschnitt 5.3.6)

5.17.6 Menütitel "Format" (s.a. Abschnitt 5.3.7)

5.17.7 Menütitel "Fenster" (s.a. Abschnitt 5.3.8)

5.17.8 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

6 Menütitel "Ansicht" (s.a. Abschnitt 5.3.2)

7 Menütitel "Grunddaten"

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 7 anwählbare Optionen:

- Firmendaten
- Bezeichnung der Dateien
- Standardeinstellungen
- Spracheinstellungen der Hilfe
- Einheitensystem
- Zahlenformat
- Bemessungsnorm-Parameter

7.1 Grunddaten - "Firmendaten"

Mit der Option "Firmendaten" werden die Firmendaten eingegeben oder geändert, Bild C-152. Beim Drucken der Daten- und Ergebnistabellen werden auf jeder Seite oben zwei Kopfzeilen (z.B. Firmenname, Adresse, Tel. usw.) mit den Firmendaten ausgedruckt. Die Firmendaten werden auch im Schriftfeld von graphischen Darstellungen benötigt.

Firme-Kopfzeilen	x
Firme-Kopfzeilen:	
1. Zeile Geotec Office	
2. Zeile PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7	
<u>Speichern</u> <u>A</u> bbrechen	Hilfe

Bild C-152 Menü "Firmendaten"

Im Schriftfeld der graphischen Darstellungen ist die Zeilenlänge der Firmendaten begrenzt. Sie hängt von der zu wählenden Schriftgröße ab.

7.2 Grunddaten - "Bezeichnung der Dateien"

Die Dateien der Eingabedaten, Zwischenergebnisse oder Endergebnisse für ein Projekt können jetzt wahlweise in einer komprimierten Datei gespeichert werden. Statt Hunderte von Datendateien zu speichern, können Sie jetzt eine automatisch komprimierte Datei für jedes Projekt haben. Dies macht es leichter, anderen Personen Projekte zuzusenden oder die eigenen Dateien einfach zu verwalten. Es reduziert auch die Menge an Speicherplatz für alle Datendateien. Die komprimierte Datei ist Zip-kompatibel und erlaubt, die Datendateien manuell mit Verwendung von WinZip oder anderen Datenkompressionswerkzeugen zu extrahieren. Mit der Option "Bezeichnung der Dateien" wird das Unterverzeichnis festgelegt, unter dem die Daten gespeichert und später aufgerufen werden können. Aktiveren Sie auch die betreffenden Kontrollkästchen der Dateien, die Sie komprimieren wollen, Bild C-153.

Bezeichnung der Dateien	×
Bezeichnung der Dateien	
H:\ELPLA_Daten\	
komprimieren der Projektdateien:	
🚔 🗖 komprimieren die Eingabedaten	
📽 🦵 komprimieren die Zwischenergebnisse	
komprimieren die <u>E</u> ndergebnisse	
<u>Speichern</u> <u>Abbrechen</u>	<u>H</u> ilfe

Bild C-153 Menü "Laufwerk/ Bezeichnung der Dateien"

7.3 Grunddaten - "Standardeinstellungen"

Im Menü von Bild C-155 werden die FE-Netz-Einstellungen und Berechnungseinstellungen definiert. Um die Verteilung der Schnittgrößen im FE-Netz zu verbessern, sind zwei Möglichkeiten für die Bestimmung der Schnittgrößen in ELPLA verfügbar:

- 1. Die Schnittgrößen werden zuerst an den Elementmitten bestimmt und dann auf den Elementknoten verteilt (empfohlen für dreieckige Elemente)
- 2. Die Schnittgrößen werden direkt bestimmt an den Elementknoten (empfohlen für rechteckige Elemente)



Bild C-154 Menü "Standardeinstellungen"

7.4 Grunddaten - "Spracheinstellungen der Hilfe"

Es ist möglich, die Sprache des Hilfesystems bei ELPLA-Anwendungen einzustellen (Bild C-156). Die drei Sprachen sind Englisch, Deutsch und Arabisch.

Spracheinstellungen der Hilfe	×
Spracheinstellungen der Hilfe:	
Sie können die Sprache die Hilfe bestimmen,	,
die in Anwendungen des Programms verwen	det wird.
	Hilfe darstellen in:
	Deutsch
	Deutsch
<u>Speichern</u> <u>A</u> bbrechen	Englisch Arabisch

Bild C-155 Menü "Spracheinstellungen der Hilfe-Funktion"

7.5 Grunddaten - "Einheitensystem"

Es ist möglich, verschiedene Einheitensysteme wie das SI-System oder das englische System zu erstellen, ohne den reellen Wert der vorher definierten Daten zu ändern (Bild C-157).

E	inheitensystem	×
	Einheitensystem:	
	Längen (1): Tiefen, Koordinaten, Abmessungen, Dicken	Meter, [m]
	Längen (2): Bewehrung, Betondeckung, Setzungen, Exzentrizität	Centimeter, [cm]
	Kräfte (1): Lasten, Sohldrücke, Spannungen	Kilonewton, [kN]
	Kräfte (1): Durchstanzenspannung, Steifemodul, Elastizitätsmodul	Meganewton, [MN]
	Temperatur	Celsius (centigrad), [°C] 💌
	Speichem Abbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild C-156 Menü "Einheitensystem"

7.6 Grunddaten - "Zahlenformat"

Mit der Option "Zahlenformat" kann angegeben werden, wie die Zahlen der Ergebnisse (Setzungen, Sohldrücke, Momente, Querkräfte, Bettungsmoduli, Auflagerkräfte, Bewehrung) und Daten (Lasten, Dimensionierung der Platte, Dimensionierung der Elemente, Plattenlänge, Plattenbreite, Koordinaten x/ y, Achsen, Lage der Bohrprofile) gelistet oder gedruckt werden, Bild C-154.

Die folgenden Beispiele beschreiben das Zahlenformat:

Zahl = 5459.3472

Format	"0.000"	liefert	5459.347	
Format	"0.00"	liefert	5459.35	
Format	"0.0"	liefert	5459.4	
Format	"0"	liefert	5459	
Format	"00E+00"	liefert	55E+02	(Exponential format)

Zahlenformat	×
Zahlenformat: Lasten, [kN], [kN/m], [kN/m²], [kN.m]	0.0
Format der Zahl = 5459,3472, liefert: 5459,3	
<u>Speichern</u> <u>A</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild C-157 Menü "Zahlenformat"

7.7 Grunddaten - "Bemessungsnorm-Parameter"

Die Bemessung von Stahlbetonplatten erfolgt nach den Normen:

- EC 2

Europäisches Komitee für Normung, Planung von Stahlbeton und Spannbetontragwerken - Eurocode 2

DIN 1045

Deutsches Institut für Normung, Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung

ACI

Amerikanisches Institut für Beton, Normerfordernisse für Stahlbetonbau

ECP

Ägyptische Norm der Praxis für Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbau

Im Menü von Bild C-158 können die Bemessungsnorm-Parameter umdefiniert werden, wenn gewünscht. Auch werden die Mindestzugbewehrung und Mindestdruckbewehrung definiert.

Bemessungsnorm-Parameter		×
EC 2 DIN 1045 ACI ECP Mindestbewehrung:		
Teilsicherheitsbeiwerte:		
Teilsicherheitsbeiwert für Schnittgrößen	γ	1.4
Teilsicherheitsbeiwert für Betonstahl	γs	1,15
Teilsicherheitsbeiwert für Beton	γe	1,5
Faktoren:		
Abminderungsbeiwert der Betondruckfestigkeit	α	0,85
Völligkeitsbeiwert der Betondruckzone	$\alpha_{\rm R}$	0,8
Begrenzung der Druckzonenhöhe:		
Nach EC 2 (xi_lim=0,35 für <=C 40/50, xi_lim=0.45 für >=C 35/45)		
O Bezogene Druckzonenhöhe eingeben	ξ _{lim}	0,35
Speichern Abbrechen Standardparameter		<u>H</u> ilfe

Bild C-158 Menü "Bemessungsnorm-Parameter"

8 Menütitel "Hilfe" (s.a. Abschnitt 5.3.9)

Tipps und Tricks Tastatur 9

9.1

Sie erreichen alle Menütitel und Optionen auch über Tastenkombinationen. (Tab. C-5 bis C-19)

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+d]	Aufrufen des Menütitels	"Datei"
[Alt+a]		"Ansicht"
[Alt+a]		"FE-Netz generieren"
[Alt+a]		"über Tabelle"
[Alt+g]		"Graphik"
[Alt+a]		"Daten"
[Alt+a]		"Grunddaten"
[Alt+a]		"Eigenschaften des Fundaments"
[Alt+a]		"Einflussfelder der Bohrprofile"
[Alt+a]		"über Formel"
[Alt+o]		"Optionen"
[Alt+f]		"Format"
[Alt+n]		"Fenster"
[Alt+h]		"Hilfe"

Tastenkombinationen der Menütitel Tabelle C-5

Tastenkombination	Wirkung
[Strg+n] oder	Aufrufen der Option "Neues ***"
[Alt+d] dann [n]	
[Strg+o] oder	"*** öffnen"
[Alt+d] dann [f]	
[Alt+d] dann [s]	"*** speichern"
[Alt+d] dann [u]	"*** speichern unter"
[Strg+q] oder	"*** schließen"
[Alt+d] dann [c]	
[Alt+d] dann [l]	"Dateiliste"
[Alt+d] dann [1]	Aufrufen des ersten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [2]	Aufrufen des zweiten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [3]	Aufrufen des dritten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [4]	Aufrufen des vierten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Strg+q] oder	Aufrufen der Option "Beenden"
[Alt+d] dann [b]	

 Tabelle C-6
 Tastenkombinationen der Datei - Optionen

*** Hier muss die vom Benutzer zu wählende Projektkurzbezeichnung oder Daten stehen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+a] dann [l]	Aufrufen der Option "Statusleiste"
[Alt+a] dann [s]	"Symbolleisten"
[Alt+a] dann [s], dann [d]	"Symbolleisten-Datei"
[Alt+a] dann [s], dann [f]	"Symbolleisten-FE-Netzdaten"
[Alt+a] dann [s], dann [b]	"Symbolleisten-Bearbeiten"
[Alt+a] dann [s], dann [g]	"Symbolleisten-Graphik"
[Alt+a] dann [s], dann [a]	"Symbolleisten-Daten"
[Alt+a] dann [s], dann [g]	"Symbolleisten-Grunddaten"
[Alt+a] dann [s], dann [s]	"Symbolleisten-Stäbe"
[Alt+a] dann [s], dann [f]	"Symbolleisten-Federlagerungen"
[Alt+a] dann [s], dann [a]	"Symbolleisten-Auflager/
	Randbedingungen"
[Alt+a] dann [s], dann [p]	"Pfähle"
[Alt+a] dann [s], dann [z]	"Netz der Bodenelemente in z-Richtung"
[Alt+a] dann [s], dann [m]	"Symbolleisten-Eigenschaften des Fundaments"
[Alt+a] dann [s], dann [e]	"Symbolleisten-Einflussfelder der Bohrprofile"
[Alt+a] dann [s], dann [l]	"Symbolleisten-Lastdaten"
[Alt+a] dann [s], dann [k]	"Symbolleisten-Bodensenkungen"
[Alt+a] dann [s], dann [o]	"Symbolleisten-Optionen"
[Alt+a] dann [s], dann [f]	"Symbolleisten-Format"
[Alt+a] dann [s], dann [n]	"Symbolleisten-Fenster"
[Alt+a] dann [s], dann [h]	"Symbolleisten-Hilfe"
[Alt+a] dann [s], dann [v]	"Symbolleisten zurücksetzen"

 Tabelle C-7
 Tastenkombinationen der Ansicht - Optionen

 Tabelle C-8
 Tastenkombinationen der FE-Netz generieren - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+n] dann [g]	Aufrufen der Option "Generierungstyp"
[Alt+n] dann [n]	"Neue Generierung"
[Alt+n] dann [f]	"Generierung des FE-Netzes"
[Alt+n] dann [z]	"Netz glätten"
[Alt+n] dann [r]	"Randelemente einrichten"
[Alt+n] dann [v]	" Netz verfeinern"

 Tabelle C-9
 Tastenkombinationen der Graphik – Optionen

Wirkung	
Aufrufen der Option	"Rückgängig"
	"Wiederholen"
	"Stäbe, Federn, Auflager, Pfähle oder Lasten entfernen"
	"Knoten, Stäbe, Federn, Auflager, Pfähle oder Lasten einfügen"
	"Knoten, Stäbe oder Lasten bearbeiten"
	"Knoten, Elemente markieren"
	"Eckknoten der Platte mit Maus"
	"Loch einfügen"
	"Bezugspunkte einfügen "
	"Bezugslinien einfügen"
	"Bohrprofile"
	"Zonentyp I"
	"Zonentyp II"
	"Zonentyp III"
	"Punktlasten"
	"Momente Mx"
	"Momente My"
	"Linienlasten"
	"Linienmomente"
	"Flächenlasten (Polygon)"
	"Flächenlasten (Rechteck)"
	"Raster"
	Wirkung Aufrufen der Option

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+ü] dann [p]	Aufrufen der Option	"Punktlast verteilen "
[Alt+ü] dann [s]		"Stützentypen "
[Alt+ü] dann [n]		"Netz der Finiten Elemente"
[Alt+ü] dann [b]		"Beschreibung der Stabgruppen"
[Alt+ü] dann [t]		"Stäbe"
[Alt+ü] dann [f]		"Federlagerungen"
[Alt+ü] dann [p]		"Punktlager"
[Alt+ü] dann [e]		"Elementgruppen"
[Alt+ü] dann [f]		"Pfahlgruppen"
[Alt+ü] dann [p]		"Positionen und Gruppen der Pfähle"
[Alt+ü] dann [m]		"Material der Pfähle"
[Alt+ü] dann [z]		"Zonentyp I"
[Alt+ü] dann [o]		"Zonentyp II"
[Alt+ü] dann [n]		"Zonentyp III"
[Alt+ü] dann [p]		"Punktlasten"
[Alt+ü] dann [x]		"Momente M _x "
[Alt+ü] dann [y]		"Momente M _y "
[Alt+ü] dann [l]		"Linienlasten"
[Alt+ü] dann [m]		"Linienmomente"
[Alt+ü] dann [f]		"Flächenlasten (Polygon)"
[Alt+ü] dann [t]		"Flächenlasten (Rechteck)"
[Alt+ü] dann [k]		"Bodensenkungen"

Tabelle C-10 Tastenkombinationen der über Tabelle - Optionen

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+a] dann [g]	Aufrufen der Option "Baugrund	ddaten"
[Alt+a] dann [r]	"Baugrund	d-Grunddaten"
[Alt+a] dann [b]	"Berechnu	ingsverfahren"
[Alt+a] dann [a]	"Auftrags	daten"
[Alt+a] dann [f]	"FE-Netzo	laten"
[Alt+a] dann [s]	"Daten de	r Stäbe"
[Alt+a] dann [f]	"Federlage	erungen"
[Alt+a] dann [u]	"Daten de	r Auflager/ Randbedingungen"
[Alt+a] dann [p]	"Pfähle"	
[Alt+a] dann [g]	"Baugrund	ldaten"
[Alt+a] dann [z]	"Netz der	Bodenelemente in z-Richtung"
[Alt+a] dann [z]	"Grenztiel	fe"
[Alt+a] dann [m]	"Eigensch	aften des Fundaments"
[Alt+a] dann [w]	"Daten de	r Bewehrung"
[Alt+a] dann [e]	"Einflussf	elder der Bohrprofile"
[Alt+a] dann [l]	"Lastdater	1"
[Alt+a] dann [n]	"Daten de	r Nachbarbauwerke"
[Alt+a] dann [t]	"Daten für	r Temperaturänderungen"
[Alt+a] dann [k]	"Bodenser	nkungen"
[Alt+a] dann [d]	"Dateinan	ne der Gründungsplatten"

Tabelle C-11 Tastenkombinationen der Daten - Optionen

Tabelle C-12 Tastenkombinationen der Grunddaten - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+g] dann [f]	Aufrufen der Option "Firmendaten"
[Alt+g] dann [b]	"Bezeichnung der Dateien"
[Alt+g] dann [t]	"Zahlenformat"
[Alt+g] dann [s]	"Standardeinstellungen"
[Alt+g] dann [e]	"Spracheinstellungen der Hilfe"
[Alt+g] dann [z]	"Einheitensystem"
[Alt+g] dann [r]	"Bemessungsnorm-Parameter"

_

Tabelle C-13 Tastenkombinationen der Eigenschaften des Fundaments - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+m] dann [w]	Aufrufen der Option "Wichte des Fundamentbetons"
[Alt+m] dann [g]	"Gründungstiefe"
[Alt+m] dann [k]	"Koordinatenursprung"
[Alt+m] dann [h]	"Höhe d. Fundamentsohle über dem Festpunkt"

Tabelle C-14 Tastenkombinationen der Einflussfelder der Bohrprofile - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+l] dann [i]	Aufrufen der Option "Interpolation zwischen den Bohrprofilen"
[Alt+l] dann [a]	"Aufteilung in Teilflächen"
[Alt+l] dann [h]	"Hand-Zuteilung der Bohrprofile
	zu den Knoten"

Tabelle C-15 Tastenkombinationen der über Formel - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+f] dann [p]	Aufrufen der Option "Punktlasten"
[Alt+f] dann [x]	"Momente M _x "
[Alt+f] dann [y]	"Momente M _y "
[Alt+f] dann [1]	"Linienlasten"
[Alt+f] dann [m]	"Linienmomente"
[Alt+f] dann [f]	"Flächenlasten (Polygon)"
[Alt+f] dann [t]	"Flächenlasten (Rechteck)"

Tabelle C-16	Tastenkombinationen	der Optionen -	Optionen
--------------	---------------------	----------------	----------

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+o] dann [z]	Aufrufen der Option "Zeichnungsparameter"
[Alt+o] dann [b]	"Beschriftung"
[Alt+o] dann [g]	"Gruppierung anzeigen"

 Tabelle C-17
 Tastenkombinationen der Format - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+f] dann [l]	Aufrufen der Option "Linienformat"
[Alt+f] dann [ü]	"Füllfarbe"
[Alt+f] dann [x]	"Maximalordinate"
[Alt+f] dann [c]	"Schrift"
[Alt+f] dann [r]	"Raster"

 Tabelle C-18
 Tastenkombinationen der Fenster - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+n] dann [i]	Aufrufen der Option "Zoom in"
[Alt+n] dann [a]	"Zoom aus"
[Alt+n] dann [v]	"Bereich vergrößern"
[Alt+n] dann [z]	"Zoom %"
[Alt+n] dann [o]	"Originalgröße"

 Tabelle C-19
 Tastenkombinationen der Hilfe - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+h] dann [h]	Aufrufen der Option "Hilfethemen"
[Alt+h] dann [k]	"Kurzbeschreibung ELPLA"
[Alt+h] dann [n]	"Neu in ELPLA"
[Alt+h] dann [ü]	"Über ELPLA-Daten"

9.2 Maus

Durch Doppelklicken mit der linken Maustaste in bestimmte Bildschirmbereiche erreichen Sie nahezu alle Menüs des Programms.

- Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm erreichen Sie das Popup - Grunddaten-Menü, Bild C-159



Bild C-159 Popup-Grunddaten-Menü

- Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm eines Programms für FE-Netzdaten, Stäbe, Federlagerungen, Auflager, ... erscheint das Popup-Optionen-Menü, Bild C-160

📥 El	.PLA	-Dater	n - [gb7] - [FE	E-Net	z]																		_ 8 ×
Da	tei	Ansicht	t grapł	nisch	FE- <u>N</u>	letz g	jenerie	eren	<u>ü</u> ber 1	í abelle	<u>O</u> pti	onen	<u>F</u> ormal	t Fej	nster	<u>H</u> ilfe	•							<u>, ×</u>
D	2		e .	1	₹⁄	6	.	=	?∕	н	Α	. [Θ	• کر	Q	100		٩	-	0	6	1 🐌		3	
l Io	Cil		* -	- I			-	1	₩				1	4										
										1			1	!		_	_	_	_	_	_	_		
			_	-					-				-											
												1	1	1	1									
		++	+	+	+ +							+	+	÷										
													L	l	.									
		++	+	<u> </u>						1	+	+	+	<u>+</u>		1	~	D.:.	1 2.				041-7	1
		÷+		+						4		÷	÷	÷			E. J.	Huc Vice	:kgani Jada	gig			DULLY	
																		IB	aemo	ien			U(II+T	
				1						1				1	1		.	<u>K</u> no	ten m	arkier	en			
		 +	+	+	t			-	-	-	.	<u>+</u>	<u>+</u>	<u>+</u>			*	Kno	iten er	nttern	en		Utrl+X	
.		; ++		_	ii					4	·		÷		·		+	Kno	ten ei	ntuge	n			
																		Eck	.knote	n der	platte	mit <u>N</u>	<u>1</u> aus	
		+	+	1									+		1			Loc	h einfi	ügen				
		++	+	-								1	<u>+</u>	†		··		<u>B</u> ez	ugspu	inkte	einfüg	en		
		++	+		++							+	+	+		-	-	Bez	ugslin	ien <u>e</u> i	nfüger	1		
		++	+	+	++					1	-	1				- 1	#	<u>R</u> as	ter					
		 +	+	+	+ +							+	+	÷	÷									
										4		.i	l	<u>.</u>	j									
														111	111									_
•		: !	1					1			1	i di	1											• •
	- 16.5	50 v[r	ml = 9.90)																	03.0	03.05	5	21:09
		~ .	- 0	-			~																	



10 Literatur und Normen

- [1] ACI (1995): Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-95) and Commentary (ACI 318R-95) American Concrete Institute, Detroit, Michigan
- [2] EC 2 (1993): Design of Concrete Structures
 Deutsche Fassung: DIN V 18932 Teil 1
 Beuth-Verlag GmbH Berlin und Beton-Kalender Oktober 1991
- [3] ECP 464 (1989): The Egyptian Code of Practice, Design and Construction of Reinforced Concrete Structures (in Arabic)
- [4] DIN 1045 (1988): Stahlbeton- und Spannbetonbau. Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung. Ausgabe Juli 1988
- [5] DIN 1075 (04.1981): Betonbrücken; Bemessung und Ausführung
- [6] DIN 4019 Teil 1 mit Beiblatt Baugrund (1974): Setzungsberechnungen bei lotrechter, mittiger Belastung Beuth-Verlag, Berlin, Köln
- [7] DIN 4023 (März 1984): Baugrund- und Wasserbohrungen.
 Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse Beuth-Verlag, Berlin
- [8] KANY, M./ El GENDY, M. (in Vorbereitung 2004): Computerberechnung und Entwurf von Fundamenten

11 Stichwortverzeichnis

A

Änderung der Netzdaten	
Ansicht	
Auflager	
Auftragsdaten	

B

Baugrunddaten	64
Bearbeiten 4, 8, 18, 45, 46, 105, 1	111, 130, 131
Beenden	
Begrenzungsknoten	34
Bemessungsnorm-Parameter	126
Berechnungsverfahren	
Beschriftung	
Bewehrung	
Bezeichnung der Dateien	124
Bodensenkungen	119, 123
Bohrprofile nummerieren	101
Bohrprofile zeichnen	74

D

Datei 7, 19, 44, 50, 55, 59, 68, 83, 93	, 104, 120
Datei 1, 2, 3, 4	
Dateiliste	10
Dateityp	8
Daten der Auflager/ Randbedingungen	53
Daten der Stäbe	44
Datengruppen	5
Datensätze	5

E

Eigenschaften des Fundaments	83, 86
Eingabedaten	5
Einflussfelder der Bohrprofile	
Eingabedaten - Dateien	
Einheitensystem	125
Elementgröße	
ELPLA-Berechnung	5
ELPLA-Bohr	
ELPLA-Daten	5
ELPLA-Liste	5
ELPLA-Schnitte	
ELPLA-Text	5

F

FE-Netzdaten	
Federlagerungen	
Fenster	
FIRMA	
Firmendaten	
Format	
Füllfarbe	

G

Generierung neu	30
Graphik	84

Graphik - Dateien	6
Grenztiefe	
Gründungstiefe	
Grunddatei	
Grunddaten	123
Gruppierung anzeigen	

Н

Hilfe	41, 127
Hilfethemen	41
Höhe der Fundamentsohle	90

Ι

Interpolation zwischen Bohrprofilen	98
Isolinien	37
Isometrische Darstellung	37

K

Knotenkoordinaten	34
Kopieren	70
Koordinatenursprung	88
Kreisdiagramme	37
Kurzbeschreibung	42

L

Lastdaten	105, 117
Legende	37
Linienformat	37, 78
Literatur	137

Μ

Maus		135
Maximalordinate	. 39	, 78

Ν

Nachbarbauwerke	117, 118
Netz der Bodenelemente	
Netz glätten	
Netz verfeinern	
Netzrasterlinien	
Neu in ELPLA	
Neues Projekt	
NOFORMAT	

0

Optionen	35, 49
Originalgröße	40

ELPLA-Daten

P

R

Randbedingungen	53
Randelemente einrichten	30

S

Schließen	19, 45, 50, 55, 59, 68, 84, 93,	104, 120
Schrift		39, 78
Schriftart		40, 80
Schriftgröße		40, 80
Speichern	19, 45, 50, 55, 59, 68, 84, 93,	104, 118
Speichern unter	19, 45, 50, 55, 59, 68, 84, 93,	104, 118
Spracheinstellung	der Hilfe	125
Stabgruppen		47

Stäbe	
Standardeinstellung	
Starten des Programmes	
Stichwortverzeichnis	
STUE	
Systeme von Fundamentplatten	

Т

Tabelle	5, 85
Tastatur	128
Temperaturänderung	118
Tipps und Tricks	128

U

```
Über ELPLA-Daten ...... 41
```

W

Z

Zahlenformat	126
Zeichnungsparameter	
Zoom %	
Zoom aus	
Zoom in	40

Teil D

Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Berechnung



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

ELPLA-Berechnung

Seite

1	Überblick über das P	rogramm ELPLA-Berechnung	4
2	Programmbeschreibu	ng ELPLA-Berechnung	5
3	Starten des Programn	ns ELPLA-Berechnung	9
4	Menütitel Datei		10
	4.1 Datei-Option	"Öffnen"	10
	4.2	"Datei 1, 2, 3, 4"	10
	4.3	"Beenden"	10
5	Menütitel Berechnun	g	11
	5.1 Berechnung-C	Option "Lastvektor aufstellen"	11
	5.2	"Vorbereitung der Berechnung"	12
	5.3	"Ermittlung des Grundbruchsohldrucks"	12
	5.4	"Ermittlung der Grenztiefe"	13
	5.5	"Bestimmung der Bettungsmoduli"	13
	5.6	"Flexibilitätskoeffizienten der Pfähle berechnen"	14
	5.7	"Flexibilitätskoeffizienten des Bodens berechnen"	15
	5.8	"Flexibilitätskoeffizienten des Plattensystems berechnen"	15
	5.9	"Steifigkeitsmatrix des Bodens aufstellen"	15
	5.10	"Einfluss von Nachbarbauwerken auf die Setzungen"	15
	5.11	"Einfluss von Temperaturänderungen auf die Setzungen	15
	5.12	"Einfluss von Bodensenkungen auf die Setzungen	' 15
	5.13	"Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufbauen"	16
	5.14	"Plattensteifigkeitsmatrix aufbauen"	16
	5.15	"Gleichungssystem lösen"	16
	5.16	"Iterationsprozess"	16
	5.17	"Starre Platte rechnen"	18
	5.18	"Schlaffe Platte rechnen"	18
	5.19	"Nichtlineare Berechnung ausführen"	
			18
	5.20	"Nichtlineare Berechnung der Pfahl-Platten- gründung ausführen"	18
	5.21	"Verformungen, Schnittgrößen und Sohldrücke berechnen"	18
	5.22	"Platte bewehren"	19
	5.23	"Berechnung der Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen im Boden"	19
	5.24	"Berechnung des ebenen Stabtragwerks"	19
	5.25	"Berechnung ebener Spannung"	19
	5.26	"Alles Berechnen"	19

Inhalt

ELPLA-Berechnung

Seite

6	Menütitel Ansich	ht	21
	6.1 Ansicht-O	Option "Statusleisten"	21
	6.2	"Symbolleisten"	21
7	Menütitel Hilfe		21
	7.1 Hilfe-Opt	tion "Hilfethemen"	21
	7.2	"Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA"	22
	7.3	"Neu in ELPLA"	22
	7.4	"Über ELPLA-Berechnung"	22
8	Tipps und Tricks	8	22
	8.1 Tastatur		22
	8.2 Maus		25
9	Stichwortverzeic	chnis	26

1 Überblick über das Programm ELPLA-Berechnung

Nachdem die Daten gespeichert sind, werden mit ELPLA-Berechnung die Flexibilitätsmatrix, die Steifigkeitsmatrix des Bodens und die Plattensteifigkeitsmatrix aufgestellt. Es werden auch die Bettungsmoduli, Setzungen aus Einfluss des Nachbarbauwerkes, die relativen Lasten aus dem Einfluss der Bodensenkungen und die relativen Setzungen aus dem Einfluss der Temperaturänderung berechnet. Dann wird das lineare Gleichungssystem gelöst. Das Programm läuft unter der Benutzeroberfläche Windows 9x/ NT/ ME/ XP.

Mit ELPLA-Berechnung können die Berechnungen nach folgender Aufzählung durchgeführt werden:

_	
1.	Lastvektor aufstellen
2.	Vorbereitung der Berechnung
3.	Ermittlung des Grundbruchsohldrucks
4.	Flexibilitätskoeffizienten der Pfähle berechnen
5.	Ermittlung der Grenztiefe
6.	Bestimmung der Bettungsmoduli
7.	Flexibilitätskoeffizienten des Bodens berechnen
8.	Flexibilitätskoeffizienten des Plattensystems berechnen
9.	Steifigkeitsmatrix des Bodens aufstellen
10.	Einfluss von Nachbarbauwerken auf die Setzungen
11.	Einfluss von Temperaturänderungen auf die Setzungen
12.	Einfluss von Bodensenkungen auf die Setzungen
13.	Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufbauen
14.	Plattensteifigkeitsmatrix aufbauen
15.	Gleichungssystem lösen
16.	Iterationsprozess
17.	Starre Platte rechnen
18.	Schlaffe Platte rechnen
19.	Nichtlineare Berechnung ausführen
20.	Nichtlineare Berechnung der Pfahl-Plattengründung ausführen
21.	Verformungen, Schnittgrößen und Sohldrücke berechnen
22.	Platte bewehren
23.	Berechnung der Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen im Boden
24.	Berechnung eines ebenen Stabtragwerks
25.	Berechnung einer ebenen Spannung
26.	Alles berechnen

Sehr viel einfacher und schneller ist es, die Nr. 26 zu wählen. Damit wird alles nacheinander gerechnet.

2 Programmbeschreibung ELPLA-Berechnung

Im Abschnitt 2 werden Erläuterungen zur Benutzung des Computers gegeben. Damit soll es dem Benutzer des Programms ELPLA-Berechnung ermöglicht werden, die vom Computer abgefragten Befehle zu verstehen und das Programm nutzen zu können. Der Abschnitt 2 befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Berechnung mit dem Computer.

Die Programmkette ELPLA arbeitet nach folgendem Konzept: Die Datenablage erfolgt für eingegebene und errechnete Daten getrennt. Der Benutzer legt Projekte an, zu denen Positionen gerechnet werden. Ergebnisse können graphisch oder in Tabellenform ausgedruckt und am Bildschirm kontrolliert werden.

Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen. Diese können unabhängig voneinander aufgerufen werden.

Die Programmkette besteht aus den in Tabelle D-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms	
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten	
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts	
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Ergebnissen und Daten	
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben	
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte	
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen	
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm	

Tabelle D-1 Namen und Aufgaben der 7 Programme

Um mit dem Programm ELPLA-Berechnung arbeiten zu können, müssen zunächst die Daten des Projektes mit dem Programm ELPLA-Daten eingegeben werden.

In der Tabelle D-2 ist eine Liste der vom Programm ELPLA-Berechnung einzulesenden Dateien beigefügt. Bei diesen Dateien B, C und D bedeuten die Zeichen * die vom Benutzer im Programm ELPLA-Daten gewählten Projektbezeichnungen. In den Datensätzen wird zwischen folgenden 4 Gruppen unterschieden:

Tabelle D-2Namen der Datengruppen

-		
Gr	uppe	Gespeichert aus Programm
А	Grunddatei	ELPLA-Daten
В	Eingabedaten - Dateien	ELPLA-Daten
С	Zwischenergebnisse - Dateien	ELPLA-Berechnung
D	Endergebnisse - Dateien	ELPLA-Berechnung

Ferner sind in der nachfolgenden Tabelle D-3 Dateinamen, Inhalt und Gruppen aller in dem Programm ELPLA-Berechnung vorkommenden Dateien angegeben.

Tabelle D-3Namen und Aufgaben der Datensätze
(* Hier muss die vom Benutzer zu wählende Kurzbezeichnung stehen)

D-3.1	Grunddatei

Dateiname	Inhalt
STUE	Name des Datenverzeichnisses
NOFORMAT	Zahlenformat
RFT	Bemessungsnorm-Parameter
UNITS	Einheitensystem
PREFEREN.DAT	Einstellung des FE-Netzes und der Berechnung

D-3.2 Eingabedaten – Dateien

Dateiname	Inhalt
* .PO1	Systemdaten (Berechnung einer Gründungsplatte)
* .PO2	Systemdaten (Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten)
* .BAU	Baugrunddaten
*. LDH	Daten der Grenztiefe
*. PC1	Lastdaten von Platte und Rost
*. PCF	Lastdaten des ebenen Stabtragwerks
*. PCW	Lastdaten der ebenen Spannung
*. PL6	Knotenkoordinaten und Begrenzungsknoten
*. PL8	Plattenränder
*. GL1	Daten der Stäbe (1. Teil)
*. GL2	Daten der Stäbe (2. Teil)
*. P21	Daten der Materialkennwerte/ Plattendicken/ Gründungstiefe/ Koordinaten
*. P23	Daten der Bewehrung
*. P31	Daten der Auflager/ Randbedingungen für Platte und Rost
*. P61	Daten der Auflager/ Randbedingungen für das ebene Stabtragwerk
*. P71	Daten der Auflager/ Randbedingungen für die ebene Spannung
*. P35	Daten der Federlagerungen für Platte und Rost
*. P81	Daten der Federlagerungen für das ebene Stabtragwerk
*. P91	Daten der Federlagerungen für die ebene Spannung
*. P41	Datei des Einflussfelds der Bohrprofile
*. PP1	Daten der Nachbarbauwerke
*. PT1	Daten für Temperaturänderungen
*. PV1	Daten der Bodensenkungen
*. DSS	Netz der Bodenelemente in z-Richtung
*. PIL	Daten der Pfähle

Dateiname	Inhalt
*. PL3Begre	enzungsknoten
*. PL4	Feldflächen um die Knoten
*. PL5	Knotentyp und Knotenart
*. PL7	Elementflächen
*. PL9	Knotenkoordinaten, Elementtypen und Elementgruppen
*. PC3	Grundwasserdruck auf die Fundamentsohle
*. PC4	Vorbelastung
*. PC5	Lastvektor (1. Teil)
*. PC6	Lastvektor (2. Teil)
*. PC7	Ausgabe der Belastungen
*. PC8	Mittlerer Sohldruck, Exzentrizität und Fläche des Fundaments
*. PC9	Knotenkoordinaten der Elementmitten
*. P33	Vektor der Auflager/ Randbedingungen
*. PI1	Sohldruckvektor aus iterativem Verfahren
*. PI2	Flexibilitätsmatrix aus iterativem Verfahren (Bandmatrix)
*. PT2	Lastvektor aus Temperaturänderung
*. PP2	Lastvektor aus Nachbarbauwerken
*. QUB	Mittlere Sohlspannungen beim Grundbruch (qb)
* . PW2	Mittlere Bettungsmoduli (ksm)
*. GF1	Steifigkeitsmatrix der Stäbe
*. PE1	Steifigkeitsmatrix des Bodens
*. PE2	Lastvektor aus Wiederbelastung
*. PD1	Flexibilitätskoeffizienten für Erstbelastung
*. PD2	Flexibilitätskoeffizienten für Wiederbelastung
*ji. PD3	Flexibilitätskoeffizienten der Platte j aus den Sohldrücken der Platte i
*. FP1	Flexibilitätsmatrix infolge Spitzendruck der Pfähle für Erstbelastung
*. FP2	Flexibilitätsmatrix infolge Spitzendruck der Pfähle für Wiederbelastung
*. FP3	Flexibilitätsmatrix infolge Mantelreibung der Pfähle für Erstbelastung
*. FP4	Flexibilitätsmatrix infolge Mantelreibung der Pfähle für Wiederbelastung
*. FP5	Steifigkeitsvektor der Pfähle
*. PF1	Plattensteifigkeitsmatrix
*. PF2	Lastvektor aus Sonderfällen
*. PG1	Verformungsvektor (Lösungsvektor)
*. PS1	Lösungsvektor (starre Platte)

D-3.3 Zwischenergebnisse - Dateien

_

Dateiname	Inhalt
*. PT3	Verschiebung aus Temperaturänderung (st)
*. PP3	Setzungen aus Nachbarbauwerken (se)
*. PV2	Lastvektor aus Bodensenkungen
* . LD1	Ergebnisse der Grenztiefe
* . GH1	Schnittgröße der Stäbe
* . QUN	Sohlspannungen beim Grundbruch an Knoten (qul)
* . PW1	Bettungsmoduli (k _s)
* . PH1	Setzungen (s)
* . PH2	Sohldrücke (q)
* . PH3	Momente (m_x)
* . PH4	Momente (m _y)
* . PH5	Momente (m _{xy})
* . PH6	Querkräfte (Q_x)
* . PH7	Querkräfte (Qy)
* . PH8	Setzungen (Wiederbelastung (S _W)
* . PH9	Vorbelastungen (Q _u)
* . H10	Auflagerkräfte (V)
*.H11	Auflagerkräfte (M _y)
* . H12	Auflagerkräfte (M_x)
* . H13	Bewehrung (A_{sx1})
* . H14	Bewehrung (A _{sx2})
* . H15	Bewehrung (A _{sy1})
* . H16	Bewehrung (A _{sy2})
*. THX	Verdrehungen um x-Achse (θ_x)
*. THY	Verdrehungen um y-Achse (θ_y)
*. THZ	Verdrehungen um z-Achse (θ_z)
*.U_X	X-Verschiebungen im Boden (u)
*.V_Y	Y-Verschiebungen im Boden (v)
*.W_Z	Z-Verschiebungen im Boden (w=s)
*.S_X	X-Spannungen im Boden (σ_x)
*.S_Y	Y-Spannungen im Boden (σ_y)
*.S_Z	Z-Spannungen im Boden (σ_z)
*.TXY	XY-Schubspannungen im Boden (τ_{xy})
*.TXZ	XZ-Schubspannungen im Boden (τ_{xz})
*.TYZ	YZ-Schubspannungen im Boden (τ_{yz})
*.VAX	X-Dehnungen im Boden (ε_x)
*.VAY	Y-Dehnungen im Boden (ε_y)
*.VAZ	Z-Dehnungen im Boden (ε_z)
*.VXY	XY-Schubdehnungen im Boden (γ_{xy})
*.VXZ	XZ-Schubdehnungen im Boden (γ_{xz})
*.VYZ	YZ-Schubdehnungen im Boden (γ_{yz})
*. DZZ	Bodennetz in z-Richtung
*. PPU	Ergebnisse des Durchstanzens
*. FP6	Setzungsvektor der Pfähle
*. PEI	Pfahllasten und Pfahlsetzungen

D-3.4 Endergebnisse – Dateien

3 Starten des Programms ELPLA-Berechnung

Bevor man mit ELPLA-Berechnung arbeiten kann, muss das Programm geladen werden. Starten Sie dazu zunächst die graphische Oberfläche WINDOWS und klicken dann auf dem Programmsymbol für ELPLA-Berechnung. Auf dem Bildschirm sollte dann das Bild D-1 erscheinen.

Nach dem Programmstart ist dann die Oberfläche des Programms ELPLA-Berechnung auf dem Bildschirm dargestellt (Bild D-1).



Bild D-1 Oberfläche des Programms ELPLA-Berechnung

Auf diesem Startbildschirm sind am oberen linken Fensterrand folgende 4 Menütitel zu sehen:

- Datei
- Berechnung
- Ansicht
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser drei Menütitel werden nachfolgend in den Abschnitten 4 bis 7 beschrieben und erläutert.

4 Menütitel Datei

Dieser Menütitel hat insgesamt 3 anwählbare Funktionen:

- Öffnen
- Datei 1, 2, 3, 4
- Beenden

4.1 Datei - "Öffnen"

Mit der Option "Öffnen" wird die Datei eines bereits gespeicherten Projekts geöffnet. Bereits erstellte Projekte werden als Datei auf der Festplatte oder Diskette gespeichert (Bild D-2).

Von der Programmkette ELPLA wird nicht nur eine Gründungsplatte gerechnet. Es können auch Systeme mit mehreren Platten gerechnet werden. Der Dateityp für die Berechnung einer Gründungsplatte ist "*.PO1" und für die Berechnung von Systemen mehrerer Platten "*.PO2".

Im Menü von Bild D-2 geben Sie den Namen der Datei ein, die Sie öffnen möchten.

Öffnen			? ×
<u>S</u> uchen in:	🔁 ELPLA_Daten	-	🗹 🖆 🔳
🕂 Auflast1	gb7	👫 Sol1	test4
🕂 Auflast2	👫 gbb	👫 Sor1	📴 unbenanni
🕂 Auflast3	📅 Gbf	👯 Ssy1	Walled
🕂 Auflast4	📅 rigid	🚛 test	📴 Walled1
🚰 ConN4	SIr1	👥 test1	
Floor	👫 Smt1	test2	
			<u>}</u>
Datei <u>n</u> ame:			Ü <u>f</u> fnen
Dateityp:	ELPLA-Dateien (*.P01.*.)	P021 🔻	Abbrechen
			·
D'II D A			

Bild D-2 Menü "Öffnen"

4.2 Datei - "Datei 1, 2, 3, 4"

Ruft eines der vier zuletzt bearbeiteten Projekte auf.

4.3 Datei - "Beenden"

Mit der Option "Beenden" wird die Datei für das geöffnete Projekt geschlossen und das Programm ELPLA-Berechnung beendet (Bild D-3).

Program	n beenden		×
?	Hiermit beenden Sie Ihr Programm !		
	OK	Abbrechen	

Bild D-3 Menü "Beenden"

5 Menütitel Berechnung

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 26 anwählbare Optionen:

- Lastvektor aufstellen
- Vorbereitung der Berechnung
- Ermittlung des Grundbruchsohldrucks
- Flexibilitätskoeffizienten der Pfähle berechnen
- Ermittlung der Grenztiefe
- Bestimmung der Bettungsmoduli
- Flexibilitätskoeffizienten des Bodens berechnen
- Flexibilitätskoeffizienten des Plattensystems berechnen
- Steifigkeitsmatrix des Bodens aufstellen
- Einfluss von Nachbarbauwerken auf die Setzungen
- Einfluss von Temperaturänderungen auf die Setzungen
- Einfluss von Bodensenkungen auf die Setzungen
- Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufbauen
- Plattensteifigkeitsmatrix aufbauen
- Gleichungssystem lösen
- Iterationsprozess
- Starre Platte rechnen
- Schlaffe Platte rechnen
- Nichtlineare Berechnung ausführen
- Nichtlineare Berechnung der Pfahl-Plattengründung ausführen
- Verformungen, Schnittgrößen und Sohldrücke berechnen
- Platte bewehren
- Berechnung der Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen im Boden
- Berechnung des ebenen Stabtragwerks
- Berechnung der ebenen Spannung
- Alles berechnen

5.1 Berechnung - "Lastvektor aufstellen"

Mit der Option "Lastvektor aufstellen" wird bei allen Berechnungsverfahren der Lastvektor der Platte berechnet und aufgestellt.

Nach Anklicken dieser Option rechnet das Programm den Lastvektor der Platte, danach erscheint das folgende Menü (Bild D-4). In diesem Menü wird die Ausgabe der Belastung angezeigt.

istvektor aufstellen			
Ausgabe der Belastungen:			
Ausgabe der Belastungen			
Gewicht der Platte	Pe	[kN]	= 0,0
Auflast der Platte	Pa	[kN]	= 17927,1
Grundwasserauftrieb	Pω	[kN]	= 2031,2
Gesamtlast (P = Pe + Pa - Pw)	Po	[kN]	= 15895,8
Grundwasserdruck auf Fundamentsohle	Qw	$[kN/m^2]$	= 12
Wirksamer mittlerer Sohldruck	Qo	$[kN/m^2]$	= 94
Summe Mx aus Lasten	Mx	[kN.m]	= 7039,0
Summe My aus Lasten	My	[kN.m]	= -6683,3
Bigenschaften des Fundamentes			
Exzentrizität der Belastung in x-Richtung	ex	[cm]	= -42,04
Exzentrizität der Belastung in y-Richtung	еу	[cm]	= 44,28
Trägheitsmoment der Fläche um die x-Achse	Ix	[m4]	= 2923,08
Trägheitsmoment der Fläche um die y-Achse	Iy	[m4]	= 3423,36
Zentrifugalmoment	Ixy	[m4]	= 366,19
Fläche der Platte	A	[m²]	= 169,27
Volumen der Platte	v	[m3]	= 84,63
Grundwasserdruck Vorbelastung	[[Hilfe

Bild D-4 Menü "Lastvektor aufstellen"

Es können auch die Vorbelastung der Fundamentsohle (Bild D-5) und der Grundwasserdruck bei unterschiedlichen Gründungstiefen auf die Fundamentsohle angezeigt oder geändert werden.

Bohrung Vorbelastung Nr. Qv [·] [kN/m²] 1 42 2 42 3 42 Löschen Löschen Hilfe Hilfe	Vorbelastungen 🔀				
L Excel L	Bohrung Nr. I [·] 1 2 3	Vorbelastung Qv [kN/m²] 42 42 42	<u></u>		

Bild D-5 Menü "Vorbelastung der Fundamentsohle"

5.2 Berechnung - "Vorbereitung der Berechnung"

Mit der Option "Vorbereitung der Berechnung" wird die Optimierung der Bandbreite durchgeführt und der Lastvektor des ebenen Stabtragwerks und der ebenen Spannung aufgestellt.

5.3 Berechnung - "Ermittlung des Grundbruchsohldrucks"

Mit der Option "Ermittlung des Grundbruchsohldrucks" wird an Knoten der Grundbruchsohldruck des Fundaments auf unterschiedlichem Baugrund durch Interpolation berechnet. Nach Anklicken der Option rechnet das Programm die Grundbruchsohldrücke, danach erscheint das folgende Menü (Bild D-6). Hier werden die mittleren Grundbruchsohldrücke q_b angezeigt und können geändert werden. Mit dem Befehl 'OK' werden die mittleren Grundbruchsohldrücke übernommen. Danach rechnet das Programm die Grundbruchsohldrücke q_{ult} an allen Knoten, die durch Interpolation oder nach der "Aufteilung in Teilflächen-Methode" gerechnet werden. In diesem Menü D-7 können die errechneten Grundbruchsohldrücke q_{ult} geändert werden.

Mittlerer (Grundbruchsohldruck gt)	×
Bohrung Nr. I [-]	Grundbruchsohldruck qb [kN/m²]		<u>k</u> Abbrechen
1 2 3	150,1 150,1 150,1		<u>E</u> infügen
4	150,1 1752,8		<u>K</u> opieren Löschen
			<u>N</u> eu
			<u>H</u> ilfe
			Excel

Bild D-6 Mittlerer Grundbruchsohldruck q_b

G	Grundbruchsohldruck an Knoten qul 🛛 🔀				
	Knoten Nr. I	Grundbruchsohldruck an Knoten qul			
	[·]	[kN/m²]		Abbrechen	
	1	150		Finfilden	
	2	150			
	3	150		Kopieren	
	4	150			
	5	250		Löschen	
	6	150			
	7	150		Neu	
	8	250		<u>N</u> eu	
	9	350		1.02	
	10	150		Hilfe	
	11	150		Eurol	
1	12	250	<u> </u>	Excel	

Bild D-7 Grundbruchsohldruck q_{ult} an Knoten

5.4 Berechnung - "Ermittlung der Grenztiefe"

Mit der Option "Ermittlung der Grenztiefe" werden die Grenztiefen der Bohrprofile berechnet.

5.5 Berechnung - "Bestimmung der Bettungsmoduli"

Mit der Option "Bestimmung der Bettungsmoduli" werden bei

- konstantem Bettungsmodulverfahren (Verfahren 2)
- variablem Bettungsmodulverfahren (Verfahren 3)

die Bettungsmoduli berechnet.
Die Methoden zur Bestimmung der Bettungsmoduli sind:

- Bettungsmoduli der Bohrprofile eingeben
- Bettungsmoduli rechnen nach dem Halbraumverfahren
- Bettungsmoduli rechnen nach dem Steifemodulverfahren

Nach Anklicken dieser Option rechnet das Programm die Bettungsmoduli, danach erscheint das folgende Menü (Bild D-8). In diesem Menü werden die mittleren Bettungsmoduli k_{sm} angezeigt. Im Menü von Bild D-8 können die errechneten mittleren Bettungsmoduli geändert werden. Mit dem Befehl 'OK' werden die mittleren Bettungsmoduli übernommen. Danach rechnet das Programm die Bettungsmoduli k_s an allen Knoten, die durch Interpolation oder nach Aufteilung in Teilflächen gerechnet werden. Im Menü von Bild D-9 können die errechneten Bettungsmoduli k_s geändert werden.

Mittlere B	ettungsmoduli ksm	×
Bohrung Nr. I [-]	Mittlere Bettungsmoduli ksm [kN/m²]	<u>k</u> <u>A</u> bbrechen
1	5255,0	<u>E</u> infügen
3	2982,5 2314,9	<u>K</u> opieren
		<u>L</u> öschen
		Neu
		Hilfe
		Excel

Bild D-8 Mittlere Bettungsmoduli k_{sm}

Bettungsr	noduli ks an Knoten ks		×
Knoten Nr. I [·]	Bettungsmoduli ks an Knoten ks [kN/m²]	•	<u>k</u> Abbrechen
1	5255,0		<u>E</u> infügen
2	5255,0		
3	5255,0		<u>K</u> opieren
4	5255,0		
5	5255,0		<u>L</u> öschen
6	5255,0		
7	5255,0		<u>N</u> eu
8	5255,0		
9	5255,0		<u>H</u> ilfe
10	5189,7		
11	4999,2	\bullet	Excel

Bild D-9 Bettungsmoduli k_s an Knoten

5.6 Berechnung - "Flexibilitätskoeffizienten der Pfähle berechnen"

Mit dieser Option werden die Flexibilitätskoeffizienten der Pfähle berechnet und aufgestellt.

ELPLA-Berechnung

5.7 Berechnung - "Flexibilitätskoeffizienten des Bodens berechnen"

Mit der Option "Flexibilitätskoeffizienten des Bodens berechnen" werden bei den Verfahren

- Iterativ verbessertes Bettungsmodulverfahren (Verfahren 4)
- Halbraumverfahren (Verfahren 5)
- Iteratives Steifemodulverfahren (Verfahren 6)
- Steifemodulverfahren (Verfahren 7)
- Starre Platte (Verfahren 8)
- Schlaffe Platte (Verfahren 9)

die Flexibilitätskoeffizienten des Bodens berechnet und aufgestellt.

5.8 Berechnung - "Flexibilitätskoeffizienten des Plattensystems berechnen"

Mit dieser Option werden bei der Berechnung von Systemen mehrerer Gründungsplatten die Flexibilitätskoeffizienten des Plattensystems berechnet und aufgestellt.

5.9 Berechnung - Steifigkeitsmatrix des Bodens aufstellen"

Mit der Option "Steifigkeitsmatrix des Bodens aufstellen" wird bei den Verfahren

- Halbraumverfahren (Verfahren 5)
- Iteratives Steifemodulverfahren (Verfahren 6)
- Steifemodulverfahren (Verfahren 7)
- Starre Platte (Verfahren 8)

die Steifigkeitsmatrix des Bodens aufgestellt.

5.10 Berechnung - "Einfluss von Nachbarbauwerken auf die Setzungen"

Mit der Option "Einfluss von Nachbarbauwerken auf die Setzungen" werden bei Untersuchung des Einflusses von Nachbarbauwerken auf die Setzungen die relativen Setzungen und Drücke aus dem Einfluss der Nachbarbauwerke berechnet.

5.11 Berechnung - "Einfluss von Temperaturänderungen auf die Setzungen"

Mit der Option "Einfluss von Temperaturänderungen auf die Setzungen" werden bei Untersuchung des Einflusses von Temperaturänderungen auf die Setzungen die relativen Setzungen und Drücke aus dem Einfluss von Temperaturänderungen berechnet.

5.12 Berechnung - "Einfluss von Bodensenkungen auf die Setzungen"

Mit der Option "Einfluss von Bodensenkungen auf die Setzungen" werden bei Untersuchung des Einflusses von Bodensenkungen auf die Setzungen die relativen Setzungen und Drücke aus dem Einfluss von Bodensenkungen berechnet.

5.13 Berechnung - "Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufbauen"

Mit der Option "Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufbauen" wird die Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufgebaut, wenn Stäbe in der Platte sind.

5.14 Berechnung - "Plattensteifigkeitsmatrix aufbauen"

Mit der Option "Plattensteifigkeitsmatrix aufbauen" wird bei den Verfahren

- Spannungstrapezverfahren (Verfahren 1)
- konstantes Bettungsmodulverfahren (Verfahren 2)
- variables Bettungsmodulverfahren (Verfahren 3)
- Halbraumverfahren (Verfahren 5)
- Steifemodulverfahren (Verfahren 7)

die Plattensteifigkeitsmatrix aufgebaut.

5.15 Berechnung - "Gleichungssystem lösen"

Mit der Option "Gleichungssystem lösen" wird bei den Verfahren

- Spannungstrapezverfahren (Verfahren 1)
- konstantes Bettungsmodulverfahren (Verfahren 2)
- variables Bettungsmodulverfahren (Verfahren 3)
- Halbraumverfahren (Verfahren 5)
- Steifemodulverfahren (Verfahren 7)

das lineare Gleichungssystem gelöst.

5.16 Berechnung - "Iterationsprozess"

Nach Auswahl der Option "Iterationsprozess" wird der Ablauf der Iteration entsprechend den angegebenen Verfahren 4 und 6 bei Berechnung von Plattensystemen oder bei nichtlinearer Berechnung durchgeführt.

Iterationsparameter

Der Iterationsprozess wird so lange durchlaufen, bis eine der folgenden zwei vorgegebenen Abbruchkriterien unterschritten wird (Bild D-10):

- i) Die maximale Differenz zwischen den Verformungen der Platte und die Setzungen des Bodens mit der bestimmten Genauigkeit stimmen überein
- ii) Nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen

Im Menü von Bild D-10 wählen Sie eine der Optionen der Iterationsparameter aus, mit der der Iterationszyklus beendet wird. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Iterationsparameter			
Welche Option beendet den Iterationsprozess?			
⊙ Genauigkeit [m]	0,0001		
C Iteration Nr.	10		
kAbbrechen	<u>H</u> ilfe		

Bild D-10 Menü "Iterationsparameter"

Iterationsprozess

Das Menü von Bild D-11 zeigt Informationen über Konvergenz der Lösung während des Iterationsprozesses.

- Der Iterationsprozess kann an beliebiger Stelle angehalten werden (bei klicken auf die Schaltfläche 'Stop')
- Eine Pause ist nach klicken auf die Schaltfläche 'Pause' an beliebiger Stelle möglich. Danach wird die Schaltfläche 'Pause' zu 'Weiter' geändert
- Der Iterationsprozess kann weiterlaufen nach klicken auf die Schaltfläche 'Weiter'

I	erationsproze	222			
	Iteration Nr.	Genauigkeit [m]		<u>S</u> top	
	1	0,03099103000	1		
	2	0,00383297800	1	<u>P</u> ause	
	3	0,00132945100	1		
	4	0,00035650050			
				<u>H</u> ilfe	
	Iterationzyclus wird mit Genauigkeit [m] <= 0,0001 beenden				
	Rechenzeit = 00:00:08				

Bild D-11 Menü "Iterationsprozess"

Negative Sohldrücke

Treten nach einer ersten Berechnung negative Sohldrücke auf, so muss bei den Verfahren 1 bis 8 der Benutzer entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. Bei negativen Sohldrücken erscheint am Bildschirm die Anzeige im Bild D-12:

Negative Sohldrücke			×	
Es ergeben sich negative Sohldrücke.				
Negative Sohldrücke:				
Summe der positiven Sohlkräfte	Q+ve	[kN]	2411,5	
Summe der negativen Sohlkräfte	Q-ve	[kN]	-411,5	
Prozent	Q-ve/Q+ve	[%]	17,06	
Trennungsflächen:				
Summe der Kontaktflächen	A+ve	[m²]	35,00	
Summe der Trennungsflächen	A-ve	[m²]	13,00	
Prozent	A-ve/A+ve	[%]	37,14	
Eliminierung der negativen Sohldrücke kann mehrere Minuten dauern. Sollen die negativen Sohldrücke korrigiert werden?				

Bild D-12 Menü "Negative Sohldrücke"

5.17 Berechnung - "Starre Platte rechnen"

Mit der Option "Starre Platte rechnen" wird das lineare Gleichungssystem für die starre Platte (Verfahren 8) gelöst.

5.18 Berechnung - "Schlaffe Platte rechnen"

Mit dieser Option wird das lineare Gleichungssystem für die schlaffe Platte (Verfahren 9) gelöst.

5.19 Berechnung - "Nichtlineare Berechnung ausführen"

Hier wird bei den Verfahren 2 bis 8 die nichtlineare Berechnung durchgeführt.

5.20 Berechnung - "Nichtlineare Berechnung der Pfahl-Plattengründung ausführen"

Hier wird bei der Berechnung von Pfahlgründungsplatten die nichtlineare Berechnung durchgeführt.

5.21 Berechnung - "Verformungen, Schnittgrößen und Sohldrücke berechnen"

Nach Auswahl der Option "Verformungen, Schnittgrößen und Sohldrücke berechnen" werden die Setzungen, Sohldrücke, Verformungen, Verdrehungen, Momente und Querkräfte berechnet. Bei starrer Platte werden nur die Sohldrücke und Setzungen berechnet, während bei schlaffer Platte nur die Setzungen berechnet werden.

Kontrolle der Rechenergebnisse

Bei allen Berechnungsverfahren wird nach der Berechnung der Schnittgrößen und Verformungen eine Kontrollberechnung durchgeführt. Es kann dann zwischen Istwert und Sollwert verglichen und damit die Rechengenauigkeit abgeschätzt werden (Bild D-13).

Kontrolle der Rechenergebnisse				
V - Last:				
Gesamtlast	[kN] =	15895,8		
Summe der Sohlkräfte	[kN] =	15892,4		
X - Moment:				
Summe Mx aus Last	[kN.m] =	7039,0		
Summe Mx aus Sohldrücken	[kN.m] =	7040,2		
Y - Moment:				
Summe My aus Last	[kN.m] =	-6683,3		
Summe My aus Sohldrücken	[kN.m] =	-6688,6		
Ok <u>H</u> ilfe				

Bild D-13 Menü "Kontrolle"

5.22 Berechnung - "Platte bewehren"

Mit dieser Option wird bei den Verfahren 1 bis 7 die Bewehrung der Platte berechnet.

5.23 Berechnung - "Berechnung der Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen im Boden"

Mit dieser Option wird die Berechnung der Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen im Boden durchgeführt.

5.24 Berechnung - "Berechnung ebenes Stabtragwerks"

Hier wird die Berechnung des ebenen Stabtragwerks durchgeführt.

5.25 Berechnung - "Berechnung ebener Spannung"

Mit dieser Option wird die Berechnung der ebenen Spannung durchgeführt.

5.26 Berechnung - "Alles Berechnen"

Nach Auswahl der Option "Alles Berechnen" wird automatisch die gesamte Berechnung entsprechend dem angegebenen Verfahren und in der richtigen Reihenfolge durchgeführt. Es werden dann je nach Rechenverfahren unterschiedliche Berechnungen durchgeführt. Vor Beginn der Berechnung und nur bei Iterationsverfahren wird abgefragt, ob der Iterationszyklus mit Genauigkeit oder Anzahl der Iterationen beendet werden soll (Bild D-10).

Tabelle D-4 zeigt eine Übersicht der einzelnen Berechnungen für verschiedene Rechenverfahren.

Berechnung	Verfahren									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lastvektor aufstellen	х	х	Х	х	х	х	х	х	х	Х
Ermittlung des Grundbruchsohldrucks	-	х	Х	Х	х	х	х	х	-	Х
Ermittlung der Grenztiefe	-	х	Х	Х	-	х	х	х	х	х
Bestimmung der Bettungsmoduli	-	х	Х	-	-	-	-	-	-	-
Flexibilitätskoeffizienten berechnen	-	-	-	Х	х	х	х	х	х	х
Flexibilitätskoeffizienten des Plattensystems berechnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х
Steifigkeitsmatrix des Bodens aufstellen	-	-	-	х	х	х	х	х	х	Х
Einfluss von Nachbarbauwerken auf die Setzungen	-	-	-	Х	х	х	х	х	х	х
Einfluss von Temperaturänderungen auf die Setzungen	-	х	Х	Х	х	х	х	-	-	х
Einfluss von Bodensenkungen auf die Setzungen	-	х	Х	Х	х	х	х	х	х	х
Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufbauen		х	Х	-	х	-	х	-	-	-
Plattensteifigkeitsmatrix aufbauen		х	Х	-	х	-	х	-	-	-
Gleichungssystem (unsymmetrische Matrix) lösen	-	-	-	-	х	-	х	-	-	-
Gleichungssystem (Bandstruktur) lösen	х	х	Х	-	-	-	-	-	-	-
Starre Platte rechnen	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
Schlaffe Platte rechnen	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-
Iterationsprozess	-	-	-	Х	-	х	-	-	-	Х
Nichtlineare Berechnung ausführen		х	Х	х	х	х	х	х	-	Х
Verformungen, Schnittgrößen und Sohldrücke berechnen		х	Х	Х	Х	х	х	х	-	X
Verformungen, Sohldrücke berechnen		-	-	-	-	-	-	-	х	-
Platte bewehren	х	х	Х	х	х	х	х	-	-	Х
Alles berechnen	Х	х	X	x	х	х	х	Х	х	X

 Tabelle D-4
 Übersicht über die einzelnen Berechnungen für verschiedene Rechenverfahren

In der Tabelle D-4 stehen die 10 Spalten für folgende Berechnungsverfahren:

a) Berechnung einer Gründungsplatte

- 1 Spannungstrapezverfahren
- 2 Berechnung mit konstantem Bettungsmodul
- 3 Berechnung mit von Knoten zu Knoten unterschiedlichen Bettungsmoduli
- 4 Berechnung mit variablem iterativ verbessertem Bettungsmodul
- 5 Berechnung für den elastisch isotropen Halbraum
- 6 Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Iteration)
- 7 Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Elimination)
- 8 Steifemodulverfahren für die starre Platte
- 9 Steifemodulverfahren für die schlaffe Platte

b) Berechnung von Systemen mehrerer Platten

10 Berechnung von Systemen mehrerer schlaffer, starrer und elastischer Platten

6 Menütitel Ansicht

Dieser Menütitel hat insgesamt 2 anwählbare Funktionen:

- Statusleiste
- Symbolleisten

6.1 Ansicht - "Statusleisten"

Mit der Option "Statusleisten" wird eine Statusleiste auf dem Bildschirm unten angezeigt.

6.2 Ansicht - "Symbolleisten"

Mit dieser Option werden die Ikonen des Menüs wahlweise dargestellt oder formatiert.

7 Menütitel Hilfe

Dieser Menütitel hat insgesamt 4 anwählbare Funktionen:

- Hilfethemen
- Kurzbeschreibung ELPLA
- Neu in ELPLA
- Über ELPLA-Berechnung

7.1 Hilfe - "Hilfethemen"

Diese Hilfedatei im HTML-Format enthält Texte des Benutzerhandbuchs (Bild D-14).



Bild D-14 Menü "Hilfethemen"

7.2 Hilfe - "Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA"

Mit dem Menütitel "Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA" erhalten Sie eine Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA.

7.3 Hilfe - "Neu in ELPLA"

Mit diesem Menütitel werden die wichtigsten Erweiterungen im Programm ELPLA erläutert.

7.4 Hilfe - "Über ELPLA-Berechnung"

Mit dem Menütitel "Über ELPLA-Berechnung" erhalten Sie folgende kurze Informationen über das Programm ELPLA-Berechnung (Bild D-15).



Bild D-15 Menü "Information"

8 Tipps und Tricks

8.1 Tastatur

Sie erreichen alle Menütitel und Optionen auch über Tastenkombinationen. Die Wirkung der Tastenkombinationen im Einzelnen ist in den Tabellen D-5 bis D-9 gezeigt:

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+d]	Aufrufen des Menütitels	"Datei"
[Alt+a]		"Ansicht"
[Alt+b]		"Berechnung"
[Alt+h]		"Hilfe"

Tabelle D-5 Tastenkombinationen der Menütitel

Tabelle D-6Tastenkombinationen der Datei - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Strg+o] oder	Aufrufen der Option "Öffnen"
[Alt+d] dann [f]	
[Alt+d] dann [1]	Aufrufen des ersten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [2]	Aufrufen des zweiten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [3]	Aufrufen des dritten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [4]	Aufrufen des vierten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Strg+q] oder	Aufrufen der Option "Beenden"
[Alt+d] dann [b]	

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+b] dann [t]	Aufrufen der Option	"Lastvektor aufstellen"
[Alt+b] dann [p]		"Vorbereitung der Berechnung"
[Alt+b] dann [m]		"Ermittlung des Grundbruchsohldrucks"
[Alt+b] dann [z]		"Ermittlung der Grenztiefe"
[Alt+b] dann [b]		"Bestimmung der Bettungsmoduli"
[Alt+b] dann [f]		"Flexibilitätskoeffizienten der Pfähle berechnen"
[Alt+b] dann [f]		"Flexibilitätskoeffizienten berechnen"
[Alt+b] dann [x]		"Flexibilitätskoeffizienten des Plattensystems berechnen"
[Alt+b] dann [l]		"Steifigkeitsmatrix des Bodens aufstellen"
[Alt+b] dann [e]		"Einfluss von Nachbarbauwerken auf die Setzungen"
[Alt+b] dann [i]		"Einfluss von Temperaturänderungen auf die Setzungen"
[Alt+b] dann [u]		"Einfluss von Bodensenkungen auf die Setzungen"
[Alt+b] dann [k]		"Steifigkeitsmatrix der Stäbe aufbauen"
[Alt+b] dann [p]		"Plattensteifigkeitsmatrix aufbauen"
[Alt+b] dann [g]		"Gleichungssystem lösen"
[Alt+b] dann [s]		"Starre Platte rechnen"
[Alt+b] dann [s]		"Schlaffe Platte rechnen"
[Alt+b] dann [t]		"Iterationsprozess"
[Alt+b] dann [n]		"Nichtlineare Berechnung ausführen"
[Alt+b] dann [n]		"Nichtlineare Berechnung der Pfahl-Plattengründung ausführen"
[Alt+b] dann [v]		"Verformungen, Schnittgrößen und Sohldrücke berechnen"
[Alt+b] dann [r]		"Platte bewehren"
[Alt+b] dann [v]		"Berechnung der Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen im Boden"
[Alt+b] dann [b]		"Berechnung des ebenen Stabtragwerks"
[Alt+b] dann [b]		"Berechnung der ebenen Spannung"
[Alt+b] dann [a]		"Alles Berechnen"

 Tabelle D-7
 Tastenkombinationen der Berechnung - Optionen

	1
Tastenkombination	Wirkung
[Alt+a] dann [l]	Aufrufen der Option "Statusleiste"
[Alt+a] dann [s]	"Symbolleisten"
[Alt+a] dann[s], dann [d]	"Symbolleisten-Datei"
[Alt+a] dann[s], dann [b]	"Symbolleisten-Berechnung"
[Alt+a] dann[s], dann [h]	"Symbolleisten-Hilfe"
[Alt+a] dann[s], dann [s]	"Symbolleisten zurücksetzen"

Tabelle D-8 Tastenkombinationen der Ansicht - Optionen

Tabelle D-9 Tastenkombinationen der Hilfe - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+h] dann [h]	Aufrufen der Option "Hilfethemen"
[Alt+h] dann [n]	"Neu in ELPLA"
[Alt+h] dann [k]	"Kurzbeschreibung ELPLA"
[Alt+h] dann [ü]	"Über ELPLA-Berechnung"

8.2 Maus

Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm ergibt das Popup-Berechnungsmenü.



Bild D-16 Menü "Berechnung"

9 Stichwortverzeichnis

A

Alles berechnen	19
-----------------	----

B

Beenden	10, 23
Berechnung	. 9, 11
Bettungsmoduli	13
Bewehrung	19
Bodensenkungen	15

D

Datei	10, 22
Datei 1, 2, 3, 4	10
Datengruppen	5
Datensätze	5

Е

Eingabedaten	6
Eingabedaten - Dateien	6
ELPLA-Berechnung	5
ELPLA-Daten	5
ELPLA-Liste	5
ELPLA-Schnitte	5
Endergebnisse	5
Endergebnisse - Dateien	8

F

Flexibilitätskoeffizienten 14

G

Gleichungssystem	16
Grenztiefe	13
Grundbruchsohldruck	12
Grunddatei	. 5
Grundwasserdruck	12

H

Halbraum	20
Hilfe	9
Hilfethemen	21

Ι

Informationen	22
Iterationsprozess	16

K

Kontrollberechnung	19
Kurzbeschreibung	21

L

Lastvektor	
------------	--

Ν

Nachbarbauwerke	15
negative Sohldrücke	17
Neu in ELPLA	21

0

Öffnen 10	0	
-----------	---	--

Р

Plattensteifigkeitsmatrix 1	6
Plattensystem 1	5
Programmkette	5

R

Rechenverfahren	0
-----------------	---

S

Schlaffe Platte	
Schnittgrößen	
Sohldrücke	
Stäbe	16
Starre Platte	
Statusleiste	
Steifigkeitsmatrix	15
STUE	6
Symbolleisten	

Т

Tastenkombinationen	22
Temperaturänderungen	15

V

Verformungen	18
Vorbelastung	12

Z

Zahlenformat		6
--------------	--	---

Teil E

Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Graphik



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

ELPLA-Graphik

Seite

1	Überblick über das Programm ELPLA-Graphik			4	
2	Progr	ammbeschreibu	ng ELP	LA-Graphik	5
3	Starte	n des Programn	ns ELPI	LA-Graphik	8
4	Menü	titel Datei			9
	4.1	Datei-Option	"Öffne	en"	9
	4.2	•	"WMF	F-Datei erzeugen"	9
	4.3		"Sende	en an ELPLA-Schnitte"	10
	4.4		"Druch	ken"	11
	4.5		"Seite	einrichten"	11
	4.6		"Datei	1, 2, 3, 4"	12
	4.7		"Beend	den"	12
5	Menü	titel Ansicht			12
	5.1	Ansicht-Optic	n	"Statusleisten"	12
	5.2			"Symbolleisten"	13
6	Menü	titel Graphik			13
	6.1	Graphik-Optic	on	"Isometrische Darstellung von Ergebnissen"	13
	6.2			"Isoliniendarstellung von Ergebnissen"	14
	6.3			"Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss"	18
	6.4			"Aufzeichnung der Verläufe der Ergebnisse im Grundriss"	19
	6.5			"Kreisdiagramme von Ergebnissen"	20
	6.6			"Verformungen"	21
	6.7			"Hauptmomente als Striche"	22
	6.8			"Auflagerkräfte als Pfeile"	23
	6.9			"Verformungen des Bodens als verformtes Netz"	24
	6.10			"Verformungen des Bodens als Vektoren"	25
	6.11			"Hauptspannungen des Bodens als Striche"	26
	6.12			"Hauptdehnungen des Bodens als Striche"	27
	6.13			"Isometrische Darstellungen der Systemdaten"	27
	6.14			"Darstellung der Systemdaten im Grundriss"	28
	6.15			"Lage der Bohrprofile zeichnen"	29
	6.16			"Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe"	30
	6.17			"Stäbe"	32

Inhalt

ELPLA-Graphik

Seite

7	Meni	ititel Optionen		33
	7.1	Option "Zeichnungs	sparameter"	34
	7.2	"Beschriftun	ig"	34
	7.3	"Maßstab"		35
	7.4	"Eingabeber	eich"	35
	7.5	"Achsen"		36
	7.6	"Titel"		36
	7.7	"Blatt-Nr."		37
	7.8	"Kopieren"		37
	7.9	"Gruppierun	g anzeigen"	37
8	Menü	ititel Format		38
	8.1	Format-Option	"Linienformat"	38
	8.2		"Füllfarbe"	39
	8.3		"Maximalordinate"	40
	8.4		"Schrift"	40
	8.5		"Legende"	41
9	Menü	ititel Fenster		42
	9.1	Fenster-Option	"Zoom in"	42
	9.2		"Zoom aus"	42
	9.3		"Bereich vergrößern"	42
	9.4		"Zoom %"	42
	9.5		"Originalgröße"	42
	9.6		"Blickwinkel"	43
10	Menü	ititel Hilfe		44
	10.1	Hilfe-Option "Hilf	ethemen"	44
	10.2	"Kur	zbeschreibung ELPLA"	45
	10.3	"Neu	in ELPLA"	45
	10.4	"Übe	er ELPLA-Graphik"	45
11	Tipps	und Tricks		46
	11.1	Tastatur		46
	11.2	Maus		49
12	Darst	ellungsbeispiele mit d	lem Programm ELPLA-Graphik	51
	12.1	Graphiken zu den D	Daten	51
	12.2	Graphiken zu den E	rgebnissen	51
13	Stich	wortverzeichnis		53

1 Überblick über das Programm ELPLA-Graphik

Von den Programmen der Programmkette ELPLA werden nicht nur die Eingabedaten, Zwischen- und Endergebnisse gelistet. Es werden auch zahlreiche graphische Darstellungen auf dem Bildschirm, Plotter und Drucker gezeichnet.

Das Programm ELPLA-Graphik ermöglicht die Zeichnung der Berechnungsergebnisse und Eingabedaten mit dem Computer. Die Zeichnung der Ergebnisse und Daten erfolgt zunächst auf dem Bildschirm, dann auch auf dem Drucker oder Plotter. Das Programm läuft unter der Benutzeroberfläche Windows XP/Vista/7/8.

Mit ELPLA-Graphik können die Zeichnungen der Berechnungsergebnisse oder der Eingabedaten als folgende Darstellungen ausgegeben werden:

- Isometrische Darstellung von Ergebnissen
- Isoliniendarstellung von Ergebnissen
- Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss
- Aufzeichnung der Verläufe der Ergebnisse im Grundriss
- Kreisdiagramme von Ergebnissen
- Verformungen
- Hauptmomente als Striche
- Auflagerkräfte als Pfeile
- Verformungen des Bodens als verformtes Netz
- Verformungen des Bodens als Vektoren
- Hauptspannungen des Bodens als Striche
- Hauptdehnungen des Bodens als Striche
- Isometrische Darstellung der Systemdaten
- Darstellung der Systemdaten im Grundriss
- Lage der Bohrprofile zeichnen
- Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe
- Stäbe

Die Zeichnungen können wahlweise als WMF-Datei ausgegeben werden. WMF steht für Windows-Metafile. Die Standardvorgabe für den Beinamen dieser Dateien ist "WMF". Sie enthalten die Graphiken in Form von Plotterbefehlen, wobei nur eine Untermenge des WMF-Befehlssatzes verwendet wird. Die Dateien können von Graphik- oder Textverarbeitungsprogrammen übernommen werden.

Im Folgenden wird beschrieben, wie man zur graphischen Ausgabe auf dem Bildschirm oder Papier kommen kann.

2 Programmbeschreibung ELPLA-Graphik

Im Abschnitt 2 werden Erläuterungen zur Benutzung des Computers und der Peripherie (Drucker) gegeben. Damit soll es dem Benutzer des Programms ELPLA-Graphik ermöglicht werden, die vom Computer abgefragten Befehle zu verstehen und das Programm nutzen zu können.

Der Abschnitt 2 befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Ausgabe auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter.

Die Programmkette ELPLA arbeitet nach dem Konzept: Die Datenablage erfolgt für eingegebene und errechnete Daten getrennt. Der Benutzer legt Projekte an, zu denen Positionen gerechnet werden. Ergebnisse können graphisch oder in Tabellenform ausgedruckt und am Bildschirm kontrolliert werden.

Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen. Die Einzelprogramme können unabhängig voneinander aufgerufen werden.

Die Programmkette besteht aus den in Tabelle E-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Ergebnissen und Daten
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm

Tabelle E-1 Namen und Aufgaben der 7 Programme

Um mit dem Programm ELPLA-Graphik arbeiten zu können, müssen zunächst die Daten des Projekts eingegeben und mit den Programmen ELPLA-Daten bearbeitet und mit ELPLA-Berechnung berechnet werden.

In der Tabelle E-2 ist eine Liste der vom Programm ELPLA-Graphik einzulesenden Dateien beigefügt. Darin wird in den Datensätzen unterschieden zwischen folgenden 4 Gruppen:

Gr	uppe	Gespeichert aus Programm
Α	Grunddatei	ELPLA-Daten
В	Graphik – Dateien (*.GRA)	ELPLA-Graphik
С	Eingabedaten – Dateien	ELPLA-Daten
D	Endergebnisse – Dateien	ELPLA-Berechnung

Tabelle E-2Namen der Datengruppen

Ferner sind in der nachfolgenden Tabelle E-3 Dateinamen, Inhalt und Gruppen aller in dem Programm ELPLA-Graphik vorkommenden Dateien angegeben.

Tabelle E-3	Namen	und Aufgabe	en der I	Datensätze
-------------	-------	-------------	----------	------------

Dateiname	Inhalt
FIRMA	2 Kopfzeilen mit Firmenangaben
STUE	Name des Datenverzeichnisses
NOFORMAT	Zahlenformat
UNITS	Einheitensystem

E-3.2 Graphik - Dateien

Dateiname	Inhalt	
LINEFORM.GRA	Linienformat	
FONT.GRA	Schrift	
LEGENDE.GRA	Legende	
PAINT.GRA	Füllfarbe	
PLOTPAR.GRA	Zeichnungsparameter	
NODISPLA.GRA	Beschriftung	
ORDINATE.GRA	Ordinate	

E-3.3 Eingabedaten - Dateien

zeie zingweeuwen	
Dateiname	Inhalt
*. AUF	Auftragsdaten
* .PO1	Systemdaten (Berechnung einer Gründungsplatte)
* .PO2	Systemdaten (Berechnung v. Systemen mehrerer Gründungsplatten)
*. P23	Daten der Bewehrung
*. P33	Vektor der Auflager/ Randbedingungen
*. P35	Daten der Federlagerungen
*. P81	Daten der Federlagerungen für das ebene Stabtragwerk
*. P91	Daten der Federlagerungen für die ebene Spannung
*. P61	Daten der Auflager/ Randbedingungen für das ebene Stabtragwerk
*. P71	Daten der Auflager/ Randbedingungen für die ebene Spannung
*. P31	Daten der Auflager/ Randbedingungen für Platte und Rost
*. BAU	Baugrunddaten
*. PC1	Lastdaten
*. PCF	Lastdaten des ebenen Stabtragwerks
*. PCW	Lastdaten ebener Spannung
*. PL6	FE-Netzdaten
*. PL4	Feldflächen um die Knoten
*. GL1	Daten der Stäbe (1. Teil)
*. P21	Daten der Materialkennwerte/ Plattendicken/ Gründungstiefe/ Koord.
*. P41	Datei des Einflussfelds der Bohrprofile
*. PP1	Daten der Nachbarbauwerke
*. PV1	Daten der Bodensenkungen
*. DSS	Netz der Bodenelemente in z-Richtung
*. PIL	Daten der Pfähle

Dateiname	Inhalt			
* . GH1	Schnittgröße der Stäbe			
*. PT3	Verschiebung aus Temperaturänderung (st)			
*. PP3	Setzungen aus Nachbarbauwerken(se)			
* . QUN	Sohlspannungen beim Grundbruch an Knoten (qul)			
* . PW1	Bettungsmoduli (k _s)			
* . PH1	Setzungen (s)			
* . PH2	Sohldrücke (q)			
* . PH3	Momente (m _x)			
* . PH4	Momente (m _y)			
* . PH5	Momente (m _{xy})			
* . PH6	Querkräfte (Q _x)			
* . PH7	Querkräfte (Q _y)			
* . PH8	Setzungen (Wiederbelastung (sw)			
* . PH9	Vorbelastungen (Q _u)			
*. H10	Auflagerkräfte (V)			
*. H11	Auflagerkräfte (M _y)			
*. H12	Auflagerkräfte (M _x)			
*. H13	Bewehrung (A _{sx1})			
*. H14	Bewehrung (A _{sx2})			
*. H15	Bewehrung (A _{sy1})			
*. H16	Bewehrung (A _{sy2})			
*.U_X	X-Verschiebungen im Boden (u)			
*.V_Y	Y-Verschiebungen im Boden (v)			
*.W_Z	Z-Verschiebungen im Boden ($w = s$)			
*.S_X	X-Spannungen im Boden (σ_x)			
*.S_Y	Y-Spannungen im Boden (σ_y)			
*.S_Z	Z-Spannungen im Boden (σ_z)			
*.TXY	XY-Schubspannungen im Boden (τ_{xy})			
*.TXZ	XZ-Schubspannungen im Boden (τ_{xz})			
*.TYZ	YZ-Schubspannungen im Boden (τ_{yz})			
*.VAX	X-Dehnungen im Boden (ε_x)			
*.VAY	Y-Dehnungen im Boden (ε_y)			
*.VAZ	Z-Dehnungen im Boden (ε_z)			
*.VXY	XY-Schubdehnungen im Boden (γ_{xy})			
*.VXZ	XZ-Schubdehnungen im Boden (γ_{xz})			
*.VYZ	YZ-Schubdehnungen im Boden (yyz)			
*. PPU	Ergebnisse des Durchstanzens			

E-3.4 Endergebnisse - Dateien

* Hier muss die vom Benutzer zu wählende Projektkurzbezeichnung stehen.

3 Starten des Programms ELPLA-Graphik

Bevor man mit dem Programm ELPLA-Graphik arbeiten kann, muss das Programm geladen werden. Starten Sie dazu die graphische Oberfläche Windows und klicken dann auf dem Programmsymbol für ELPLA-Graphik. Auf dem Bildschirm ist dann die Oberfläche des Programms ELPLA-Graphik dargestellt (Bild E-1).

🗮 ELPLA-Graphik - [gb7]		_ 8 ×
Datei Ansicht Graphik Optionen Eormat Fenster Hilfe ↓		≈ o • • >>
	기 및 중 및	୍ ୫ ରା ଅ . ୨ –
	21.02.05	21:26

Bild E-1 Oberfläche des Programms ELPLA-Graphik

Auf diesem Bildschirm sind am oberen Fensterrand folgende sieben Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- Graphik
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser sieben Menütitel werden nachfolgend in den Abschnitten 4 bis 11 beschrieben und erläutert.

4 Menütitel Datei

Dieser Menütitel hat insgesamt sieben anwählbare Funktionen:

- Öffnen
- WMF-Datei erzeugen
- Senden an ELPLA-Schnitte
- Drucken
- Seite einrichten
- Datei 1, 2, 3, 4
- Beenden

4.1 Datei - "Öffnen"

Mit der Option "Öffnen" wird die Datei eines bereits gespeicherten Projekts geöffnet. Bereits erstellte Projekte werden als Datei auf der Festplatte oder Diskette gespeichert, Bild E-2. Von der Programmkette ELPLA wird nicht nur eine Gründungsplatte gerechnet. Es werden auch Systeme mehrerer Platten gerechnet. Der Dateityp für die Berechnung einer Gründungsplatte ist "*.PO1", und für die Berechnung von Systemen mehrerer Platten ist er "*.PO2". Im Menü von Bild E-2 geben Sie den Namen der Datei ein, die Sie öffnen möchten.

Öffnen	? ×	1
<u>S</u> uchen in:	🔁 ELPLA_Daten 💽 🖻 💋 📸 📰	
gb1 gb2 gb3 gb4 gb5 gb6	gb8 g b8	
Datei <u>n</u> ame:	gb7 Ö <u>f</u> fnen	
Dateityp:	ELPLA-Dateien (*.P01;*.P02)	
		1

Bild E-2 Menü "Öffnen'

4.2 Datei - "WMF-Datei erzeugen"

Mit der Option "WMF-Datei erzeugen" können die Zeichnungen wahlweise als WMF-Datei (Windows-Metafile) ausgegeben werden, um sie später von anderen Graphikprogrammen (z.B. AutoCAD) oder Textverarbeitungsprogrammen übernehmen zu können (Bild E-3). Hierzu wird auch auf Abschnitt 2.2 verwiesen.

Speichern ur	nter					?	X
Speichern jn:	🔁 ELPLA_Daten	-	È	<u></u>	C		1
I							
Datei <u>n</u> ame:	gb7s				<u>S</u> pei	chern	
Datei <u>t</u> yp:	Windows Metadateien (*.WMF)		•		Abbre	echen	

Bild E-3 Menü "Speichern unter"

4.3 Datei - "Senden an ELPLA-Schnitte"

Mit der Option "Senden an ELPLA-Schnitte" ist es möglich, ein Diagramm im Programm EL-PLA-Graphik mit der Maus zu definieren und es an ELPLA-Schnitte zu senden (Bild E-4).



Bild E-4 Definieren eines Diagramms im Programm ELPLA-Graphik

4.4 Datei - "Drucken"

Mit dieser Option werden im Programm ELPLA-Graphik erstellte Zeichnungen auf einem Drucker ausgegeben. Um mit dem Programm ELPLA-Graphik drucken zu können, muss zunächst ein Drucker ausgewählt werden. Hierbei ist anzugeben, mit welchem Windows-Druckertreiber und mit welchem Drucker die Druckaufträge ausgeführt werden sollen (Bild E-5). Bei Druck der Cursortaste mit Mauspfeil auf der Menütaste neben der Leiste für spezielle Drucker erscheint eine Liste von Druckern zur Auswahl, die an Ihren Computer angeschlossen sind.

Bild E-5 zeigt auch Informationen über den ausgewählten Drucker an. Nach dem Anklicken des Menüeintrags "Drucken" muss in der folgenden Dialogbox (Bild E-5) die Anzahl der zu druckenden Kopien festgelegt werden.



Bild E-5 Menü "Drucken"

4.5 Datei - "Seite einrichten"

Nach Anklicken der Option "Seite einrichten" erscheint das folgende Menü, Bild E-6.

Im Feld 'Papier' geben Sie die Größe des Papiers oder Umschlags an, das oder den Sie verwenden möchten.

Im Feld 'Format' geben Sie an, von welchem Papierformat (z.B. DIN A4) ausgegangen wird.

Im Feld 'Ränder' legen Sie den Druckbereich der Seite in Zoll fest (1 Zoll = 2.54 cm). Der Drucker druckt die Darstellung nur innerhalb dieser Ränder. Die Graphiken werden i.d.R. am besten im Querformat dargestellt.

Seite einrichten	?×
- Papier	
Eormat:	
⊒ufuhr: ∏Tra	ay 2 💌
- Format	Ränder (Zoll)
C Ho <u>c</u> hformat	Links: 0,196" <u>R</u> echts: 0,196"
• Querformat	<u>O</u> ben: 0,236" <u>U</u> nten: 0,236"
	OK Abbrechen <u>D</u> rucker

Bild E-6 Menü "Seite einrichten"

4.6 Datei - "Datei 1, 2, 3, 4"

Ruft eines der vier zuletzt bearbeiteten Projekte auf.

4.7 Datei - "Beenden"

Mit der Option "Beenden" wird die Datei für das geöffnete Projekt geschlossen und das Programm ELPLA-Graphik beendet (Bild E-7).



Bild E-7 Menü "Beenden"

5 Menütitel Ansicht

Dieser Menütitel hat insgesamt zwei anwählbare Funktionen:

- Statusleiste
- Symbolleisten

5.1 Ansicht - "Statusleisten"

Mit der Option "Statusleisten" wird eine Statusleiste auf dem Bildschirm unten angezeigt.

5.2 Ansicht - "Symbolleisten"

Mit der Option "Symbolleisten" werden die Ikonen des Programm-Menüs wahlweise dargestellt oder formatiert.

6 Menütitel Graphik

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende anwählbare Optionen:

- Isometrische Darstellung von Ergebnissen
- Isoliniendarstellung von Ergebnissen
- Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss
- Aufzeichnung des Verlaufs der Ergebnisse im Grundriss
- Kreisdiagramme von Ergebnissen
- Verformungen
- Hauptmomente als Striche
- Auflagerkräfte als Pfeile
- Verformungen des Bodens als verformtes Netz
- Verformungen des Bodens als Vektoren
- Hauptspannungen des Bodens als Striche
- Hauptdehnungen des Bodens als Striche
- Isometrische Darstellung der Systemdaten
- Darstellung der Systemdaten im Grundriss
- Lage der Bohrprofile zeichnen
- Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe
- Stäbe

Bei allen graphischen Ausgaben können die Zeichnungsparameter, Linienformat, Zahlenformat, Beschriftung, Farbe, Maximalordinate, Maßstab, Achsen, Titel, Blatt Nr., Legende, ... usw. durch die Menütitel "Optionen", "Format" und "Fenster" eingestellt werden.

6.1 Graphik - "Isometrische Darstellung von Ergebnissen"

Mit dieser Option können die Berechnungsergebnisse als isometrische Darstellungen ausgegeben werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-8.

Isometrische Darstellung von Ergebnissen				
Was soll dargestellt werden?				
C Setzungen s	 Sohldrücke q 			
C Momente mx	C Momente my			
C Momente mxy	🔿 Querkräfte Qx			
🔿 Querkräfte Qy		<u>0</u> k		
🔿 Bettungsmoduli ks		Abbrechen		
C Hauptmomente hm1		Abbrechen		
C Hauptmomente hm2		<u>H</u> ilfe		

Bild E-8 Menü der Isometrischen Darstellung von Ergebnissen

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die isometrischen Darstellungen von Ergebnissen am Bildschirm gezeigt werden.

Im Bild E-8 wählen Sie eine der Optionen der Ergebnisse aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Bild E-9 zeigt als Beispiel die isometrische Darstellung von Sohldrücken am Bildschirm und das Bild E-12 Isolinien der Setzung.



Bild E-9 Isometrische Darstellung von Sohldrücken

6.2 Graphik - "Isoliniendarstellung von Ergebnissen"

Mit dieser Option können Berechnungsergebnisse als Isoliniendarstellung ausgegeben werden.

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-10.

Isoliniendarstellung von Ergebnissen 🛛 🛛 🗙				
Was soll dargestellt werden?				
 Setzungen s 	🔿 Sohldrücke g			
C Momente mx	C Momente my			
C Momente mxy	O Querkräfte Qx			
C Querkräfte Qy	[<u>k</u>]			
C Bettungsmoduli ks	Abbrachen			
C Hauptmomente hm1	Apprechen			
C Hauptmomente hm2	<u>H</u> ilfe			

Bild E-10 Menü der Isoliniendarstellung von Ergebnissen

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Isoliniendarstellung von Ergebnissen am Bildschirm erfolgt.

Im Menü von Bild E-10 wählen Sie eine der Optionen der Ergebnisse aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Isolinien können farbig ohne Linien oder mit Linien und normal mit konstantem oder variablem Abstand dargestellt werden. Im Menü der Option "Zeichnungsparameter in Abschnitt 7.1 (Bild E-41), unter Dialogbox Isolinien, kann die Form der Isolinien festgelegt werden. Details dazu sind in Abschnitt 7.1 erläutert.

Isolinien normal mit konstantem Abstand

Die Eingabe konstanter Isolinien geschieht dadurch, dass im Menü Zeichnungsparameter (Bild E-41) der Schalter 'Isolinien mit konstantem Abstand' aktiviert wird. Danach, wenn Sie die Schaltfläche 'OK' im Bild E-10 anklicken, erhalten Sie das folgende Menü (Bild E-11) für die Auswahl der Isolinienparameter.

Für die Darstellung der Isolinien ist die Eingabe der minimalen und maximalen Werte sowie das Werteinkrement erforderlich.

Nach Anklicken der Schaltfläche 'OK' im Bild E-11 erscheint das Bild E-12. Es zeigt als Beispiel am Bildschirm die Isoliniendarstellung von Setzungen in Form von 11 Isolinien normal mit konstantem Abstand 0.3 [cm].

Isolinienparameter	×
Datenbereich:	Isolinien:
Min. s = 1,04 [cm]	Minimaler Isolinienwert 1,2
Max. s = 4,23 [cm]	Maximaler Isolinienwert 4,2
Min. s am Knoten : 10	Abstand der Isolinien 0,3
Max. s am Knoten : 211	Anzahl der Isolinien: 12
<u>Ok</u> bbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild E-11 Isolinienparameter

Alle in Bild E-11 weiß angezeigten Angaben können vom Benutzer verändert werden, wobei aber die Grenzbereiche links zu beachten sind.



Bild E-12 Isolinien normal von Setzungen

Isolinien normal mit variablem Abstand

Die Eingabe variabler Isolinien geschieht dadurch, dass im Menü Zeichnungsparameter (Bild E-41) der Schalter 'Isolinien mit konstantem Abstand' nicht aktiviert wird. Danach, wenn Sie die Schaltfläche 'OK' im Menü von Bild E-10 anklicken, erhalten Sie das folgende Menü (Bild E-13) für die Auswahl der Isolinien, die dargestellt werden sollen. Für die Darstellung der Isolinien mit variablem Abstand ist die Eingabe der Isolinien erforderlich.

Im Menü von Bild E-13 können variable Isolinien eingegeben oder geändert werden. Dies geschieht folgendermaßen:

Geben Sie den Wert der Daten in die Textfelder ein

Mit dem Befehl 'OK' werden die Eingaben übernommen

Mit dem Befehl 'Abbrechen' werden die Eingaben nicht übernommen

Mit den Einfügebefehlen kann man jederzeit eine leere Tabellenzeile einfügen

Mit den Kopierbefehlen kann man den Inhalt von Tabellenzeilen an eine neue Stelle kopieren

Mit den Löschbefehlen kann der Inhalt einer Tabellenzeile gelöscht werden

Nach dem Klicken auf der Schaltfläche "Hilfe" bekommen Sie Hilfe oder Information

lso	olinien				×
	Isolinie Nr. I	Isolinienwert s [cm]	Datenbereich: Min. s = 1,04 [c	m]	
	1	1,20	Max. s = 4,23 [em]	
	2	1,50	Min sam Knob	an : 10	
	3	1,80	Min. 3 dirivitori	311. 10	
	4	2,10	Max. s am Knol	en : 211	
L	5	2,40			
L	6	2,70			
L	7	3,00	<u>K</u> opieren	<u>N</u> eu	
	8	3,30			
	9	3,60	<u>L</u> öschen	<u>E</u> infügen	
	10	3,90	[
	11	4,20	<u>Uk</u>	<u>H</u> ilfe	Abbrechen

Bild E-13 Menü der Isolinien mit variablem Abstand

Farbige Isolinien

Farbige Isolinien setzen voraus, dass der Drucker hierzu geeignet ist.

Die Eingabe farbiger Isolinien geschieht dadurch, dass im Menü Zeichnungsparameter (Bild E-41) der Schalter 'Farbige Isolinien' aktiviert wird. Danach, wenn Sie die Schaltfläche 'OK' im Menü von Bild E-10 anklicken, erhalten Sie das folgende Bild E-14. Dieses zeigt als Beispiel am Bildschirm die Isoliniendarstellung von Setzungen in Form von farbigen Isolinien. Es werden 13 Schattierungen von blau (Min.-Wert) nach rot (Max.- Wert) gezeichnet.

Die Linien zwischen den Farben können wahlweise dargestellt werden dadurch, dass im Menü Zeichnungsparameter (Bild E-41) der Schalter 'Linien zeichnen' aktiviert wird.



Bild E-14 Farbige Isolinien von Setzungen (gedruckt mit Schwarzweiß-Drucker)

6.3 Graphik - "Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss"

Mit der Option "Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss" können die Berechnungsergebnisse in Tabellenform graphisch dargestellt werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-15. Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss am Bildschirm dargestellt wird. Wählen Sie eine der Optionen der Ergebnisse aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'. Bild E-16 zeigt als Beispiel die Aufzeichnung der oberen Bewehrung in x-Richtung am Bildschirm.

Bei Eingabe einer großen Zahl von Elementen kann diese Zahlendarstellung Schwierigkeiten bereiten. Eventuell muss die Schriftgröße der Zahlen reduziert werden.



Bild E-15 Menü der Ergebnisse im Grundriss



Bild E-16 Aufzeichnung der oberen Bewehrung in x-Richtung

6.4 Graphik - "Aufzeichnung des Verlaufs der Ergebnisse im Grundriss"

Für die Darstellung des Verlaufes der Berechnungsergebnisse im Grundriss wird im Menütitel "Graphik" die Option 'Aufzeichnung des Verlaufs der Ergebnisse im Grundriss' ausgewählt. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-17.



Bild E-17 Menü: Aufzeichnung des Verlaufs der Ergebnisse im Grundriss

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Aufzeichnung des Verlaufs der Ergebnisse im Grundriss am Bildschirm dargestellt wird. Im Menü von Bild E-17 wählen Sie eine der Optionen der Ergebnisse aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'. Bild E-18 zeigt als Beispiel die Aufzeichnung des Verlaufs der Momente m_x am Bildschirm.



Bild E-18 Verlauf der Momente m_x

6.5 Graphik - "Kreisdiagramme von Ergebnissen"

Mit der Option "Kreisdiagramme von Ergebnissen" können die Berechnungsergebnisse als Kreise dargestellt werden. Kreisdiagramme können farbig oder schwarzweiß dargestellt werden. Farbe und Durchmesser der Kreise sind abhängig von den Ergebniswerten.

Farbige Kreise

Beim Aktivieren des Schalters 'Farbige Kreise' im Menü Zeichnungsparameter (Bild E-41) werden die Kreise bei positiven Werten mit roter Farbe und bei negativen Werten blau gefüllt.

Schwarzweiße Kreise

Wenn Sie den Schalter 'Farbige Kreise' im Menü Zeichnungsparameter (Bild E-41) nicht aktivieren, werden die Kreise bei positiven Werten mit der Farbe Schwarz gefüllt und bei negativen Werten sind sie ohne Farbe.

Nach Anklicken der Option 'Kreisdiagramme von Ergebnissen' im Menütitel "Graphik" erscheint das folgende Menü im Bild E-19.



Bild E-19 Menü der Kreisdiagramme von Ergebnissen

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Kreisdiagramme von Ergebnissen am Bildschirm dargestellt werden.

Im Menü von Bild E-19 wählen Sie eine der Optionen der Ergebnisse aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Bild E-20 zeigt als Beispiel die Kreisdiagramme von Querkräften Q_x am Bildschirm. Bei Farbdarstellung werden positive Werte blau und negative Werte rot dargestellt.

ELPLA-Graphik



Bild E-20 Kreisdiagramme von Querkräften Q_x

6.6 Graphik - "Verformungen"

Für die Darstellung der Verformungen der Platte wird im Menütitel "Graphik" die Option 'Verformungen' ausgewählt.

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Bild E-20, das die Verformungen der Platte als isometrische Darstellung zeigt.

ELPLA-Graphik



Bild E-21 Verformungen der Platte

6.7 Graphik - "Hauptmomente als Striche"

Mit der Option "Hauptmomente als Striche" können die Hauptmomente h_{m1} und h_{m2} als Striche dargestellt werden.

Hauptmomente können farbig oder schwarzweiß dargestellt werden. Farbe und Länge der Striche sind abhängig von den Momentwerten.

Strichstärke und Strichfarbe für negative und positive Hauptmomente können im Menü "Linienformat" im Bild E-50 eingestellt werden.

Die Strichlänge max. kann im Menü "Maximalordinate" im Bild E-52 eingestellt werden.

Striche von positiven Hauptmomenten erhalten an beiden Enden einen senkrechten Abschlussstrich.

Nach Anklicken der Option 'Hauptmomente als Striche' im Menütitel "Graphik" erscheint das folgende Bild E-22, das die Hauptmomente als Striche am Bildschirm zeigt.



Bild E-22 Hauptmomente als Striche

6.8 Graphik - "Auflagerkräfte als Pfeile"

Von der Programmkette ELPLA können nicht nur die Gründungsplatten untersucht werden, sondern auch Plattentragwerke auf Stützen und Wänden. Stützen und Wände werden durch Punktlager und Linienlager simuliert.

Die Option 'Auflagerkräfte als Pfeile' erscheint im Menütitel "Graphik" nur, wenn die Platte aufgelagert ist.

Mit der Option 'Auflagerkräfte als Pfeile' können die Auflagerkräfte V, M_x und M_y als Pfeile in isometrischen Darstellungen ausgegeben werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-23.

Auflagerkräfte als Pfeile	×
Was soll dargestellt werden?	<u>k</u>
 Auflagerkräfte V 	<u>A</u> bbrechen
	<u>H</u> ilfe

Bild E-23 Menü "Auflagerkräfte als Pfeile"
Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Auflagerkräfte V, M_x oder M_y am Bildschirm dargestellt werden. Im Menü von Bild E-23 wählen Sie eine der Auflagerkräfte aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'. Bild E-24 zeigt für ein Plattentragwerk (Beispiel sta) die Auflagerkräfte V als Pfeile am Bildschirm.



Bild E-24 Auflagerkräfte V als Pfeile für ein Plattentragwerk (Beispiel sta)

6.9 Graphik - "Verformungen des Bodens als verformtes Netz"

Mit dieser Option können die Verformungen des Bodens als verformtes Netz angezeigt werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-25.



Bild E-25 Menü der Isometrischen Darstellung der Systemdaten

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Verformungen des Bodens als verformtes Netz am Bildschirm gezeigt werden. Im Menü von Bild E-25 wählen Sie eine der Optionen aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'. Bild E-26 zeigt als Beispiel die Verformungen des Bodens als verformtes Netz am Bildschirm.



Bild E-26 Verformungen des Bodens als verformtes Netz

6.10 Graphik – "Verformungen des Bodens als Vektoren"

Mit der Option "Verformungen des Bodens als Vektoren" können die Verformungen des Bodens als Vektoren angezeigt werden (Bild E-27).



Bild E-27 Verformungen des Bodens als Vektoren

6.11 Graphik - "Hauptspannungen des Bodens als Striche"

Hiermit können die Hauptspannungen des Bodens als Striche angezeigt werden (Bild E-28).



Bild E-28 Hauptspannungen des Bodens als Striche

6.12 Graphik - "Hauptdehnungen des Bodens als Striche"

Mit der Option "Hauptdehnungen des Bodens als Striche" können die Hauptdehnungen des Bodens als Striche angezeigt werden (Bild E-29).



Bild E-29 Hauptdehnungen des Bodens als Striche

6.13 Graphik - "Isometrische Darstellung der Systemdaten"

Mit der Option "Isometrische Darstellung der Systemdaten" können die Eingabedaten (Systemlasten, Plattendicke, Randbedingungen) als isometrische Darstellungen ausgegeben werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-30.

Isometrische Darstellung der Systemdaten				
Was soll dargestellt werden?	<u>0</u> k			
C Plattendicke	Abbrechen			
io joystemilasteris	<u>H</u> ilfe			

Bild E-30 Menü der Isometrischen Darstellung der Systemdaten

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die isometrischen Darstellungen der Systemdaten am Bildschirm gezeigt werden.

Im Menü von Bild E-30 wählen Sie eine der Optionen der Daten aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Bild E-31 zeigt als Beispiel die isometrische Darstellung der Systemlasten am Bildschirm.

ELPLA-Graphik



Bild E-31 Isometrische Darstellung der Systemlasten

6.14 Graphik - "Darstellung der Systemdaten im Grundriss"

Mit der Option "Darstellung der Systemdaten im Grundriss" können die Eingabedaten (Systemlasten, Plattendicke, Randbedingungen, Elementgruppen, Koordinaten x/ y, Knotennummerierung, Elementnummerierung, Nummerierung der Knotenzeilen, Nummerierung der Knotenspalten) im Grundriss dargestellt werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild E-32.



Bild E-32 Menü der Darstellung der Daten im Grundriss

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Aufzeichnung der Daten im Grundriss am Bildschirm dargestellt wird.

Im Menü von Bild E-32 wählen Sie eine der Optionen der Daten aus, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.



Bild E-33 zeigt als Beispiel die Systemlasten im Grundriss am Bildschirm.

Bild E-33 Darstellung der Systemlasten im Grundriss

6.15 Graphik - "Lage der Bohrprofile zeichnen"

Mit dieser Option können ein Lageplan für die Platte und die Bohrpunkte im Grundriss dargestellt werden. Bohrprofilflächen können farbig oder schwarzweiß dargestellt werden.

Die Begrenzung der Bohrprofilflächen kann wahlweise dargestellt werden.

Bohrprofilflächen können wahlweise markiert werden.

Die Zeichnungsparameter der Lage der Bohrprofile können im Menü "Zeichnungsparameter" (Bild E-41) eingestellt werden.

Nach Anklicken der Option 'Lage der Bohrprofile zeichnen' im Menütitel "Graphik" erscheint das folgende Bild E-34, das die Lage der Bohrprofile am Bildschirm zeigt.



Bild E-34Lage der Bohrprofile mit Zonentypen

6.16 Graphik - "Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe"

Mit der Option "Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe" können die Bohrprofile (Bodenschichten, Bodenmaterialien und Grundwassertiefe) durch das Programm ELPLA-Bohr gezeichnet werden, Bild E-35.

Die Spannung im Boden unter einem angegebenen Punkt auf der Unterseite des Fundaments mit Vorbelastung des Bodens kann auch neben dem entsprechenden Bohrprofil durch das Programm ELPLA-Bohr gezeichnet werden, Bild E-36. Die Spannung im Boden wird verwendet, um die Grenztiefe der Bodenschichten zu bestimmen. Um Information über das Programm ELPLA-Bohr zu bekommen, verwenden Sie das Benutzerhandbuch des Programms ELPLA-Bohr.

Die Bohrprofile können auch in Farbe dargestellt werden. Hierzu muss unter Nutzung der Optionen (2. Reihe oben im Bild E-34) die Note "Farbe" angeklickt werden. Die Farben können nach DIN 4023 oder anders gewählt werden.



Bild E-35 Bohrprofile mit mehreren Schichten und verschiedenen Bodenmaterialien



Bild E-36 Grenztiefe der Bodenschichten

6.17 Graphik - "Stäbe"

Im Programm ELPLA wird die FE-Methode verwendet, um Platten und Stäbe zu berechnen. Platten werden als Plattenelemente, Stäbe als Stabelemente dargestellt. Außerdem kann eine Kombination zwischen Platten- und Stabelementen verwendet werden, um Rippenplatten darzustellen. Wenn die Stäbe im Projekt berücksichtigt werden, erscheint die Option 'Darstellung der Stäbe' im Menütitel "Graphik". In dieser Option werden die Anweisungen für die Zeichnung der Stäbe eingegeben. Es gibt folgende Möglichkeiten zur graphischen Darstellung:

- Verlauf der Schnittgrößen im Grundriss
- Isometrische Darstellung von Schnittgrößen

6.17.1 "Darstellung des Verlaufs der Schnittgrößen im Grundriss"

Diese zeigt die Schnittgrößen der Stäbe (Torsionsmomente, Biegemomente und Querkräfte) mit der Plattengeometrie im Grundriss. Nach Anklicken der Option erscheint das folgende Menü, Bild E-37. Hier wählen Sie Optionen der Ergebnisse aus, die Sie darstellen wollen und klicken auf die Schaltfläche 'OK. Bild E-38 zeigt als Beispiel die Verteilung der Momente im Grundriss.

Verlauf der Schnittgrößen im Grur	ndriss 🛛 🗙
Was soll dargestellt werden?	<u>0</u> k
C Stab-Torsionsmomente Mt	Abbrechen
C Stab-Querkräfte Qs	<u>H</u> ilfe

Bild E-37 Verlauf der Schnittgrößen im Grundriss



Bild E-38 Verteilung der Momente im Grundriss

6.17.2 "Isometrische Darstellung von Schnittgrößen"

Torsionsmomente, Biegemomente und Querkräfte werden im Menü von Bild E-39 ausgewählt. Bild E-40 zeigt als Beispiel die Isometrische Darstellung von Querkräften.

Isometrische Darstellung von Schnittgrößen 🛛 🗙				
Was soll dargestellt werden?	<u>D</u> k			
C Stab-Torsionsmomente Mt	Abbrechen			
C Stab-Biegemomente Mb				
Stab-Querkräfte Qs	<u>H</u> ilfe			

Bild E-39 Isometrische Darstellung von Schnittgrößen



Bild E-40 Isometrische Darstellung von Querkräften

7 Menütitel Optionen

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende neun anwählbare Optionen:

- Zeichnungsparameter
- Beschriftung
- Maßstab
- Eingabebereich
- Achsen
- Titel
- Blatt Nr.
- Kopieren
- Gruppierung anzeigen

7.1 Optionen - "Zeichnungsparameter"

Für die Zeichnungsparameter bestehen Standardeinstellungen, die vom Benutzer modifiziert werden können. Mit der Option "Zeichnungsparameter" können folgende Parameter eingestellt werden, Bild E-41:

- Das zugehörige FE-Netz, Achsen und Dimensionierung der Platte wahlweise darstellen
- Blatt mit oder ohne Rand-Rahmen zeichnen
- Elementgruppen farbig darstellen
- Kreisdiagramme farbig darstellen. Die Kreise werden bei positiven Werten rot und bei negativen Werten blau gefüllt
- Isolinien farbig darstellen. Es werden 13 Schattierungen von blau (Min. Wert) nach rot (Max. Wert) gezeichnet
- Farbige Isolinien mit oder ohne Linien zeichnen
- Isolinien mit konstantem oder variablem Abstand
- Es kann durch einen Beschriftungsfaktor über die Intensität von Zahlen auf den Isolinien entschieden werden
- Begrenzung der Bohrprofilflächen wahlweise darstellen
- Bohrprofilflächen können wahlweise markiert werden
- Nachbarfundamente zeichnen
- Blockelemente zeichnen
- Begrenzung der Blockelemente zeichnen
- Farbige Blockelemente
- FE-Netz in getrennten Elementen darstellen

Zeichnungsparameter	×
Allgemeine Zeichnungsparameter: Bodenplotpara	meter: Blockelemente: Isolinien: FE-Net:
Allgemeine Zeichnungsparameter:	System-Stäbe:
🔽 Blatt mit Rändern	🗖 Farbige Stäbe
🗖 Dimensionierung der Platte	🗖 Dicke zeichnen
🗖 Achsen zeichnen	
☑ Nachbarfundamente zeichnen	Durchstanzen:
Feile der Achsen zeichnen	🔽 Farbige Schnitt des Durchstanzen
Elementgruppen:	Kreisdiagramme:
Farbige Elementgruppen und Plattendicken	Farbige Kreise
<u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u>_</u> <u></u>	<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe

Bild E-41 Menü "Zeichnungsparameter"

7.2 Optionen - "Beschriftung"

Mit dieser Option können wahlweise beschriftete Zeichnungen dargestellt werden. Folgende Parameter sind möglich (Bild E-42:

- Lasten
- Randbedingungen
- Federlagerungen
- Elementgruppen
- System-Stäbe
- Pfähle
- Schnittgröße der Stäbe
- Achsen
- Auflagerkräfte als Pfeile
- Plattendicke
- Isometrische Darstellung
- Isolinien
- Kreisdiagramm
- Verläufe der Ergebnisse
- Verformungen des Bodens als Vektoren
- Verformungen des Bodens als verformtes Netz
- Durchstanzen
- Stützentypen

Beschriftung	>
 ✓ Lasten ✓ Randbedingungen 	<u>D</u> k
 ✓ Federlagerungen ✓ Elementgruppen ✓ States States 	<u>Speichern</u>
 ✓ System-Stabe ✓ Pfähle ✓ Schnittgröße der Stäbe 	<u>A</u> bbrechen
 ✓ Achsen ✓ Auflagerkräfte als Pfeile 	<u>H</u> ilfe
✓ Plattendicke	Alles markiere

Bild E-42 Menü "Beschriftung"

7.3 Optionen - "Maßstab"

Hier wird der Maßstabsfaktor für die Zeichnung festgelegt, Bild E-43. Der Standard-Wert für den Maßstabsfaktor ist so gewählt, dass die Zeichnung das aktive Drucker-Papierformat nicht überschreitet. Bei graphischen Darstellungen im Grundriss ist 'Maßstab 1:' = 'Maßstabsfaktor'.

Maßstab 🔉	1
Maßstab der Zeichen	
○ 1:50 ○ 1:75 ○ 1:125 ○ 1:150 ○ 1:175	
• Andere 1: 100 ÷	
<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	

Bild E-43 Menü "Maßstab"

7.4 Optionen - "Eingabebereich"

Hier wird der Plattenbereich definiert, der dargestellt werden soll (Bild E-44).

ereich		
Eingabebereich		
Anfangsbereich in x-Richtung an Al	bstand	[m] 0,00
Endbereich in x-Richtung an Abstar	nd	[m] 10,00
Anfangsbereich in y-Richtung an Al	bstand	[m] 0,00
Endbereich in y-Richtung an Abstar	nd	[m] 10,00
Plattenbereich		
Min. Abstand in x-Richtung:	0,00	<u> </u>
Max. Abstand in x-Richtung:	10,00	<u>A</u> bbrechen
Min. Abstand in y-Richtung:	0,00	
May Abstand in u-Bichtung:	10.00	<u>H</u> ilfe

Bild E-44 Menü "Eingabebereich"

7.5 Optionen - "Achsen"

Mit dieser Option wird die Darstellung der Achsen in einer Zeichnung festgelegt, Bild E-45.

Achsen			×
_ Skalierung	der x-Achse	_ Skalierung) der y-Achse
Minimum	-2,00	Minimum	-2,00
Maximum	12,00	Maximum	12,00
Intervall	1,00	Intervall	1,00
<u>k</u>	<u>A</u> bbred	chen	<u>H</u> ilfe

Bild E-45	Menü "Achsen"

7.6 Optionen - "Titel"

Hier werden die Textdaten (je 2 Zeilen Text über und unter Zeichen) eingegeben oder geändert, Bild E-46.

Standardtexte:	Ü-Titel1:	Verfahren Nr.
	Ü-Titel2:	Name des Verfahrens
	U-Titel1:	Name des Zeichens
	U-Titel2:	max. und min. Ergebniswerte

Titel							×
Titel über 2	Zeichen —						
Ü-Titel1	Verfahren	(7) (geschicht	eter Baug	rundmode	ll)		ſ
Ü-Titel2 Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Elimination)			1				
Titel unter U-Titel1	Zeichen Setzungen	s [cm]					
U-Titel2	Max. s = 4	,01 am Knote	n 195, Mi	n. s=1,0	2 am Knoter	n 10	
<u>k</u>		Abbreche	n	N	eu	<u>H</u> ilfe	

Bild E-46 Menü "Titel"

7.7 Optionen - "Blatt Nr."

Mit der Option "Blatt Nr." wird die Blatt Nr. eingegeben oder geändert, Bild E-47.

Blatt Nr.		×
Blatt Nr.	26	<u>0</u> k
		Abbrechen
		<u>H</u> ilfe
 Bild E-47	Me	nü "Blatt Nr.

7.8 Optionen - "Kopieren"

Mit dieser Option wird die Darstellung im Metadatei-Format in eine Zwischenablage kopiert. Damit kann sie in andere Windows-Programme direkt eingefügt werden, Bild E-48.



Bild E-48 Kopieren der Darstellung in andere Windows-Programme (z.B. Word)

7.9 Optionen - "Gruppierung anzeigen"

Mit der Option "Gruppierung anzeigen" kann eine Gruppe von Daten mit Ergebnissen oder eine Gruppe von Daten zusammen in einer Darstellung (z.B. Isolinien der Setzungen mit Lasten und Plattendicke oder Lasten mit Lage der Bohrprofile) gezeichnet werden, Bild E-49.

ELPLA-Graphik



Bild E-49 Darstellung einer Gruppe von Daten mit Ergebnissen

8 Menütitel Format

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende fünf anwählbare Optionen:

- Linienformat
- Füllfarbe
- Maximalordinate
- Schrift
- Legende

8.1 Format - "Linienformat"

Mit der Option "Linienformat" können Linienfarbe, Linienmuster und Liniendicke für die Zeichnung definiert werden. In aller Regel ist die durchgehende Linie zu wählen, Bild E-50. Es können Linien in 5 verschiedenen Formen verwendet werden. I.d.R. wird man aber das oberste Muster (durchgezogener Strich) wählen. Ferner kann die Farbe der Linien eingestellt werden. Im Menü von Bild E-50 stehen 15 Farben zur Verfügung.

Im Folgenden sind die Standardlinien gelistet, die für die Zeichnung definiert werden können:

- Plattenränder
- Netzrasterlinien
- Isometrische Darstellung
- Verläufe der Ergebnisse
- Isolinien

- Legende
- Kreisdiagramme
- Pfeile der Auflagerkräfte
- Seitenränder
- Schriftfeld
- Striche der Hauptmomente (+ ve)
- Striche der Hauptmomente (- ve)
- Dimensionierung der Platte
- Lasten
- Randbedingungen
- Bohrprofile
- Plattendicke
- Achsen
- Stabelemente
- Federlagerungen
- Achsen der Symmetrie
- Symbol der Symmetrie
- Vektoren der Bodenverformungen
- Verformtes Netz der Bodenverformungen
- Pfeile der Achsen
- Achsen der Stäbe
- Pfähle im Grundriss
- Pfahllänge
- Pfahlschraffur
- Bodensenkungen
- Bezugspunkte und Bezugslinien
- Stützen
- Raster
- Durchstanzen
- Begrenzung der Blockelemente

Linienformat			×
Linien		Farbe	Muster
Plattenränder	•		
			[]
	<u>S</u> peichern		
Abbrechen	<u>H</u> ilfe	[mm]	0,6

Bild E-50 Menü "Linienformat"

8.2 Format - "Füllfarbe"

Mit der Option "Füllfarbe" kann die Füllfarbe für die Zeichnung definiert werden, Bild E-51. Folgende Standardparameter können für die Zeichnung definiert werden:

- Lasten
- Randbedingungen
- Federn
- Zonentyp I: Bilineare Interpolation
- Zonentyp II: Lineare Interpolation
- Zonentyp III: Zuteilung zu einem Bohrpunkt
- Kreis der Bohrung
- Bodensenkungen
- (+ve) Kreisdiagrame
- (-ve) Kreisdiagrame
- Durchstanzen
- Material Nr.
- Stabgruppe Nr.
- Teilfläche des Bohrprofiles Nr.
- Pfahlgruppe Nr.
- Stützengruppe Nr.

Füllfarbe		×
Füllfarbe-		
Farbe		Earbe definieren
Objekt	Lasten	•
<u>O</u> k	<u>Speichern</u> <u>Abbrechen</u>	Hilfe

Bild E-51 Menü "Füllfarbe"

8.3 Format - "Maximalordinate"

Hier können die maximalen Ordinaten, Kreisdurchmesser, Länge, Seite und Breite für die Zeichnung eingestellt werden, Bild E-52.

Max. Ordinate			×
Max. Ordinate:			(
Max. Länge für Randbedingungen		•	<u> <u> </u></u>
			<u>S</u> peichern
	[mm]	10 +	Abbrechen
			<u>H</u> ilfe

Bild E-52 Menü "Maximalordinate"

8.4 Format - "Schrift"

Mit der Option "Schrift" werden Schriftgröße (Bild E-53) und Schriftart (Bild E-54) für die Zeichnung eingestellt.

Schrift E
Größenfaktor für Beschriftung
Objekt Daten/Ergebniswerte 🔽 Grad 2,5 🛫
Beispiel Schrift <u>a</u> rt AaBbYyZz Courier New
<u>Qk</u> <u>Speichern</u> <u>Abbrechen</u> <u>H</u> ilfe

Bild E-53 Menü "Schriftgröße"

Schriftart		? ×
Schriftart: Courier New 또 CroissantD 또 Curlz MT 또 Dancin LET 또 Davida Bd BT 또 Decorated035 BT 또 DeVinne BT	Schriftschnitt: Standard Standard Kursiv Fett Fett Kursiv	OK Abbrechen
Darstellung Durchgestrichen Unterstrichen Farbe: Schwarz Diese Schriftart ist eine TrueTyr wird für die Druck- und Bildschi	Beispiel AaBbYyZz Skript: Skript:	

Bild E-54 Menü "Schriftart"

8.5 Format - "Legende"

Mit dieser Option werden Höhe und Breite der Legenden für das Schriftfeld festgelegt, ebenso Legenden der Isolinien, Kreisdiagramme, Belastung, Elementgruppen, Randbedingungen und Lage der Bohrprofile, Bild E-55. Auch können Sie die Legenden wählen, die Sie darstellen wollen.

Legende		×
Legende		
Isolinien		Legendengröße :
		Höhe [cm] 0,50
		Breite [cm]
<u>0</u> k	<u>S</u> peichern	,
Abbrechen	<u>H</u> ilfe	🔽 Legende darstellen

Bild E-55 Menü "Legende"

9 Menütitel Fenster

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende sechs anwählbare Optionen:

- Zoom in
- Zoom aus
- Bereich vergrößern
- Zoom %
- Originalgröße
- Blickwinkel

9.1 Fenster - "Zoom in"

Die Option "Zoom in" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe verkleinert an.

9.2 Fenster - "Zoom aus"

Die Option "Zoom aus" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe vergrößert an.

9.3 Fenster - "Bereich vergrößern"

Die Option "Bereich vergrößern" zeigt die Darstellung eines Bereichs vergrößert.

9.4 Fenster - "Zoom %"

Mit der Option "Zoom %" legt der Benutzer fest, wie groß ein Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die entsprechende Prozentzahl für die Vergrößerungsstufe kann ausgewählt werden, Bild E-56.



Bild E-56 Menü "Zoom %"

9.5 Fenster - "Originalgröße"

Mit den Optionen "Zoom in", "Zoom aus" und "Zoom %" lässt sich die Anzeige einer Zeichnung am Bildschirm vergrößern oder verkleinern bzw. in ihrer Originalgröße wiederherstellen. Dabei wird die eigentliche Größe der Grafiken nicht verändert.

9.6 Graphik - "Blickwinkel"

Hier wird die perspektivische Darstellung eines dreidimensionalen Zeichens eingegeben oder geändert, Bild E-57.

Standardblickwinkel für die isometrische Darstellung (Bild E-57):

Blickwinkel um die x-Achse = 295 Blickwinkel um die y-Achse = 0 Blickwinkel um die z-Achse = 20

Standardblickwinkel für eine Darstellung im Grundriss:

Blickwinkel um die x-Achse = 0 Blickwinkel um die y-Achse = 0 Blickwinkel um die z-Achse = 0



Bild E-57 Menü "Blickwinkel"

Bild E-58 zeigt als Beispiel am Bildschirm die Isoliniendarstellung von Setzungen mit Blickwinkel 295, 0, und 20 um die x-, y- und z-Achse.

ELPLA-Graphik



Bild E-58 Isoliniendarstellung von Setzungen mit Blickwinkel 295, 0, und 20 um die x-, y- und z-Achse

10 Menütitel Hilfe

Dieser Menütitel hat insgesamt vier anwählbare Funktionen:

- Hilfethemen
- Kurzbeschreibung ELPLA
- Neu in ELPLA
- Über ELPLA-Graphik

10.1 Hilfe - "Hilfethemen"

Mit dem Menütitel "Hilfethemen" erhalten Sie eine Hilfedatei im HTML-Format. Diese enthält Texte des Benutzerhandbuches, Bild E-59.



Bild E-59 Menü "Hilfethemen"

10.2 Hilfe - "Kurzbeschreibung ELPLA"

Hier erhalten Sie eine Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA.

10.3 Hilfe - "Neu in ELPLA"

Hier werden die wichtigsten Erweiterungen im Programm ELPLA erläutert.

10.4 Hilfe - "Über ELPLA-Graphik"

Mit diesem Menütitel erhalten Sie eine kurze Information über das Programm ELPLA-Graphik, Bild E-60.

ELPLA-Graphik

Information	x
Berechnung einer Gründungsplatte Professional, Version 9.3	
Berechnungsverfahren Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodul	
Graphische Darstellungen der Ergebnisse und Daten:	
Mit ELPLA-Graphik k?nnen die Berechnungsergebnisse (Setzungen, Sohldrüke, Verformungen, Schni Bettungsmoduli, Bewehrung) und Eingabedaten (Systemlasten, Plattendicke, Randbedingungen, Elementgruppen, Koordinaten x/y, Nummerierung der Platte, Lage der Bohrprofile, Anordnung der Gründungsk?rper) gezeichnet werden.	tgr??en,
Die Zeichnungen der Ergebnisse und Daten erfolgt zun?chst auf dem Bildschirm, dann auch auf dem oder Plotter.	Drucker
Progr.autoren <u>C</u>	<u></u>
Prof. M. El Gendy Dr. A. El Gendy System	n-Info
GEOTEC Software	ne-Stütze

Bild E-60 Menü "Information"

11 Tipps und Tricks

11.1 Tastatur

Sie erreichen alle Menütitel und Optionen auch über Tastenkombinationen. Die Wirkung der Tastenkombinationen im Einzelnen ist in den Tabellen E-4 bis E-11 gezeigt:

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+d]	Aufrufen des Menütitels	"Datei"
[Alt+a]		"Ansicht"
[Alt+g]		"Graphik"
[Alt+o]		"Optionen"
[Alt+f]		"Format"
[Alt+n]		"Fenster"
[Alt+h]		"Hilfe"

Tabelle E-4 Tastenkombinationen der Menütitel

Tastenkombination	Wirkung
[Strg+o] oder [Alt+d] dann [f]	Aufrufen der Option "Öffnen"
[Alt+d] dann [w]	"WMF Datei erzeugen"
[Strg+p] oder [Alt+d] dann [s]	"Senden an ELPLA-Schnitte"
[Strg+p] oder [Alt+d] dann [d]	"Drucken"
[Alt+d] dann [i]	"Seite einrichten"
[Alt+d] dann [1]	Aufrufen des ersten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [2]	Aufrufen des zweiten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [3]	Aufrufen des dritten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [4]	Aufrufen des vierten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Strg+q] oder [Alt+d] dann [b]	Aufrufen der Option "Beenden"

Tabelle E-5Tastenkombinationen der Datei - Optionen

Tabelle E-6 Tastenkombinationen der Ansicht - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+a] dann [l]	Aufrufen der Option "Statusleiste"
[Alt+a] dann [s]	"Symbolleisten"
[Alt+a] dann[s], dann [d]	"Symbolleisten-Datei"
[Alt+a] dann[s], dann [g]	"Symbolleisten-Graphik"
[Alt+a] dann[s], dann [o]	"Symbolleisten-Optionen"
[Alt+a] dann[s], dann [f]	"Symbolleisten-Format"
[Alt+a] dann[s], dann [n]	"Symbolleisten-Fenster"
[Alt+a] dann[s], dann [h]	"Symbolleisten-Hilfe"
[Alt+a] dann[s], dann [s]	"Symbolleisten zurücksetzen"

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+g] dann [i]	Aufrufen der Option	"Isometrische Darstellung von Ergebnissen"
[Alt+g] dann [s]		"Isoliniendarstellung von Ergebnissen"
[Alt+g] dann [e]		"Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss"
[Alt+g] dann [u]		"Aufzeichnung des Verlaufs der Ergebnisse im Grundriss"
[Alt+g] dann [k]		"Kreisdiagramme von Ergebnissen"
[Alt+g] dann [f]		"Verformungen"
[Alt+g] dann [h]		"Hauptmomente als Striche"
[Alt+g] dann [f]		"Auflagerkräfte als Pfeile"
[Alt+g] dann [v]		"Verformungen des Bodens als verformtes Netz"
[Alt+g] dann [f]		"Verformungen des Bodens als Vektoren"
[Alt+g] dann [h]		"Hauptspannungen des Bodens als Striche"
[Alt+g] dann [p]		"Hauptdehnungen des Bodens als Striche"
[Alt+g] dann [o]		"Isometrische Darstellung der Systemdaten"
[Alt+g] dann [d]		"Darstellung der Systemdaten im Grundriss"
[Alt+g] dann [l]		"Lage der Bohrprofile zeichnen"
[Alt+g] dann [b]		"Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe"
[Alt+g] dann [t]		"Stäbe"

 Tabelle E-7
 Tastenkombinationen der Graphik - Optionen

 Tabelle E-8
 Tastenkombinationen der Optionen - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+o] dann [z]	Aufrufen der Option "Zeichnungsparameter"
[Alt+o] dann [b]	"Beschriftung"
[Alt+o] dann [s]	"Maßstab"
[Alt+o] dann [e]	"Eingabebereich"
[Alt+o] dann [a]	"Achsen"
[Alt+o] dann [t]	"Titel"
[Alt+o] dann [b]	"Blatt Nr."
[Alt+o] dann [k]	"Kopieren"
[Alt+o] dann [g]	"Gruppierung anzeigen"

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+f] dann [1]	Aufrufen der Option "Linienformat"
[Alt+f] dann [ü]	"Füllfarbe"
[Alt+f] dann [x]	"Maximalordinate"
[Alt+f] dann [c]	"Schrift"
[Alt+f] dann [d]	"Legende"

 Tabelle E-9
 Tastenkombinationen der Format - Optionen

Tabelle E-10Tastenkombinationen der Fenster - Optionen

	1
Tastenkombination	Wirkung
[Alt+n] dann [i]	Aufrufen der Option "Zoom in"
[Alt+n] dann [a]	"Zoom aus"
[Alt+n] dann [v]	"Bereich vergrößern"
[Alt+n] dann [z]	"Zoom %"
[Alt+n] dann [o]	"Originalgröße"
[Alt+n] dann [b]	"Blickwinkel"

Tabelle E-11 Tastenkombinationen der Hilfe - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+h] dann [h]	Aufrufen der Option "Hilfethemen"
[Alt+h] dann [k]	"Kurzbeschreibung ELPLA"
[Alt+h] dann [n]	"Neu in ELPLA"
[Alt+h] dann [ü]	"Über ELPLA-Graphik"

11.2 Maus

Durch Doppelklicken mit der linken Maustaste in bestimmte Bildschirmbereiche erreichen Sie nahezu alle Menüs des Programms.

- Mit Doppelklick in: *Legende, Firmendaten, Titel, Auftragsdaten* werden die zugehörigen Menüs aufgerufen
- Mit Doppelklick in: *Maßstab* im Schriftfeld wird das Menü "Maßstab" aufgerufen
- Mit Doppelklick in: *Datei* im Schriftfeld wird das Menü "Öffnen" aufgerufen
- Mit Doppelklick in: Blatt Nr. im Schriftfeld wird das Menü "Blatt Nr." aufgerufen
- Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm erreichen Sie das Popup-Formatmenü, Bild E-61
- Durch Doppelklicken auf einen angegebenen Knoten auf dem FE-Netz erscheint die entsprechende Knoteninformation, Bild E-62

ELPLA-Graphik



Bild E-61 Popup-Formatmenü



Bild E-62 Knoteninformation

12 Darstellungsbeispiele mit dem Programm ELPLA-Graphik

Im Programm ELPLA-Graphik gibt es zahlreiche vom Benutzer beeinflussbare Möglichkeiten zum Ausdruck der eingegebenen Daten und Ergebnisse. In diesem Abschnitt wird die graphische Ausgabe der Daten und Ergebnisse des Beispiels gb7 (Beispiel 2 im Teil K) einer Platte mit unregelmäßigem Grundriss auf ungleichem Baugrund gezeigt.

Die nachfolgenden Seiten enthalten graphische Darstellungen der Daten und Ergebnisse des Beispiels gb7 und graphische Darstellungen der Daten und Ergebnisse von Stäben des Beispiels rib entsprechend den folgenden Tabellen E-12 bis E-22. Es gibt noch zahlreiche weitere Darstellungsmöglichkeiten.

12.1 Graphiken zu den Daten

 Tabelle E-12
 Isometrische Darstellungen der Daten

Darstellung		
Systemlasten	Blatt 1	

Tabelle E-13Daten in Grundrissen

Darstellung	
Geometrie der Platte mit Lasten	Blatt 2
Lage der Bohrprofile	Blatt 3

12.2 Graphiken zu den Ergebnissen

Tabelle E-14Isometrische Darstellungen der Ergebnisse

Darstellung		
Sohldrücke (q)	Blatt 4	

Tabelle E-15 Verformungen

Darstellung	
Verformungen (s)	Blatt 5

Tabelle E-16Isolinien der Ergebnisse

Darstellung		
Setzungen (s)	Blatt 6	

Tabelle E-17 Grundrissdarstellungen der Ergebnisse

Darstellung		
Untere Bewehrung y- Richtung (A _{sy2})	Blatt 7	

Tabelle E-18 Aufzeichnung der Verläufe der Ergebnisse im Grundriss

Darstellung		
Momente (m _y)	Blatt 8	

Tabelle E-19 Kreisdiagramme von Ergebnissen	
Darstellung	
Momente (m _x)	Blatt 9
Tabelle E-20 Hauptmomente als Striche	
Darstellung	
Hauptmomente	Blatt 10
Tabelle E-21 Grundrissdarstellungen der Stäbe	
Darstellung	
Stab-Biegemomente (Mb)	Blatt 11
Tabelle E-22 Isometrische Darstellungen der Stäbe	2
Darstellung	
Stab-Biegemomente (M _b)	Blatt 12

13 Stichwortverzeichnis

Α

Achsen	33
Auflagerkräfte als Pfeile	23, 35
Aufzeichnung der Ergebnisse im Grundriss	18
AutoCAD	. 9, 37

B

Beenden	12
Beschriftung	34, 35
Blatt Nr.	37
Blickwinkel	43
Bohrprofile	13, 29

D

Darstellung der Bohrprofilschnitte	30
Darstellung der Systemdaten im Grundriss	27
Datei 1, 2, 3, 4 9,	12
Datengruppen	. 5
Datensätze	. 5
Druckbereich	11
Drucken	10
Druckertreiber	10

E

35
5
5, 6
5
5, 30
5
5
5
5
5
7

F

Farbige Isolinien	17
Farbige Kreise	20
FIRMA	6
Füllfarbe	39

G

Graphik - Dateien	5, 6
Grenztiefe	30
Grunddatei	5
Gruppierung anzeigen	37

H

Hauptmomente als Striche	22
Hilfethemen 44	, 45

Ι

Isolinien normal	15
Isolinien normal mit variablem Abstand	16
Isoliniendarstellung von Ergebnissen	14
Isolinienparameter	15
Isometrische Darstellung der Systemdaten	27
Isometrische Darstellung von Ergebnissen	13

K

Kopieren	37
Kreisdiagramme von Ergebnissen	20
Kurzbeschreibung	44

L

Lage der Bohrprofile zeichnen	29
Linienformat	38

Μ

Maßstab	35
Maximalordinate	40

Ν

Neu in ELPLA 4	45
NOFORMAT	6

0

Öffnen	
Originalgröße 42	

Р

Pfeile	13
Popup-Formatmenü	50
Programmkette	5

S

Schrift	40
Schriftart	41
Schrift	41
Schriftgröße	41
Schwarzweiße Kreise	20
Seite einrichten	
Stäbe	
Statusleiste	
STUE	6
Symbolleisten	13

Т

Titel		33,	36	
-------	--	-----	----	--

U

Über ELPLA-Graphik	
--------------------	--

V

Verformungen	21
Vektoren	25

W

Windows-Metafile	9
WMF-Datei erzeugen	9
Word	9

Z

Zeichnungsparameter	. 34
Zoom %	. 42
Zoom aus	. 42
Zoom in	. 42














	Veri	ahre	en ()	7) (<u>a</u>	gesc	hich	tete	r Ba	ugrun	dmode	<i>211)</i>					
	Stei	femc	odul													
	0.29			0.07				0.04		ĺ	ĺ	0.05			(0.28
	5.80	10.8	613.6	67.89	8.02	13.4	315.2	07.83	5.76	10.20	16.00	6.64	4.43	8.38	9.12	2.39
	7.67	9.72	11.00	08.38	8.59	11.2	211.5	07.44	5.95	8.61	11.65	6.92	5.16	6.83	6.99	3.81
	8.12	6.32	4.33	6.25	5.17	2.79	1.49	2.20	2.28	1.79	0.88	3.20	3.89	3.58	3.52	5.75
	9.30	15.4	3 19.1	56.93	3.15	0.06	0.19				0.74		2.52	14.01	17.56	7.17
	1.93	1.28	0.04	0.55										1.31	1.77	2.46
								0.94			0.11		1.44	1.86	2.36	4.05
	2.85	4.82	5.03							1.06	4.98	5.07	7.66	15.86	18.84	13.69
	3.79	7.40	8.59							0.71	7.30	7.34	9.88	20.92	24.69	15.43
						1.83	0.36	1.11				3.02	6.51	6.61	6.07	7.53
								0.72					1.25	2.29	2.24	1.60
						0.22	1.09	2.77	0.35				0.81		0.14	
	1.05	4.19	6.50	3.22	5.17	11.0	312.8	06.87	2.57	2.62	3.76					
	2.35	5.70	7.88	4.30	4.64	9.41	11.3	64.75	2.35	3.01	4.49					
	0.17			0.04			0.29					0.54				
	Unte	ere E	Beweh	nrung	y y−1	Rich	tung	As_k	ooty l	[cm²/.	<i>m]</i>	.	0 01	12	- 4	120
	Max.	AS_	DOL	/ = 2	24.6.	9 am		oten .	97, M	1n. A	15_00	<i>ty</i> =	0.04	am Kn	oten	139
PO Box 14001 Ric	G hmond Ro	eote ad I	c Of 20 -	fice Cal	gary	AB,	Car	ada	T3E 7	¥7						
Ma?stab 1:105 Auftrag: An i	rregula	r ra	ft o	n ir	- regu	lar	sub	soil								
Datei: gb7 Datum: 13.07	1998															
Blatt Nr.: Projekt: Meth	nod 6															







Teil F

Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Schnitte



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

ELPLA-Schnitte

Seite

1	Überblick über das Prog	gramm ELPLA-Schnitte	4
2	Beschreibung des Progr	amms ELPLA-Schnitte	4
3	Starten des Programms	ELPLA-Schnitte	7
4	Menütitel Datei 4.1 Datei-Option "C 4.2 "H 4.3 "V 4.4 "I 4.5 "S 4.6 "S 4.7 "I 4.8 "H	Öffnen" Kombination von mehreren Projekten" WMF-Datei erzeugen" Drucken" Seite einrichten" Senden an Excel" Datei 1, 2, 3, 4" Beenden"	8 8 9 9 10 11 12 12
5	Menütitel Ansicht 5.1 Ansicht-Option 5.2	"Statusleisten" "Symbolleisten"	12 12 12
6	Menütitel Schnitte 6.1 Schnitte-Option 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	"Schnitt in x-Richtung" "Max./ Min. Werte in x-Richtung" "Überlappung in x-Richtung" "Schnitt in y-Richtung" "Max./ Min. Werte in y-Richtung" "Überlappung in y-Richtung" "Beliebiger Schnitt"	12 13 14 16 17 18 20 22
7	Menütitel Optionen 7.1 Option "Zeichnu 7.2 "Maßstab 7.3 "Achsen" 7.4 "Titel" 7.5 "Blatt-Nr 7.6 "Kopiere	ngsparameter" " ." n"	23 23 24 24 24 24 25 25
8	Menütitel Format 8.1 Format-Option 8.2 8.3 8.4	"Linienformat" "Maximalordinate" "Schrift" "Legende"	25 26 26 27 27

Inhalt

ELPLA-Schnitte

Seite

9	Menü	titel Fenster		28
	9.1	Fenster-Optio	n "Zoom in"	28
	9.2		"Zoom aus"	28
	9.3		"Bereich vergrößern"	28
	9.4		"Zoom %"	28
	9.5		"Originalgröße"	28
10	Menü	titel Hilfe		29
	10.1	Hilfe-Option	"Hilfethemen"	29
	10.2		"Neu in ELPLA"	29
	10.3		"Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA"	29
	10.4		"Über ELPLA-Schnitte"	29
11	Tipps	und Tricks		30
	11.1	Tastatur		30
	11.2	Maus		33
12	Darste	ellungsbeispiele	e mit dem Programm ELPLA	34
13	Stichy	wortverzeichnis		35

1 Überblick über das Programm ELPLA-Schnitte

Mit dem Programm ELPLA-Schnitte können die Schnitte der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) definiert und gezeichnet werden. Es können auch die Grenzwerte der Berechnungsergebnisse aus mehreren Lastfällen oder mehreren Berechnungsverfahren berechnet werden. Die Darstellung von Bohrprofil-Schnitten ist mit dem Programm ELPLA-Bohr möglich und wird im Teil H beschrieben. Die Zeichnung der Schnitte erfolgt zunächst auf dem Bildschirm, dann auch auf dem Drucker oder Plotter. Das Programm läuft unter der Benutzeroberfläche Windows XP/Vista/7/8.

Mit ELPLA-Schnitte können die Schnitte der Berechnungsergebnisse als folgende Darstellungen ausgegeben werden:

- 1 Schnitt in x-Richtung
- 2 Max./ Min. Werte in x-Richtung
- 3 Überlappung in x-Richtung
- 4 Schnitt in y-Richtung
- 5 Max./ Min. Werte in y-Richtung
- 6 Überlappung in y-Richtung
- 7 Beliebiger Schnitt

Die Zeichnungen können wahlweise als WMF-Datei ausgegeben werden. WMF steht für Windows-Metafile. Die Standardvorgabe für den Beinamen dieser Dateien ist ".WMF". Sie enthalten die Graphiken in Form von Plotterbefehlen, wobei nur eine Untermenge des WMF-Befehlssatzes verwendet wurde. Die Dateien können dann von Graphik- oder Textverarbeitungsprogrammen übernommen werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie man zur graphischen Ausgabe auf dem Bildschirm oder Papier kommen kann.

2 Beschreibung des Programms ELPLA-Schnitte

Im Abschnitt 2 werden Erläuterungen zur Benutzung des Computers und der Peripherie (Drucker) gegeben. Damit soll es dem Benutzer des Programms ELPLA-Schnitte ermöglicht werden, die vom Computer abgefragten Befehle zu verstehen und das Programm nutzen zu können. Der Abschnitt 2 befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Ausgabe auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter. Die Programmkette ELPLA arbeitet nach dem Konzept: Die Datenablage erfolgt für eingegebene und errechnete Daten getrennt. Der Benutzer legt Projekte an, zu denen Positionen gerechnet werden. Ergebnisse können graphisch oder in Tabellenform ausgedruckt und am Bildschirm kontrolliert werden. Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen. Die Einzelprogramme können unabhängig voneinander aufgerufen werden. Die Programmkette besteht aus den in Tabelle F-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Ergebnissen und Daten
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm

Tabelle F-1Namen und Aufgaben der 7 Programme

Um mit dem Programm ELPLA-Schnitte arbeiten zu können, müssen zunächst die Daten des Projekts eingegeben, mit den Programmen ELPLA-Daten bearbeitet und ELPLA-Berechnung berechnet werden. In der Tabelle F-2 ist eine Liste der von dem Programm ELPLA-Schnitte einzulesenden Dateien beigefügt. Darin wird in den Datensätzen unterschieden zwischen folgenden 4 Gruppen:

Tabelle F-2Namen der Datengruppen

Gr	uppe	Gespeichert aus Programm
Α	Grunddatei	ELPLA-Daten
В	Schnitte – Dateien (*.SEC)	ELPLA-Schnitte
C	Eingabedaten - Dateien	ELPLA-Daten
D	Endergebnisse - Dateien	ELPLA-Berechnung

Ferner sind in der nachfolgenden Tabelle F-3 Dateinamen, Inhalt und Gruppen aller in dem Programm ELPLA-Schnitte vorkommenden Dateien angegeben.

Tabelle F-3Namen und Aufgaben der Datensätze

Dateiname	Inhalt
FIRMA	2 Kopfzeilen mit Firmenangaben
STUE	Name des Datenverzeichnisses
NOFORMAT	Zahlenformat
UNITS	Einheitensystem

F-3.2 Schnitte - Dateien

Dateiname	Inhalt
PLOTPAR.SEC	Zeichnungsparameter
LEGENDE.SEC	Legende
ORDINATE.SEC	Ordinate
LINEFORM.SEC	Linienformat
FONT.SEC	Schrift

Dateiname	Inhalt
*. AUF	Auftragsdaten
* .PO1	Systemdaten (Berechnungsverfahren)
*. PL6	FE-Netzdaten
*. P33	Daten der Auflager/ Randbedingungen
*. PV1	Bodensenkungen

F-3.3 Eingabedaten - Dateien

D-3.4 Endergebnisse - Dateien

Dateiname	Inhalt
*. PT3	Verschiebung aus Temperaturänderung (st)
*. PP3	Setzungen aus Nachbarbauwerken (se)
* . QUN	Sohlspannungen beim Grundbruch an Knoten (qul)
* . PW1	Bettungsmoduli (k _s)
* . PH1	Setzungen (s)
* . PH2	Sohldrücke (q)
* . PH3	Momente (m _x)
* . PH4	Momente (m _y)
* . PH5	Momente (m _{txy})
* . PH6	Querkräfte (Q _x)
* . PH7	Querkräfte (Qy)
* . PH8	Setzungen (Wiederbelastung (sw)
* . PH9	Vorbelastungen (Q _u)
* . H10	Auflagerkräfte (V)
* . H11	Auflagerkräfte (M _y)
* . H12	Auflagerkräfte (M _x)
* . H13	Bewehrung (A _{sx1})
* . H14	Bewehrung (A _{sx2})
* . H15	Bewehrung (A _{sy1})
*.H16	Bewehrung (A _{sy2})

* Hier muss die vom Benutzer zu wählende Projektkurzbezeichnung stehen

3 Starten des Programms ELPLA-Schnitte

Bevor man mit dem Programm ELPLA-Schnitte arbeiten kann, muss es geladen werden. Starten Sie dazu die graphische Oberfläche Windows und dann klicken Sie auf dem Programmsymbol für ELPLA-Schnitte. Nach dem Programmstart erscheint dann die Oberfläche des Programms ELPLA-Schnitte auf dem Bildschirm (Bild F-1).



Bild F-1 Oberfläche des Programms ELPLA-Schnitte

Auf diesem Startbildschirm (Bild F-1) sind am oberen Fensterrand links folgende sieben Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- Schnitte
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser sieben Menütitel werden nachfolgend in den Abschnitten 4 bis 10 beschrieben und erläutert.

4 Menütitel Datei

Dieser Menütitel hat insgesamt sieben, durch Mausklick anwählbare Funktionen (Optionen):

- Öffnen
- Kombination von mehreren Projekten
- WMF-Datei erzeugen
- Drucken
- Seite einrichten
- Datei 1, 2, 3, 4
- Beenden

4.1 Datei - "Öffnen"

Mit der Option "Öffnen" kann die Datei eines bereits gerechneten und gespeicherten Projekts geöffnet werden. Bereits erstellte Projekte werden als Datei auf der Festplatte oder Diskette gespeichert (Bild F-2). Im Menü von Bild F-2 wird der Name der Datei eingegeben, die Sie öffnen möchten.

Öffnen				? ×
<u>S</u> uchen in:	ELPLA_Daten	-	1 🗹	📸 📰 📰
Auflast1	gb7 ∰ ¹ gbb	Sol1		test4
Auflast3	Gbf	Ssy1		Walled Walled1
ConN4	SIr1	test1		
•				F
Datei <u>n</u> ame:	[Ü <u>f</u> fnen
Da <u>t</u> eityp:	Einzelplatte-Dateien (*.P01)		•	Abbrechen

Bild F-2 Menü "Öffnen"

4.2 Datei - "Kombination von mehreren Projekten"

Mit dieser Option können die Grenzwerte der Berechnungsergebnisse aus mehreren Lastfällen oder mehreren Berechnungsverfahren berechnet und gezeichnet werden. Nach Anklicken der Option 'Kombination von mehreren Projekten' erscheint das folgende Menü (Beispiel Bild F-3).

			<u>0</u> k
Nr.	Dateiname des Projekts	Bezeichnung des Projekts	
1	H:\ELPLA_Daten\gb1	Method 1	Abbrechen
2	H:\ELPLA_Daten\gb2	Method 2	
3	H:\ELPLA_Daten\gb3	Method 3	
4	H:\ELPLA_Daten\gb4	Method 4	Projekt hinzufüger
5	H:\ELPLA_Daten\gb5	Method 5	
6	H:\ELPLA_Daten\gb6	Method 6	Projekt entferner
- 7	H:\ELPLA_Daten\gb7	Method 6	
8	H:\ELPLA_Daten\gb8	Method 8	
			Neu

Bild F-3 Menü "Liste der zu kombinierenden Datensätze"

Für die Berechnung der Ergebnisse als Extremwerte oder Darstellung der Ergebnisse von mehreren Projekten in einem Diagramm sind die Eingabe der Dateinamen und die Bezeichnung der Projekte erforderlich. Diese können im Menü von Bild F-3 eingegeben werden.

Arbeiten mit Tabelle im Bild F-3

Mit dem Befehl

-	´OK´	werden die Eingaben übernommen
-	´Abbrechen´	werden die Eingaben nicht übernommen
-	'Projekt hinzufügen'	kann man jederzeit ein neues Projekt hinzufügen
-	Projekt entfernen	kann man ein Projekt einer Tabellenzeile entfernen
-	´Neu´	kann man alle Projekte der Tabelle entfernen

Nach Klicken auf der Schaltfläche 'Hilfe' werden Erläuterungen oder Informationen gegeben.

4.3 Datei - "WMF-Datei erzeugen"

Mit der Option "WMF-Datei erzeugen" können die Zeichnungen wahlweise als WMF-Datei (Windows metafile) ausgegeben werden, um sie später von anderen Graphikprogrammen oder Textverarbeitungsprogrammen zu übernehmen.

4.4 Datei - "Drucken"

Mit der Option "Drucken" werden mit dem Programm ELPLA-Schnitte auf dem Bildschirm zu sehende Darstellungen auf einem Drucker oder Plotter ausgegeben.

Um mit dem Programm ELPLA-Schnitte drucken zu können, muss zunächst ein Drucker ausgewählt werden. Hierbei ist anzugeben, mit welchem Windows-Druckertreiber und mit welchem Drucker die Druckaufträge ausgeführt werden sollen (Bild F-4). Bei Druck der Cursortaste mit Mauspfeil auf der Menütaste neben der Leiste für spezielle Drucker erscheint eine Liste von Druckern zur Auswahl, die an Ihren Computer angeschlossen sind. Bild F-4 zeigt auch Informationen über den ausgewählten Drucker an. Nach dem Anklicken des Menüeintrags 'Drucken' muss in der folgenden Dialogbox (Bild F-4) die Anzahl der zu druckenden Kopien festgelegt werden.

Drucken			? ×	
Drucker-				
Name: HP LaserJet 2100 Series PCL 6			n	
Status:	Standarddrucker; Benutzere	Standarddrucker; Benutzereingriff; 0 Dokumente warten		
Тур:	HP LaserJet 2100 Series PC	CL 6		
Ort:	\\Geotec3\hp 2100			
Kommentar				
Druckbereich		-Kopien		
• Alles		Kopien:	3	
O Seite	n ⊻on:Bis:			
O A <u>u</u> sw	ahi	1 ¹ 2 ² 3 ³ 1 S <u>o</u> rtie	ortieren	
		ОК АЬ	brechen	

Bild F-4 Menü "Drucken"

4.5 Datei - "Seite einrichten"

Nach Anklicken der Option "Seite einrichten" erscheint das folgende Menü (Bild F-5).

Im Feld 'Papier' geben Sie die Größe des Papiers oder Umschlags an, das oder den Sie verwenden möchten (z.B. A4 210 x 297 mm).

Im Feld 'Format' geben Sie an, wie die Darstellung auf der gedruckten Seite platziert werden soll (Hochformat oder Querformat).

Im Feld 'Ränder' legen Sie den Druckbereich der Seite und der 4 Ränder fest. Der Drucker druckt die Darstellung nur innerhalb dieser Ränder. Gemessen wird jeweils der Abstand des Randes (in Zoll).

Seite einrichten	? ×
Papier	
Eormat:	
⊒ufuhr: Tra	ay 2 💌
Format	Ränder (Zoll)
C Ho <u>c</u> hformat	Links: 0,196" <u>R</u> echts: 0,196"
Querformat	<u>O</u> ben: 0,236" <u>U</u> nten: 0,236"
	OK Abbrechen <u>D</u> rucker

Bild F-5 Menü "Seite einrichten"

4.6 Datei - "Senden an Excel"

Mit der Option "Senden an Excel" ist es möglich, Diagramme nach Microsoft Excel zu exportieren (Bild F-6).



Bild F-6 Diagramm von ELPLA-Schnitte in MS Excel

4.7 Datei - "Datei 1, 2, 3, 4"

Ruft eines der vier zuletzt bearbeiteten Projekte auf.

4.8 Datei - "Beenden"

Die Datei für das geöffnete Projekt wird geschlossen und ELPLA-Schnitte beendet (Bild F-7). Es erscheint danach des Startmenü. Man kann aber auch oben rechts ein anderes Programm der Serie ELPLA anwählen, wobei die Projektbezeichnung übernommen wird.

Programm beenden				
Hiermit beenden Sie Ihr Programm !				
<u>OK</u>	Abbrechen			
Bild F-7	Menü "Beenden'			

5 Menütitel Ansicht

Dieser Menütitel hat insgesamt zwei anwählbare Funktionen:

- Statusleiste
- Symbolleisten

5.1 Ansicht - "Statusleisten"

Mit der Option "Statusleisten" wird eine Statusleiste auf dem Bildschirm unten angezeigt.

5.2 Ansicht - "Symbolleisten"

Hier werden die Ikonen des Programm-Menüs wahlweise dargestellt oder formatiert.

6 Menütitel Schnitte

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende sieben anwählbare Optionen:

- Schnitt in x-Richtung
- Max./ Min. Werte in x-Richtung
- Überlappung in x-Richtung
- Schnitt in y-Richtung
- Max./ Min. Werte in y-Richtung
- Überlappung in y-Richtung
- Beliebiger Schnitt

Bei allen graphischen Ausgaben der Schnitte können Zeichnungsparameter, Linienformat, Zahlenformat, Beschriftung, Farbe, Ordinate, Maßstab, Achsen, Titel, Blatt-Nr., Legende usw. durch die Menütitel "Optionen", "Format" und "Fenster" eingestellt werden.

6.1 Schnitte - "Schnitt in x-Richtung"

Mit dieser Option wird der Schnitt in x-Richtung der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) definiert, der dargestellt werden soll. Danach erscheint das Menü im Bild F-8.



Bild F-8 Menü "Schnitt in x-Richtung"

Im Menü von Bild F-8 kann eine der Optionen der Ergebnisse oder Daten (Bodensenkungen) ausgewählt werden, die Sie darstellen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK', es erscheint das folgende Menü (Bild F-9) für die Auswahl des Schnittbereiches in x-Richtung.



Bild F-9 Auswahl des Schnittes in x-Richtung

Bild F-10 zeigt als Beispiel einen Schnitt in x-Richtung (Setzungen) am Bildschirm.

ELPLA-Schnitte



Bild F-10 Schnitt der Setzungen s in x-Richtung

6.2 Schnitte - "Max./ Min. Werte in x-Richtung"

Mit der Option "Max./ Min. Werte in x-Richtung" werden die Schnitte in x-Richtung der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) definiert, die überlagert werden sollen. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü (Bild F-11).

Max./Min. Werte in x-Richtung	×
Was soll dargestellt werden?	
🔿 Setzungen s	🔿 Sohldrücke q
Momente mx	C Momente my
C Momente mxy	🔿 Querkräfte Qx
C Querkräfte Qy C Obere Bewehrung x-Richtung As,topx	
Obere Bewehrung y-Richtung As,topy	C Untere Bewehrung x-Richtung As,botx
C Untere Bewehrung y-Richtung As,boty	
🔿 Bettungsmoduli ks	<u>D</u> k
🔿 Sohlspannungen beim Grundbruch qul	Abbrechen
C Hauptmomente hm1	
C Hauptmomente hm2	<u>H</u> ilfe

Bild F-11 Menü "Max./ Min. Werte in x-Richtung"

Im Menü von Bild F-11 wird eine der Optionen der Ergebnisse oder Daten (Bodensenkungen) ausgewählt, die dargestellt werden soll. Dann klicken auf der Schaltfläche 'OK'.

Nach Anklicken von 'OK' im Menü von Bild F-11 erscheint das folgende Menü (Bild F-12) für die Auswahl der Bereiche der Schnitte in x-Richtung, die überlagert werden sollen.



Bild F-12 Auswahl der Schnitte in x-Richtung

Bild F-13 zeigt als Beispiel die Grenzwerte (Max./ Min. Werte) der Momente m_x in x-Richtung für die ganze Platte am Bildschirm.



Bild F-13 Grenzwerte Max./ Min. der Momente m_x in x-Richtung für die ganze Platte

6.3 Schnitte - "Überlappung in x-Richtung"

Mit dieser Option werden die Schnitte der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) in x-Richtung definiert, die überlappt werden sollen. Damit können einzelne Schnittbereiche oder auch alle Schnitte gezeichnet werden. Es können aber auch Schnitte von anderen Berechnungen, deren Ergebnisse gespeichert wurden, in einer Schnittzeichnung dargestellt werden (mit der Option Datei/ Kombination von mehreren Projekten).

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild F-14.



Bild F-14 Menü "Überlappung in x-Richtung"

Im Menü von Bild F-14 kann eine der Optionen der Ergebnisse oder Daten (Bodensenkungen) ausgewählt werden, die dargestellt werden soll. Dann klicken Sie auf der Schaltfläche 'OK'. Nach diesem Anklicken erscheint das folgende Menü (Bild F-15) für die Auswahl der Schnittbereiche in x-Richtung, die überlappt werden sollen.



Bild F-15 Auswahl der Schnitte in x-Richtung



Bild F-16 zeigt als Beispiel 4 Schnitte von Querkräften Q_y in x-Richtung am Bildschirm.

Bild F-16 4 Schnitte von Querkräften Q_y in x-Richtung

6.4 Schnitte - "Schnitt in y- Richtung"

Mit dieser Option wird der Schnitt der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) in y- Richtung definiert. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü (Bild F-17).



Bild F-17 Menü "Schnitt in y-Richtung"

Im Menü von Bild F-17 kann eine der Optionen der Ergebnisse oder Daten (Bodensenkungen) ausgewählt werden, die darzustellen ist. Nach klicken auf der Schaltfläche 'OK' erhält man das folgende Menü (Bild F-18) für die Auswahl der Schnittbereiche in y-Richtung.



Bild F-18 Auswahl des Schnittes in y-Richtung

Bild F-19 zeigt als Beispiel einen Schnitt in y-Richtung am Bildschirm.



Bild F-19 Schnitt der Sohldrücke q in y-Richtung

6.5 Schnitte - "Max./ Min. Werte in y-Richtung"

Mit der Option "Max./ Min. Werte in y-Richtung" werden die Schnitte in y-Richtung der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) definiert, die überlagert werden sollen. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü (Bild F-20).



Bild F-20 Menü "Max./ Min. Werte in y-Richtung"

Im Menü von Bild F-20 wird eine der Optionen der Ergebnisse oder Daten (Bodensenkungen) ausgewählt, die dargestellt werden soll. Dann klicken auf die Schaltfläche 'OK'. Danach erscheint das folgende Menü (Bild F-21) für die Auswahl der Bereiche der Schnitte in y-Richtung, die überlagert werden sollen.

Max./Min. Werte in y-Richtung	×
Eingabebereich in x-Richtung:	
von x-Koordinate X1	[m] [0,00
bis x-Koordinate X2	[m] 15,01
Eingabebereich in y-Richtung:	
von y-Koordinate Y1	[m] 0,00
bis y-Koordinate Y2	[m] 13,98
Qk <u>Abbrechen</u> <u>H</u> ilfe <u><< B</u> eduzieren	

Bild F-21 Auswahl der Schnitte in y-Richtung

Bild F-22 zeigt als Beispiel die Grenzwerte (Max./ Min. Werte) der Momente m_y in y-Richtung für die ganze Platte am Bildschirm.

ELPLA-Schnitte



Bild F-22 Grenzwerte der Momente m_y in y-Richtung für die ganze Platte

6.6 Schnitte - "Überlappung in y-Richtung"

Mit der Option "Überlappung in y-Richtung" werden die Schnitte in y-Richtung der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) definiert, die überlappt werden sollen.

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü (Bild F-23).



Bild F-23 Menü "Überlappung in y-Richtung"

Im Menü von Bild F-23 wird eine der Optionen der Ergebnisse oder Daten (Bodensenkungen) ausgewählt, die dargestellt werden soll. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche ´OK´.

Nach Anklicken der Schaltfläche 'OK' im Menü von Bild F-23 erscheint das folgende Menü (Bild F-24) für die Auswahl der Schnittbereiche in y-Richtung, die überlappt werden sollen.

Überlappung in y-Richtung	x
Eingabebereich in x-Richtung:	
von x-Koordinate X1	[m] 0,00
bis x-Koordinate X2	[m] 3
Eingabebereich in y-Richtung:	
von y-Koordinate Y1	[m] 0,00
bis y-Koordinate Y2	[m] 13,98
1	

Bild F-24 Auswahl der Schnitte in y-Richtung

Bild F-25 zeigt als Beispiel 3 Schnitte von Querkräften Q_y in y-Richtung am Bildschirm.



Bild F-25 3 Schnitte von Querkräften Q_x in y-Richtung

6.7 Schnitte - "Beliebiger Schnitt"

Mit der Option "Beliebiger Schnitt" wird ein beliebiger Schnitt der Berechnungsergebnisse und Daten (Bodensenkungen) definiert. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü (Bild F-26).



Bild F-26 Menü "Beliebiger Schnitt"

Im Menü von Bild F-26 wird eine der Optionen der Ergebnisse oder Daten (Bodensenkungen) ausgewählt, die dargestellt werden soll. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Nach Anklicken der Schaltfläche 'OK' im Menü von Bild F-26 erscheint das folgende Menü (Bild F-27) für die Auswahl der Bereiche des beliebigen Schnittes.



Bild F-27 Auswahl beliebiger Schnitt

Bild F-28 zeigt als Beispiel einen beliebigen Schnitt der Setzungen am Bildschirm.

ELPLA-Schnitte



Bild F-28 Beliebiger Schnitt der Setzungen s

7 Menütitel Optionen

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende 6 anwählbare Optionen:

- Zeichnungsparameter
- Maßstab
- Achsen
- Titel
- Blatt Nr.
- Kopieren

7.1 Optionen - "Zeichnungsparameter"

Für die Zeichnungsparameter bestehen Standard-Einstellungen, die vom Benutzer modifiziert werden können. Folgende Parameter sind möglich (Bild F-29):

- Gitter kann wahlweise dargestellt werden
- Blatt mit oder ohne Rand-Rahmen zeichnen
- Linien können wahlweise beschriftet werden
- Linien können wahlweise markiert werden



Bild F-29 Menü "Zeichnungsparameter"

7.2 Optionen - "Maßstab"

Mit der Option "Maßstab" wird der Maßstab der lotrechten Achse für die Zeichnung festgelegt (Bild F-30). Der Standard-Wert für den Maßstab ist so gewählt, dass die Zeichnung das aktive Drucker-Papierformat nicht überschreitet.

Maßstab 🔉	C
Maßstab der Zeichen:	
€ 1:50 € 1:75 € 1:125 € 1:150 € 1:175	
• Andere 1: 75 75 	
<u>O</u> k <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	

Bild F-30 Menü "Maßstab"

7.3 Optionen - "Achsen"

Mit dieser Option wird die Darstellung der Achsen in einer Zeichnung festgelegt (Bild F-31).

Achsen		×
Skalierung der v	ertikalen Achse:	
Kleinstwert	[kN/m] [+200,0	<u> <u> </u></u>
Höchstwert	[kN/m] 150,0	<u>A</u> bbrechen
Intervall	[kN/m] 25,0	<u>H</u> ilfe
Intervall der hori Intervall in Richt Intervall in Richt	Intervall der horizontalen Achse: Intervall in Richtung der Plattenlänge Intervall in Richtung der Plattenbreite	

Bild F-31 Menü "Achsen"

7.4 Optionen - "Titel"

Mit der Option "Titel" werden die Textdaten (zwei Zeilen Text über der Zeichnung und zwei Zeilen Text unter der Zeichnung) eingegeben oder geändert (Bild F-32).

Standardtexte

- Ü-Titel1: Verfahren Nr.
- Ü-Titel2: Name des Verfahrens
- U-Titel1: Name des Zeichens
- U-Titel2: Schnittbereich definieren

Titel			
Titel über Zeichen			
Ü-Titel1 Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell)			
Ü-Titel2 Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund			
Titel unter Zeichen U-Titel1 [Querkräfte Qx [kN/m]			
U-Titel2 Überlappung der Vertikalen Schnitte von x-Koordinate=0,00 [m] bis 3,00 [m]			
<u>Dk</u> <u>A</u> bbrechen <u>N</u> eu <u>H</u> ilfe			

Bild F-32 Menü "Titel"

7.5 Optionen - "Blatt Nr."

Mit der Option "Blatt Nr." wird die Blatt-Nr. eingegeben oder geändert (Bild F-33). Standardblatt Nr. = 1

Blatt Nr.		X
Blatt Nr.	B26	<u>0</u> k
		Abbrechen
		<u>H</u> ilfe

Bild F-33 Menü "Blatt Nr."

7.6 Optionen - "Kopieren"

Mit der Option "Kopieren" wird die Darstellung im Metadatei-Format in eine Zwischenablage kopiert. Damit kann sie in andere Windows-Programme direkt eingefügt werden.

8 Menütitel Format

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende vier anwählbare Optionen:

- Linienformat
- Maximalordinate
- Schrift
- Legende

8.1 Format - "Linienformat"

Mit der Option "Linienformat" können Linienfarbe, Linienmuster und Liniendicke für die Zeichnung definiert werden. In aller Regel ist die durchgehende Linie zu wählen (Bild F-34).

Es können Linien in 5 verschiedenen Formen verwendet werden. I.d.R. wird man aber das oberste Muster (durchgezogener Strich) wählen. Bild F-34 zeigt eine gestrichelte Gerade.

Ferner können die Farben der Linien eingestellt werden. Im Menü von Bild F-34 stehen 15 Farben zur Verfügung, die durch Anklicken gewählt werden können. Diese Daten können gespeichert werden.

Im Folgenden sind die Standard-Linien gelistet, die für die Zeichnung definiert werden können:

- Gitter
- Blattränder
- Schriftfeld
- Achsen
- Lage des Schnittes
- Schnitte

Linienformat		×
Linien	Farbe	Muster
Gitter		
		[]
<u></u> <u></u>		
<u>Abbrechen</u> <u>H</u> ilfe	[mm]	0 +

Bild F-34 Menü "Linienformat"

8.2 Optionen - "Maximalordinate"

Mit dieser Option werden die Ordinate der vertikalen Achse und die Größe des Markers in [mm] eingestellt (Bild F-35).

Maximalordinate	×
Maximalordinate:	
Größe des Markers (Datenpunkt)	<u> <u>U</u>k </u>
Größe des Markers (Datenpunkt) Ordinate der vertikalen Achse	<u>S</u> peichern
[mm] 2 💼	<u>A</u> bbrechen
	<u>H</u> ilfe

Bild F-35 Menü "Maximalordinate"

8.3 Format - "Schrift"

Hier werden Schriftgrad (Bild F-36) und Schriftart (Bild F-37) für die Zeichnung eingestellt. Es können zahlreiche Schriften gewählt und gespeichert werden.

Schrift 🦻		
Größenfaktor für Beschriftung	1 12 14	
Beispiel AaBbYy2z	Schrift <u>a</u> rt	
Ok Speichern Abbrechen	<u>H</u> ilfe	

Bild F-36 Menü "Schriftgrad"

Schriftart		? ×
Schriftart: Courier New Curle MT Curle MT Curle MT Decorated035 BT DF Calligraphic Ornam Calligraphic Ornam Calligraph	Schriftschnitt: Standard Standard Kursiv Fett Fett Kursiv	OK Abbrechen
Darstellung Durchgestrichen Lunterstrichen Earbe: Schwarz Diese Schriftart ist eine TrueTyp wird für die Druck- und Bildschir	Beispiel AaBbYyZz Skript:	

Bild F-37 Menü "Schriftart"

8.4 Format - "Legende"

Mit dieser Option werden Höhe und Breite der Legende des Schriftfelds, der Symbole und der Lage des Schnittes festgelegt (Bild F-38). Auch können die Legenden gewählt werden, die dargestellt werden sollen.

Legende				
	Legende darstellen	Legendengröße		
	Legende	Legende	Höhe [cm]	Breite [cm]
	Schriftfeld	Schriftfeld	3,00	13,00
	🔽 Symbolen	Symbolen	0,50	2,00
	🔽 Lage des Schnittes	Lage des Schnittes	3,00	8,00 +
	kSpeid	chern <u>A</u> bbred	chen	<u>H</u> ilfe

Bild F-38 Menü "Legende"

9 Menütitel Fenster

Dieser Menütitel für die Darstellung auf dem Bildschirm hat insgesamt folgende fünf anwählbare Optionen:

- Zoom in
- Zoom aus
- Bereich vergrößern
- Zoom %
- Originalgröße

9.1 Fenster - "Zoom in"

Die Option "Zoom in" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe verkleinert an.

9.2 Fenster - "Zoom aus"

Die Option "Zoom aus" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe vergrößert an.

9.3 Fenster - "Bereich vergrößern"

Die Option "Bereich vergrößern" zeigt die Darstellung eines Bereichs vergrößert.

9.4 Fenster - "Zoom %"

Mit der Option "Zoom %" legt der Benutzer fest, wie groß eine Zeichnung auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die entsprechende Prozentzahl für die Vergrößerungsstufe kann ausgewählt werden (Bild F-39).



Bild F-39 Menü "Zoom %"

9.5 Fenster - "Originalgröße"

Mit der Optionen "Zoom in", "Zoom aus" und "Zoom %" lässt sich die Anzeige einer Zeichnung am Bildschirm vergrößern oder verkleinern bzw. in ihrer Originalgröße wieder herstellen. Dabei wird die eigentliche Größe der Grafiken nicht verändert.

10 Menütitel Hilfe

Dieser Menütitel hat insgesamt vier anwählbare Funktionen:

- Hilfethemen
- Neu in ELPLA
- Kurzbeschreibung ELPLA
- Über ELPLA-Schnitte

10.1 Hilfe - "Hilfethemen"

Mit dem Menütitel "Hilfethemen" erhalten Sie eine Hilfedatei im HTML-Format. Diese enthält Texte des Benutzerhandbuchs (Bild F-40).



Bild F-40 Menü "Hilfethemen"

10.2 Hilfe - "Neu in ELPLA"

Mit dem Menütitel "Neu in ELPLA" werden die wichtigsten Erweiterungen im Programm EL-PLA erläutert.

10.3 Hilfe - "Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA"

Hier erhalten Sie eine Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA (s.a. Teil A).

10.4 Hilfe - "Über ELPLA-Schnitte"

Mit dem Menütitel "Über ELPLA-Schnitte" erhalten Sie folgende kurze Informationen über das Programm ELPLA-Schnitte (Bild F-41).

Information		
Berechnung einer Gründungsplatte Professional, Version 9.3		
Berechnungsverfahren Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodul		
Definieren und Darstellung der Schnitte:		
Mit ELPLA-Schnitte k?nnen die Schnitte der Berechnungsergebnisse (Setzungen, Sohldrüch Schnittgr??en, Bettungsmoduli, Auflagerkr?fte, Bewehrung) definiert und gezeichnet were	ke, Verformungen, den.	
Die Zeichnungen der Schnitte erfolgt zun?chst auf dem Bildschirm, dann auch auf dem Dru	icker oder Plotter.	
Progr.autoren	<u>O</u> K	
Prof. M. El Gendy Dr. A. El Gendy	System-Info	
GEOTEC Software	Online-Stütze	

Bild F-41 Menü "Information"

11 Tipps und Tricks

11.1 Tastatur

Sie erreichen alle Menütitel und Optionen auch über Tastenkombinationen.

Die Wirkung der Tastenkombinationen im Einzelnen ist in den Tabellen F-4 bis F-11 gezeigt:

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+d]	Aufrufen des Menütitels	"Datei"
[Alt+a]		"Ansicht"
[Alt+s]		"Schnitte"
[Alt+o]		"Optionen"
[Alt+f]		"Format"
[Alt+n]		"Fenster"
[Alt+h]		"Hilfe"

Tabelle F-4Tastenkombinationen der Menütitel
Tastenkombination	Wirkung
[Strg+o] oder	Aufrufen der Option "Öffnen"
[Alt+d] dann [f]	
[Alt+d] dann [k]	"Kombination von mehreren Projekten"
[Alt+d] dann [w]	"WMF Datei erzeugen"
[Strg+p] oder	"Drucken"
[Alt+d] dann [d]	
[Alt+d] dann [x]	"Senden an Excel"
[Alt+d] dann [1]	"Seite einrichten"
[Alt+d] dann [1]	Aufrufen des ersten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [2]	Aufrufen des zweiten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [3]	Aufrufen des dritten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [4]	Aufrufen des vierten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Strg+q] oder	Aufrufen der Option "Beenden"
[Alt+d] dann [b]	

Tabelle F-5Tastenkombinationen der Datei - Optionen

 Tabelle F-6
 Tastenkombinationen der Ansicht - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+a] dann [l]	Aufrufen der Option "Statusleiste"
[Alt+a] dann [s]	"Symbolleisten"
[Alt+a] dann[s], dann [d]	"Symbolleisten-Datei"
[Alt+a] dann[s], dann [b]	"Symbolleisten-Schnitte"
[Alt+a] dann[s], dann [o]	"Symbolleisten-Optionen"
[Alt+a] dann[s], dann [f]	"Symbolleisten-Format"
[Alt+a] dann[s], dann [n]	"Symbolleisten-Fenster"
[Alt+a] dann[s], dann [h]	"Symbolleisten-Hilfe"
[Alt+a] dann[s], dann [s]	"Symbolleisten zurücksetzen"

 Tabelle F-7
 Tastenkombinationen der Schnitte - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+s] dann [x]	Aufrufen der Option "Schnitt in x-Richtung"
[Alt+s] dann [m]	"Max./ Min. Werte in x-Richtung"
[Alt+s] dann [b]	"Überlappung in x-Richtung"
[Alt+s] dann [y]	"Schnitt in y-Richtung"
[Alt+s] dann [a]	"Max./ Min. Werte in y-Richtung"
[Alt+s] dann [r]	"Überlappung in y-Richtung"
[Alt+s] dann [s]	"Beliebiger Schnitt"

Tabelle F-8Tastenkombinationen der Optionen - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+o] dann [z]	Aufrufen der Option "Zeichnungsparameter"
[Alt+o] dann [s]	"Maßstab"
[Alt+o] dann [a]	"Achsen"
[Alt+o] dann [t]	"Titel"
[Alt+o] dann [b]	"Blatt Nr."
[Alt+o] dann [k]	"Kopieren"

Tabelle F-9Tastenkombinationen der Format - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+f] dann [l]	Aufrufen der Option "Linienformat"
[Alt+o] dann [x]	"Maximalbreite"
[Alt+f] dann [c]	"Schrift"
[Alt+f] dann [d]	"Legende"

Tabelle F-10Tastenkombinationen der Fenster - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+n] dann [i]	Aufrufen der Option "Zoom in"
[Alt+n] dann [a]	"Zoom aus"
[Alt+n] dann [v]	"Bereich vergrößern"
[Alt+n] dann [z]	"Zoom %"
[Alt+n] dann [0]	"Originalgröße"

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+h] dann [h]	Aufrufen der Option "Hilfethemen"
[Alt+h] dann [n]	"Neu in ELPLA"
[Alt+h] dann [k]	"Kurzbeschreibung ELPLA"
[Alt+h] dann [ü]	"Über ELPLA-Schnitte"

Tabelle F-11 Tastenkombinationen der Hilfe - Optionen

11.2 Maus

Durch Doppelklicken mit der linken Maustaste in bestimmte Bildschirmbereiche erreichen Sie nahezu alle Menüs des Programms.

Mit Doppelklick in

- Legende, Firmendaten, Titel, Auftragsdaten werden die zugehörigen Menüs aufgerufen
- Maßstab im Schriftfeld wird das Menü "Maßstab" aufgerufen
- Datei im Schriftfeld wird das Menü "Öffnen" aufgerufen
- Blatt Nr. im Schriftfeld wird das Menü "Blatt Nr." aufgerufen

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm erreichen Sie das Popup-Optionenmenü (Bild F-42).



Bild F-42 Menü "Optionen"

12 Darstellungsbeispiele mit dem Programm ELPLA-Schnitte

Im Programm ELPLA-Schnitte gibt es zahlreiche vom Benutzer beeinflussbare Möglichkeiten zum Ausdruck der eingegebenen Daten (Bodensenkungen) und Ergebnisse. In diesem Abschnitt wird die graphische Ausgabe der Ergebnisse des Beispiels gb7 einer Platte mit unregelmäßigem Grundriss auf ungleichem Baugrund gezeigt.

Die nachfolgenden Seiten F-37 bis F-39 enthalten graphische Darstellungen der Ergebnisse entsprechend der folgenden Tabelle F-12. Es gibt noch zahlreiche weitere Darstellungsmöglichkeiten.

Die graphischen Darstellungen können auch in Farbe ausgegeben werden, sofern hierzu ein geeigneter Farbdrucker an den Computer angeschlossen wird. Hierbei können vom Benutzer auch die Farben gewählt und eingestellt werden.

Graphiken zu den Ergebnissen

Darstellung	Seite	
Schnitt der Sohldrücke q	F-37	Blatt 1
Grenzwerte der Momente m _x	F-38	Blatt 2
3 Schnitte von Querkräften Qy	F-39	Blatt 3

13 Stichwortverzeichnis

Α

Achsen	23, 24
Ansicht	7
Auswahl der Schnitte	15

B

Beenden	
Bereich vergrößern	
Bildschirm	4
Blatt Nr.	23, 25
Bodensenkungen	13, 16
Bohrprofilschnitte	4

D

Darstellungsbeispiele	
Datei	
Datengruppen	
Datensätze	5
Drucken	
Drucker	
Druckertreiber	9

E

Eingabedaten	6
Eingabedaten - Dateien	6
ELPLA-Berechnung	5
ELPLA-Daten	5
ELPLA-Liste	5
ELPLA-Schnitte	5
Endergebnisse	6
Endergebnisse - Dateien	6
Excel	11

F

Fenster	7
FIRMA	5
Format	7

G

Gitter	23
Graphische Darstellungen	34
Grenzwerte	8
Grunddatei	5

H

Hilfe	7
Hilfethemen	. 29

K

Kombination von mehreren Projekten	8
Kopieren	23, 25
Kurzbeschreibung	29

L

Legende	25,	27
Linienformat	25,	26

Μ

Maßstab	23, 24
Maus	33
Max./ Min. Werte in x-Richtung	12, 14
Max./ Min. Werte in y-Richtung	12, 18
Maximalordinate	26
Menütitel Ansicht	12

N

0

Öffnen	
Optionen	
Originalgröße	

Р

Plotter	4
Programmkette	4
Projekt hinzufügen	9

S

Schnitt in x-Richtung	12, 13
Schnitt in y-Richtung	12, 17
Schnitte	
Schnittrichtung	12, 17, 22
Schrift	25, 27
Schriftart, -größe	
Seite einrichten	8, 10
Statusleiste	
STUE	5
Symbolleisten	

Т

Tastatur	. 30
Tastenkombinationen	. 30
Texte als Titel	. 24
Tips und Tricks	. 30
Titel	, 24

U

Über ELPLA-Schnitte	 29
Überlappung in x-Richtung	 16
Überlappung in y-Richtung	 20

W

Windows-Druckertreiber	9
WMF-Datei	4,8
WMF-Datei erzeugen	8, 9

Z

Zeichnungsparameter	23
Zoom %	28
Zoom aus	28
Zoom in	28

ELPLA-Schnitte

ELPLA-Schnitte

ELPLA-Schnitte







Teil G

Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Liste



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

ELPLA-Liste

Seite

1	Überblick über das Programr	n ELPLA-Liste	4
2	Programmbeschreibung ELP	LA-Liste	4
3	Starten des Programms ELPI	LA-Liste	7
4	Menütitel Datei 4.1 Datei-Option "Öffne 4.2 "Projel 4.3 "Druck 4.4 "Sende 4.5 "Sende 4.6 "Datei 4.7 "Beend	n" ct schließen" cer einrichten" en an Word" en an Excel" 1, 2, 3, 4 den"	8 8 8 9 9 10 10
5	Menütitel Ansicht 5.1 Ansicht-Option 5.2 5.3	"Projekt-Explorer" "Statusleisten" "Symbolleisten"	10 11 11 11
6	Menütitel Liste 6.1 Liste-Option "Tabel 6.2 "Tabel 6.3 "Tabel 6.4 "Tabel 6.5 "Tabel 6.6 "Tabel	len der Daten anzeigen" len der Daten drucken" len der Daten durch Text-Editor listen" len der Ergebnisse anzeigen" len der Ergebnisse drucken" len der Ergebnisse durch Text-Editor listen"	11 12 13 14 16 18 18
7	Menütitel Format 7.1 Format-Option 7.2	"Seitenformat" "Schrift"	19 19 20
8	Menütitel Fenster 8.1 Fenster-Option 8.2 8.3 8.4 8.5	"Überlappend" "Untereinander" "Nebeneinander" "Symbole anordnen" "Fenster 1, 2, 3,"	21 21 21 21 21 21 21
9	Menütitel Hilfe 9.1 Hilfe-Option "Hilfet 9.2 "Neu in 9.3 "Kurzt 9.4 "Über	hemen" n ELPLA" beschreibung der Programmkette ELPLA" ELPLA-Liste"	21 21 22 22 22

Inhalt

ELPLA-Liste

Seite

10	Tipps und Tricks 10.1 Tastatur 10.2 Maus	23 23 25
11	Tabellenbeispiele mit dem Programm ELPLA-Liste	26
	11.1 Tabellen der Daten	26
	11.2 Tabellen der Ergebnisse	26
12	Stichwortverzeichnis	35

1 Überblick über das Programm ELPLA-Liste

Mit dem Programm ELPLA-Liste lassen sich die Eingabedaten und Berechnungsergebnisse als Listing auf dem Bildschirm oder Drucker ausgeben. Das Programm läuft unter der Benutzeroberfläche Windows XP/Vista/7/8.

Mit ELPLA-Liste kann der Text der Eingabedaten und der Berechnungsergebnisse in folgender Weise ausgegeben werden:

- 1 Tabellen der Daten anzeigen
- 2 Tabellen der Daten drucken
- 3 Tabellen der Daten durch Text-Editor listen
- 4 Tabellen der Ergebnisse anzeigen
- 5 Tabellen der Ergebnisse drucken
- 6 Tabellen der Ergebnisse durch Text-Editor listen

Die Eingabedaten und Berechnungsergebnisse können mit einem einfachen Textverarbeitungsprogramm (Text-Editor) geändert oder wahlweise in einer ASCII-Datei abgespeichert werden. Die Dateien können von anderen Textverarbeitungsprogrammen (z.B. Word) zur Weiterverarbeitung übernommen werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie man zur Ausgabe auf dem Bildschirm oder Papier kommen kann.

2 Programmbeschreibung ELPLA-Liste

Im Abschnitt 2 werden Erläuterungen zur Benutzung des Computers und der Peripherie (Drucker) gegeben. Damit soll es dem Benutzer des Programms ELPLA-Liste ermöglicht werden, die vom Computer abgefragten Befehle zu verstehen und das Programm nutzen zu können.

Der Abschnitt 2 befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Ausgabe auf dem Bildschirm oder Drucker. Die Programmkette ELPLA arbeitet nach dem Konzept: Die Datenablage erfolgt für eingegebene und errechnete Daten getrennt. Der Benutzer legt Projekte an, zu denen Positionen gerechnet werden. Daten und Ergebnisse können in Tabellenform ausgedruckt und am Bildschirm kontrolliert werden.

Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen. Die Einzelprogramme können unabhängig voneinander aufgerufen werden. Die Programmkette besteht aus den in Tabelle G-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Ergebnissen und Daten
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm

Tabelle G-1 Namen und Aufgaben der 7 Programme

Um mit dem Programm ELPLA-Liste arbeiten zu können, müssen zunächst die Daten des Projekts mit dem Programm ELPLA-Daten eingegeben und mit ELPLA-Berechnung berechnet werden. In der Tabelle G-2 ist eine Liste der von dem Programm ELPLA-Liste einzulesenden Dateien beigefügt. Darin wird in den Datensätzen unterschieden zwischen folgenden 4 Gruppen:

Tabelle G-2Namen der Datengruppen

Gruppe Gespeichert aus Programm		Gespeichert aus Programm
Α	Grunddatei	ELPLA-Daten
В	Liste – Dateien (*.LIS)	ELPLA-Liste
С	Eingabedaten - Dateien	ELPLA-Daten
D	Endergebnisse - Dateien	ELPLA-Berechnung

Ferner sind in der nachfolgenden Tabelle G-3 Dateinamen, Inhalt und Gruppen aller in dem Programm ELPLA-Liste vorkommenden Dateien angegeben.

Tabelle G-3Namen und Aufgaben der DatensätzeG 3 1Grunddatei

0.5.1 Ofullulul	
Dateiname	Inhalt
FIRMA	2 Kopfzeilen mit Firmenangaben
STUE	Name des Datenverzeichnisses
NOFORMAT	Zahlenformat
RFT	Bemessungsnorm-Parameter
UNITS	Einheitensystem

G 3.2 Liste – Dateien

Dateiname	Inhalt
PAGELAYO.LIS	Seitenformat
FONT.LIS	Schrift

G 3.3 Eingabedaten - Dateien

Dateiname	Inhalt
*. AUF	Auftragsdaten
* .BAU	Baugrunddaten
*. LDH	Daten der Grenztiefe
* .PO1	Systemdaten (Berechnung einer Gründungsplatte)
*. PC1	Lastdaten
*. PL6	FE-Netzdaten
*. P21	Daten der Materialkennwerte/ Plattendicken/ Gründungstiefe/ Koordinaten
*. P23	Daten der Bewehrung
*. GL1	Daten der Stäbe
*. P31	Daten der Auflager/ Randbedingungen
*. P35	Daten der Federlagerungen
*. P41	Datei des Einflussfelds der Bohrprofile
*. PT1	Daten für Temperaturänderungen
*. PP1	Daten der Nachbarbauwerke
*. PV1	Daten der Bodensenkungen

Dateiname	Inhalt
*. PL4	Feldflächen um die Knoten
*. PC7	Ausgabe der Belastungen
*. PG1	Verformungsvektor (Lösungsvektor)
*. PS1	Lösungsvektor (starre Platte)
*. PT2	Lastvektor aus Temperaturänderung
*. PP2	Lastvektor aus Nachbarbauwerken
* . PW2	mittlere Bettungsmoduli (k _{sm})
*. QUB	Mittlere Sohlspannungen beim Grundbruch (qb)
*. PD1	Flexibilitätskoeffizienten für Erstbelastung
*. PD2	Flexibilitätskoeffizienten für Wiederbelastung
*. PE1	Steifigkeitsmatrix des Bodens
* . LD1	Ergebnisse der Grenztiefe
* . GH1	Schnittgröße der Stäbe
*. PT3	Verschiebung aus Temperaturänderung (st)
*. PP3	Setzungen aus Nachbarbauwerken(se)
*. PV2	Lastvektor aus Bodensenkungen
* . QUN	Sohlspannungen beim Grundbruch an Knoten (qul)
* . PW1	Bettungsmoduli (k _s)
* . PH1	Setzungen (s)
* . PH2	Sohldrücke (q)
* . PH3	Momente (m _x)
* . PH4	Momente (m _y)
* . PH5	Momente (m _{xy})
* . PH6	Querkräfte (Q _x)
* . PH7	Querkräfte (Q _y)
* . PH8	Setzungen (Wiederbelastung (Sw)
* . PH9	Vorbelastungen (Q _u)
* . H10	Auflagerkräfte (V)
*.H11	Auflagerkräfte (M _y)
* . H12	Auflagerkräfte (M _x)
* . H13	Bewehrung (A _{sx1})
* . H14	Bewehrung (A _{sx2})
* . H15	Bewehrung (A _{sy1})
* . H16	Bewehrung (A _{sy2})
* . THY	Verdrehungen um y-Achse
* . THX	Verdrehungen um x-Achse
* . PPU	Ergebnisse des Durchstanzens

G 3.4 Endergebnisse - Dateien

* Hier muss die vom Benutzer zu wählende Projektkurzbezeichnung stehen.

3 Starten des Programms ELPLA-Liste

Bevor man mit ELPLA-Liste arbeiten kann, muss das Programm geladen werden. Dies geschieht durch Starten der graphischen Oberfläche WINDOWS und Klicken auf dem Programmsymbol für ELPLA-Liste. Auf dem Bildschirm sollte dann das Bild G-1 erscheinen.



Bild G-1 Oberfläche des Programms ELPLA-Liste

Auf diesem Startbildschirm (Bild G-1) sind am oberen Fensterrand folgende sechs Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- Liste
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser sechs Menütitel werden nachfolgend in den Abschnitten 4 bis 10 beschrieben und erläutert.

4 Menütitel Datei

Dieser Menütitel hat insgesamt sechs anwählbare Funktionen:

- Öffnen
- Drucker einrichten
- Senden an Word
- Senden an Excel
- Datei 1, 2, 3, 4
- Beenden

4.1 Datei - "Öffnen"

Mit der Option "Öffnen" wird die Datei eines bereits gespeicherten Projekts geöffnet. Bereits erstellte Projekte werden als Datei auf der Festplatte oder Diskette gespeichert (Bild G-2). Im Menü von Bild G-2 geben Sie den Namen der Datei ein, die Sie öffnen möchten.

Öffnen				? ×
<u>S</u> uchen in:	🔁 ELPLA_Daten	•	🖻 💆	📸 📰 🛅
Auflast1 Auflast2 Auflast3 Auflast3 ConN4 Floor	gb7 gbb Gbf irigid SIr1 Smt1	Sol1 Sor1 Ssy1 test test1 test2		test4 unbenanni Walled Walled1
•				►
Datei <u>n</u> ame:	gb7			Ö <u>f</u> fnen
Da <u>t</u> eityp:	Einzelplatte-Dateien (*.P01)		•	Abbrechen

Bild G-2 Menü "Öffnen"

4.2 Datei - "Projekt schließen"

Mit der Option "Projekt schließen" wird die Datei für das geöffnete Projekt geschlossen.

4.3 Datei - "Drucker einrichten"

Um mit dem Programm ELPLA-Liste drucken zu können, muss zunächst ein Drucker ausgewählt werden. Hierbei ist anzugeben, mit welchem Windows-Druckertreiber und mit welchem Drucker die Druckaufträge ausgeführt werden sollen (Bild G-3). Bei Druck der Cursortaste mit Mauspfeil auf der Menütaste neben der Leiste für spezielle Drucker erscheint eine Liste von Druckern zur Auswahl, die an Ihren Computer angeschlossen sind. Bild G-3 zeigt auch Informationen über den ausgewählten Drucker an.



Bild G-3 Menü "Drucker einrichten"

4.4 Datei - "Senden an Word"

Mit der Option "Senden an Word" ist es möglich, Ergebnisse nach MS Word zu exportieren, Bild G-4. Damit können sie in Word eingebunden werden.

	ELPLA-Liste - [gb7]	- [Knotenkoord Format Fenste	inaten] ar <u>H</u> ilfe				<u>D</u> a	iten	<u>G</u> raphik <u>S</u>	chnitte	<u>B</u> erechnung	_ 8 ×
]	🖻 🗎 🖉 🗐 🗸	1. 第 - 第	1月 1	• 🛛 🗖			I 4	¢ 🚱	6 ?			
	⊞- E gb7	۵ ۵۵ ۲۵ ۲۵	b m e s nzahl der nzahl der notenkoor	s u n g e : Knoten : Elemente : dinaten:	n Nk = Ne =	= 226 = 183						<u> </u>
l	👼 Dokumenti - Micr	osoft Word	noten	Knoten-	Knoten-	X-Koord.	Y-Koord	. Kr	lotentyp		Art	
l	Datei Bearbeiten An	sicht Finfügen	Format Ex	tras Tabelle	Fenster 2			X			Nr.	
		Bicht Einidgen Bicht € 80 8		¢ras rabejie		100%	• • 🕄	» *	Ecke Rand Rand		1 4 4	
l									Rand		4	
l	Ahme	ssunden							Rand		4	
l	h b m c h		10	226					Rand Rand		4 4	
l	Anzahl d	er Knoten er Elemente	Ne =	226 183					Rand		4	
l									Rand		4	
l	Knotenko	ordinaten:							Ecke		2	
l	Knoten	Knoten- 1	Knoten-	X-Koord.	Y-Koord.	Knotentyp	Art		Rand		1	
l	17	zeile	spalte	()	()		17		Innen Innon		-	
l		NE.	NE.	[m]	[m]		NE .		Innen		_	
l	1	Ť.	,	0,00	0.00	Ecke	1	ΞI	Innen		-	
l	2 3	1	2	0,90	0,00	Rand	4	÷	Innen		-	
l	4	ĩ	4	2,70	0,00	Rand	4		Innen		-	
l	5	1	5	3,60	0,00	Rand	4	÷	Innen		-	
		1	6	4.47	0.00	Rand	4	التے.	Innen		-	
						Marine Incorrect Ithm			Innen		_	
	Seite 1 Ab 1	1/4 B	ei	Ze Sp	MAK	AND ERW UB	Deutsch (De	11			-	
									05 10 01		00.00	

Bild G-4 Ergebnisse lassen sich nach MS Word exportieren

4.5 Datei - "Senden an Excel"

Mit der Option "Senden an Excel" ist es möglich, Ergebnisse nach MS Excel zu exportieren, Bild G-5.

ELPLA-Liste - [gb7] - [Setzung Date: Ansicht Liste Format	gens] Fenster Hi	lfe			Daten	Graphik Schnitte	Berechnung	
	- 평 👼			580			Derechnung	
gb7	Knoten I [-]	Gesamt s	Wieder- belastung su	Erst- belastung se				
		[cm]	[cm]	[cm]	_			
		2,00	0,21	1,7	9			
	2	1,89	0.28	Lt Ar Ar				
	4	1.63		MICTOSOIT EXCE	г - маррет		-	
	5	1.51] <u>D</u> atei <u>B</u> earbeit	en <u>A</u> nsicht	Einfügen Forma	<u>(</u> E <u>x</u> tras Date	
	6	1,40	j Ee	nster <u>?</u>			_	l a l
	7	1,30) 🖻 🖪 🖨	B 0	$-\Sigma f_{*} \stackrel{A}{\rightarrow}$	11 🖸 🕴	€ <u>"</u>
	8	1,21		H10				
	9	1,14		A 1110			D	
	10	1,15		<u> </u>	Gecomt	Wieder	Erct.	- <u>-</u>
	11	1,21		Knoten	Gesann	helastung	helastung	
	12	1,30			e .	SIL	CP Delastung	
	14	2,10	1	, [-1	fcml	[cm]	[cm]	
	15	1.93		1	2.00	0.21	1.79	
	16	1,78	3	2	1.89	0.28	1.61	
	17	1,65	4	3	1.77	0.31	1.46	
	18	1,55	5	4	1,63	0,33	1.31	
	19	1,45	6	5	1,51	0,34	1,17	
	20	1,36	7	6	1,40	0,34	1,06	
	21	1,30	8	7	1,30	0,35	0,96	
	22	1,33	9	8	1,21	0,35	0,86	
	23	1,41	10	9	1,14	0,34	0,80	
	24	1,01	11	10	1,15	0,34	0,81	
	25	2,34			1 01 01 / Taballa	0.34 2. / Tabel 4.	0.88	
	27	2.07		T P P Tabell	cr (Tabelle			
	28	1 91						
						25 10 01	20:35	

Bild G-5 Ergebnisse lassen sich nach MS Excel exportieren

4.6 Datei - "Datei 1, 2, 3, 4"

Ruft eines der vier zuletzt bearbeiteten Projekte auf.

4.7 Datei - "Beenden"

Mit der Option "Beenden" wird die Datei für das geöffnete Projekt geschlossen und das Programm ELPLA-Liste beendet, Bild G-6.



Bild G-6 Menü "Beenden"

5 Menütitel Ansicht

Dieser Menütitel hat insgesamt drei anwählbare Funktionen:

- Projekt-Explorer
- Statusleiste
- Symbolleisten

5.1 Ansicht - "Projekt-Explorer"

Mit der Option "Projekt-Explorer" kann zwischen den Daten oder Ergebnissen leichter gewechselt werden, Bild G-7.

PLA-Liste - [gb7] - [Mome	ente]						
ei <u>A</u> nsicht <u>L</u> iste <u>F</u> orma	t Fe <u>n</u> ster	Hilfe 🔔 🗖 🗙	1				
n 📾 🗈 🔍 🖔	m A		🧼 🐼 🕷	n 😭 🐘			
* 787 788 78 * 797	22 🔹						
gb7	Knoten	Moment	Moment	Moment	Hauptmomente	Hauptmomente	
📲 Baugrunddaten							
📲 Knotenkoordinaten		[kN.m/m]	fkN.m/m]	fkN.m/ml	[kN.m/m]	mn∠ [kN.m/m]	
- 🜉 Materialkennwerte/P	1	-0.1	25	.72	85	-61	
Begrenzungsknoten	2	30.5	-15	-92	32.9	-3.9	
- 🚉 Daten der Einflussfeld	3	32.3	-2.0	-24.8	45.3	-15.0	
E Lastdaten	4	-31.2	0.6	-26.5	15.6	-46.2	
Bettungsmöduli Ks	5	-47,2	-3,2	-5,9	-2,4	-48,0	
- Setzungen s	6	-6,9	-0,9	4,1	1,2	-9,0	
Grenziefe za	7	-16,1	4,0	-3,3	4,5	-16,7	
Momonto	8	-85,7	-5,4	1,5	-5,4	-85,8	
Momente	9	-151,3	-0,3	22,0	2,8	-154,5	
	10	-100,4	-1,3	31,2	7,7	-109,4	
	11	-24,2	-4,0	23,5	11,6	-39,7	
	12	5,5	7,2	13,6	19,9	-7,2	
	13	-0,7	31,2	-15,2	37,3	-6,8	
	14	59,7	76,9	-18,5	88,7	47,9	
	15	101,4	106,1	-29,1	132,9	74,6	
	16	-51,7	58,8	-29,9	66,4	-59,3	
	17	-68,2	63,6	-8,3	64,1	-68,7	
	18	30,9	127,1	6,0	127,5	30,6	
	19	59,4	152,7	-10,5	153,9	58,2	
	20	-113,8	66,0	-4,5	66,1	-113,9	
	21	-164,8	33,6	27,4	37,3	-168,5	
	22	-98,5	41,9	38,6	51,8	-108,4	
	23	22,7	61,6	38,1	84,9	-0,6	
	24	-6,3	-0,2	33,1	30,0	-36,5	
	25	0,1	13,8	-34,1	41,7	-27,8	
	26	59,7	56,8	-39,1	97,4	19,1	
B	27	98,2	88,5	-33,7	127,4	59,3	Ţ
		E7.4	45.4	24.5	EF C	0.7.0	

Bild G-7 Menü "Projekt-Explorer"-Windows

5.2 Ansicht - "Statusleisten"

Mit der Option "Statusleisten" wird eine Statusleiste auf dem Bildschirm unten angezeigt.

5.3 Ansicht - "Symbolleisten"

Mit der Option "Symbolleisten" werden die Ikonen des Programm-Menüs wahlweise dargestellt oder formatiert.

6 Menütitel Liste

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende sechs anwählbare Optionen:

- Tabellen der Daten anzeigen
- Tabellen der Daten drucken
- Tabellen der Daten durch Text-Editor listen
- Tabellen der Ergebnisse anzeigen
- Tabellen der Ergebnisse drucken
- Tabellen der Ergebnisse durch Text-Editor listen

Bei allen Tabellen der Daten und Ergebnisse können Seitenformat, Zahlenformat und Schrift durch den Menütitel "Format" eingestellt werden.

6.1 Liste - "Tabellen der Daten anzeigen"

Mit der Option "Tabellen der Daten anzeigen" können die Eingabedaten in Tabellenform ausgegeben werden. Es sind dies folgende:

- Knotenkoordinaten
- Begrenzungsknoten
- Daten der Auflager/ Randbedingungen
- Federlagerungen
- Daten der Stäbe
- Lastdaten
- Materialkennwerte/ Plattendicken/ Gründungstiefe/ Koordinatenursprung
- Daten der Bewehrung
- Daten für Temperaturänderungen
- Daten für Nachbarbauwerke
- Daten der Bodensenkungen
- Daten des Einflussfeldes der Bohrprofile
- Baugrunddaten

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild G-8.

Tabellen der Daten anzeigen	×
Was soll gelistet werden?	
Knotenkoordinaten	🔿 Begrenzungsknoten
O Daten der Stäbe	🔿 Federlagerungen
C Daten der Auflager/Randbedingungen	🔿 Baugrunddaten
C Materialkennwerte/Plattendicken/Gründungstiefe/Koord.ursprung	🔿 Daten des Einflussfeldes der Bohrprofile
C Lastdaten	
C Daten für Temperaturänderungen	
C Daten der Nachbarbauwerke	Abbrechen
C Daten der Bodensenkungen	Appreciation
O Daten der Bewehrung	<u>H</u> ilfe

Bild G-8 Menü "Tabellen der Daten anzeigen"

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Daten am Bildschirm angezeigt werden. Wählen Sie eine der Optionen der Daten aus, die Sie listen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Im Menü von Bild G-9 werden die Daten (Baugrunddaten) gelistet. Drücken Sie die Pfeiltasten 'unten' oder 'oben', um die Anzeige nach unten oder nach oben zu verschieben.

🗮 ELPLA-Liste - [gb7] - [Baugrunddaten						_ 8 ×
🖡 <u>D</u> atei <u>A</u> nsicht <u>L</u> iste <u>F</u> ormat Fe <u>n</u> ster	Hilfe 📮 🗗 🗙	J				
🛱 🖪 📾 📾 🔍 🖉 🖪 🗛		🦾 🛷 🕼 1	🖬 😭 🖄 -			
	******	*** ~ ~				
⊡ ∰ gb7 Gru	ınddaten	des B	augrund	s		_
Baugrunddaten Grund	wassertiefe unt	er Gelände G	ω [m] = 1.	5		
Poiss	onzahl des Bode	ns Nue [-] = 0			
Abmir	nderungsfaktor f	ür Setzungen	Alfa [-] =	1		
Scl	nichtenp	rofile				
Bohrj	rofil Nr.: 1					
Beze: Lage	.chnung des Bohr im Koordinatens	profils: BPN. vstem [m]: XI	1 b = 4. Yb= 3			
Schie	int Tiefe der Ir. Schicht	für	für	wichte des	Kurzzeichen für	
	unter	Erst-	Wieder-	Bodens	Bodenarten	
	Gelände	belastung	belastung	_	und	
	I Z	K≲ [knV/m²]	ຟຣ [ໄຂ1N/m.²]	Gama [kN/m³]	Fels nach DIN 4023	
				·		
	1 1,5	9500	26000	19	U	
	2 3,8 3 10	9500 22000	26000	11	U fS	
	4 20	120000	220000	11	z	
Bohrp	rofil Nr.: 2					
Beze:	chnung des Bohr	profils: BPN	2			
Lage	ım koordinatens	yscem [m]: X	ь = 1, тв= 9 			
Schie	cht Tiefe der	Steifemodul	Steifemodul	Wichte	Kurzzeichen	
	Ir. Schicht	für	für	des	für	•

Bild G-9 Knotenkoordinaten

6.2 Liste - "Tabellen der Daten drucken"

Mit der Option "Tabellen der Daten drucken" können die Eingabedaten in Tabellenform ausgedruckt werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild G-10.



Bild G-10 Menü "Tabellen der Daten drucken"

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer den Druck der Daten veranlassen. Schalten Sie die Kontrollkästchen der Daten ein, die Sie ausdrucken wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'. Nach Anklicken der Schaltfläche 'OK' im Menü von Bild G-10 erscheint das folgende Bild G-11.

Drucken		×
Kopftext/Auftragsdaten	- Exemplare	
🔽 Kopftext (Firma) drucken	Anzahl	
🔽 Auftragsdaten drucken	Philodin.	
Seitennumerierung		<u>k</u>
Beginnen mit: 1		Abbrechen
🔿 Keine Seitenzahlen		
		<u>H</u> ilfe

Bild G-11 Menü "Drucken"

Im Menü von Bild G-11 können Seitennummerierung und Anzahl der Exemplare festgelegt werden. Auch können Tabellen mit oder ohne Kopftext (Firma) und Auftragsdaten ausgedruckt werden. Details dazu sind im Folgenden erläutert:

Kopftext/ Auftragsdaten

Um den Kopftext (Firma) zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Kopftext (Firma) drucken'

Um die Auftragsdaten zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Auftragsdaten drucken'.

Seitennummerierung

Mit der Option 'Beginnen mit' wird festgelegt, auf welcher Seite des Dokuments die Seitennummerierung beginnt

Um die Anfangsseitenzahl festzulegen, die auf die erste Seite des Dokuments gedruckt werden soll, geben Sie im Feld 'Beginnen mit' eine Zahl ein

Mit der Option 'Keine Seitenzahlen' wird keine Seitenzahl ausgegeben

Exemplare

Um die Anzahl der zu druckenden Kopien festzulegen, geben Sie im Feld 'Anzahl' eine Zahl ein.

6.3 Liste - "Tabellen der Daten durch Text-Editor listen"

Mit der Option "Tabellen der Daten durch Text-Editor listen" können die Eingabedaten in Tabellenform durch ein Textverarbeitungsprogramm (Text-Editor) gelistet werden.

Der Text-Editor ist ein einfaches Textverarbeitungsprogramm, mit dem die Daten angezeigt, geändert oder ausgedruckt werden können.

Die Eingabedaten können mit dem Text-Editor wahlweise in einer ASCII-Datei abgespeichert werden. Die Dateien können von anderen Textverarbeitungsprogrammen zur Weiterverarbeitung übernommen werden.

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild G-12.



Bild G-12 Menü "Tabellen der Daten durch Text-Editor listen"

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Daten durch den Text-Editor angezeigt, geändert, abgespeichert oder ausgedruckt werden.

Schalten Sie die Kontrollkästchen der Daten ein, die Sie listen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Zum Auflisten von Tabellen der Daten durch den Text-Editor sind Kopftext (Firma), Auftragsdaten und die Seitennummerierung vor dem Aufruf des Text-Editor erforderlich.

Bild G-13 zeigt die Titelseite des Programms ELPLA, erstellt durch den ELPLA Text-Editor (Programm GEOTEC-Editor). Um Information über darüber zu bekommen, benutzen Sie das Benutzerhandbuch für das Programm GEOTEC-Editor.

🗮 ELPLA-Text - [unbenannt1 (Verändert)]	
🗋 Datei Bearbeiten Ansicht Format Fenster Hilfe	
D 🖆 🖬 🖨 🗋 👢 🗧 🗖 🛛 🥔 🕲 💱	
い 🕫 🛍 🛤 🛛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛	
*****	*****
Berechnung einer Gründungsplatte mit der Programmkette RLPLA	
Version 8.0	
***************************************	******
kuftrag : Benutzerhandbuch	
Datum : 13.07.1998	
Frojekt : Berechnung einer Grundungsplatte Kurzbez. : gb7	
	•
Zeile 1 von 151	00.02.02 19-20

Bild G-13 Titelseite des Programms ELPLA (erstellt mit dem Programm ELPLA-Text)

6.4 Liste - "Tabellen der Ergebnisse anzeigen"

Mit der Option "Tabellen der Ergebnisse anzeigen" können die Berechnungsergebnisse in Tabellenform ausgegeben werden.

- Setzungen, Sohldrücke, Verformungen, Schnittgrößen
- Flexibilitätsmatrix [C_e]
- Flexibilitätsmatrix [C_w]
- Flexibilitätssteifigkeitsmatrix [ks]
- Bettungsmoduli (k_s)
- Sohlspannungen beim Grundbruch (q_{ult})
- Verschiebungen aus Temperaturänderungen (st)
- Setzungen aus Nachbarbauwerken (s_e)
- Bodensenkungen (s_s)
- Auflagerkräfte (V)
- Grenztiefe (z_g)
- Bewehrung (A_s)
- Ergebnisse des Durchstanzens

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild G-14.

Tabellen der Ergebnisse anzeigen	×
Was soll gelistet werden?	
Bettungsmoduli ks	🔿 Setzungen s
🔿 Sohldrücke q	🔿 Verformungen
C Momente	🔿 Querkräfte
O Stab-Torsionsmomente Mt	🔿 Stab-Biegemomente Mb
O Stab-Querkräfte Qs	🔿 Auflagerkräfte
O Bewehrung As	🔿 Grenztiefe zg
O Verschiebungen aus Temperaturänderungen St	🔿 Setzungen aus Nachbarbauwerken Se
🔿 Bodensenkungen Ss	🔿 Flexibilitätsmatrix des Bodens [Ce]
🔿 Flexibilitätsmatrix des Bodens [Cw]	
C Steifigkeitsmatrix des Bodens [ks]	Abbrechen
O Mittlere Sohlspannungen beim Grundbruch qb	Apprechen
C Sohlspannungen beim Grundbruch an Knoten qul	Hilfe

Bild G-14 Menü "Tabellen der Ergebnisse anzeigen"

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Ergebnisse am Bildschirm angezeigt werden.

Wählen Sie eine der Optionen der Ergebnisse aus, die Sie listen wollen. Dann klicken Sie auf der Schaltfläche 'OK'.

Im Menü von Bild G-15 werden die Ergebnisse (Setzungen) gelistet. Drücken Sie die Pfeiltasten 'unten' oder 'oben', um die Anzeige nach unten oder nach oben zu verschieben.

🗮 ELPLA-Liste - [gb7] - [Set:	ungen s]				- 8
Datei Ansicht Liste Forn	nat Fenster	Hilfe _ 🗗 🗙	1		
			- 	6. 1 6 2 🕅	
ਯ	, U A	. е е ш	÷:≪ ⊗ (
用・月 周 用・短	22 🔪				
⊡- gb7	Knoten	Gesamt	Wieder-	Erst-	
📲 Baugrunddaten			belastung	belastung	
Setzungen s	[1]	s [cm]	su [cm]	se [cm]	
	1	1,97	0,19	1,78	
	2	1,85	0,25	1,60	
	3	1,72	0,28	1,44	
	4	1,58	0,30	1,28	
	5	1,45	0,31	1,14	
	6	1,33	0,31	1,02	
	7	1,22	0,32	0,91	
	8	1,13	0,32	0,81	
	9	1,05	0,32	0,73	
	10	1,04	0,31	0,73	
	11	1,09	0,30	0,79	
	12	1,16	0,25	0,91	
	13	2,12	0,25	1,87	
	14	2,00	0,35	1,65	
	15	1,85	0,39	1,47	
	10	1,70	0,41	1,29	
	10	1,36	0,42	1,14	
	10	1,40	0,43	1,02	
	20	1,34	0,43	0,51	
	20	1,24	0,43	0,01 0.70	
	22	1.18	0,44	0,73	
	23	1,10	0,45	0,73	
	23	1 33	0,44 0.36	0,01	
	25	2 27	0,30	1.96	
	26	213	0,50 0.40	1,50	
	27	1.97	0.43	1 54	
		1.00	0,45	1,04	

Bild G-15 Liste der Setzungen

6.5 Liste - "Tabellen der Ergebnisse drucken"

Mit der Option "Tabellen der Ergebnisse drucken" können die Berechnungsergebnisse in Tabellenform ausgedruckt werden. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild G-16.

Tabellen der Ergebnisse drucken	×
Was soll gedruckt werden?	
🕑 Bettungsmoduli ks	
Setzungen s	
🗹 Sohldrücke g	
Verformungen	<u>A</u> bbrechen
✓ Momente	
✓ Querkräfte	Hilfe
Stab-Torsionsmomente Mt	
✓ Stab-Biegemomente Mb	Alles markieren
✓ Stab-Querkräfte Qs	

Bild G-16 Menü "Tabellen der Ergebnisse drucken"

Durch die Eingabe in diesem Menü kann man den Ausdruck der Ergebnisse veranlassen.

Schalten Sie die Kontrollkästchen der Ergebnisse ein, die Sie ausdrucken wollen. Dann klicken Sie auf der Schaltfläche 'OK'.

Seitennummerierung und Anzahl der Exemplare können festgelegt werden, wie im Menü von Bild G-11. Auch können Tabellen mit oder ohne Kopftext (Firma) und Auftragsdaten ausgedruckt werden.

6.6 Liste - "Tabellen der Ergebnisse durch Text-Editor listen"

Mit der Option "Tabellen der Ergebnisse durch Text-Editor listen" können die Berechnungsergebnisse in Tabellenform durch ein Textverarbeitungsprogramm (Text-Editor) gelistet werden.

Der Text-Editor ist ein einfaches Textverarbeitungsprogramm, mit dem die Ergebnisse angezeigt, geändert oder ausgedruckt werden können. Die Ergebnisse können mit dem Text-Editor wahlweise in einer ASCII-Datei abgespeichert werden. Die Dateien können von anderen Textverarbeitungsprogrammen zur Weiterverarbeitung übernommen werden.

Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild G-17.



Bild G-17 Menü "Tabellen der Ergebnisse durch Text-Editor listen"

Durch die Eingabe in diesem Menü kann der Benutzer veranlassen, dass die Ergebnisse durch den Text-Editor angezeigt, geändert, gespeichert oder ausgedruckt werden.

Schalten Sie die Kontrollkästchen der Ergebnisse ein, die Sie listen wollen. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'OK'.

Zum Auflisten von Tabellen der Daten durch den Text-Editor sind Kopftext (Firma), Auftragsdaten und die Seitennummerierung vor dem Aufruf des Text-Editors erforderlich.

Bild G-18 zeigt die Momente, erstellt mit dem ELPLA Text-Editor (Programm GEOTEC-Editor). Um Information über GEOTEC-Editor zu bekommen, verwenden Sie das Benutzerhandbuch für das Programm GEOTEC-Editor.

📥 GEOTEC-Text - [I	ELPEE93]						- • ×
Datei Bearbei	iten <u>A</u> nsicht <u>F</u> or	rmat Fe <u>n</u> ster <u>H</u>	ilfe				_ 8 ×
🗅 📂 🖬 🔛	ad 1.	5 8 O	🥔 🖗 🚺 🖇	2 👧			
In a X B	e #	ABZU	2 🗐 🗄 🗏				
			Contra Office				
	PO Box 1	4001 Richmond	Road PO - Calg	ary AB, Canada	T3E 7Y7		=
Momente						Seite 1	
Datum: 13	An iffeguiar f. 3.07.1998	art on irregui	ar subsorr				
Projekt:	Method 6						
Kurzbez	gb/						
		Berechnun mit der	g einer Gründu Programmkette	ngsplatte FLDLA			
		mito dei	Version 9.3	SUPER			
Berechnun	ngsverfahren:						
Verfahren Steifemod	ı (7) (geschich Hul	teter Baugrund	modell)				
Momente							
Knoten	Moment	Moment	Moment	Haupt-	Haupt-		
Nr.				momente mb1	momente mb2		
[-]	[kN.m/m]	[kN.m/m]	[kN.m/m]	[kN.m/m]	[kN.m/m]		
1	-0.3	2 3		7 2	-5 2		
2	32.1	-1.3	-7.7	33.8	-3.0		
3	33.8	-2.0	-22.5	44.7	-12.8		
4	-30.4	0.6	-23.6	13.4	-43.2		
5	-47.4	-3.2	-2.6	-3.0	-47.6		-
4	_0 ?	-0 0	 III	1 0	_10 1		•
,						22/11/2014	03:32 0

Bild G-18 Momente (erstellt mit dem Programm ELPLA-Text)

7 Menütitel Format

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende zwei anwählbare Optionen:

- Seitenformat
- Schrift

7.1 Format - "Seitenformat"

Mit der Option "Seitenformat" können die Abstände der Seitenränder, Zeilen pro Seite und Zeichen pro Zeile festgelegt werden, Bild G-19.

S	eitenformat			×
	Seitenformat			
	Linker Rand	[Zeichen]	5 -	<u>U</u> K
	Rand oben	[Zeilen]	2 -	<u>S</u> peichern
	Rand unten	[Zeilen]	2 *	
	Seitengröße			Abbrechen
	Zeilen pro Seite		75	
	Zeichen pro Zeile		93	<u>H</u> ilfe

Bild G-19 Menü "Seitenformat"

7.2 Format - "Schrift"

Mit der Option "Schrift" werden Schriftgrad (Bild G-20) und Schriftart (Bild G-21) für den Text eingestellt.

Schrift	×
Größenfaktor für Beschriftung	
Objekt Daten/Ergebniswerte 🔽 Grad	10 🕂
Beispiel Stan <u>d</u> ardschrift	Schrift <u>a</u> rt
	Courier New
Ok Speichern Abbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild G-20 Menü "Schriftgrad"



Bild G-21 Menü "Schriftart"

8 Menütitel Fenster

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende fünf anwählbare Optionen:

- Überlappend
- Untereinander
- Nebeneinander
- Symbole anordnen
- Fenster 1, 2, 3, ...

8.1 Fenster - "Überlappend"

Mit dieser Option können alle Menüs, die nicht minimiert sind, überlappend angezeigt werden.

8.2 Fenster - "Untereinander"

Mit dieser Option können alle Menüs, die nicht minimiert sind, untereinander angezeigt werden.

8.3 Fenster - "Nebeneinander"

Hiermit können alle Menüs, die nicht minimiert sind, nebeneinander angezeigt werden.

8.4 Fenster - "Symbole anordnen"

Wenn die Option "Symbole anordnen" gewählt wird, können die minimierten Ikonen der Menüs angeordnet werden.

8.5 Fenster - "Fenster 1, 2, 3, ..."

Mit der Option "Fenster 1, 2, 3, ..." kann der Benutzer eine Liste der geladenen Daten oder Ergebnisse anzeigen.

9 Menütitel Hilfe

Dieser Menütitel hat insgesamt vier anwählbare Funktionen:

- Hilfethemen
- Kurzbeschreibung ELPLA
- Neu in ELPLA
- Über ELPLA-Liste

9.1 Hilfe - "Hilfethemen"

Mit diesem Menütitel erhalten Sie eine Hilfedatei im HTML-Format. Diese enthält Texte des Benutzerhandbuchs, Bild G-22.



Bild G-22 Menü "Hilfethemen"

9.2 Hilfe - "Neu in ELPLA"

Hier werden die wichtigsten Erweiterungen im Programm ELPLA erläutert.

9.3 Hilfe - "Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA"

Unter diesem Menütitel erhalten Sie eine Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA.

9.4 Hilfe - "Über ELPLA-Liste"

Mit dem Menütitel "Über ELPLA-Liste" erhalten Sie folgende kurze Informationen über das Programm ELPLA-Liste, Bild G-23.

x		
Mit ELPLA-Liste k?nnen die Daten (Systemdaten, Lastdaten und Baugrunddaten) und die Berechnungsergebnisse (Setzungen, Sohldrücke, Verformungen, Momente, Querkr?fte, Auflagerkr?fte, Bettungsmoduli, Bewehrung, Flexibilit?tsmatrix, Steifigkeitsmatrix des Bodens) gelistet oder gedruckt werden.		
Listen der Ergebnisse und Daten erfolgt zun?chst auf dem Bildschirm, dann auch auf dem Drucker.		
nfo		
<u>Stütze</u>		

Bild G-23 Menü "Information"

10 Tipps und Tricks

10.1 Tastatur

Sie erreichen alle Menütitel und Optionen auch über Tastenkombinationen. Die Wirkung der Tastenkombinationen im Einzelnen ist in den Tabellen G-4 bis G-10 gezeigt:

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+d]	Aufrufen des Menütitels	"Datei"
[Alt+a]		"Ansicht"
[Alt+1]		"Liste"
[Alt+f]		"Format"
[Alt+n]		"Fenster"
[Alt+h]		"Hilfe"

Tabelle G-4 Tastenkombinationen der Menütitel

Tastenkombination	Wirkung
[Strg+o] oder	Aufrufen der Option "Öffnen"
[Alt+d] dann [f]	
[Alt+d] dann [r]	"Projekt schließen"
[Alt+d] dann [e]	"Drucker einrichten"
[Alt+d] dann [w]	"Senden an Word"
[Alt+d] dann [x]	"Senden an Excel"
[Alt+d] dann [1]	Aufrufen des ersten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [2]	Aufrufen des zweiten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [3]	Aufrufen des dritten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [4]	Aufrufen des vierten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Strg+q] oder	Aufrufen der Option "Beenden"
[Alt+d] dann [b]	

Tabelle G-5Tastenkombinationen der Datei - Optionen

Tabelle G-6Tastenkombinationen der Ansicht - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+a] dann [x]	Aufrufen der Option "Projekt-Explorer"
[Alt+a] dann [l]	"Statusleiste"
[Alt+a] dann [s]	"Symbolleisten"
[Alt+a] dann[s], dann [d]	"Symbolleisten-Datei"
[Alt+a] dann[s], dann [l]	"Symbolleisten-Liste"
[Alt+a] dann[s], dann [f]	"Symbolleisten-Format"
[Alt+a] dann[s], dann [n]	"Symbolleisten-Fenster"
[Alt+a] dann[s], dann [h]	"Symbolleisten-Hilfe"
[Alt+a] dann[s], dann [s]	"Symbolleisten zurücksetzen"
Tabelle G-7 Tastenkombinationen der Liste - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+l] dann [t]	Aufrufen der Option "Tabellen der Daten anzeigen"
[Alt+l] dann [a]	"Tabellen der Daten drucken"
[Alt+1] dann [b]	"Tabellen der Daten durch Text-Editor listen"
[Alt+1] dann [e]	"Tabellen der Ergebnisse anzeigen"
[Alt+1] dann [1]	"Tabellen der Ergebnisse drucken"
[Alt+l] dann [n]	"Tabellen der Ergeb. durch Text-Editor listen"

Tabelle G-8 Tastenkombinationen der Format - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+f] dann [s]	Aufrufen der Option "Seitenformat"
[Alt+f] dann [c]	"Schrift"

Tabelle G-9 Tastenkombinationen der Fenster - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+n] dann [ü]	Aufrufen der Option "Überlappend"
[Alt+n] dann [u]	"Untereinander"
[Alt+n] dann [n]	"Nebeneinander"
[Alt+n] dann [s]	"Symbole anordnen"
[Alt+n] dann [1, 2,3,]	"Fenster 1, 2, 3,"

Tabelle G-10 Tastenkombinationen der Hilfe - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+h] dann [h]	Aufrufen der Option "Hilfethemen"
[Alt+h] dann [k]	"Kurzbeschreibung ELPLA"
[Alt+h] dann [n]	"Neu in ELPLA"
[Alt+h] dann [ü]	"Über ELPLA-Liste"

10.2 Maus

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm erreichen Sie das Popup-Formatmenü, Bild G-24.



Bild G-24 Popup-Formatmenü

11 Tabellenbeispiele mit dem Programm ELPLA-Liste

Im Programm ELPLA-Liste gibt es zahlreiche vom Benutzer beeinflussbare Möglichkeiten zum Ausdruck der eingegebenen Daten und Ergebnisse. In diesem Abschnitt wird die Ausgabe der Daten und Ergebnisse in dem Beispiel gb7 einer Platte mit unregelmäßigem Grundriss auf ungleichem Baugrund gezeigt.

Auf den nachfolgenden Seiten 1 bis 7 sind zu dem Beispiel gb7, entsprechend der folgenden Tabellen G-11 und G-12, die Datenprotokolle und Ergebnisse in Tabellenform ausgedruckt. Es können noch zahlreiche weitere Tabellen ausgedruckt werden.

11.1 Tabellen der Daten

Tabelle	Seite	
Titelseite Programm ELPLA	-	
Lastdaten	1-2	

11.2 Tabellen der Ergebnisse

Tabelle G-12 Tabellen der Ergebnisse

Tabelle	Seite
Momente	3-7

> Auftrag : Benutzerhandbuch Datum : 20.06.2005 Projekt : Berechnung einer Gründungsplatte Kurzbez. : gb7

Berechnungsverfahren: Verfahren 7 (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Elimination)

Progr.autoren: M. El Gendy/ A. El Gendy

GEOTEC: PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7

stdaten Se Auftrag: An irregular raft on irregular subsoil Datum: 13.07.1998 Projekt: Wethod 6 Kurzbez.: gb7 Berechnung einer Gründungsplatte mit der Programmkette ELPLA Version 9.3 Berechnungsverfahren: Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodul Be e la st un g Stützentypen (nit gleichen Kennwerten): Gruppe Stützen- Nr. seite seite 1 0.00 0.00 Long Immed Stützen- Nr. seite seite 1 1 0.00 0.00 Last Stützen- Nr. typen grese I 1 P x y I-1 I 1265 1.5 1.4 Nr. typen grese I 1 2 1 265 1.5 1.6 3 1 1350 1.5 9.9 4 1 1368 1.5 12.6 5 1 1560 5 1.2 5 1 1560 5 1.6 5 1 1560 5 1.2 6 1 1550 5.5 9 1 1565 9.2 12.6 7 1 800 9.2 1.6 5 1 1560 1.5 12.6 7 1 800 9.2 12.6 5 1 1560 1.5 12.6 7 1 800 9.2 12.6 5 1 1560 1.5 12.6 7 1 1 800 9.2 12.6 5 1 1560 1.5 12.6 7 1 1 800 9.2 12.6 5 1 1560 1.5 12.6 7 1 1 800 9.2 12.6 7 1 1 800 9.2 12.6 7 1 1 800 9.2 12.6 7 1 1 255 13.4 5.5 11 1 1 256 13.4 9.9 12 1 1 1254 13.4 12.6 Momente Mx: Momente Mx: Moment Momentgrese X-Koord. Y-Koord. Nr. KN.m (m) (m)		PO Box 1400	1 Richmond	Geotec Off: Road PO - Ca	lce algary <i>P</i>	AB, Canada	a T3E 7Y7	
Auftrag: An irregular raft on irregular subsoil Datum: 13.07.1998 Projekt: Wethod 6 Kurzbez.: gb7 Berechnung einer Gründungsplatte mit der Programmkette ELPLA Version 9.3 Berechnungsverfahren: Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodul B e l a s t u n g Stützentypen (mit gleichen Kennwerten): 	stdaten							Seite
Berechnung einer Gründungsplatte mit der Programmkette ELPLA Version 9.3 Berechnungsverfahren: Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodul B elastung Stützentypen (mit gleichen Kennwerten): 	Auftrag: Datum: 13 Projekt: Kurzbez.:	An irregular r .07.1998 Method 6 gb7	aft on irre	gular subso	1			
Berechnungsverfahren: Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodul B e l a s t u n g Stützentypen (mit gleichen Kennwerten): 			Berech mit	nung einer (der Programm Version	Gründung nkette E 9.3	gsplatte ELPLA		
Belastung Stützentypen (mit gleichen Kennwerten): 	Berechnun Verfahren Steifemod	gsverfahren: (7) (geschich ul	teter Baugr	undmodell)				
Gruppe Stützen- Stützen- Nr. seite seite I a b [-] [m] [m] 1 0.00 0.00 Punktlasten: Last Stützen- Last- X-Koord. Y-Koord. Nr. typen grsse grsse gr [-] [-] [-] [m] [m] 1 1 265 1.5 1.4 2 1 1600 1.5 5.5 3 1 1350 1.5 9.9 4 1 1368 1.5 12.6 5 1 1565 9.2 1.4 8 1 750 9.2 1.5 9 1 1565 9.2 1.2.6 10 1 2150 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6 Momente Mx:	Belas Stützentv	tung nen (mit gleic	hen Kennwer	ten):				
I a D I 0.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.00 Punktlasten: I Stützen- Last- X-Koord. Y-Koord. Nr. typen grsse I I P x Y [-] [-] [-] [kN] [m] [m] 1 1 1265 1.5 1.4 2 1 1600 1.5 5.5 3 1 1350 1.5 1.4 2 1 1600 5 1.4 6 1 1338 5 12.6 5 1 1560 5 1.4 6 1 1538 5.5 14 8 1 750 9.2 5.5 9 1 1665 9.2 1.4 Momente Mx: I 1254 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6 Imment Momentgrsse	Gruppe Nr.	Stützen- seite	Stützen- seite	, -				
1 0.00 0.00	[-]	[m]	[m]					
Punktlasten: Last Stützen- Last- X-Koord. Y-Koord. Nr. typen grsse r r I I P x y [-] [-] [kN] [m] [m] 1 1 1265 1.5 1.4 2 1 1600 1.5 5.5 3 1 1350 1.5 12.6 5 1 1560 5 1.4 6 1 1538 5 12.6 7 1 800 9.2 1.4 8 1 750 9.2 5.5 9 1 1565 9.2 12.6 10 1 2150 13.4 5.5 11 1 1450 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6 Momente Mx: (kN.m] [m] [m] (kN.m] [m] [m]	1	0.00	0.00					
I I P x y [-] [-] [kN] [m] [m] 1 1 1265 1.5 1.4 2 1 1600 1.5 5.5 3 1 1350 1.5 1.4 2 1 1600 1.5 5.5 3 1 1350 1.5 12.6 5 1 1560 5 1.4 6 1 1538 5 12.6 7 1 800 9.2 1.4 8 1 750 9.2 1.5 9 1 1565 9.2 12.6 10 1 2150 13.4 5.5 11 1 1450 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6	Punktlast Last Nr.	en: Stützen- typen	Last- grsse	X-Koord.	Y-Кс	ord.		
1 1 1265 1.5 1.4 2 1 1600 1.5 5.5 3 1 1350 1.5 9.9 4 1 1368 1.5 12.6 5 1 1560 5 1.4 6 1 1538 5 12.6 7 1 800 9.2 1.4 8 1 750 9.2 5.5 9 1 1565 9.2 12.6 10 1 2150 13.4 5.5 11 1 1450 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6	I [-]	I [-]	P [kN]	x [m]		У [m]		
4 1 1368 1.5 12.6 5 1 1560 5 1.4 6 1 1538 5 12.6 7 1 800 9.2 1.4 8 1 750 9.2 5.5 9 1 1565 9.2 12.6 10 1 2150 13.4 5.5 11 1 1450 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6 Moment Mx:	1 2 3	1 1 1 1	1265 1600 1350	1.5 1.5 1.5 1.5		1.4 5.5 9.9		
7 1 800 9.2 1.4 8 1 750 9.2 5.5 9 1 1565 9.2 12.6 10 1 2150 13.4 5.5 11 1 1450 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6 Momente Mx:	4 5 6	1 1 1	1368 1560 1538	1.5 5 5		12.6 1.4 12.6		
10 1 10.1 0.1 11 1 1450 13.4 9.9 12 1 1254 13.4 12.6 Moment Mx: Moment Momentgrsse X-Koord. Y-Koord. Nr. Mx x y [kN.m] [m] [m]	7 8 9 10	1 1 1	800 750 1565 2150	9.2 9.2 9.2 13 4		1.4 5.5 12.6 5.5		
Momente Mx: 	10 11 12	1 1 1	1450 1254	13.4 13.4		9.9 12.6		
Moment Momentgrsse X-Koord. Y-Koord. Nr. Mx x y [kN.m] [m] [m]	Momente M	x:						
1 250 5 1 4	Moment Nr.	Momentgrsse Mx [kN.m]	х-Коо	rd. Y-H x [m]	Koord. Y [m]			
1					1.4			

Geotec Office PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7

		-
Lastdaten	Seite 2	2
		-

Momente My	:		
Moment Nr.	Momentgrsse My [kN.m]	X-Koord. x [m]	Y-Koord. y [m]
1	500	9.2	5.5

Linienlasten:

Last	Anfang der	Ende der	Last-	Last-	Last-	Last-
Nr.	Lastgrsse	Lastgrsse	anfang	anfang	ende	ende
I	Pl	Pl	x1	yl	x2	y2
[-]	[kN/m]	[kN/m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1	89	89	10.5	4.8	15	2.8

Fl?chenlasten (Rechteck):

Last	Last-	Last-	Last-	Last-	Last-
Nr.	gr??e	anfang	anfang	ende	ende
I	P	x1	y1	x2	y2
[-]	[kN/m²]	[m]	[m]	[m]	[m]
1	120	0	0	0.5	14

Ausgabe der Belastungen:

Stützenlasten verteilen: (Nein)				
Gewicht der Platte	Pe	[kN]	=	0.0
Auflast der Platte	Pa	[kN]	=	17927.1
Grundwasserauftrieb	Pw	[kN]	=	2031.2
Gesamtlast (P = Pe + Pa - Pw)	Ρ	[kN]	=	15895.8
Grundwasserdruck auf Fundamentsohle	Qw	[kN/m²]	=	12.0
Mittlerer Sohldruck	Qo	[kN/m²]	=	93.9
Summe Mx aus Last	Mx	[kN.m]	=	7039.0
Summe My aus Last	My	[kN.m]	=	-6683.3
Exzentrizität der Belastung in x-Richtung	ex	[cm]	=	-42.04
Exzentrizität der Belastung in y-Richtung	еу	[cm]	=	44.28
Trägheitsmoment der Sohlfläche um die x-Achse	Ix	[m4]	=	2923.08
Trägheitsmoment der Sohlfläche um die v-Achse	Iv	[m4]	=	3423.36
Zentrifugalmoment	Ixv	[m4]	=	366.19
Fläche der Platte	A	[m ²]	=	169.27
Volumen der Platte	V	[m ³]	=	84.63

GEOTEC-Software PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7

Momente		Seite 3
Auftrag Datum Projekt Kurzbez.	: Benutzerhandbuch : 20.06.2005 : Berechnung einer Gründungsplatte : gb7	
	Berechnung einer Gründungsplatte mit der Programmkette ELPLA Version 9.0	

Berechnungsverfahren: Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodulverfahren für den beliebig geschichteten Baugrund (Elimination)

Momente:

Knoten Nr.	Moment	Moment	Moment	Hauptmomente	Hauptmomente	
I [-]	mx [kN.m/m]	my [kN.m/m]	mxy [kN.m/m]	mh1 [kN.m/m]	mh2 [kN.m/m]	
1	-0,1	2,5	-7 , 2	8,5	-6,1	
2	30,5	-1,5	-9,2	32,9	-3,9	
3	32,3	-2,0	-24,8	45,3	-15,0	
4	-31,2	0,6	-26,5	15,6	-46,2	
5	-47,2	-3,2	-5,9	-2,4	-48,0	
6	-6,9	-0,9	4,1	1,2	-9,0	
7	-16,1	4,0	-3,3	4,5	-16,7	
8	-85,7	-5,4	1,5	-5,4	-85,8	
9	-151,3	-0,3	22,0	2,8	-154,5	
10	-100,4	-1,3	31,2	7,7	-109,4	
11	-24,2	-4,0	23,5	11,6	-39,7	
12	5,5	7,2	13,6	19,9	-7,2	
13	-0,7	31,2	-15 , 2	37,3	-6,8	
14	59,7	76,9	-18,5	88,7	47,9	
15	101,4	106,1	-29,1	132,9	74,6	
16	-51,7	58,8	-29,9	66,4	-59,3	
17	-68,2	63,6	-8,3	64,1	-68,7	
18	30,9	127,1	6,0	127,5	30,6	
19	59,4	152,7	-10,5	153,9	58,2	
20	-113,8	66,0	-4,5	66,1	-113,9	
21	-164,8	33,6	27,4	37,3	-168,5	
22	-98,5	41,9	38,6	51,8	-108,4	
23	22,7	61,6	38,1	84,9	-0,6	
24	-6,3	-0,2	33 , 1	30,0	-36,5	
25	0,1	13,8	-34,1	41,7	-27,8	
26	59,7	56,8	-39,1	97,4	19,1	
27	98,2	88,5	-33,7	127,4	59,3	
28	-57,4	45,1	-34,5	55 , 6	-67,9	
29	-81,7	71,8	-38,5	80,9	-90,8	
30	21,7	149,5	-23,5	153,7	17,6	
31	51,9	172,8	-1,4	172,8	51,8	
32	-138,1	95,0	25,7	97,8	-140,9	
33	-175,5	36,9	44,2	45,7	-184,4	
34	-105,5	37,0	45,4	50,2	-118,8	
35	3,8	51 , 5	59,9	92,1	-36,9	
36	7,1	-18,3	90,8	86,1	-97,3	
37	-1,3	-57 , 9	-39,0	18,6	-77,7	
38	34,5	-65,4	-45,8	52,3	-83,2	
39	26,9	-70,3	-45,2	44,7	-88,1	
40	-39,8	-39,9	-56,6	16,7	-96,4	
41	-82,8	-8,0	-77 , 7	40,8	-131,6	
					Fortsetzung nächste	s Se

Fortsetzun	g der Tabelle					
Knoten Nr.	Moment	Moment	Moment	Hauptmomente	Hauptmomente	
I [-]	mx [kN.m/m]	my [kN.m/m]	mxy [kN.m/m]	mh1 [kN.m/m]	mh2 [kN.m/m]	
42	-63,8	5,9	-62,4	42,5	-100,4	
43	-88,0	17,6	-2,6	17,6	-88,1	
44	-166,2	40,1	53,9	53,3	-179,5	
45	-1/8,1	6 , /	67,2	28,6	-200,0	
40	-119,0	-19,0	63,3 84 0	11,/ 3/ 5	-149,/ -133 7	
48	-138.4	-53,6	118,4	29.8	-221.8	
49	-24,5	11,5	41,6	38,8	-51,8	
50	46,7	-2,0	18,3	52,8	-8,2	
51	67,2	1,9	4,5	67 , 5	1,5	
52	-0,4	-3,2	3,0	1,5	-5,2	
53	-2,3	-79,4	-31,1	8,7	-90,4	
54	36,6	-89,1	-35,8	46,1	-98,5	
55	30,1	-98,8	-54,3	49,9	-118,6	
56	-22,3	-93,1	-80,8	30,6	-145,9	
57 58	-94,1 _113_3	-59,6	-105,6	3U,Z	-163,0	
59	-179.6	-9.0	-29.8	-3.9	-184.6	
60	-223,8	12,5	75,6	34,6	-245,9	
61	-167,2	-16,8	82,6	19,7	-203,6	
62	-125,2	-35,1	80,0	11,7	-171,9	
63	-76,2	-39,5	84,8	28,9	-144,6	
64	-89,5	-5,3	83,1	45,8	-140,6	
65	-22,6	15,6	44,0	44,4	-51,4	
66	72,7	29,8	25,4	84,5	18,0	
67	84,1 -2 1	28 , 9	0,8	84,1 20 6	28,8	
69	-2,1	-35 7	-17 6	20,0	-43 2	
70	59.4	-55,9	-19,9	62,7	-59.3	
71	67,1	-84,6	-51,8	83,1	-100,6	
72	7,9	-96,8	-89,9	59 , 6	-148,5	
73	-97,2	-181,9	-141,2	7,8	-286,9	
74	-148,9	25,4	-114,2	81,9	-205,4	
75	-183,5	4,1	-53,3	18,2	-197,6	
76	-338,7	22,1	137,8	68 , 7	-385,3	
79	-130,4 -131 7	-33,7	94,9	18,2	-207,3	
70	-62.2	-13.5	96.0	61,1	-136.9	
80	-46,4	39,0	50,7	62,6	-70,0	
81	-2,0	85,0	45,8	104,7	-21,7	
82	112,3	85,8	33,2	134,8	63,3	
83	120,6	78,2	-5,8	121,4	77,4	
84	1,5	97,5	-17,3	100,5	-1,6	
85	0,1	48,1	-11,3	50,7	-2,5	
86	110,9 105 1	96 , /	-11,9	11/,/ 202 1	90,0	
88	-3 6	-26 9	-20,9	203,1	-52 0	
89	16.0	-74,8	-39,0	30,5	-89,3	
90	16,4	-81,2	158,4	133,3	-198,1	
91	-141,4	-22,7	90 , 4	26,1	-190,2	
92	-104,7	9,2	78,1	48,9	-144,4	
93	5,8	96,3	72,9	136,8	-34,7	
94	-48,5	95,3	33,0	102,5	-55,7	
95	-11,9	127,2	25,6	131,7	-16,4	
96 07	194,9 224 Q	∠66,8 310 7	16,5	2/0,4	191,3	
97 98		197 N	-0,0 -16 0	J⊥J,∠ 198 3	234,3 _4 6	
20	5,5		10,0	1,0,0	-,0	

GEOTEC-Software PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7

39,3 -5,4 Fortsetzung nächste Seite

ELPLA-Liste

Momente						Seite 5
Fortsetzun	g der Tabelle					
Knoten Nr.	Moment	Moment	Moment	Hauptmomente	Hauptmomente	
[-]	mx [kN.m/m]	my [kN.m/m]	mxy [kN.m/m]	mh1 [kN.m/m]	mh2 [kN.m/m]	
100	102,3	61,0	-14,8	107,0	56,2	
101	166,9	64,2	4,8	167,2	64,0	
102	14,3	-19,1	13,5	19,1	-23,9	
103	-1,0	-61,4	7,5	-0,1	-62,3	
104	-10,7	-69,4	63,7	30,1	-110,2	
105	-107,3	-23,6	62,2	9,5	-140,4	
106	-101,5	13,8	48,4	31,3 75 5	-119,1	
107	-18 6	63 9	23 , 7 27 5	73,3	-26 9	
109	1.4	94.9	-10,2	96.0	0,3	
110	180,6	199,9	-21,9	214,2	166,3	
111	211,2	237,2	-4,4	237,9	210,4	
112	-1,4	171,4	-0,3	171,4	-1,4	
113	-1,6	-52,9	-2,8	-1,4	-53,1	
114	58,1	-68,8	-2,5	58,2	-68,9	
115	68,2	-87,4	18,0	70,3	-89,5	
110 117	25 , 3	-82,6	28,9	32,5	-89,9	
118	-1,0	-90,3	22 , 9 33 4	2,7 437	-90,9	
119	-115.4	-7.5	43,1	7,6	-130,5	
120	-113,8	-4,1	40,4	9,2	-127,0	
121	-16,7	3,2	25,3	20,5	-33,9	
122	36,5	-42,7	11,3	38,1	-44,3	
123	24,9	7,0	-27,9	45,3	-13,3	
124	110,6	13,0	-36,2	122,5	1,1	
125	116,5	19 , / 41 8	-13,3 -12,7	110 , 9 45 4		
120	-1.7	-76,4	14,8	1,1	-79,3	
128	44,2	-87,3	18,4	46,7	-89,8	
129	47,5	-95,2	17,6	49,7	-97,3	
130	22,9	-92,9	20,6	26,5	-96,4	
131	-4,9	-92,7	26,8	2,7	-100,2	
132	-7,7	-57,9	-37,9	12,7	-78,3	
133 134	2/,/ 87 1	-51,1 -48 0	-31,9	39,0	-62,4	
135	88.8	-42,7	-32.2	96.3	-50,2	
136	-2,4	-39,1	-35,6	19,3	-60,7	
137	-1,0	17,8	31,9	41,6	-24,8	
138	74,3	8,5	37,0	90,9	-8,1	
139	94,7	-9,7	17,1	97,5	-12,4	
140	15,6	-5,0	13,8	22,5	-11,9	
141	8,8	-30,2	46,6	39,8 51 2	-61,3 -100,1	
142	9,0 3 4	-22 3	-33 6	26 6	-100,1	
144	112,3	2,1	-26,4	118,3	-3,9	
145	121,5	10,0	-46,3	138,2	-6,7	
146	0,0	20,1	-53,8	64,9	-44,7	
147	0,3	116,9	28,8	123,6	-6,5	
148	121,4	195,6	33,2	208,3	108,7	
149	220,3	241,3	35,1	267,5	194,2	
15U 151	-9,8 -107 3	81,4 21 Ω	41,2 50 0	9/,3 10 0	-25,/ _130 /	
1.52	-101.1	1.8	20.1		-104.8	
153	-114,4	2,2	4,8	2,4	-114,6	
154	-137,7	-2,4	-9,5	-1,7	-138,4	
155	-150,5	-2,6	-16,2	-0,8	-152,2	
156	-125,8	-2,5	-27,0	3,2	-131,4	
157	-106,8	12,1	-61,9	38 , 5	-133,1	

GEOTEC-Software PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7

Fortsetzung nächste Seite

ELPLA-Liste

Portsettung der Tabelle Kotten Nt. Moment Moment Hauptnomente Hauptnomente Hauptnomente 1 mx my mxy mx mn 1 [KN.m/m] [KN.m/m] [KN.m/m] [KN.m/m] 159 -12,7 74,8 -75,3 160 165,5 172,0 -52,7 221,5 116,0 161 206,6 228,6 -46,9 258,9 165,3 -22,7 163 -0,6 103,4 31,6 112,3 -9,7 50,1 166 19,3 51,6 49,1 134,7 25,6 166 166 -73,1 32,8 36,1 43,9 -64,3 166 172 -96,0 21,3 -17,7 24,6 -126,7 17,7 171 -145,1 28,6 -13,1 29,6 -126,7 17,7 173 -63,2 5,7 -57,5 38,2 -95,8 17,4 -97,2 </th <th>Momente</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Seite 6</th>	Momente						Seite 6
Rooten N:NomentNoment NomentHoment HauptmomenteHuptmomente 	Fortsetzung	der Tabelle					
Imxmymxymh1mh2I=1IRN.m/m1IRN.m/m1IRN.m/m1IRN.m/m1IRN.m/m1138 $-126,5$ $-60,5$ $-115,2$ $26,3$ $-213,3$ 159 $-18,7$ $18,2$ $-72,7$ $74,8$ $-75,3$ 160 $165,5$ $172,0$ $-32,7$ $221,5$ $116,0$ 161 $206,6$ $218,6$ $-46,9$ $239,9$ $165,3$ 162 $-5,6$ $85,3$ $-43,2$ $102,5$ $-22,8$ 163 $-0,6$ $103,4$ $31,6$ $112,3$ $-9,5$ 164 $90,8$ $73,0$ $34,3$ $119,7$ $50,1$ 165 $104,9$ $51,6$ $49,1$ $134,1$ $22,3$ 166 $8,3$ $76,6$ $63,2$ $114,7$ $-28,6$ 167 $-70,3$ $65,8$ $64,9$ $89,8$ $-96,6$ 170 $-120,6$ $27,7$ $-17,7$ $129,6$ $-146,1$ 171 $-36,0$ $22,3$ $-17,9$ $24,0$ $-98,7$ 172 $-96,0$ $22,3$ $-17,9$ $24,0$ $-98,7$ 173 $-63,3$ $5,7$ $-57,5$ $38,2$ $-95,8$ 174 $-87,9$ $34,7$ $-105,1$ $95,1$ $-148,3$ 175 $-27,2$ $42,0$ $-94,1$ $107,7$ $-92,8$ 176 $101,5$ $38,0$ $-72,3$ $148,7$ $-9,2$ 177 $125,4$ $38,0$ $-72,3$ $148,7$ $-9,2$ 176 $101,5$ $38,0$ $-77,3$ <td>Knoten Nr.</td> <td>Moment</td> <td>Moment</td> <td>Moment</td> <td>Hauptmomente</td> <td>Hauptmomente</td> <td></td>	Knoten Nr.	Moment	Moment	Moment	Hauptmomente	Hauptmomente	
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	I [-]	mx [kN.m/m]	my [kN.m/m]	mxy [kN.m/m]	mh1 [kN.m/m]	mh2 [kN.m/m]	
	158	-126,5	-60,5	-115,2	26,3	-213,3	
	159	-18,7	18,2	-72,7	74,8	-75,3	
	160	165,5	172,0	-52 , 7	221,5	116,0	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	161	206,6	218,6	-46,9	259 , 9	165 , 3	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	162	-5,6	85,3	-43,2	102,5	-22,8	
	163	-0,6	103,4	31,6	112,3	-9,5	
165104, 951, 649, 1134, 122, 31669, 376, 863, 2114, 7-28, 6167-70, 363, 564, 989, 8-96, 6168-73, 132, 836, 143, 9-94, 3169-75, 517, 51, 417, 6-75, 5170-120, 627, 7-17, 729, 8-122, 7171-145, 128, 6-13, 129, 6-146, 1172-96, 021, 3-17, 924, 0-98, 7173-63, 35, 7-57, 538, 2-95, 8174-87, 934, 7-105, 195, 1-148, 3175-27, 242, 0-94, 1107, 7-92, 8176101, 538, 0-72, 3146, 7-9, 2177125, 438, 4-48, 2146, 817, 01782, 269, 5-39, 087, 3-15, 718094, 7126, 246, 8159, 861, 1181136, 3142, 444, 3183, 795, 0182-14, 8107, 848, 9124, 9-31, 9183-59, 4111, 058, 0128, 8-77, 318412, 3145, 643, 0158, 3-0, 418531, 8150, 13, 8150, 231, 7186-113, 697, 4-17, 298, 8-115, 0187-14, 97, 77, 6-10, 978, 1 <td>164</td> <td>90,8</td> <td>79,0</td> <td>34,3</td> <td>119,7</td> <td>50,1</td> <td></td>	164	90,8	79 , 0	34,3	119,7	50,1	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	165	104,9	51,6	49,1	134,1	22,3	
	166	9,3	76,8	63,2	114,7	-28,6	
168 $-73, 1$ $32, 8$ $36, 1$ $43, 9$ $-84, 3$ 169 $-75, 5$ $17, 5$ $1, 4$ $17, 6$ $-75, 5$ 170 $-120, 6$ $27, 7$ $-17, 7$ $29, 6$ $-122, 7$ 171 $-465, 1$ $28, 6$ $-13, 1$ $29, 6$ $-146, 1$ 172 $-96, 0$ $21, 3$ $-17, 9$ $24, 0$ $-98, 7$ 173 $-63, 3$ $5, 7$ $-57, 5$ $38, 2$ $-95, 8$ 174 $-87, 9$ $34, 7$ $-105, 1$ $95, 1$ $-148, 3$ 175 $-27, 2$ $42, 0$ $-94, 1$ $107, 7$ $-92, 8$ 176 $101, 5$ $36, 0$ $-72, 3$ $148, 7$ $-9, 2$ 177 $125, 4$ $38, 4$ $-48, 2$ $146, 8$ $17, 0$ 178 $2, 2$ $66, 5$ $-33, 0$ $87, 3$ $-15, 7$ 179 $-0, 3$ $99, 9$ $46, 8$ $118, 3$ $-18, 7$ 180 $94, 7$ $126, 2$ $46, 8$ $159, 8$ $61, 1$ 181 $136, 3$ $142, 4$ $44, 3$ $183, -18, 7$ $95, 0$ 182 $-14, 8$ $107, 8$ $48, 9$ $124, 9$ $-31, 9$ 183 $-59, 4$ $111, 0$ $58, 0$ $128, 8$ $-77, 3$ 184 $12, 3$ $145, 6$ $43, 0$ $128, 8$ $-77, 3$ 184 $12, 3$ $145, 6$ $43, 0$ $128, 8$ $-77, 6$ 185 $31, 8$ $150, 1$ $3, 8$ $150, 2$ $31, 7$ 186 <	167	-70,3	63,5	64,9	89,8	-96,6	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	168	-73,1	32,8	36,1	43,9	-84,3	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	169	-/5,5	1/,5	1,4	1/,6	-/5,5	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	171	-120,6	21,1	-1/,/	29,8	-122, / 146 1	
172-50,021,3-11,521,70-90,7173-63,35,7-57,538,2-98,8174-87,934,7-105,195,1-148,3175-27,242,0-94,1107,7-92,2176101,538,0-72,3148,7-9,2177125,438,4-48,2146,817,01782,269,5-39,087,3-15,7179-0,399,946,8118,3-18,718094,7126,246,8159,861,1181136,3142,444,3183,795,0182-14,8107,848,9124,9-31,9183-59,4111,058,0128,8-77,3186-113,697,4-17,298,8-115,0187-149,777,6-10,978,1-150,2188-56,4112,0-14,5113,2-57,618970,4150,3-56,6179,741,0190-75,387,2-90,9127,8-116,0191-52,563,0-81,1104,8-94,319292,485,4-62,9151,825,9193131,286,4-52,3167,352,4194-1,247,1-52,981,1-35,2195-1,177,531,888,8-12,419692,0103,643,3113,7 <td< td=""><td>172</td><td>-145,1</td><td>20,0 21 3</td><td>-13,1</td><td>29,0</td><td>-140,1 _98 7</td><td></td></td<>	172	-145,1	20,0 21 3	-13,1	29,0	-140,1 _98 7	
1730.37,334,7-105,135,1-144,3175-27,242,0-94,1107,7-92,8176101,538,0-72,3148,7-9,2177125,438,4-48,2146,817,01782,269,5-39,087,3-15,7179-0,399,946,8118,3-16,718094,7126,246,8159,861,1181136,3142,444,3183,795,0182-14,8107,848,9124,9-31,9183-59,4111,058,0128,8-77,318412,3145,643,0158,3-0,418531,8150,13,8150,231,7186-113,697,4-17,298,8-115,0187-149,777,6-10,978,8-116,0190-75,387,2-90,9127,8-116,0191-52,563,0-81,1104,8-94,319292,485,4-62,9151,825,9193131,288,4-53,3167,352,4194-1,247,1-52,981,1-35,2195-1,177,531,888,8-12,419692,5143,232,5159,076,6197154,1179,144,5212,8120,4198-32,0103,649,3119,7-4	173	-63 3	57	-17,5	24,0	-95,8	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	174	-87.9	34.7	-105.1	95.1	-148.3	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	175	-27,2	42,0	-94,1	107,7	-92,8	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	176	101,5	38,0	-72,3	148,7	-9,2	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	177	125,4	38,4	-48,2	146,8	17,0	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	178	2,2	69,5	-39,0	87,3	-15,7	
18094,7126,246,8159,861,1181136,3142,444,3183,795,0182-14,8107,848,9124,9-31,9183-59,4111,058,0128,8-77,318412,3145,643,0158,3-0,418531,8150,13,8150,231,7186-113,697,4-17,298,8-115,0187-149,777,6-10,978,1-150,2188-56,4112,0-14,5113,2-57,618970,4150,3-56,6179,741,0190-75,387,2-90,9127,8-116,0191-52,563,0-81,1104,8-94,319292,485,4-62,9151,825,9193131,228,4-62,981,1-35,2194-1,247,1-52,981,1-35,2195-1,177,531,888,8-12,419692,5143,232,5159,076,6197154,1179,144,5212,8120,4198-32,0103,649,3119,7-48,1199-56,2105,538,8114,2-66,920054,3176,125,3181,149,220192,2198,916,4201,489,7202-108,8103,54,3103,5-	179	-0,3	99,9	46,8	118,3	-18,7	
181136, 3142, 444, 3183, 795, 0182 $-14, 8$ 107, 848, 9124, 9 $-31, 9$ 183 $-59, 4$ 111, 056, 0128, 8 $-77, 3$ 18412, 3145, 643, 0158, 3 $-0, 4$ 18531, 8150, 13, 8150, 231, 7186 $-113, 6$ 97, 4 $-17, 2$ 98, 8 $-115, 0$ 187 $-149, 7$ 77, 6 $-10, 9$ 78, 1 $-150, 2$ 188 $-56, 4$ 112, 0 $-14, 5$ 113, 2 $-57, 6$ 18970, 4150, 3 $-56, 6$ 179, 741, 0190 $-75, 3$ 87, 2 $-90, 9$ 127, 8 $-116, 0$ 191 $-52, 5$ 63, 0 $-81, 1$ 104, 8 $-94, 3$ 19292, 485, 4 $-62, 9$ 151, 825, 9193131, 288, 4 $-53, 3$ 167, 352, 4194 $-1, 2$ 47, 1 $-52, 9$ 81, 1 $-35, 2$ 195 $-1, 1$ 77, 531, 888, 8 $-12, 4$ 19692, 5143, 232, 559, 076, 6197154, 1179, 144, 5212, 8120, 4198 $-32, 0$ 103, 649, 3113, 7 $-48, 1$ 199 $-58, 2$ 105, 538, 8114, 2 $-66, 9$ 20054, 3176, 125, 3181, 149, 220192, 2198, 916, 4, 3103, 5 $-108, 9$	180	94,7	126,2	46,8	159,8	61,1	
182 $-14,8$ $107,8$ $48,9$ $124,9$ $-31,9$ 183 $-59,4$ $111,0$ $58,0$ $128,8$ $-77,3$ 184 $12,3$ $145,6$ $43,0$ $158,3$ $-0,4$ 185 $31,8$ $150,1$ $3,8$ $150,2$ $31,7$ 186 $-113,6$ $97,4$ $-17,2$ $98,8$ $-115,0$ 187 $-149,7$ $77,6$ $-10,9$ $78,1$ $-150,2$ 188 $-56,4$ $112,0$ $-14,5$ $113,2$ $-57,6$ 189 $70,4$ $150,3$ $-56,6$ $179,7$ $41,0$ 190 $-75,3$ $87,2$ $-90,9$ $127,8$ $-116,0$ 191 $-52,5$ $63,0$ $-81,1$ $104,8$ $-94,3$ 192 $92,4$ $88,4$ $-53,3$ $167,3$ $52,4$ 193 $131,2$ $88,4$ $-53,3$ $167,3$ $52,4$ 194 $-1,2$ $47,1$ $-52,9$ $81,1$ $-35,2$ 195 $-1,1$ $77,5$ $31,8$ $88,8$ $-12,4$ 196 $92,5$ $143,2$ $32,5$ $159,0$ $76,6$ 197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $88,7$ 202	181	136,3	142,4	44,3	183 , 7	95,0	
183 $-59, 4$ $111, 0$ $58, 0$ $128, 8$ $-77, 3$ 184 $12, 3$ $145, 6$ $43, 0$ $158, 3$ $-0, 4$ 185 $31, 8$ $150, 1$ $3, 8$ $150, 2$ $31, 7$ 186 $-113, 6$ $97, 4$ $-17, 2$ $98, 8$ $-115, 0$ 187 $-149, 7$ $77, 6$ $-10, 9$ $78, 1$ $-150, 2$ 188 $-56, 4$ $112, 0$ $-14, 5$ $113, 2$ $-57, 6$ 189 $70, 4$ $150, 3$ $-56, 6$ $179, 7$ $41, 0$ 190 $-75, 3$ $87, 2$ $-90, 9$ $127, 8$ $-116, 0$ 191 $-52, 5$ $63, 0$ $-81, 1$ $104, 8$ $-94, 3$ 192 $92, 4$ $85, 4$ $-62, 9$ $151, 8$ $25, 9$ 193 $131, 2$ $88, 4$ $-53, 3$ $167, 3$ $52, 4$ 194 $-1, 2$ $47, 1$ $-52, 9$ $81, 1$ $-35, 2$ 195 $-1, 1$ $77, 5$ $31, 8$ $88, 8$ $-12, 4$ 196 $92, 5$ $143, 2$ $32, 5$ $159, 0$ $76, 6$ 197 $154, 1$ $179, 1$ $44, 5$ $212, 8$ $120, 4$ 198 $-32, 0$ $103, 6$ $49, 3$ $119, 7$ $-48, 1$ 199 $-58, 2$ $105, 5$ $38, 8$ $114, 2$ $-66, 9$ 200 $54, 3$ $176, 1$ $25, 3$ $181, 1$ $49, 2$ 201 $92, 2$ $198, 9$ $16, 4$ $201, 4$ $89, 7$ 202 <t< td=""><td>182</td><td>-14,8</td><td>107,8</td><td>48,9</td><td>124,9</td><td>-31,9</td><td></td></t<>	182	-14,8	107,8	48,9	124,9	-31,9	
184 $12, 3$ $143, 6$ $43, 0$ $158, 3$ $-0, 4$ 185 $31, 8$ $150, 1$ $3, 8$ $150, 2$ $31, 7$ 186 $-113, 6$ $97, 4$ $-17, 2$ $98, 8$ $-115, 0$ 187 $-149, 7$ $77, 6$ $-10, 9$ $78, 1$ $-150, 2$ 188 $-56, 4$ $112, 0$ $-14, 5$ $113, 2$ $-57, 6$ 189 $70, 4$ $150, 3$ $-56, 6$ $179, 7$ $41, 0$ 190 $-75, 3$ $87, 2$ $-90, 9$ $127, 8$ $-146, 0$ 191 $-52, 5$ $63, 0$ $-81, 1$ $104, 8$ $-94, 3$ 192 $92, 4$ $85, 4$ $-62, 9$ $151, 8$ $25, 9$ 193 $131, 2$ $88, 4$ $-53, 3$ $167, 3$ $52, 4$ 194 $-1, 2$ $47, 1$ $-52, 9$ $81, 1$ $-35, 2$ 195 $-1, 1$ $77, 5$ $31, 8$ $88, 8$ $-12, 4$ 196 $92, 5$ $143, 2$ $32, 5$ $159, 0$ $76, 6$ 197 $154, 1$ $179, 1$ $44, 5$ $212, 8$ $120, 4$ 198 $-32, 0$ $103, 6$ $49, 3$ $119, 7$ $-48, 1$ 199 $-58, 2$ $105, 5$ $38, 8$ $114, 2$ $-66, 9$ 200 $54, 3$ $176, 1$ $25, 3$ $181, 1$ $49, 2$ 201 $92, 2$ $198, 9$ $16, 4$ $201, 4$ $89, 7$ 202 $-108, 8$ $103, 5$ $4, 3$ $103, 5$ $-108, 9$ 203 <	183	-59,4	111,0	58,0	128,8	-77,3	
103 $31, 0$ $130, 1$ $3, 0$ $130, 2$ $31, 7$ 186 $-113, 6$ $97, 4$ $-17, 2$ $98, 8$ $-115, 0$ 187 $-149, 7$ $77, 6$ $-10, 9$ $78, 1$ $-150, 2$ 188 $-56, 4$ $112, 0$ $-14, 5$ $113, 2$ $-57, 6$ 189 $70, 4$ $150, 3$ $-56, 6$ $179, 7$ $41, 0$ 190 $-75, 3$ $87, 2$ $-90, 9$ $127, 8$ $-116, 0$ 191 $-52, 5$ $63, 0$ $-81, 1$ $104, 8$ $-94, 3$ 192 $92, 4$ $85, 4$ $-62, 9$ $151, 8$ $25, 9$ 193 $131, 2$ $88, 4$ $-53, 3$ $167, 3$ $52, 4$ 194 $-1, 2$ $47, 1$ $-52, 9$ $81, 1$ $-35, 2$ 195 $-1, 1$ $77, 5$ $31, 8$ $88, 8$ $-12, 4$ 196 $92, 5$ $143, 2$ $32, 5$ $159, 0$ $76, 6$ 197 $154, 1$ $179, 1$ $44, 5$ $212, 8$ $120, 4$ 198 $-32, 0$ $103, 6$ $49, 3$ $119, 7$ $-48, 1$ 199 $-58, 2$ $105, 5$ $38, 8$ $114, 2$ $-66, 9$ 200 $54, 3$ $176, 1$ $25, 3$ $181, 1$ $49, 2$ 201 $92, 2$ $198, 9$ $16, 4$ $201, 4$ $89, 7$ 202 $-108, 8$ $103, 5$ $4, 3$ $103, 5$ $-108, 9$ 203 $-148, 6$ $75, 9$ $-13, 9$ $76, 8$ $-149, 5$ 204 <td>184</td> <td>12,3</td> <td>145,6 150 1</td> <td>43,0</td> <td>158,3</td> <td>-0,4</td> <td></td>	184	12,3	145,6 150 1	43,0	158,3	-0,4	
180-113,0 $97,4$ -17,2 $98,6$ -113,0187-149,7 $77,6$ -10,9 $78,1$ -150,2188-56,4 $112,0$ -14,5 $113,2$ -57,6189 $70,4$ $150,3$ -56,6 $179,7$ $41,0$ 190-75,3 $87,2$ -90,9 $127,8$ -116,0191-52,5 $63,0$ -81,1 $104,8$ -94,3192 $92,4$ $85,4$ -62,9151,8 $25,9$ 193 $131,2$ $88,4$ -53,3 $167,3$ $52,4$ 194-1,2 $47,1$ -52,9 $81,1$ -35,2195-1,1 $77,5$ $31,8$ $88,8$ -12,4196 $92,5$ $143,2$ $32,5$ $159,0$ $76,6$ 197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198-32,0 $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ </td <td>185</td> <td>31,8 -112 6</td> <td>150,1</td> <td>3,8 _17_2</td> <td>150,2</td> <td>31,/ _115_0</td> <td></td>	185	31,8 -112 6	150,1	3,8 _17_2	150,2	31,/ _115_0	
130 132 137 107 107 107 107 107 188 $-56, 4$ $112, 0$ $-14, 5$ $113, 2$ $-57, 6$ 189 $70, 4$ $150, 3$ $-56, 6$ $179, 7$ $41, 0$ 190 $-75, 3$ $87, 2$ $-90, 9$ $127, 8$ $-116, 0$ 191 $-52, 5$ $63, 0$ $-81, 1$ $104, 8$ $-94, 3$ 192 $92, 4$ $85, 4$ $-62, 9$ $151, 8$ $25, 9$ 193 $131, 2$ $88, 4$ $-53, 3$ $167, 3$ $52, 4$ 194 $-1, 2$ $47, 1$ $-52, 9$ $81, 1$ $-35, 2$ 195 $-1, 1$ $77, 5$ $31, 8$ $88, 8$ $-12, 4$ 196 $92, 5$ $143, 2$ $32, 5$ $159, 0$ $76, 6$ 197 $154, 1$ $179, 1$ $44, 5$ $212, 8$ $120, 4$ 198 $-32, 0$ $103, 6$ $49, 3$ $119, 7$ $-48, 1$ 199 $-58, 2$ $105, 5$ $38, 8$ $114, 2$ $-66, 9$ 200 $54, 3$ $176, 1$ $25, 3$ $181, 1$ $49, 2$ 201 $92, 2$ $198, 9$ $16, 4$ $201, 4$ $89, 7$ 202 $-108, 8$ $103, 5$ $-13, 9$ $76, 8$ $-149, 5$ 204 $-33, 1$ $134, 1$ $-31, 6$ $139, 9$ $-38, 9$ 205 $142, 4$ $208, 3$ $-45, 9$ $231, 9$ $118, 8$ 206 $-72, 5$ $86, 4$ $-60, 2$ $106, 6$ $-92, 7$ <td>187</td> <td>-113,0</td> <td>97,4 77 6</td> <td>-10 9</td> <td>90,0 78 1</td> <td>-113,0 -150 2</td> <td></td>	187	-113,0	97,4 77 6	-10 9	90,0 78 1	-113,0 -150 2	
189 $70, 4$ $110, 7$ $110, 7$ $110, 7$ $110, 7$ $110, 7$ $110, 7$ 190 $-75, 3$ $87, 2$ $-90, 9$ $127, 8$ $-116, 0$ 191 $-52, 5$ $63, 0$ $-81, 1$ $104, 8$ $-94, 3$ 192 $92, 4$ $85, 4$ $-62, 9$ $151, 8$ $25, 9$ 193 $131, 2$ $88, 4$ $-53, 3$ $167, 3$ $52, 4$ 194 $-1, 2$ $47, 1$ $-52, 9$ $81, 1$ $-35, 2$ 195 $-1, 1$ $77, 5$ $31, 8$ $88, 8$ $-12, 4$ 196 $92, 5$ $143, 2$ $32, 5$ $159, 0$ $76, 6$ 197 $154, 1$ $179, 1$ $44, 5$ $212, 8$ $120, 4$ 198 $-32, 0$ $103, 6$ $49, 3$ $119, 7$ $-48, 1$ 199 $-58, 2$ $105, 5$ $38, 8$ $114, 2$ $-66, 9$ 200 $54, 3$ $176, 1$ $25, 3$ $181, 1$ $49, 2$ 201 $92, 2$ $198, 9$ $16, 4$ $201, 4$ $89, 7$ 202 $-108, 8$ $103, 5$ $4, 3$ $103, 5$ $-108, 9$ 203 $-148, 6$ $75, 9$ $-13, 9$ $76, 8$ $-149, 5$ 204 $-33, 1$ $134, 1$ $-31, 6$ $139, 9$ $-38, 9$ 205 $142, 4$ $208, 3$ $-45, 9$ $231, 9$ $118, 8$ 206 $-72, 5$ $86, 4$ $-60, 2$ $106, 6$ $-92, 7$ 207 $-69, 1$ $56, 8$ $-70, 3$ $88, 2$ <t< td=""><td>188</td><td>-56.4</td><td>112.0</td><td>-14.5</td><td>113.2</td><td>-57.6</td><td></td></t<>	188	-56.4	112.0	-14.5	113.2	-57.6	
100 $-75,3$ $87,2$ $-90,9$ $127,8$ $-116,0$ 191 $-52,5$ $63,0$ $-81,1$ $104,8$ $-94,3$ 192 $92,4$ $85,4$ $-62,9$ $151,8$ $25,9$ 193 $131,2$ $88,4$ $-53,3$ $167,3$ $52,4$ 194 $-1,2$ $47,1$ $-52,9$ $81,1$ $-35,2$ 195 $-1,1$ $77,5$ $31,8$ $88,8$ $-12,4$ 196 $92,5$ $143,2$ $32,5$ $159,0$ $76,6$ 197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,6$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$	189	70.4	150.3	-56.6	179.7	41.0	
191 $-52,5$ $63,0$ $-81,1$ $104,8$ $-94,3$ 192 $92,4$ $85,4$ $-62,9$ $151,8$ $25,9$ 193 $131,2$ $88,4$ $-53,3$ $167,3$ $52,4$ 194 $-1,2$ $47,1$ $-52,9$ $81,1$ $-35,2$ 195 $-1,1$ $77,5$ $31,8$ $88,8$ $-12,4$ 196 $92,5$ $143,2$ $32,5$ $159,0$ $76,6$ 197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ <	190	-75,3	87,2	-90,9	127,8	-116,0	
192 $92,4$ $85,4$ $-62,9$ $151,8$ $25,9$ 193 $131,2$ $88,4$ $-53,3$ $167,3$ $52,4$ 194 $-1,2$ $47,1$ $-52,9$ $81,1$ $-35,2$ 195 $-1,1$ $77,5$ $31,8$ $88,8$ $-12,4$ 196 $92,5$ $143,2$ $32,5$ $159,0$ $76,6$ 197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 <	191	-52,5	63,0	-81,1	104,8	-94,3	
193131,288,4 $-53,3$ 167,3 $52,4$ 194 $-1,2$ 47,1 $-52,9$ 81,1 $-35,2$ 195 $-1,1$ 77,531,888,8 $-12,4$ 19692,5143,232,5159,076,6197154,1179,144,5212,8120,4198 $-32,0$ 103,649,3119,7 $-48,1$ 199 $-58,2$ 105,538,8114,2 $-66,9$ 20054,3176,125,3181,149,220192,2198,916,4201,489,7202 $-108,8$ 103,54,3103,5 $-108,9$ 203 $-148,6$ 75,9 $-13,9$ 76,8 $-149,5$ 204 $-33,1$ 134,1 $-31,6$ 139,9 $-38,9$ 205142,4208,3 $-45,9$ 231,9118,8206 $-72,5$ 86,4 $-60,2$ 106,6 $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 20883,1109,4 $-61,9$ 159,533,0210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ 20,5 $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$	192	92,4	85,4	-62,9	151,8	25,9	
194 $-1,2$ $47,1$ $-52,9$ $81,1$ $-35,2$ 195 $-1,1$ $77,5$ $31,8$ $88,8$ $-12,4$ 196 $92,5$ $143,2$ $32,5$ $159,0$ $76,6$ 197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 <td>193</td> <td>131,2</td> <td>88,4</td> <td>-53,3</td> <td>167,3</td> <td>52,4</td> <td></td>	193	131,2	88,4	-53,3	167,3	52,4	
195 $-1, 1$ $77, 5$ $31, 8$ $88, 8$ $-12, 4$ 196 $92, 5$ $143, 2$ $32, 5$ $159, 0$ $76, 6$ 197 $154, 1$ $179, 1$ $44, 5$ $212, 8$ $120, 4$ 198 $-32, 0$ $103, 6$ $49, 3$ $119, 7$ $-48, 1$ 199 $-58, 2$ $105, 5$ $38, 8$ $114, 2$ $-66, 9$ 200 $54, 3$ $176, 1$ $25, 3$ $181, 1$ $49, 2$ 201 $92, 2$ $198, 9$ $16, 4$ $201, 4$ $89, 7$ 202 $-108, 8$ $103, 5$ $4, 3$ $103, 5$ $-108, 9$ 203 $-148, 6$ $75, 9$ $-13, 9$ $76, 8$ $-149, 5$ 204 $-33, 1$ $134, 1$ $-31, 6$ $139, 9$ $-38, 9$ 205 $142, 4$ $208, 3$ $-45, 9$ $231, 9$ $118, 8$ 206 $-72, 5$ $86, 4$ $-60, 2$ $106, 6$ $-92, 7$ 207 $-69, 1$ $56, 8$ $-70, 3$ $88, 2$ $-100, 5$ 208 $83, 1$ $109, 4$ $-61, 9$ $159, 5$ $33, 0$ 209 $132, 1$ $119, 7$ $-42, 5$ $168, 8$ $83, 0$ 210 $-5, 0$ $31, 5$ $-34, 0$ $51, 8$ $-25, 3$ 211 $-1, 4$ $3, 8$ $20, 5$ $21, 8$ $-19, 4$ 212 $41, 2$ $-2, 1$ $21, 5$ $50, 0$ $-10, 9$ 213 $49, 4$ $-3, 3$ $43, 5$ $73, 9$ $-27, 7$ 214	194	-1,2	47,1	-52,9	81,1	-35,2	
196 $92,5$ $143,2$ $32,5$ $159,0$ $76,6$ 197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$	195	-1,1	77 , 5	31,8	88,8	-12,4	
197 $154,1$ $179,1$ $44,5$ $212,8$ $120,4$ 198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$	196	92,5	143,2	32,5	159,0	76,6	
198 $-32,0$ $103,6$ $49,3$ $119,7$ $-48,1$ 199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$	197	154,1	179,1	44,5	212,8	120,4	
199 $-58,2$ $105,5$ $38,8$ $114,2$ $-66,9$ 200 $54,3$ $176,1$ $25,3$ $181,1$ $49,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$	198	-32,0	103,6	49,3	119,/	-48,1	
200 $34,3$ $176,1$ $23,3$ $161,1$ $43,2$ 201 $92,2$ $198,9$ $16,4$ $201,4$ $89,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$ 215 $-44,1$ $0,0$ $27,5$ $13,2$ $-57,3$	199	-38,2 54,2	103,3 176 1	38,8	114,2 101 1	-66,9	
201 $52,2$ $133,5$ $103,5$ $103,5$ $201,4$ $03,7$ 202 $-108,8$ $103,5$ $4,3$ $103,5$ $-108,9$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$ 215 $-44,1$ $0,0$ $27,5$ $13,2$ $-57,3$	200	J4, J 02 2	100,1	2J,J 16 /	201 /	49,2 80.7	
202 $-168,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 203 $-148,6$ $75,9$ $-13,9$ $76,8$ $-149,5$ 204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$ 215 $-44,1$ $0,0$ $27,5$ $13,2$ $-57,3$	201	-108 8	103 5	10,4	103 5	-108 9	
204 $-33,1$ $134,1$ $-31,6$ $139,9$ $-38,9$ 205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$ 215 $-44,1$ $0,0$ $27,5$ $13,2$ $-57,3$	202	-148.6	75,9	-13.9	76.8	-149.5	
205 $142,4$ $208,3$ $-45,9$ $231,9$ $118,8$ 206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$ 215 $-44,1$ $0,0$ $27,5$ $13,2$ $-57,3$	204	-33,1	134.1	-31,6	139.9	-38,9	
206 $-72,5$ $86,4$ $-60,2$ $106,6$ $-92,7$ 207 $-69,1$ $56,8$ $-70,3$ $88,2$ $-100,5$ 208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$ 215 $-44,1$ $0,0$ $27,5$ $13,2$ $-57,3$	205	142,4	208,3	-45,9	231,9	118,8	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	206	-72,5	86,4	-60,2	106,6	-92,7	
208 $83,1$ $109,4$ $-61,9$ $159,5$ $33,0$ 209 $132,1$ $119,7$ $-42,5$ $168,8$ $83,0$ 210 $-5,0$ $31,5$ $-34,0$ $51,8$ $-25,3$ 211 $-1,4$ $3,8$ $20,5$ $21,8$ $-19,4$ 212 $41,2$ $-2,1$ $21,5$ $50,0$ $-10,9$ 213 $49,4$ $-3,3$ $43,5$ $73,9$ $-27,7$ 214 $-21,5$ $1,0$ $49,9$ $40,9$ $-61,4$ 215 $-44,1$ $0,0$ $27,5$ $13,2$ $-57,3$	207	-69,1	56 , 8	-70,3	88,2	-100,5	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	208	83,1	109,4	-61,9	159,5	33,0	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	209	132,1	119,7	-42,5	168,8	83,0	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	210	-5,0	31,5	-34,0	51,8	-25,3	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	211	-1,4	3,8	20,5	21,8	-19,4	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	212	41,2	-2,1	21,5	50,0	-10,9	
214 -21,5 1,0 49,9 40,9 -61,4 215 -44,1 0,0 27,5 13,2 -57,3	213	49,4	-3,3	43,5	73,9	-27,7	
	∠⊥4 215	-21,3 -4/ 1	1,U	49,9 27 5	40,9 13.2	- 61,4 -57 3	

GEOTEC-Software PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7

13,2 -57,3 Fortsetzung nächste Seite

ELPLA-Liste

Momente						Seite 7
Fortsetzun	g der Tabelle					
Knoten Nr.	Moment	Moment	Moment	Hauptmomente	Hauptmomente	
I [-]	mx [kN.m/m]	my [kN.m/m]	mxy [kN.m/m]	mh1 [kN.m/m]	mh2 [kN.m/m]	
216 217	13,6 8,8	-1,7 -3,8	13,6 19,4	21,6 22,9	-9,7 -17,9	
218 219 220	-85,1 -138,0 -33,1	0,6 -1,2 -0,1	12,2 -14,3 -36,8	2,3 0,3 23,7	-86,9 -139,5 -57,0	
221 222	46,7 -44,2	-4,10,6	-38,8 -44,7	67,7 28,2	-25,1 -71,8	
223 224 225	-68,9 29,7 56,8	-0,6 -0,7 -3,3	-64,4 -59,4 -34,2	38,1 75,8 72,3	-107,7 -46,9 -18,8	
226	5,3	3,8	-20,6	25,2	-16,1	

GEOTEC-Software PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary AB, Canada T3E 7Y7

12 Stichwortverzeichnis

Α

Ansicht	10
ASCII-Datei	. 4
Auftragsdaten	14

B

Beenden	8,	10
Bemessungsnorm-Parameter		5
Berechnungsergebnisse		. 4

D

Datei 1, 2, 3, 4	8, 10
Daten	4
Datengruppen	5
Datenprotokolle	
Datensätze	5
Datenverzeichnisses	5
Drucken	4
Drucker einrichten	8
Druckertreiber	8

E

Eingabedaten	5
Eingabedaten - Dateien	5
ELPLA-Berechnung	4
ELPLA-Bohr	4
ELPLA-Daten	4
ELPLA-Graphik	4
ELPLA-Liste	4
ELPLA-Schnitte	4
ELPLA-Text	4
Endergebnisse	6
Endergebnisse - Dateien	5
Ergebnisse	4
EXCEL - Senden	9
Exemplare	14
Explorer	11
L	

F

Fenster 1, 2, 3	21
-----------------	----

G

Grunddatei	5	j
------------	---	---

H

Hilfethemen	 21

K

Kopftext	14
Kopfzeilen	. 5
Kurzbeschreibung	22

L

Liste - Dateier	۱	5	
-----------------	---	---	--

Μ

Maus	25
Menütitel Ansicht	10
MS Word - Export	. 9

N

Nebeneinander	21
Neu in ELPLA	22

0

Öffnen 8	8
----------	---

P

Programmkette	4
Projekt-Explorer	. 11

S

Schließen	8
Schrift	20
Schriftart	20
Schriftgrad	20
Seitenformat	5, 19
Seitennummerierung	14
Seitenzahlen	14
Senden an Excel	
Senden an Word	
Speichern auf CD oder Diskette	8
Starten des Programms LISTE	7
Statusleiste	11
Statusleisten	11
Symbolleisten	11
~	

Т

Tabellen der Daten 26
Tabellen der Daten anzeigen 12
Tabellen der Daten drucken 11, 13
Tabellen der Daten durch Text-Editor listen 14
Tabellen der Ergebnisse 26
Tabellen der Ergebnisse anzeigen 16
Tabellen der Ergebnisse drucken 18
Tabellen der Ergebnisse durch Text-Editor listen 18
Tastatur
Tastenkombinationen 23
Text-Editor 4, 14
Textverarbeitung 4

U	
Über ELPLA-Liste	22
Überlappend	21
Untereinander	21

Z

Zahlenformat 5

Teil H

Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA-Bohr



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

ELPLA-Bohr

Seite

1	Überblick über das Programm ELPLA-Bohr		
2	Programmbeschreibung ELPLA-Bohr		
3	Starten des Programms ELPLA-Bohr		
4	Menütitel Datei		7
	4.1 Datei-Option	"Öffnen"	7
	4.2	"WMF-Datei erzeugen"	7
	4.3	"Drucken"	8
	4.4	"Seite einrichten"	8
	4.5	"Datei 1, 2, 3, 4"	9
	4.6	"Beenden"	9
5	Menütitel Ansicht		9
	5.1 Ansicht-Option	n "Statusleisten"	9
	5.2	"Symbolleisten"	10
6	Menütitel Graphik		10
	6.1 Graphik-Optio	n "Darstellung der Bohrprofile/ Grenztiefe"	10
7	Menütitel Optionen		12
	7.1 Optionen-Opti	on "Zeichnungsparameter"	12
	7.2	"Beschriftung"	13
	7.3	"Maßstab"	13
	7.4	"Titel"	13
	7.5	"Blatt-Nr."	14
	7.6	"Kopieren"	14
8	Menütitel Format		14
	8.1 Format-Option	n "Linienformat"	14
	8.2	"Füllfarbe"	15
	8.3	"Maximalbreite"	16
	8.4	"Schrift"	16
	8.5	"Legende"	17
9	Menütitel Fenster		17
	9.1 Fenster-Option	n "Zoom in"	17
	9.2	"Zoom aus"	17
	9.3	"Bereich vergrößern"	17
	9.4	"Zoom %"	17
	9.5	"Originalgröße"	18

Inhalt

ELPLA-Bohr

Seite

10	Menütitel Hilfe		18
	10.1 Hilfe-Option	n "Hilfethemen"	18
	10.2	"Kurzbeschreibung ELPLA"	18
	10.3	"Neu in ELPLA"	18
	10.4	"Über ELPLA-Bohr"	19
11	Tipps und Tricks		19
	11.1 Tastatur		19
	11.2 Maus		22
12	Darstellungsbeispie	ele mit dem Programm ELPLA-Bohr	23
	12.1 Graphiken z	zu den Bohrprofilschnitten	23
	12.2 Graphiken z	zur Grenztiefe	23
13	Literatur		23
14	Stichwortverzeichnis		24

1 Überblick über das Programm ELPLA-Bohr

In der geotechnischen Praxis besteht oft das Bedürfnis, die aus Bohrungen, Schürfen oder anderen Aufschlüssen gewonnenen Informationen als Schnittprofil mit Hilfe eines Computers darstellen zu können.

Das Programm ELPLA-Bohr ermöglicht die Zeichnung und Speicherung von Bohrprofilschnitten mit dem Computer nach DIN 4023. Die Zeichnung der Bohrprofile erfolgt zunächst auf dem Bildschirm, dann auch auf dem Drucker oder Plotter. Das Programm läuft unter der Benutzeroberfläche WINDOWS XP/Vista/7/8.

Die Zeichnung kann wahlweise als WMF-Datei (Windows-Metafile) ausgegeben werden. Die Standardvorgabe für den Beinamen dieser Dateien ist ".WMF". Sie enthalten die Graphiken in Form von Plotterbefehlen, wobei nur eine Untermenge des WMF-Befehlssatzes verwendet wird. Die Dateien können von Graphik- oder Textverarbeitungsprogrammen übernommen werden.

Die Daten und Ergebnisse können geändert und mit dem Zusatz ".BAU" auf der Festplatte oder einer Diskette gespeichert werden. Die Dateneingabe durch den Benutzer erfolgt entsprechend den WINDOWS-Konventionen und ist daher leicht erlernbar.

2 Programmbeschreibung ELPLA-Bohr

In diesem Abschnitt werden Erläuterungen zur Benutzung des Computers und der Peripherie (Drucker) gegeben. Damit soll es dem Benutzer des Programms ELPLA-Bohr ermöglicht werden, die vom Computer abgefragten Befehle zu verstehen und das Programm nutzen zu können. Der Abschnitt 2 befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Ausgabe auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter. Die Programmkette ELPLA arbeitet nach dem Konzept: Die Datenablage erfolgt für eingegebene und errechnete Daten getrennt. Der Benutzer legt Projekte an, zu denen Positionen gerechnet werden. Ergebnisse können graphisch oder in Tabellenform ausgedruckt und am Bildschirm kontrolliert werden.

Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen (einschließlich ELPLA-Bohr). Die Einzelprogramme können unabhängig voneinander aufgerufen werden. Die Programmkette besteht aus den in Tabelle H-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Ergebnissen und Daten
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm

Tabelle H-1 Namen und Aufgaben der 7 Programme

Um mit dem Programm ELPLA-Bohr arbeiten zu können, müssen zunächst die Daten des Projekts mit dem Programm ELPLA-Daten eingegeben und mit ELPLA-Berechnung berechnet werden. In der Tabelle H-2 ist eine Liste der von dem Programm ELPLA-Bohr einzulesenden Dateien beigefügt. Darin wird in den Datensätzen unterschieden zwischen folgenden 4 Gruppen:

Tabelle H-2Namen der Datengruppen

Gruppe		Gespeichert aus Programm
Α	Grunddatei	ELPLA-Daten
В	Bohr – Dateien (*.BOR)	ELPLA-Bohr
С	Eingabedaten - Dateien	ELPLA-Daten
D	Endergebnisse – Dateien	ELPLA-Berechnung

Ferner sind in der nachfolgenden Tabelle H-3 Dateinamen, Inhalt und Gruppen aller in dem Programm ELPLA-Bohr vorkommenden Dateien angegeben.

Tabelle H-3 Namen und Aufgaben der Datensätze

H-3.1	Grunddatei
	01011000000

Dateiname	Inhalt
FIRMA	2 Kopfzeilen mit Firmenangaben
STUE	Name des Datenverzeichnisses
NOFORMAT	Zahlenformat
UNITS	Einheitensystem

H-3.2 Bohr - Dateien

Dateiname	Inhalt
LINEFORM.BOR	Linienformat
FONT.BOR	Schrift
LEGENDE.BOR	Legende
PAINT.BOR	Füllfarbe
PLOTPAR.BOR	Zeichnungsparameter
NODISPLA.BOR	Beschriftung
ORDINATE.BOR	Ordinate

H-3.3 Eingabedaten - Dateien

Dateiname	Inhalt
*. AUF	Auftragsdaten
*. P21	Daten der Materialkennwerte/ Plattendicken/ Gründungstiefe/ Koordinaten
*. BAU	Baugrunddaten
*. LDH	Daten der Grenztiefe

H-3.4 Endergebnisse - Dateien

Dateiname	Inhalt					
* . LD1	Ergebnisse d	er Grenztiefe	;			
					 	-

* Hier muss die vom Benutzer zu wählende Projektkurzbezeichnung stehen.

3 Starten des Programms ELPLA-Bohr

Bevor man mit dem Programm ELPLA-Bohr arbeiten kann, muss das Programm geladen werden durch Klicken auf dem Programmsymbol für ELPLA-Bohr. Auf dem Bildschirm sollte das Bild H-1 erscheinen.



Bild H-1 Oberfläche des Programms ELPLA-Bohr

Auf dem Bildschirm (Bild H-1) sind am oberen Fensterrand folgende sieben Menütitel zu sehen:

- Datei
- Ansicht
- Graphik
- Optionen
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser sieben Menütitel werden nachfolgend in den Abschnitten 4 bis 11 beschrieben und erläutert.

4 Menütitel Datei

Dieser Menütitel hat insgesamt sechs anwählbare Funktionen:

- Öffnen
- WMF-Datei erzeugen
- Drucken
- Seite einrichten
- Datei 1, 2, 3, 4
- Beenden

4.1 Datei - "Öffnen"

Mit der Option "Öffnen" wird die Datei eines bereits gespeicherten Bohrprofilschnittes wieder geöffnet (z.B. um Änderungen vorzunehmen).

Öffnen	2	×
<u>S</u> uchen in:	ELPLA_Daten	
gb1 gb3 gb4 gb5 gb5 gb7	gb8	
Datei <u>n</u> ame:	gb7	
Dateityp:	Baugrunddaten (*.BAU)	

Bild H-2 Menü "Öffnen"

4.2 Datei - "WMF-Datei erzeugen"

Mit der Option "WMF-Datei erzeugen" können die Bohrprofilschnitte wahlweise als WMF-Datei (Windows-Metafile) ausgegeben werden, um sie später von anderen Graphikprogrammen (z.B. AutoCAD) oder Textverarbeitungsprogrammen übernehmen zu können, Bild H-3.

Speichern un	ter	? ×
Speichern jn:	🗊 Daten (H:) 💽 💽 🧭	
ELPLA_D	aten	
ELPLA-Ve	fication-Examples	
Example o	f Book CADF	
📃 Example p	roblems used to verify and illustrate program ELPLA	
I		
Datei <u>n</u> ame:	467	<u>S</u> peichern
Distoitus:	Later to the test of the test	Abbrechen
Dateigyp.	Windows Metadateinen (*.WMF)	Abbrechen

Bild H-3 Menü "Speichern unter"

4.3 Datei - "Drucken"

Mit dieser Option werden im Programm ELPLA-Bohr erstellte Bohrprofilschnitte auf einem Drucker ausgegeben.

Um mit dem Programm ELPLA-Bohr drucken zu können, muss zunächst ein Drucker ausgewählt werden. Hierbei ist anzugeben, mit welchem Windows-Druckertreiber und mit welchem Drucker die Druckaufträge ausgeführt werden sollen (Bild H-4). Bei Druck der Cursortaste mit Mauspfeil auf der Menütaste neben der Leiste für spezielle Drucker erscheint eine Liste von Druckern zur Auswahl, die an Ihren Computer angeschlossen sind. Bild H-4 zeigt auch Informationen über den ausgewählten Drucker an.

Nach dem Anklicken des Menüeintrags 'Drucken' muss in der folgenden Dialogbox (Bild H-4) die Anzahl der zu druckenden Kopien festgelegt und danach mit 'OK' bestätigt werden.

Drucken	? 🗙
Drucker	
<u>N</u> ame:	HP LaserJet 2100 Series PCL 6
Status: Typ:	Standarddrucker; Benutzereingriff; 0 Dokumente warten HP LaserJet 2100 Series PCL 6
Ort:	\\Geotec3\hp 2100
Kommenta	ar
Druckberei	Kopien
Alles	Kopien: 1 🚔
C <u>S</u> eiten C A <u>u</u> swa	u ⊻on:Bis:11 2 3 3 ⊑ Sortieren
	OK Abbrechen

Bild H-4 Menü "Drucken"

4.4 Datei - "Seite einrichten"

Nach Anklicken der Option "Seite einrichten" erscheint das folgende Menü, Bild H-5.

Im Feld 'Papier' geben Sie die Größe des Papiers oder Umschlags an, das oder den Sie verwenden möchten.

Im Feld 'Format' geben Sie an, wie die Darstellung auf der gedruckten Seite platziert ist.

Im Feld 'Ränder' legen Sie den Druckbereich der Seite fest. Der Drucker druckt die Darstellung nur innerhalb dieser Ränder.

Seite einrichten	?×
- Papier	
Eormat:	
⊒ufuhr: Tr	ay 2 💌
Format	Ränder (Zoll)
C Ho <u>c</u> hformat	Links: 0,196" <u>R</u> echts: 0,196"
• Querformat	<u>D</u> ben: 0,236" <u>U</u> nten: 0,236"
	OK Abbrechen <u>D</u> rucker

Bild H-5 Menü "Seite einrichten"

4.5 Datei - "Datei 1, 2, 3, 4"

Ruft eines der vier zuletzt bearbeiteten Projekte auf.

4.6 Datei - "Beenden"

Mit der Option "Beenden" wird die Datei für den geöffneten Bohrprofilschnitt geschlossen und das Programm ELPLA-Bohr beendet, Bild H-6.

Program	n beenden	×
?	Hiermit beenden Sie Ihr Prog	gramm
(OK Abbrechen	

Bild H-6 Menü "Beenden"

5 Menütitel Ansicht

Dieser Menütitel hat insgesamt zwei anwählbare Funktionen:

- Statusleiste
- Symbolleisten

5.1 Ansicht – "Statusleisten"

Mit der Option "Statusleisten" wird eine Statusleiste auf dem Bildschirm unten angezeigt.

5.2 Ansicht - "Symbolleisten"

Mit der Option "Symbolleisten" werden die Ikonen des Programm-Menüs wahlweise dargestellt oder formatiert.

6 Menütitel Graphik

Dieser Menütitel hat nur eine Option:

- Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe

6.1 Graphik - "Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe"

Mit dieser Option werden die Bohrprofilschnitte und/ oder Grenztiefen definiert, die dargestellt werden sollen. Nach Anklicken dieser Option erscheint das folgende Menü, Bild H-7. Dieses Menü zeigt die verfügbaren Bohrprofile an. Für die Zeichnung von Bohrprofilen und Grenztiefen sind die gewählten Bohrprofile und Grenztiefen erforderlich.

Im Menü von Bild H-7 wird einer der Bohrprofilschnitte und/ oder die Grenztiefe ausgewählt, die dargestellt werden soll. Dann klicken auf der Schaltfläche 'OK'. Bild H-8 zeigt als Beispiel die Bohrprofilschnitte am Bildschirm, während Bild H-9 die Grenztiefe des Bohrprofils zeigt.

Li	ste de	r Bohrpro	ofile					×
Γ	Liste c	ler gewählt	en Bol	hrprofile, um zu zeichnen:				Ok
	Nr.	Bohrprofi	l Nr.	Bezeichnung des Bohrprofils		Тур	ļ	
	1		1	BPN1		Profil		<u>A</u> bbrechen
	•	J				Þ		<u>H</u> ilfe
	Liste c	ler verfügb	aren B	ohrprofile:			_	Neu
	Boh	rprofil Nr.		Bezeichnung des Bohrprofils		Тур 🔺		
		1	BPN1		Profi			
		2	BPN2	2	Profi	I		Profil hin <u>z</u> ufügen
		3	BPN3	3	Profi			
	•]						Profil entfernen

Bild H-7 Menü "Liste der Bohrprofile"



Bild H-8 Darstellung von mehreren Bohrprofilen mit dem Programm ELPLA-Bohr



Bild H-9 Grenztiefe des Bohrprofils

7 Menütitel Optionen

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende sechs anwählbare Optionen:

- Zeichnungsparameter
- Beschriftung
- Maßstab
- Titel
- Blatt Nr.
- Kopieren

7.1 Optionen - "Zeichnungsparameter"

Für die Zeichnungsparameter bestehen Standardeinstellungen, die vom Benutzer modifiziert werden können. Mit der Option "Zeichnungsparameter" können folgende Parameter eingestellt werden, Bild H-20:

- Farbfüllung in der Profilzeichnung (ja oder nein)
- Grundwasser zeichnen
- Vereinfachte Darstellung von Bohrprofilen
- Einstellung der Bodenfarben nach DIN 4023
- Bodeneigenschaften C, Phi und Nue zeichnen
- Farbiges Fundament
- Fundament zeichnen
- Maßbalken zeichnen
- Farbige Grenztiefe
- Blatt mit oder ohne Randrahmen zeichnen

Zeichnungsparameter	×
Bohrprofilschnitte	Maßbalken
🗖 Farbfüllung in der Profilzeichnung	🔽 Maßbalken zeichnen
🔽 Grundwasser zeichnen	Intervall 2 nd
Vereinfachte Darstellung von Bohrprofilen	2,00
☑ Einstellung der Bodenfarben nach DIN 4023	Grenztiefe
🗖 Bodeneigenschaften C, Fhi und Nue zeichnen	Farbige Grenztiefe
- Fundament	Allgemeine Zeichnungsparameter
✓ Farbiges Fundament	🗖 Blatt mit Rändern
Fundament zeichnen	
<u>O</u> k <u>S</u> peichern	<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe

Bild H-10

Menü "Zeichnungsparameter"

7.2 Optionen - "Beschriftung"

Mit dieser Option können beschriftete Bohrprofilschnitte wahlweise dargestellt werden. Mit der Option "Beschriftung" können folgende Parameter beschriftet werden, Bild H-11:

- Bezeichnung des Bohrprofils
- Bezeichnung der Schicht
- Tiefe der Schicht
- Kurztext zeichnen
- Maßbalken
- Fundament
- Grundwassertiefe
- Grenztiefe
- Spannungswerte zeichnen

Beschriftung	×
Bezeichnung des Bohrprofils Bezeichnung der Schicht Tiefe der Schicht Kurztext zeichnen	<u>0</u> k <u>S</u> peichern
 ✓ Maßbalken ✓ Fundament ✓ Grundwassertiefe ✓ Grenztiefe ✓ Spannungswerte zeichnen 	<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe

Bild H-11 Menü "Beschriftung"

7.3 Optionen - "Maßstab"

Mit der Option "Maßstab" wird der Maßstab für die Zeichnung festgelegt, Bild H-27. Der Standard-Wert für den Maßstab ist so gewählt, dass die Zeichnung das aktive Drucker-Papierformat nicht überschreitet.

Maßstab 🛛 🔀	1
Maßstab der Zeichen	
○ 1:50 ○ 1:75 ○ 1:125 ○ 1:150 ○ 1:175	
O Andere 1: 125	
<u>Q</u> k <u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	

Bild H-12 Menü "Maßstab"

7.4 Optionen - "Titel"

Mit der Option "Titel" werden die Textdaten (zwei Zeilen Text über Zeichen und zwei Zeilen Text unter Zeichen) eingegeben oder geändert, Bild H-13.

Titel	×
Titel über Zeichen	
Ü-Titel1	
Ü-Titel2	
Titel unter Zeichen	
U-Titel1 Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe	
U-Titel2	
<u>Ok</u> <u>Abbrechen</u>	<u>H</u> ilfe

Bild H-13 Menü "Titel"

7.5 Optionen - "Blatt Nr."

Mit der Option "Blatt Nr." wird die Blatt-Nr. eingegeben oder geändert, Bild H-14.

Blatt Nr.		×
Blatt Nr.	B26	<u>0</u> k
		Abbrechen
		<u>H</u> ilfe
		Hilte

Bild H-14 Menü "Blatt Nr."

7.6 Optionen - "Kopieren"

Mit der Option "Kopieren" kann die Darstellung im Metadatei-Format in eine Zwischenablage kopiert werden. Damit kann sie in andere Windows-Programme direkt eingefügt werden.

8 Menütitel Format

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende fünf anwählbare Optionen:

- Linienformat
- Füllfarbe
- Maximalbreite
- Schrift
- Legende

8.1 Format - "Linienformat"

Mit der Option "Linienformat" können Linienfarbe, Linienmuster und Liniendicke für die Zeichnung definiert werden. In aller Regel ist die durchgehende Linie zu wählen, Bild H-15. Es können Linien in 5 verschiedenen Formen verwendet werden. I.d.R. wird man aber das oberste Muster (durchgezogener Strich) wählen. Ferner können die Farben der Linien eingestellt werden. Im Menü von Bild H-15 stehen 15 Farben zur Verfügung. Im Folgenden sind die Standardlinien gelistet, die für die Zeichnung definiert werden können:

- Schriftfeld
- Blattränder
- Profilränder
- Tiefenlinien
- Bodenzeichen
- Grundwasser
- Fundament
- Maßbalken
- Grenztiefe

Linienformat			×
Linien		Farbe	Muster
Schriftfeld	•		
			[]
Ok	Speichern		
Abbreeben		[mm]	03 -
Abbrechen			0,0 -

Bild H-15 Menü "Linienformat"

8.2 Format - "Füllfarbe"

Mit der Option "Füllfarbe" kann die Füllfarbe für die Zeichnung definiert werden, Bild H-16.

Folgende Standardparameter können für die Zeichnung definiert werden:

- Grundwasser
- Fundament
- Maßbalken
- Spannung aus Eigenlast
- Spannung aus Drucküberschneidung
- Spannung aus Vorbelastung

Füllfarbe			×
Füllfarbe-			
Farbe		<u>Earbe</u>	definieren
Objekt	Grundwasser		•
<u>k</u>	<u>S</u> peichern	Abbrechen	<u>H</u> ilfe

Bild H-16 Menü "Füllfarbe"

8.3 Format - "Maximalbreite"

Mit "Maximalbreite" stellen Sie die Breite für die Darstellung von Bohrprofilschnitten, Fundamenten und Maßbalken ein bis zur maximalen Zustandsgröße, Bild H-17.

Maximalordinate			×
Maximalordinate:			<u> </u>
Bonipioniscrinice			<u>S</u> peichern
	[mm]	10 +	Abbrechen
			<u>H</u> ilfe

Bild H-17 Menü "Maximalbreite"

8.4 Format - "Schrift"

Mit dieser Option werden Schriftgröße (Bild H-18) und Schriftart (Bild H-19) für die Zeichnung eingestellt.

Schrift		X
Größenfaktor für Beschrif	ítung	
Objekt Geotechniso	chen Daten der Schi	Grad 3 +
Beispiel		Schrift <u>a</u> rt
AaBbYyZz		Courier New
<u>Ok</u> <u>S</u> p	eichern <u>A</u> bbreche	n <u>H</u> ilfe
Bild H-18 M	enü "Schriftgröß	Be"



Bild H-19 Menü "Schriftart"

8.5 Format - "Legende"

Hier werden Höhe und Breite der Legenden für Schriftfeld und Bodenarten festgelegt, Bild H-20.

Legende	×
Legende	
Schriftfeld	Legendengröße:
	Höhe[cm] <u>3,00</u>
	Breiteforn 12.00
Ok Speichern	
<u>A</u> bbrechen <u>H</u> ilfe	🔲 Legende darstellen

Bild H-20 Menü "Legende"

9 Menütitel Fenster

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende fünf anwählbare Optionen:

- Zoom in
- Zoom aus
- Bereich vergrößern
- Zoom %
- Originalgröße

9.1 Fenster – "Zoom in"

Die Option "Zoom in" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe verkleinert an.

9.2 Fenster – "Zoom aus"

Die Option "Zoom aus" zeigt die Zeichnung jeweils um eine Stufe vergrößert an.

9.3 Fenster – "Bereich vergrößern"

Die Option "Bereich vergrößern" zeigt die Darstellung eines Bereichs vergrößert.

9.4 Fenster - "Zoom %"

Hier legt der Benutzer die entsprechende Prozentzahl für die Vergrößerungsstufe fest, Bild H-21.



Bild H-21 Menü "Zoom %"

9.5 Fenster - "Originalgröße"

Mit dieser Option lässt sich die Zeichnung in ihrer Originalgröße wiederherstellen. Dabei wird die eigentliche Größe der Grafiken nicht verändert.

10 Menütitel Hilfe

Dieser Menütitel hat insgesamt vier anwählbare Funktionen:

- Hilfethemen
- Kurzbeschreibung ELPLA
- Neu in ELPLA
- Über ELPLA-Bohr

10.1 Hilfe - "Hilfethemen"

Mit dem Menütitel "Hilfethemen" erhalten Sie eine Hilfedatei im HTML-Format. Diese enthält Texte des Benutzerhandbuchs, Bild H-22.



Bild H-22 Menü "Hilfethemen"

10.2 Hilfe - "Kurzbeschreibung ELPLA"

In diesem Menü erhalten Sie eine Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA.

10.3 Hilfe - "Neu in ELPLA"

Hier werden die wichtigsten Erweiterungen im Programm ELPLA erläutert.

10.4 Hilfe - "Über ELPLA-Bohr"

Mit dem Menütitel "Über ELPLA-Bohr" erhalten Sie folgende kurze Informationen über das Programm ELPLA-Bohr, Bild H-23.

Informatio	n X	
	Darstellung von Schichtenprofilen nach DIN 4023 Professional, Version 9.3	
Das Programm dient zur Zeichnung der Bohrprofilschnitte nach DIN 4023. Die Zeichnung der Bohrprofile erfolgt auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter. Die Zeichnung kann wahlweise als WMF-Datei ausgegeben werden		
Progr.au	toren QK	
P	rof. M. El Gendy Jr. A. El Gendy	
GEOTEC	Software Online-Stütze	

Bild H-23 Menü "Information"

11 Tipps und Tricks

11.1 Tastatur

Sie erreichen alle Menütitel und Optionen auch über Tastenkombinationen. Die Wirkung der Tastenkombinationen im Einzelnen ist in den Tabellen H-4 bis H-11 gezeigt:

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+d]	Aufrufen des Menütitels	"Datei"
[Alt+a]		"Ansicht"
[Alt+g]		"Graphik"
[Alt+o]		"Optionen"
[Alt+f]		"Format"
[Alt+n]		"Fenster"
[Alt+h]		"Hilfe"

Tabelle H-4 Tastenkombinationen der Menütitel

Tastenkombination	Wirkung	
[Strg+o] oder	Aufrufen der Option "Öffnen"	
[Alt+d] dann [f]		
[Alt+d] dann [w]	"WMF Datei erzeugen"	
[Strg+p] oder	"Drucken"	
[Alt+d] dann [d]		
[Alt+d] dann [i]	"Seite einrichten"	
[Alt+d] dann [1]	Aufrufen des ersten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte	
[Alt+d] dann [2]	Aufrufen des zweiten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte	
[Alt+d] dann [3]	Aufrufen des dritten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte	
[Alt+d] dann [4]	Aufrufen des vierten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte	
[Strg+q] oder	Aufrufen der Option "Beenden"	
[Alt+d] dann [b]		

Tabelle H-5Tastenkombinationen der Datei – Optionen

 Tabelle H-6
 Tastenkombinationen der Ansicht - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+a] dann [l]	Aufrufen der Option "Statusleiste"
[Alt+a] dann [s]	"Symbolleisten"
[Alt+a] dann[s], dann [d]	"Symbolleisten-Datei"
[Alt+a] dann[s], dann [g]	"Symbolleisten-Graphik"
[Alt+a] dann[s], dann [o]	"Symbolleisten-Optionen"
[Alt+a] dann[s], dann [f]	"Symbolleisten-Format"
[Alt+a] dann[s], dann [n]	"Symbolleisten-Fenster"
[Alt+a] dann[s], dann [h]	"Symbolleisten-Hilfe"
[Alt+a] dann[s], dann [s]	"Symbolleisten zurücksetzen"

 Tabelle H-7
 Tastenkombinationen der Graphik – Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+g] dann [b]	Aufrufen der Option "Darstellung der Bohrprofilschnitte/ Grenztiefe"

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+o] dann [z]	Aufrufen der Option "Zeichnungsparameter"
[Alt+o] dann [b]	"Beschriftung"
[Alt+o] dann [s]	"Maßstab"
[Alt+o] dann [t]	"Titel"
[Alt+o] dann [b]	"Blatt Nr."
[Alt+o] dann [k]	"Kopieren"

 Tabelle H-8
 Tastenkombinationen der Optionen – Optionen

Tabelle H-9 Tastenkombinationen der Format – Optionen

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+f] dann [1]	Aufrufen der Option "Linienformat"	
[Alt+f] dann [ü]	"Füllfarbe"	
[Alt+f] dann [x]	"Maximalbreite"	
[Alt+f] dann [c]	"Schrift"	
[Alt+f] dann [d]	"Legende"	

Tabelle H-10 Tastenkombinationen der Fenster – Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+n] dann [i]	Aufrufen der Option "Zoom in"
[Alt+n] dann [a]	"Zoom aus"
[Alt+n] dann [v]	"Bereich vergrößern"
[Alt+n] dann [z]	"Zoom %"
[Alt+n] dann [0]	"Originalgröße"

Tabelle H-11 Tastenkombinationen der Hilfe – Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+h] dann [h]	Aufrufen der Option "Hilfethemen"
[Alt+h] dann [k]	"Kurzbeschreibung ELPLA"
[Alt+h] dann [n]	"Neu in ELPLA"
[Alt+h] dann [ü]	"Über ELPLA-Bohr"

11.2 Maus

Durch Doppelklicken mit der linken Maustaste in bestimmte Bildschirmbereiche erreichen Sie nahezu alle Menüs des Programms.

- Mit Doppelklick in: *Legende, Firmendaten, Titel, Auftragsdaten* werden die zugehörigen Menüs aufgerufen
- Mit Doppelklick in: *Maßstab* im Schriftfeld wird das Menü "Maßstab" aufgerufen
- Mit Doppelklick in: *Datei* im Schriftfeld wird das Menü "Öffnen" aufgerufen
- Mit Doppelklick in: Blatt Nr. im Schriftfeld wird das Menü "Blatt Nr." aufgerufen

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm erreichen Sie das Popup-Formatmenü, Bild H-24.



Bild H-24 Popup-Formatmenü

12 Darstellungsbeispiele mit dem Programm ELPLA-Bohr

Bei der Darstellung der Bohrprofile werden gleiche Schichten mit gleichen Symbolen dargestellt. Bei der Darstellung werden die Grundsymbole nach DIN 4023 verwendet. Mit dem Programm ELPLA-Bohr können insgesamt 46 Boden- und Felsarten in Bohrprofilen nach den Zeichen in der Norm DIN 4023, Tabellen 1 bis 4 gezeichnet werden. Es können auch Beimengungen nach DIN 4023 auf der rechten Profilhälfte dargestellt werden. Ferner werden Tiefenangaben für die Schichtgrenzen und Grundwasserzustände gezeichnet. Es können auch die Kurzbezeichnungen für Bodenarten nach DIN 4023 z.B. links neben dem Bohrprofil dargestellt werden. Es ist auch möglich, vereinfachte Darstellungen von Bohrprofilen, mehrere Bohrprofile auf einem Blatt und farbige Darstellungen von Bohrprofilen zu zeichnen. Bei mehreren Bohrprofilen in einer Zeichnung erfolgt die Reihenfolge der Darstellung nach der Nummerierung der Bohrprofile.

Die nachfolgenden Seiten Blatt 1 bis Blatt 3 enthalten graphische Darstellungen der Bohrprofilschnitte und Grenztiefe entsprechend den folgenden Tabellen H-12 und H-13. Die graphischen Darstellungen können auch in Farbe ausgegeben werden, sofern hierzu ein geeigneter Farbdrucker an den Computer angeschlossen wird. Hierbei können vom Benutzer auch die Farben gewählt und eingestellt werden.

12.1 Graphiken zu den Bohrprofilschnitten

Darstellung	Seite
Mehrere Bohrprofile in einem Blatt	S 1
Vereinfachte Darstellung von Bohrprofilen	S 2

Tabelle H-12 Bohrprofilschnitte

12.2 Graphiken zur Grenztiefe

Darstellung	Seite
Darstellung der Grenztiefe	S 3

13 Literatur

[1] DIN 4023 (März 1984) Baugrund- und Wasserbohrungen. Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse Beuth-Verlag, Berlin 1984

14 Stichwortverzeichnis

A

B

Beenden	7,9
Beschriftung	12, 13
Blatt Nr.	12, 14
Bohr - Dateien	5
Blatt Nr	12, 13 12, 14 5

D

Darstellung der Bohrprofilschnitte	10
Datei 1, 2, 3, 4	
Datengruppen	5
Datensätze	5
Drucken	
Druckertreiber	8

E

Eingabedaten	5
Eingabedaten - Dateien	5
ELPLA-Berechnung	5
ELPLA-Daten	5
ELPLA-Liste	5
ELPLA-Schnitte	5
Endergebnisse	5
Endergebnisse - Dateien	5

F

Farbfüllung	12, 14
FIRMA	5
Füllfarbe	15

G

Grenztiefe	10, 12
Grunddatei	5
Grundwasser	12

H

Hilfethemen 18

K

Kopieren	12,	14
Kurzbeschreibung	·····	18

L

Legende	17
Linienformat	14

Μ

Maßbalken	
Maßstab	
Maus-Taste	
Maximalbreite	

Ν

Neu in ELPLA 1	8
NOFORMAT	5

0

Öffnen	. 7
Driginalgröße	18

Р

Popup-Formatmenü	22
Programmbeschreibung	4
Programmkette	4

R

Randrahmen 12	2
---------------	---

S

Schrift	
Schriftart	
Schriftgröße	16
Seite einrichten	
Statusleiste	9
STUE	5
Symbolleisten	

T

Titel	 13
Titel	 13

U

Über ELPLA-Bohr 18, 1

V

Varainfaahta Daratalluma	10
vereinfachte Darstenung	 12
W

Wahl der zu zeichnenden Bohrprofile	10
Windows-Metafile	
WMF-Datei erzeugen	4, 7
Word	4, 7

Z

Zeichnungsparameter	12
Zoom %	17
Zoom aus	17
Zoom in	17







Teil I

Benutzerhinweise zum Programm GEOTEC-Editor



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

Seite

1	Überblick über das Programm GEOTEC-Editor		4
2	Programmbeschreibung	GEOTEC-Editor	4
3	Starten des Programms G	GEOTEC-Editor	4
4	Menütitel Datei		5
	4.1 Datei-Option "N	leu"	6
	4.2 "Ô	Offnen"	6
	4.3 "Se	chließen"	6
	4.4 "S	peichern"	6
	4.5 "Sj	peichern unter"	6
	4.6 "D	Drucken"	6
	4.7 "Se	eite einrichten"	7
	4.8 "D	Datei 1, 2, 3, 4"	7
	4.9 "B	seenden"	8
5	Menütitel Bearbeiten		8
	5.1 Bearbeiten-Optio	n "Rückgängig"	8
	5.2	"Wiederholen"	8
	5.3	"Ausschneiden"	8
	5.4	"Kopieren"	8
	5.5	"Einfügen"	8
	5.6	"Löschen"	9
	5.7	"Alles markieren	9
	5.8	"Suchen"	9
	5.9	"Weitersuchen"	9
	5.10	"Ersetzen"	9
6	Menütitel Ansicht		10
	6.1 Ansicht-Option	"Statusleisten"	10
	6.2	"Symbolleisten"	10
7	Menütitel Format		10
	7.1 Format-Option	"Schrift"	11
	7.2	"Absatz"	11
	7.3	"Nummerierung"	12
	7.4	"Aufzählungen"	12
	7.5	"Schützen"	12

Inhalt

Seite

8	Menü	titel Fenster		13
	8.1	Fenster-Optio	n "Überlappend"	13
	8.2		"Untereinander"	13
	8.3		"Nebeneinander"	13
	8.4		"Symbole anordnen"	13
	8.5		"Fenster 1, 2, 3"	13
9	Menü	titel Hilfe		13
	9.1	Hilfe-Option	"Hilfethemen"	13
	9.2		"Neu in ELPLA"	14
	9.3		"Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA"	14
	9.4		"Über GEOTEC-Editor"	14
10	Tipps	und Tricks		15
	10.1	Tastatur		15
	10.2	Maus		18
11	Stichy	wortverzeichnis		19

1 Überblick über das Programm GEOTEC-Editor

GEOTEC-Editor ist ein einfaches Textverarbeitungsprogramm, mit dem die Daten oder Ergebnisse angezeigt, geändert oder ausgedruckt werden können. Die Daten oder Ergebnisse können mit GEOTEC-Editor wahlweise in einer ASCII-Datei abgespeichert werden und dann von anderen Textverarbeitungsprogrammen zur Weiterverarbeitung übernommen werden.

2 Programmbeschreibung GEOTEC-Editor

Das Programm GEOTEC-Editor läuft unter der Benutzeroberfläche Windows XP/Vista/7/8. Im Abschnitt 2 werden Erläuterungen zur Benutzung des Computers und der Peripherie (Drucker) gegeben. Damit soll es dem Benutzer des Programms GEOTEC-Editor ermöglicht werden, die vom Computer abgefragten Befehle zu verstehen und das Programm nutzen zu können.

Der Abschnitt 2 befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Ausgabe auf dem Bildschirm oder Drucker.

Die Programmkette ELPLA arbeitet nach dem Konzept: Die Datenablage erfolgt für eingegebene und errechnete Daten getrennt. Der Benutzer legt Projekte an, zu denen Positionen gerechnet werden. Daten und Ergebnisse können in Tabellenform ausgedruckt und am Bildschirm kontrolliert werden.

Die Programmkette ELPLA besteht aus insgesamt 7 Einzelprogrammen. Die Einzelprogramme können unabhängig voneinander aufgerufen werden.

Die Programmkette besteht aus den in Tabelle I-1 genannten 7 Programmen:

Programmname	Aufgabenstellung des Programms
ELPLA-Daten	Eingabe der Projektdaten
ELPLA-Berechnung	Berechnung des Projekts
ELPLA-Graphik	Graphische Darstellung von Daten und Ergebnissen
ELPLA-Liste	Liste der Daten und Ergebnisse ausgeben
ELPLA-Schnitte	Definieren und Darstellung der Schnitte
ELPLA-Bohr	Eingabe und Darstellung von Schichtenprofilen
GEOTEC-Editor	Ein einfaches Textverarbeitungsprogramm

Tabelle I-1Namen und Aufgaben der 7 Programme

Im Folgenden wird beschrieben, wie man zur Ausgabe auf dem Bildschirm oder Papier kommen kann.

3 Starten des Programms GEOTEC-Editor

Bevor man mit GEOTEC-Editor arbeiten kann, muss das Programm geladen werden. Dies geschieht durch Starten der graphischen Oberfläche WINDOWS und Klicken auf dem Programmsymbol für GEOTEC-Editor. Auf dem Bildschirm sollte dann das Bild I-1 erscheinen.

ELPLA-Text - [unbenannt2]	_ & ×
Datei Bearbeiten Ansicht Format Fenster Hilfe	
」D 🛎 🖬 🖨 DI 🔍 J 着 ⊟ 🔲 刘 🏈 🕲 💱	
∽ ∝ ¾ № № ♠ A B Z U 🆄 薪 🖹 🚝 🗐 🗄 🗄	
۲	14.02.02 11:52

Bild I-1 Oberfläche des Programms GEOTEC-Editor

Auf diesem Startbildschirm sind am oberen Fensterrand folgende sechs Menütitel zu sehen:

- Datei
- Bearbeiten
- Ansicht
- Format
- Fenster
- Hilfe

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die sogenannten Menüeinträge (Optionen) herunter, über die alle Programmfunktionen geschaltet werden können. Die Funktionen dieser sechs Menütitel werden nachfolgend in den Abschnitten 4 bis 10 beschrieben und erläutert.

4 Menütitel Datei

Dieser Menütitel hat insgesamt neun anwählbare Funktionen:

- Neu
- Öffnen
- Schließen
- Speichern
- Speichern unter
- Drucken
- Seite einrichten
- Datei 1, 2, 3, 4
- Beenden

4.1 Datei - "Neu"

Mit der Option "Neu" wird eine neue Datei erstellt.

4.2 Datei - "Öffnen"

Mit der Option "Öffnen" wird eine bereits gespeicherte Datei geöffnet, Bild I-2. Hier geben Sie den Namen der Datei ein, die Sie öffnen möchten.

Öffnen	? ×
Suchen in: Daten (H.)	2 📩 🛅
ELPLA_Daten	🕂 gb3
ELPLA-Verfication-Examples	📅 gb4
Example of Book CADF	📅 gb5
Example problems used to verify and illustrate program ELPLA	📅 gb6
🐺 gb1	🗰 gb7
gb2	gb8
Dateiname:	Ö <u>í</u> fnen
Dateityp: ELPLA-Dateien (*.RTF,*.TXT)	Abbrechen

Bild I-2 Menü "Öffnen"

4.3 Datei - "Schließen"

GEOTEC-Editor wird geschlossen.

4.4 Datei - "Speichern"

Die aktive Datei wird unter dem vorhandenen Namen gespeichert.

4.5 Datei - "Speichern unter"

Die aktive Datei wird unter dem neuen Namen gespeichert.

4.6 Datei - "Drucken"

Die aktive Datei wird gedruckt. Um mit dem Programm GEOTEC-Editor drucken zu können, muss zunächst ein Drucker ausgewählt werden. Hierbei ist anzugeben, mit welchem Windows-Druckertreiber und mit welchem Drucker die Druckaufträge ausgeführt werden sollen, Bild I-3. Bei Druck der Cursortaste mit Mauspfeil auf der Menütaste neben der Leiste für spezielle Drucker erscheint eine Liste von Druckern zur Auswahl, die an Ihren Computer angeschlossen sind. Bild I-3 zeigt auch Informationen über den ausgewählten Drucker an.



Bild I-3 Menü "Drucken"

4.7 Datei - "Seite einrichten"

Nach Anklicken der Option "Seite einrichten" erscheint das folgende Menü, Bild I-4. Im Feld 'Papier' geben Sie die Größe des Papiers oder Umschlags an, das oder den Sie verwenden möchten. Im Feld 'Format' geben Sie an, wie die Darstellung auf der gedruckten Seite platziert ist. Im Feld 'Ränder' legen Sie den Druckbereich der Seite fest. Der Drucker druckt die Darstellung nur innerhalb dieser Ränder.

Seite einrichten	Construction of the second of the secon
- Papier	
Eormat:	
Zufuhr: ∏Tra	y 2
Format	Ränder (Zoll)
Hochformat	Links: 0,236" <u>R</u> echts: 0,236"
C Querformat	<u>O</u> ben: 0,167" <u>U</u> nten: 0,167"
	OK Abbrechen Drucker
Bild I-4	Menü "Seite einrichten"

4.8 Datei - "Datei 1, 2, 3, 4"

Ruft eines der vier zuletzt bearbeiteten Projekte auf.

4.9 Datei - "Beenden"

Mit der Option "Beenden" wird die Datei für das geöffnete Projekt geschlossen und das Programm GEOTEC-Editor beendet, Bild I-5.

Programm been	iden	×
? Hiermi	it beenden Sie Ihr Prog	gramm !
OK	Abbrecher	<u>,</u>
Bild I-5	Menü "Be	enden'

5 Menütitel Bearbeiten

Dieser Menütitel hat insgesamt zehn anwählbare Funktionen:

- Rückgängig
- Wiederholen
- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Löschen
- Alles markieren
- Suchen
- Weitersuchen
- Ersetzen

5.1 Bearbeiten - "Rückgängig"

Mit der Option "Rückgängig" kann der Benutzer die letzte Aktion rückgängig machen.

5.2 Bearbeiten - "Wiederholen"

Mit der Option "Wiederholen" kann der Benutzer die letzte Aktion wiederholen.

5.3 Bearbeiten - "Ausschneiden"

Entfernt markierten Text aus der aktiven Datei und legt ihn in der Zwischenablage ab.

5.4 Bearbeiten - "Kopieren"

Der markierte Text wird in die Zwischenablage kopiert.

5.5 Bearbeiten - "Einfügen"

Der Inhalt der Zwischenablage wird an der Einfügemarke eingelesen, wobei markierte Elemente überschrieben werden.

5.6 Bearbeiten - "Löschen"

Der markierte Text wird aus der aktiven Datei gelöscht.

5.7 Bearbeiten - "Alles markieren"

Mit der Option "Alles markieren" wird der gesamte Text markiert.

5.8 Bearbeiten - "Suchen"

Mit der Option "Suchen" kann der Benutzer nach angegebenem Text suchen. Bild I-6 zeigt die Dialogbox 'Suchen nach'. Im Feld 'Suchen nach' geben Sie den Text ein, nach dem gesucht werden soll. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'Weitersuchen'. Das Programm GEOTEC-Editor beginnt entsprechend den folgenden Optionen zu suchen:

Groß-/ Kleinschreibung

Unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Ist 'Groß-/ Kleinschreibung beachten' aktiviert, sucht GEOTEC-Editor nur die Vorkommen, deren Groß-/ Kleinschreibung mit dem Text im Feld 'Suchen nach' übereinstimmt.

Nur ganzes Wort suchen

Sucht nur nach Vorkommen ganzer Wörter und nicht nach Teilen eines Wortes.

Nur in Auswahl suchen

Sucht nur im markierten und nicht im ganzen Text.

Suchen und Er	setzen	×
Su <u>c</u> hen nach:		Wejtersuchen
		Abbrechen
	☐ Gro <u>B</u> -/Kleinschreibung ☐ <u>N</u> ur ganzes Wort Suchen ☐ Nur in A <u>u</u> swahl Suchen	<u>E</u> rsetzen

Bild I-6 Dialogbox "Suchen"

5.9 Bearbeiten - "Weitersuchen"

Sucht das nächste Vorkommen der im Feld "Suchen nach" definierten Textstelle.

5.10 Bearbeiten - "Ersetzen"

Mit der Option "Ersetzen" kann der Benutzer angegebenen Text suchen und ersetzen. Bild I-7 zeigt die Dialogbox "Ersetzen". Im Feld 'Suchen nach' geben Sie den Text ein, nach dem gesucht werden soll. Im Feld 'Ersetzen durch' geben Sie den Text ein, der ersetzt werden soll. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche 'Ersetzen'. Das Programm GEOTEC-Editor beginnt entsprechend den folgenden Optionen zu suchen und ersetzen:

Groß-/ Kleinschreibung

Unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Ist 'Groß-/ Kleinschreibung beachten' aktiviert, sucht und ersetzt GEOTEC-Editor nur die Vorkommen, deren Groß-/ Kleinschreibung mit dem Text im Feld 'Suchen nach' übereinstimmt.

Nur ganzes Wort suchen

Sucht und ersetzt nur Vorkommen ganzer Wörter und nicht Teile eines Wortes.

Nur in Auswahl suchen

Sucht und ersetzt nur im markierten und nicht im ganzen Text.

Hinweis

Mit der Option 'Alles ersetzen' werden alle Vorkommen der Suchkriterien im Text ersetzt.

Suchen und Ers	etzen	×
Su <u>c</u> hen nach:		Wejtersuchen
Ersetzen <u>d</u> urch:		Abbrechen
	☐ Gro <u>B</u> -/Kleinschreibung ☐ <u>N</u> ur ganzes Wort Suchen ☐ Nur in A <u>u</u> swahl Suchen	Ersetzen <u>A</u> ll ersetzen

Bild I-7 Dialogbox "Ersetzen"

6 Menütitel Ansicht

Dieser Menütitel hat insgesamt zwei anwählbare Funktionen:

- Statusleisten
- Symbolleisten

6.1 Ansicht - "Statusleisten"

Mit der Option "Statusleisten" wird eine Statusleiste auf dem Bildschirm unten angezeigt.

6.2 Ansicht - "Symbolleisten

Mit dieser Option werden Ikonen des Programm-Menüs wahlweise dargestellt oder formatiert.

7 Menütitel Format

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende fünf anwählbare Optionen:

- Schrift
- Absatz
- Nummerierung
- Aufzählungen
- Schützen

7.1 Format - "Schrift"

Mit der Option "Schrift" werden die Schriftart, Schriftschnitt und Schriftgröße (Bild I-8) für den markierten Text einer bestehenden Textdatei oder einer neuen Textdatei eingestellt.

Schriftart			? ×
Schriftart: Courier New Curlz MT Curlz MT	Schriftschnitt: Standard Standard Kursiv Fett Fett Kursiv	Größe: 8 9 10 11 12 14 16 ▼	OK Abbrechen
Darstellung Durchgestrichen Unterstrichen Earbe: Schwarz Diese Schriftart ist eine TrueTyp wird für die Druck- und Bildschir	Beispiel AaBbYyZz Skript: De-Schriftart. Dieselbe mausgabe verwendel	Schriftart	
Bild I-8 Menü	"Schrift"		

7.2 Format - "Absatz"

Mit der Option "Absatz" werden die Absätze (Bild I-9) für den markierten Text einer bestehenden Textdatei oder einer neuen Textdatei formatiert. Folgende Formate können definiert werden:

Links

Die Anzahl von Einheiten (Zoll) wird definiert, um den Text vom linken Rand einzurücken

Rechts

Die Anzahl von Einheiten (Zoll) wird definiert, um den Text vom rechten Rand einzurücken

Erste Zeile

Die Anzahl von Einheiten (Zoll) wird definiert, um den Text vom linken Rand der ersten Zeile einzurücken

Ausrichtung

Die Ausrichtungen, die für den markierten Absatz verfügbar sind, können folgendermaßen aufgelistet werden:

Links	Der Text wird am linken Rand ausgerichtet
Rechts	Der Text wird am rechten Rand ausgerichtet
Zentriert	Der Text wird zwischen den Rändern zentriert
Blocksatz	Der Text wird zwischen den Rändern ausgerichtet

Vor

Legt den Abstand (Twips) vor jedem markierten Absatz fest

Nach

Legt den Abstand (Twips) nach jedem markierten Absatz fest

Zeilenabstand

Der Zeilenabstand, der für den markierten Absatz verfügbar ist, kann folgendermaßen aufgelistet werden:

Einfach	Der Zeilenabstand entspricht der normalen Zeilenhöhe
1.5 Zeilen	Der Zeilenabstand beträgt das 1.5-fache der normalen Zeilenhöhe
Doppelt	Der Zeilenabstand entspricht der doppelten Zeilenhöhe

Abs	satz		×
ΓĒ	inzüge und Ausrich	tung (In Inches)	Ok
	<u>L</u> inks:	0	
	<u>R</u> echts:	0	Abbrechen
	E <u>r</u> ste Zeile	0	
	<u>A</u> usrichtung:	Links	
L A	<u>b</u> stand (In Twips =	Inches/1440)	
	<u>v</u> or:	0	
	<u>N</u> ach:	0	
	Zeilenabstand:	Einfach 💌	

Bild I-9 Menü "Absatz"

7.3 Format - "Nummerierung"

Mit der Option "Nummerierung" wird der markierte Text nummeriert.

7.4 Format - "Aufzählungen"

Mit der Option "Aufzählungen" wird der markierte Text aufgezählt.

7.5 Format - "Schützen"

Mit der Option "Schützen" wird die Textdatei vor jedem Bearbeitungsprozess geschützt. Vor dem Bearbeiten erscheint eine Nachricht wie im Bild I-10 gezeigt.

ELPLA-Text 🛛	
?	Sind Sie sicher, daß Sie diesen veränderten Text bearbeiten wollen?
	<u>Ja</u> <u>N</u> ein

Bild I-10 Bearbeitungsnachricht

8 Menütitel Fenster

Dieser Menütitel hat insgesamt folgende fünf anwählbare Optionen:

- Überlappend
- Untereinander
- Nebeneinander
- Symbole anordnen
- Fenster 1, 2, 3, ...

8.1 Fenster - "Überlappend"

Mit dieser Option können alle Menüs, die nicht minimiert sind, überlappend angezeigt werden.

8.2 Fenster - "Untereinander"

Mit der Option "Untereinander" können alle Menüs, die nicht minimiert sind, untereinander angezeigt werden.

8.3 Fenster - "Nebeneinander"

Mit der Option "Nebeneinander" können alle Menüs, die nicht minimiert sind, nebeneinander angezeigt werden.

8.4 Fenster - "Symbole anordnen"

Wenn diese Option gewählt wird, werden die Ikonen der Menüs, die minimiert sind, angeordnet.

8.5 Fenster - "Fenster 1, 2, 3, ..."

Mit der Option "Fenster 1, 2, 3, ..." kann der Benutzer eine Liste der geladenen Daten oder Ergebnisse anzeigen.

9 Menütitel Hilfe

Dieser Menütitel hat insgesamt vier anwählbare Funktionen:

- Hilfethemen
- Kurzbeschreibung ELPLA
- Neu in ELPLA
- Über GEOTEC-Editor

9.1 Hilfe - "Hilfethemen"

Mit dem Menütitel "Hilfethemen" erhalten Sie eine Hilfedatei im HTML-Format. Diese enthält Texte des Benutzerhandbuches, Bild I-11.



Bild I-11 Menü "Hilfethemen"

9.2 Hilfe - "Neu in ELPLA"

Mit dem Menütitel "Neu in ELPLA" werden die wichtigsten Erweiterungen im Programm EL-PLA 9.x gegenüber früheren Versionen erläutert.

9.3 Hilfe - "Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA"

Mit diesem Menütitel erhalten Sie eine Kurzbeschreibung der Programmkette ELPLA.

9.4 Hilfe - "Über GEOTEC-Editor"

Mit diesem Menütitel erhalten Sie folgende kurze Informationen über das Programm GEOTEC-Editor, Bild I-12.

Information	×
Listen der Daten oder Ergebnisse mit dem Programm GEOTEC-Text Professional, Version 9.3	
Listen der Daten oder Ergebnisse durch GEOTEC-Text	
Der GEOTEC-Text ist ein einfaches Textverarbeitungsprogramm, mit dem die Daten oder angezeigt, ge?ndert oder ausgedruckt werden k?nnen	Ergebnisse
Die Daten oder Ergebnisse k?nnen mit dem GEOTEC-Text wahlweise in einer ASCII-Datei a werden. Die Dateien k?nnen von anderen Textverarbeitungs-programmen (z.B. WordPert Weiterverarbeitung übernommen werden.	abgespeichert fect oder Word) zur
Progr.autoren	OK
Prof. M. El Gendy Dr. A. El Gendy	System-Info
GEOTEC Software	Online-Stütze

Bild I-12 Menü "Information"

10 Tipps und Tricks

10.1 Tastatur

Sie erreichen alle Menütitel und Optionen auch über Tastenkombinationen. Die Wirkung der Tastenkombinationen im Einzelnen ist in den Tabellen I-2 bis I-8 gezeigt:

Tastenkombination	Wirkung	
[Alt+d]	Aufrufen des Menütitels	"Datei"
[Alt+b]		"Bearbeiten"
[Alt+a]		"Ansicht"
[Alt+f]		"Format"
[Alt+n]		"Fenster"
[Alt+h]		"Hilfe"

Tabelle I-2 Tastenkombinationen der Menütitel

Tastenkombination	Wirkung
[Strg+n] oder [Alt+d] dann [n]	Aufrufen der Option "Neu"
[Strg+o] oder [Alt+d] dann [f]	"Öffnen"
[Alt+d] dann [c]	"Schließen"
[Strg+s] oder [Alt+d] dann [s]	"Speichern"
[Alt+d] dann [u]	"Speichern unter"
[Strg+p] oder [Alt+d] dann [d]	"Drucken"
[Alt+d] dann [i]	"Seite einrichten"
[Alt+d] dann [1]	Aufrufen des ersten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [2]	Aufrufen des zweiten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [3]	Aufrufen des dritten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Alt+d] dann [4]	Aufrufen des vierten Projekts der vier zuletzt bearbeiteten Projekte
[Strg+q] oder [Alt+d] dann [b]	Aufrufen der Option "Beenden"

Tabelle I-3Tastenkombinationen der Datei - Optionen

Tabelle I-4Tastenkombinationen der Bearbeiten - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Strg+z] oder [Alt+b] dann [r]	Aufrufen der Option "Rückgängig"
[Strg+y] oder [Alt+b] dann [w]	"Wiederholen"
[Strg+x] oder [Alt+b] dann [u]	"Ausschneiden "
[Strg+c] oder [Alt+b] dann [k]	" Kopieren"
[Strg+v] oder [Alt+b] dann [i]	"Einfügen"
[Entf] oder [Alt+b] dann [l]	"Löschen"
[Alt+b] dann [a]	"Alles markieren"
[Strg+f] oder [Alt+b] dann [s]	"Suchen"
[F3] oder [Alt+b] dann [i]	"Weitersuchen"
[Strg+h] oder [Alt+b] dann [e]	"Ersetzen"

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+a] dann [l]	Aufrufen der Option "Statusleiste"
[Alt+a] dann [s]	"Symbolleisten"
[Alt+a] dann[s], dann [d]	"Symbolleisten-Datei"
[Alt+a] dann[s], dann [b]	"Symbolleisten-Bearbeiten"
[Alt+a] dann[s], dann [f]	"Symbolleisten-Format"
[Alt+a] dann[s], dann [n]	"Symbolleisten-Fenster"
[Alt+a] dann[s], dann [h]	"Symbolleisten-Hilfe"
[Alt+a] dann[s], dann [v]	"Symbolleisten-Formatvorlage"

 Tabelle I-5
 Tastenkombinationen der Ansicht - Optionen

Tabelle I-6Tastenkombinationen der Format - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+f] dann [c]	Aufrufen der Option "Schrift"
[Alt+f] dann [a]	"Absatz"
[Alt+f] dann [n]	"Nummerierung"
[Alt+f] dann [a]	"Aufzählungen"
[Alt+f] dann [h]	"Schützen"

Tabelle I-7Tastenkombinationen der Fenster - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+n] dann [ü]	Aufrufen der Option "Überlappend"
[Alt+n] dann [u]	"Untereinander"
[Alt+n] dann [n]	"Nebeneinander"
[Alt+n] dann [s]	"Symbole anordnen"
[Alt+n] dann [1, 2, 3,]	"Fenster 1, 2, 3,"

 Tabelle I-8
 Tastenkombinationen der Hilfe - Optionen

Tastenkombination	Wirkung
[Alt+h] dann [h]	Aufrufen der Option "Hilfethemen"
[Alt+h] dann [k]	"Kurzbeschreibung ELPLA"
[Alt+h] dann [n]	"Neu in ELPLA"
[Alt+h] dann [ü]	"Über GEOTEC-Editor"

10.2 Maus

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm erreichen Sie das Popup-Formatmenü, Bild I-13.

GEOTEC-Text - [ELPB700]	
🗑 Datei Bearbeiten Ansicht Format Fenster Hilfe	_ & ×
	≡ <u>‡</u> = : =
	= 3
Geotec Office	
PO Box 14001 Richmond Road PO - Calgary A	B, Canada T3E 7Y7
Knotenkoordinaten	Seite 3
Auftrag: An irregular raft on irregular subsoil	
Datum: 13.07.1998	
Projekt: Method 6 Kurzbez : gb7	
Berechnung einer Gründungspl. mit der Programmkette ELPL	atte A
Version 9.3	-
Berechnungsverfahren:	
Verfahren (7) (geschichteter Baugrundmodell) Steifemodul	
Abmessungen	
Anzahl der Knoten Nk [-] = 226	
Anzahl der Elemente Ne [-] = 183	Cabaith
	Schnit
Knotenkoordinaten:	ADSatz
Knoten X-Koord Y-Koord	Nummerierung
Nr.	Aufz?hlungen
	Schützen
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4
Zeile 40des 1529	// م 03:53 (22/11/2014

Bild I-13 Popup-Formatmenü

11 Stichwortverzeichnis

A

Absatz	11
Alles ersetzen	10
Alles markieren	
ASCII-Datei	4
Aufzählungen	
Ausrichtung	11
Ausschneiden	8

B

Beenden		5,	8
---------	--	----	---

D

Datei 1, 2, 3, 4	7
Drucker	6
Druckertreiber	6

Е

ELPLA-Berechnung	4
ELPLA-Bohr	4
ELPLA-Daten	4
ELPLA-Graphik	4
ELPLA-Liste	4
ELPLA-Schnitte	4
ELPLA-Text	4
Ergebnisse	4
Ersetzen	9

F

Fenster 1, 2, 3	13
Format	10

G

GEOTEC-Editor	 4

H

Hilfethemen	 13

K

Kopieren	. 8
Kurzbeschreibung	14

N

Nebeneinander	
Neu	5, 6
Neu in ELPLA	
Nummerierung	

0

Öffnen 5, 6

Р

Programmkette	4
---------------	---

R

S

Schließen	5, 6
Schrift	10
Schriftart	
Schützen	
Seite einrichten	5, 7
Speichern	5, 6
Speichern unter	5, 6
Statusleisten	
Suchen	9
Suchen nach	9
Symbole anordnen	
Symbolleisten	

Т

Tastenkombinationen	15
Textverarbeitung	4

U

Überlappend	13
Untereinander	13

W

Wiederholen	8
Windows	4
Wort suchen	10

Teil J

Literaturverzeichnis zur Programmkette ELPLA



Berechnung der Sohlspannungen, Setzungen, Biegemomente von Gründungsplatten mit der Methode der Finiten Elemente

Version 9.2

Programmautoren: M. El Gendy A. El Gendy

GEOTEC: GEOTEC Software Inc. PO Box 14001 Richmond Road PO Calgary AB, Canada T3E 7Y7

> http://www.elpla.com geotec@elpla.com

AHMANN, P./ BRETH, H./ STROH, D. (1975): Verformungsverhalten des Baugrundes beim Bugrubenaushub und anschließendem Hochhausbau am Beispiel des Frankfurter Ton Mitteilungen der Versuchsanstalt für Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Hochschule Darmstadt, Heft 15

AHRENS, H./ WINSELMANN, D. (1984): Eine iterative Berechnung von Flächengründungen nach dem Steifemodulverfahren Finite Elemente Anwendungen in der Baupraxis Ernst & Sohn, München

EL ARABI/ EL GENDY, M. (2001): On the Optimum Design of Foundation Systems Suez Canal University, Faculty of Engineering, Port-Said Port-Said Engineering Research Journal, November 2001

EL ARABI/ EL GENDY, M. (2001): Effect of Openings on Raft Behavior Suez Canal University, Faculty of Engineering, Port-Said Port-Said Engineering Research Journal, December 2001

BASILE, F. (1999): Non-Linear analysis of pile groups Proc. Instn Civ. Engrs Geotech. Engng, 137, 105-115

BASILE, F. (2003): Analysis and design of pile groups Numerical Analysis and Modelling in Geomechanics Spon press (eds J. W. Bull), London, Chapter 10, pp 278-315

BOUSSINESQ, I. (1885): Applications des Potentiels à l'Etude de Equilibre et du Mouvement des Solides elastiques Gauthier-Villars, Paris

CHOW, H./ SMALL, J. (2005): Behaviour of Piled Rafts with Piles of Different Lengths and Diameters under Vertical Loading GSP 132 Advanced in Deep Foundations, ASCE

CRUZ, L. (1994): Vergleichsuntersuchungen zur Bauwerk-Boden-Wechselwirkung an einer Hochhausgründungsplatte zwischen den nationalen Normen und den Eurocodes Diplomarbeit, Universität Gesamthochschule Siegen

DUNCAN, J./ CHANG, C. (1970): Non-linear analysis of stress and strain in soils Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, 96, No. SM5, pp. 1121-1124

GEDDES, J.D. (1966): Stresses in foundation soil due to vertical subsurface loading Geotechnique XVI

EL GENDY, A. (1996): Structural analysis and design using finite element method B. Sc. Project report, Suez Canal University, Port-Said, Egypt

EL GENDY, M. (1994): Comparing examinations of the influence of calculation methods of basement slabs PH.D Thesis, Suez Canal University, Egypt

The files s, Such canal Chiversity, Egypt

EL GENDY, M. (1998): An analysis for determination of foundation rigidity Eighth International Colloquium on Structural and Geotechnical Engineering Ain Shams University, Cairo, Egypt

EL GENDY, M. (1998): An iteration method for design of slab on elastic foundation Proceeding of the first International Conference on Civil Engineering Helewan University, Cairo, Egypt

EL GENDY, M. (1999): Effect of Girders on the Raft Rigidity 1st International Conference for Advanced Trends in Engineering Minia University, Minia, Egypt

EL GENDY, M. (2003): Numerical Modeling of Rigid Circular Rafts on Consolidated Clay Deposits International Workshop on Geotechnics of Soft Soils - Theory and Practice Noordwijkerhout, The Netherlands

EL GENDY, M./ HANISCH, J./ KANY, M. (2006): Empirische nichtlineare Berechnung von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen (KPP) Z. Bautechnik 9/ 2006, S. 604-617

GRABHOFF, H. (1978): Einflußlinien für Flächengründungen Ernst & Sohn, Berlin

GRABHOFF, H./ KANY, M. (1997): Berechnung von Flächengründungen Grundbau-Taschenbuch 5. Auflage, Teil 3, S. 73 Ernst & Sohn, Berlin

HANISCH, J./ KATZENBACH, R./ KÖNIG, G. (2002): Kombinierte Pfahl- Plattengründungen Ernst & Sohn, Berlin Enthält auch: Richtlinie für den Entwurf, die Bemessung und den Bau von Kombinierten Pfahl-Plattengründungen (KPP) - (KPP-Richtlinie) Hrg. Arbeitskreis "Pfähle" der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT), Juli 2001

HERRMANN, R. (1994): Konstruktion und Bemessung von Bodenplatten Nachweis von Grenzzuständen nach EC 2 Teil 1 und EC 7 Teil 1 / DIN V 1054 –100 Seminar Universität Gesamthochschule Siegen

IBRAHIM, F./ EL GENDY, M./ EL SHERIFY (2002): Analysis of Plates on Compressible Subsoil 2nd International Conference for Advanced Trends in Engineering Minia University, Minia, Egypt

EL KADI, F. (1968): Die Statische Berechnung von Gründungsbalken und Gründungsplatten Mittl. Inst.Verkehrswasserbau, Grundbau und Bodenmech. der TH Aachen, VGB 42 KANY, M. (1974): Berechnung von Flächengründungen, 2. Auflage (1. Auflage 1959) Ernst & Sohn, Berlin

KANY, M. (2000): Programm PFAHL. Benutzerhandbuch für das Programm PFAHL Berechnung von Einzelpfählen, Pfahlwänden und Pfahlgruppen (mit Handbuch) Zirndorf

KANY, M./ EL GENDY, M. (1993): Vergleichende Untersuchung über numerische Modelle für die Berechnung von Gründungsplatten Theorie und Praxis numerischer Modelle in der Bodenmechanik, Sonthofen Herausgeber: TU Graz

KANY, M./ EL GENDY, M. (1995): Computing of beam and slab foundations on three dimensional layered model Proceeding of the Sixth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Berlin

KANY, M./ EL GENDY, M. (1996): Sicherheitsuntersuchungen bei Flächengründungen nach EC 7/ DIN 1054 Forschungsbericht an IFBT, Berlin

KANY, M./ EL GENDY, M. (1996): Unterlagen zu den TAW-Seminaren "Berechnung von Flächengründungen", Nürnberg

KANY, M/ EL GENDY, M. (1997): Analysis of Systems of Foundations Resting on irregular Soil Proceed. 14. Intern. Conf. on Soil Mech. and Foundation Engineering, Hamburg

KANY, M./ EL GENDY, M. (1999): Berechnung von großen Systemen starrer Sohlplatten Bauingenieur, Bd. 74, Nr. 11, S. 471-478

KANY, M./ EL GENDY, M. (2000): Einfluss der Bauwerkssteifigkeit auf das Fundamentsystem 2. Kolloquium Bauen in Boden und Fels Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, Germany

KANY, M./ EL GENDY, M. (2002): Berechnung von Fundamenten auf nichtlinearem Baugrund 3. Kolloquium Bauen in Boden und Fels Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, Germany

KANY, M./ EL GENDY, M. (2005): Programm ELPLA 9.0 deutsch, englisch oder arabisch mit Handbüchern d, e, a Berechnung von Flächengründungen mit der FE-Methode Zirndorf

KANY, M./ EL GENDY, M./ EL GENDY, A. (2007): Benutzerhandbuch für das Programm ELPLA 9.2 (eingebunden in das Programmsystem GEOTEC) Zirndorf

KANY, M./ EL GENDY, M. (in Vorbereitung): Computerberechnung und Entwurf von Fundamenten

KATZENBACH, R. (1993): Zur technisch-wirtschaftlichen Bedeutung der Kombinierten Pfahl-Plattengründung, dargestellt am Beispiel schwerer Hochhäuser Bautechnik Heft 3

KATZENBACH, R./ ARSLAN, U./ MOORMANN, C. (1996): Nachweiskonzept für die kombinierte Pfahl-Plattengründung Geotechnik Nr. 4

KATZENBACH, R./ ARSLAN, U./ MOORMANN, C. (2000): Piled raft foundation projects in Germany Chapter 13 in: Design application of raft foundations Edited by Hemsley, Thomas Telford

MANDOLINI, A./ VIGGIANI, C. (1997): Settlement of piled foundations Géotechnique 47, No. 4, 791-816

MINDLIN, R. (1936): Force at a point in the interior of a semi-infinite-solid Physics 7, S. 195-202

EL-MOSSAMLLAMY, Y. (1996): Ein Berechnungsmodell zum Tragverhalten der Kombinierten Pfahl-Plattengründung Dissertation, Technische Hochschule Darmstadt, Darmstadt, D17

OHDE, J. (1942): Berechnung der Sohldruckverteilung unter Gründungskörpern Z. Bauingenieur, S. 99 ff. und S. 102 ff.

POULOS, H./ DAVIS, E. (1980): Pile Foundation Analysis and Design John Wiley & Sons, Inc.

RANDOLPH, M.F. (1994): Design methods for pile groups and pile rafts XXX ICSMFE New Dehli, India Rotterdam Balkema Vol. 4, S. 61-82

REUL, O./ RANDOLF, M. (2003): Piled rafts in overconsolidated clay: comparison of in situ measurements and numerical analyses Géotechnique 53, No. 3, 301-315

RUSSO, G. (1998): Numerical analysis of piled raft Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech. 22, 477-493

SHERIF G./ KÖNIG G. (1975): Platten und Balken auf nachgiebigem Baugrund Springer Verlag, Berlin

SOMMER, H. (1989): Entwicklung der Hochhausgründungen in Frankfurt/ Main Festkolloquium 20 Jahre Grundbauinstitut, Darmstadt

SOMMER, H./ KATZENBACH, R. (1990): Last-Verformungsverhalten des Messeturmes Frankfurt/ M. Vorträge der Baugrundtagung 1990 in Karlsruhe, Seite 371-380 SOMMER, H./ TAMARO, G./ DeBENEDITTIS, C. (1991): Messe Turm, foundation for the tallest building in Europe 4th International Conference on Piling and Deep Foundations, Italy 1991, 139-145

THAHER, M. (1991): Tragverhalten von Pfahl-Platten-Gründungen im bindigen Baugrund, Berechnungsmodelle und Zentrifugen-Modellversuche Dissertation, Institut für Grundbau der Ruhr-Universität Bochum, Heft 15

VIGGIANI, C. (1998): Pile groups and pile raft behaviour Proc. of the 3rd int. Geot. Sem. on Deep Foundations on Bored and Auger Piles Ghent, Belgien 19.-21- Oct. 1998 Balkema Rotterdam, S. 77-91

WINKLER, E. (1867): Die Lehre von der Elastizität und Festigkeit Dominicus, Prag

WITZEL, M./ KEMPFERT, H.G. (2005): A simple approach to predict the load settlement behavior of precast driven piles with due consideration of the driving process GSP 132 Advanced in Deep Foundations, Proceeding of Sessions of the Geo-Frontiers 2005 Congress, Austin, Texas, ASCE

WÖLFER, K. (1978): Elastisch gebettete Balken und Platten. Zylinderschalen 4. Aufl. Bauverlag, Wiesbaden/ Berlin

ACI (1995): Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-95) and Commentary (ACI 318R-95) American Concrete Institute, Detroit, Michigan

DIN 1045 (1988): Stahlbeton- und Spannbetonbau. Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung

DIN 1075 (04.1981): Betonbrücken; Bemessung und Ausführung

DIN 4019 Teil 1 mit Beiblatt Baugrund (1974): Setzungsberechnungen bei lotrechter, mittiger Belastung Beuth-Verlag, Berlin, Köln

DIN 4023 (März 1984): Baugrund- und Wasserbohrungen. Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse Beuth-Verlag, Berlin

EC 2 (1993): Design of Concrete Structures Deutsche Fassung: DIN V 18932 Teil 1 Beuth-Verlag GmbH Berlin und Beton-Kalender Oktober 1991

ECP 464 (1989): The Egyptian Code of Practice, Design and Construction of Reinforced Concrete Structures (in Arabic)